Wachtwoordherstel voor ISE Command Line Interface (CLI) uitvoeren

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Wachtwoordherstelprocedure
Wachtwoordherstel voor ISE virtuele machine
Wachtwoordherstel voor SNS-36XX Series applicatie
Wachtwoordherstel met behulp van CIMC
Wachtwoordherstel via een opstartbare USB
Aanvullende inhoud
ISE GUI-wachtwoordherstelmechanisme

Inleiding

Dit document beschrijft verschillende mechanismen voor wachtwoordherstel voor Identity Services Engine (ISE) CLI en GUI op basis van het type apparaat.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Basiskennis van ISE.
- Basiskennis van Cisco geïntegreerde beheercontroller.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

- ISE virtuele machine (VMware versie 8 (standaard) voor ESXi 5.x (minimaal 5.1 U2))
- ISE 3500 Series apparaat (ISE-3515-K9 / ISE-3595-K9)
- SNS-3600 Series apparaat (SNS-3615-K9 /SNS-3655-K9/SNS-3695-K9)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Wachtwoordherstelprocedure

Wachtwoordherstel voor ISE virtuele machine

Stap 1. Download het ISO-bestand van de huidige ISE-versie die in de omgeving wordt uitgevoerd van de Cisco-website voor softwaredownloads en upload dit bestand naar de datastore van de virtuele machine.

Stap 2. Schakel de virtuele machine ISE uit.

Stap 3. Klik met de rechtermuisknop ISE VM in de lijst en selecteer Edit Settings.



Stap 4. Navigeer in het dialoogvenster naar Virtual Hardware > CD/DVDde ISE-versie ISO onder datastore- ISO bestand.

itastores	Contents	Information	Information		
TMPL_01	ise bundle	Name:	ISE		
bgl-vaas-06:datastore1	ise-1.1.3.124.i386.iso	Modified:	5/07/20 9:20 PM		
GEN_20	20130528-084508_slave				
GEN_21	ise-1.1.4.218.i386.iso				
GEN_22	ise-2.1.0.381.SPA_x86_6:				
GEN_23	ise-1.3.0.747.x86_64.iso				
GEN_24	ise-2.1.0.426.NOT_FOR				
ISO_01	ise-1.1.2.145.i386.iso				
i vmimages	ise-1.0.4.573.i386(2).iso				
	🕞 ise-2.7.0.356.SPA.x86				
	md5sum.exe				
	2.1.0.381_MD5.txt				
	BIGIP-11.3.0.39.0-scsi.ova				
	ADEOS-RESCUE-0.6.iso				
	ise-1.3.0.876.x86_64.iso				
	ise-1.2.1.198.x86_64.iso 🔻				
e Type: ISO Image (* iso)					

Stap 5. Klik Connect At PowerOn zoals in de afbeelding.

Virtual Hardware VM	Options	SDRS Rules	vApp C	ptions			
F 🔲 CPU	2		-	0			
Memory	4(096	-	MB	-		
Hard disk 1	10	0	A V	GB	-		
SCSI controller 0	LS	I Logic Parallel					
Imi Network adapter	1 VI	LAN-77 10.106.7	73.65			Connected	
+ CD/DVD drive 1	D	atastore ISO File	9		-	Connected	
Status		Connect At Pow	ver On				
CD/DVD Media	[IS	O_01] GEN/ISE	/ise-2.7.	Brows	se		
Device Mode	E	mulate CDROM			-		
Virtual Device No	de ID	E(0:0) CD/DVD	drive 1		-		
Video card	S	pecify custom se	ittings		-		
WMCI device							

Stap 6. Navigeer naar Options > Boot options, schakel de optie in Force BIOS Setup zoals in de afbeelding hier, en klik om door OK te gaan.

Virtual Hardware VM Options	SDRS Rules vApp Options
 General Options 	VM Name: VM.Seet
 VMware Remote Console Options 	Lock the guest operating system when the last remote user disconnects
VMware Tools	Expand for VMware Tools settings
Power management	Expand for power management settings
✓ *Boot Options	
Firmware	Choose which firmware should be used to boot the virtual machine:
	BIOS
Boot Delay	Whenever the virtual machine is powered on or reset, delay the boot order for:
_	
Force BIOS setup (*)	The next time the virtual machine boots, force entry into the BIOS setup screen
Failed Boot Recovery	When the virtual machine fails to find a boot device, automatically retry boot after:

Stap 7. Schakel de ISE-VM in en controleer de VM-console voor de BIOS-prompt.

Stap 8. Verander de laarsvolgorde van CD-ROM Drive en breng het naar de eerste positie.

Main	Adva	nced	Phoen i 2 Security	kBIOS J	Setup Boot	Jtility Exit		
Main CD- +Rem +Har Net	Adva ROM Dri ovable d Drive work bo	nced Devices ot from	Security	000	Boot	Exit	Item S Keys use configue <enter> collapse a + or - <ctrl+en all <+> and device u <n> May device 1 Disk or</n></ctrl+en </enter>	Specific Help ed to view or re devices: expands or es devices with - nter> expands <-> moves the up or down. move removable between Hard Removable Disk
F1 Hel Esc Exi	p 14 t ↔	Select Select	Iten -/ Menu Er	/+ nter	Change Select	Values ▶ Sub-He	that is F9 emu F10	not installed. Setup Defaults Save and Exit

Cisco ISE ondersteunt deze VMware-servers en -clients:

•

•

VMware versie 8 (standaard) voor ESXi 5.x (minimaal 5.1 U2) is de versie naar 9 of hoger. RHEL 7 wordt ondersteund door VMware hardware versie 9 en hoger.

VMware versie 11 (standaard) voor ESXi 6.x

Stap 9. Druk op de **Enter** knop om nieuwe opstartorderinstellingen op te slaan en de BIOS-configuratiemodus te verlaten. Selecteer optie **3** op de pagina ISE-installatieprogramma om te beginnen **System Utilities (Keyboard/Monitor)**.

Welcome to the Cisco Identity Services Engine Installer Cisco ISE Version: 2.7.0.356 Available boot options: [1] Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor) [2] Cisco ISE Installation (Serial Console) [3] System Utilities (Keyboard/Monitor) [4] System Utilities (Serial Console) <Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter>. boot: _

Stap 10. Selecteer Optie 1 van System Utilities om het beheerderwachtwoord te herstellen. Optie 1 bevat de lijst met beheerdersaccounts die op een ISE-apparaat zijn geconfigureerd.

```
Available System Utilities:
[1] Recover Administrator Password
[2] Virtual Machine Resource Check
[3] Perform System Erase
[q] Quit and reload
Enter option [1 - 3] q to Quit: _
```

Stap 11. Selecteer Optie 1 voor gebruikersnaam **admin** en voer een nieuw wachtwoord in. Typ **y** om het nieuwe wachtwoord op te slaan en ga verder naar de **System Utilities** pagina.

Admin Password Recovery	
This utility will reset the password for the specified ADE-OS admi At most the first five administrators will be listed. To abort wit saving changes, enter [q] to Quit and return to utilities menu	nistrator. hout
Admin Usernames :	
[1] admin	
Enter choice [1] or q to Quit : 1 Password: Verify password:	
Save changes and exit? [y/n]: y	

Typ **q** om de **System Utilities** pagina te verlaten.



Stap 12. Klik hierop Enter om de ISE op te starten vanaf de huidige vaste schijf.

Stap 13. (optioneel). Voer stap 6-8 uit om de opstartvolgorde naar de harde schijf te herstellen als de eerste optie na succesvol wachtwoordherstel. Deze stap is vereist om te voorkomen dat u telkens wanneer een ISE-VM wordt herstart, de admin-

Opmerking: als het nieuwe wachtwoord niet werkt nadat u de bovengenoemde stappen hebt gevolgd, wacht dan 15 tot 30 minuten voordat u probeert in te loggen op de ISE-CLI.

Wachtwoordherstel voor SNS-36XX Series applicatie

Er zijn drie soorten SNS 3600 serie apparaten die ISE ondersteunen:

• SNS-3615

- SNS-3655
- SNS-3695

Er zijn twee methoden om wachtwoord te herstellen op SNS 3600 Series applicaties:

- Wachtwoordherstel met behulp van Cisco geïntegreerde Management Controller (CIMC)
- Wachtwoordherstel via een opstartbare USB

Wachtwoordherstel met behulp van CIMC

Voor deze wachtwoordherstelmethode moet de CIMC-configuratie op hardware uit de 36XX-serie zijn ingesteld. Raadpleeg <u>Het systeem</u> instellen met het Cisco IMC Configuration Utility om meer te weten te komen over de CIMC-configuratiestappen.

Gebruik de CIMC-verbinding om Cisco SNS-35XX- en SNS-36XX-apparaten te beheren. KVM-hulpprogramma via CIMC-verbinding kan worden gebruikt om alle bewerkingen uit te voeren, inclusief BIOS-configuratie op Cisco SNS-35XX of Cisco SNS-36XX applicatie.

Stap 1. Gebruik de poorten die waren geselecteerd in de instelling NIC Mode om Ethernet-kabels van het LAN aan te sluiten op de server. De instellingen voor Active-Active en Active-passieve NIC-redundantie vereisen een verbinding met twee poorten. Gedetailleerde informatie wordt geleverd in de CIMC-configuratiegids.

Stap 2. Gebruik een browser en het IP-adres van de CIMC om in te loggen bij het CIMC Setup-hulpprogramma. Het IP-adres is gebaseerd op de CIMC-configuratie-instellingen die tijdens de CIMC-configuratie zijn gemaakt (een statisch adres of het adres dat door uw DHCP-server is toegewezen).

Opmerking: de standaardgebruikersnaam voor de server is admin. Het standaardwachtwoord is een wachtwoord.

Stap 3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen op het CIMC-portal.

Stap 4. Klik op de knop . Launch KVM Console

Stap 5. Klik op het Virtual Media tabblad.

٩,

Stap 6. Klik hierop Create Image om de huidige ISE-versie ISO te selecteren van het systeem dat uw clientbrowser uitvoert.

Stap 7. Schakel het Mapped selectievakje in op het virtuele CD-/DVD-station dat wordt gemaakt.

Stap 8. Kies ervoor Macros > Ctrl-Alt-Del om het Cisco SNS-35XX of Cisco SNS-36XX apparaat op te starten via het ISO-beeld.

Stap 9. Druk op F6 om het opstartmenu weer te geven. Er verschijnt een soortgelijk scherm zoals in deze afbeelding.



Stap 10. Selecteer de CD/DVD die is toegewezen en druk op Enter. Het bericht wordt hier weergegeven.

Welcome to the Cisco ISE 2.x Recovery Available boot options:

Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor) [2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console) [3] System Utilities (Keyboard/Monitor
 System Utilities (Serial Console)

<Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter> boot:

Stap 11. Selecteer optie 3 of optie 4 (voer 3 in voor het toetsenbord en de videomonitor die op het apparaat is aangesloten of voer 4 in als de toegang via een lokale seriële poortverbinding verloopt):

Welcome to the Cisco Identity Services Engine Installer Cisco ISE Version: 2.7.0.356 Available boot options: [1] Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor) [2] Cisco ISE Installation (Serial Console) [3] System Utilities (Keyboard/Monitor) [4] System Utilities (Serial Console) <Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter>. boot: _

Selecteer Optie 1 hier op het scherm en ga verder.



Stap 12. Selecteer de gewenste gebruikersnaam in de lijst en druk op ENTER om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

De console toont:

Admin username: [1]:admin [2]:admin2 [3]:admin3 [4]:admin4 Enter number of admin for password recovery: 2 Password: Verify password: Save change

Wachtwoordherstel via een opstartbare USB

Voordat u begint: Maak een opstartbare USB-drive. Zie Een opstartbaar USB-apparaat maken om Cisco ISE te installeren.

Stap 1. Schakel de machine uit op Cisco SNS-35XX of Cisco SNS-36XX.

Stap 2. Sluit de opstartbare USB-drive met de opstartbare Cisco Secure ISE ISO-afbeelding aan op de USB-poort.

Stap 3. Start SNS-35XX applicatie opnieuw en navigeer naar de BIOS-modus op de console.

Stap 4. Kies in de BIOS-modus de optie Opstarten via USB.

Stap 5. Sluit de BIOS-modus en klik op Save.

Stap 6. Start ISE-applicatie en opstarten via USB.

Het bericht wordt hier weergegeven.

Welcome to the Cisco ISE 2.x Recovery To boot from hard disk press <Enter> Available boot options: [1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor

Stap 7. Selecteer optie 3 of optie 4 (voer 3 in indien aangesloten via toetsenbord en videomonitor of voer 4 in voor een lokale seriële poortverbinding):

Welcome to the Cisco Identity Services Engine Installer Cisco ISE Version: 2.7.0.356 Available boot options: [1] Cisco ISE Installation (Keyboard/Monitor) [2] Cisco ISE Installation (Serial Console) [3] System Utilities (Keyboard/Monitor) [4] System Utilities (Serial Console) <Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter>. boot: _

Stap 8. Selecteer optie 1 om het menu voor het herstellen van het beheerderswachtwoord te starten.



Stap 9. Selecteer de juiste gebruikersnaam in de lijst en druk op ENTER om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Admin username: [1]:admin [2]:admin2 [3]:admin3 [4]:admin4 Enter number of admin for password recovery: 2 Password: Verify password: Save change

Aanvullende inhoud

ISE GUI-wachtwoordherstelmechanisme

Stap 1. Gebruik de CLI-beheerdersaccount om in te loggen op de console.

Opmerking: Vergeet niet dat de console admin account anders is dan de web UI admin account. Ze hebben dezelfde gebruikersnaam maar kunnen verschillende wachtwoorden hebben.

Stap 2. Gebruik vanuit de opdrachtprompt de **application reset-passwd ise admin** opdracht om een nieuw web UI-beheerwachtwoord in te stellen.

Stap 3. Prompt om het wachtwoord te resetten verschijnt zoals in deze afbeelding.

ISE-2-0/admin# application reset-passwd ise admin Enter new password: Confirm new password:

Password reset successfully. ISE-2-0/admin#

Stap 4. Voer desgewenst het nieuwe wachtwoord in.

Stap 5. Om te bevestigen dat het nieuwe wachtwoord werkt, gebruikt u het nieuwe wachtwoord om in te loggen op GUI.



Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.