# Configureer gelokaliseerde ISE-installatie

# Inhoud

Inleiding		
Voorwaarden		
Vereisten		
Gebruikte componenten		
Achtergrondinformatie		
Configureren		
Stap 1. Download de ISO		
Stap 2. Een opslagplaats configureren		
Stap 3. Kopieer de ISO		
Stap 4. Installeer de software opnieuw		
Stap 5. Installatie voltooien		
Verifiëren		
Problemen oplossen		
Gerelateerde informatie		

# Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de installatie van Localized Identity Services Engine (ISE) kunt configureren om de ISE-software opnieuw te installeren of te upgraden.

### Voorwaarden

#### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ISE-lijnkaart 3.x
- Virtuele machines
- Secure Network Server (SNS)-applicaties

#### Gebruikte componenten

- Identity Service Engine (ISE) 3.2 patch 5
- Secure Transfer Protocol (FTP)-server

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

## Achtergrondinformatie

ISE kan worden uitgevoerd als een virtuele machine (VM) of op een SNS-server. Soms is het nodig om ISE opnieuw te installeren vanwege een probleem of voor een upgrade proces. Het opnieuw installeren van ISE kan in sommige scenario's een uitdaging worden. Om deze reden introduceert ISE 3.2 Patch 5 een nieuwe functie waarmee de gebruiker ISE opnieuw kan installeren via de opdrachtregel, met een besparing van ongeveer 40 minuten.

Deze functie is een gelokaliseerde ISE-installatie. Op de opdrachtregel voert u de opdrachttoepassing configuratie ise uit waarin deze nieuwe optie wordt weergegeven:

• [36] Gelokaliseerde ISE-installatie.

Dit betekent dat om deze functie te kunnen gebruiken, ISE geïnstalleerd en actief moet zijn.

Een ander gebruik van deze functie is dat u het kunt gebruiken om een hogere versie te installeren. Beschouw dit als een upgrade optie, onthoud gewoon dat dit alle configuratie verwijdert als het opnieuw installeren ISE, zelfs de lopende configuratie.



Waarschuwing: u kunt deze optie gebruiken om de huidige versie en hogere versies opnieuw te installeren. U kunt geen versie installeren die ouder is dan de huidige versie.

### Configureren

- Stap 1. Download de ISO
- 1. Navigeer naar de map ISE op de pagina <u>Downloaden</u> en download de juiste ISO.
  - 1.1. Als u ISE opnieuw installeert, download dan dezelfde versie.
  - 1.2. Als u een upgrade doet, download de ISO waar u de upgrade naar doet.
- 2. Kopieer de ISO naar de SFTP-server.
- Stap 2. Een opslagplaats configureren

1. Log in op de ISE-opdrachtregel.

2. Voer de volgende opdrachten uit:

<#root>

#

```
configure terminal
```

Entering configuration mode terminal

#

repository iso

#

url sftp://10.10.10.10/folder

% Warning: Repositories configured from CLI cannot be used from the ISE web UI and are not replicated t If this repository is not created in the ISE web UI, it will be deleted when ISE services restart. #

user cisco password plain cisco

#

exit

#

exit

#

crypto host\_key add host 10.10.10.10



Opmerking: dit voorbeeld gebruikt een SFTP-opslagplaats met IP-adres 10.10.10.10 met pad /map. Vervang deze waarden dienovereenkomstig.

#### Stap 3. Kopieer de ISO

1. Kopieer de ISO naar de disk en voer de opdracht uit:

<#root>

#

copy repository iso file ise-3.2.0.542.SPA.x86\_64.iso disk://

2. Controleer of de ISO op de disk staat en voer de opdracht uit:

<#root>

#

```
dir
```

Directory of disk:/ Apr 09 2024 11:01:15 ise-3.2.0.542.SPA.x86\_64.iso

#### Stap 4. Installeer de software opnieuw

- 1. Start de opdrachtapplicatie voor het configureren van ISE en type optie 36.
- 2. Selecteer de ISO.
- 3. Valideer de MD5-waarde. U kunt deze waarde nemen en vergelijken met de Download pagina.
- 4. Als de MD5-waarde juist is, gaat u verder met de installatie.

#### <#root>

#### #

application configure ise

Selection configuration option [1]Reset M&T Session Database [2]Rebuild M&T Unusable Indexes [3] Purge M&T Operational Data [4]Reset M&T Database [5]Refresh Database Statistics [6]Display Profiler Statistics [7]Export Internal CA Store [8] Import Internal CA Store [9]Create Missing Config Indexes [10]Create Missing M&T Indexes [12]Generate Daily KPM Stats [13]Generate KPM Stats for last 8 Weeks [14]Enable/Disable Counter Attribute Collection [15]View Admin Users [16]Get all Endpoints [19]Establish Trust with controller [20]Reset Context Visibility [21]Synchronize Context Visibility With Database [22]Generate Heap Dump [23]Generate Thread Dump [24] Force Backup Cancellation [25]CleanUp ESR 5921 IOS Crash Info Files [26]Recreate undotablespace [27]Reset Upgrade Tables [28]Recreate Temp tablespace [29]Clear Sysaux tablespace [30]Fetch SGA/PGA Memory usage

[31]Generate Self-Signed Admin Certificate
[32]View Certificates in NSSDB or CA\_NSSDB
[33]Enable/Disable/Current\_status of RSA\_PSS signature for EAP-TLS
[34]Check and Repair Filesystem
[35]Enable/Disable/Current\_status of Audit-Session-ID Uniqueness
[36]Localised ISE Install
[0]Exit

36

ISO files present in the disk are:

[1] ise-3.2.0.542.SPA.x86\_64.iso

[2] ise-3.1.0.518b.SPA.x86\_64.iso

Choose the ISO you want to install:

1

Computing MD5 hash value of the selected ISO... File selected:ise-3.2.0.542.SPA.x86\_64.iso (MD5:

2e609b6cbeaa5c360d0a09a2a5d3c564

)

Warning: Verify the MD5 checksum of the ISO before you proceed. Proceed with Installation? [y/n]

У

Copying ISO contents to installer directories. The copy may take around 5 minutes. % Notice: The appliance will reboot to install the chosen Cisco ISE release now.



Waarschuwing: gebruik de MD5-waarde niet in dit voorbeeld omdat het ISO-bestand kan worden gewijzigd, ook al staat er dat voor ISE 3.2.

Controleer dit altijd in Downloaden.

5. Controleer de console om de installatie te bewaken.

-	1000	Stopping udev Rernel Device Hanager
÷.	OR D	1 Stopped Topping Mernel Madules
		Stonning Daen-19781
r	<b>OK</b>	1 Stonned target Slices.
ř	<b>m</b> e	1 Started Setun Virtual Console.
î.	OK.	1 Started Plumouth switch root service.
ť.	0K	J Stopped Open-iSCSI.
C.	0K	1 Started Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
		Stopping ISCSI UserSpace L/O driver
1	ŪК	J Closed Open-iSCS1 iscsid Socket.
I,	OK	J Stopped iSCSI UserSpace L/O driver.
1	QК	J Closed Open-iSCS1 iscsinio Socket.
Ľ	OК	J Stopped udev Kernel Device Manager.
Ľ.	<u>OK</u>	] Stopped Create Static Device Modes in /dev.
I.	ŨК	1 Stopped Create list of required static device nodes for the current kernel.
	-	Stopping Hardware MMG Entropy Gatherer Daemon
ļ.	UK	J Stopped dracut pre-udev hook.
ţ.	UIK COM	J Stopped dracut endline hook.
ģ.	CON CONTRACTOR	J Closed udey Mernel Socket.
<u>.</u>	<b>U</b> .N	Stanting Change adapt DD
r	nne i	1 Stoned Hardware BNG Entrony Gatherer Barnon.
Ê.	nR.	1 Storted Cleanon odead DR.
Î.	ÖK	] Reached target Switch Boot.
		Starting Switch Boot
C.	13	8424001 printk: systemd: 25 output lines suppressed due to rateliniting
I,	14	787224) SELinux: policy capability network_peer_controls=1
I,	14.	7877191 SELinux: policy capability open_perms=1
ſ.	14.	7881101 SELinux: policy capability extended_socket_class=1
Ľ.	14	7884481 SELinux: policy capability always_check_network=0
I.	14	788737] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
Ľ.	14	709046] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
L.	14	UZZZ261 audit: type=1403 audit(1712593761.934:2); auid=4294967295 ses=4294967295 isn=selinux
re:	=1	ANTING THE PARTY AND ANTIN ANTIN ANTIN ANTIN A DAY AND
L	14.	action systematic successfully loaded section policy in 346.300ms.

Installatie wordt gestart

### Stap 5. Installatie voltooien

1. Zodra de installatie is voltooid, is het tijd om de actieve configuratie uit te voeren. Typ instelling.



Menu Instellen

## Verifiëren

Zodra ISE is geïnstalleerd, valideert u de versie en de services.

```
1. Start de opdracht show versie.
```

<#root>

# show version Cisco Application Deployment Engine OS Release: 3.2 ADE-OS Build Version: 3.2.0.542 ADE-OS System Architecture: x86\_64 Copyright (c) 2005-2022 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Hostname: asc-ise32-726 Version information of installed applications -----Cisco Identity Services Engine -----Version : 3.2.0.542 Build Date : Tue Aug 30 12:21:58 2022 Install Date : Tue Apr 9 09:25:41 2024

2. Start de opdracht toon de status van de toepassing om te controleren of uw services actief zijn.

3. Log in op de grafische interface.

### Problemen oplossen

1. Nadat de opslagplaats is geconfigureerd, valideert u de werking ervan. Voer de opdracht show repository iso.

2. Valideer de MD5-waarde.

3. Als een lagere versie is gebruikt, wordt de volgende fout weergegeven:

Error: You cannot install an earlier version of Cisco ISE (3.1.0). The minimum supported version for in

### Gerelateerde informatie

•Cisco Technical Support en downloads

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.