# Het wachtwoord van een gebruiker op beveiligde firewallapplicaties wijzigen

# Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Het wachtwoord voor de FMC-webinterface wijzigen Het FMC/FTD CLI-wachtwoord wijzigen Het FDM-webinterfacewachtwoord wijzigen Het FXOS/FCM-wachtwoord wijzigen via de webinterface Het FXOS/FCM-wachtwoord wijzigen vanuit de CLI Gerelateerde informatie

# Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om de webinterface en CLI-wachtwoorden op verschillende Cisco Secure Firewall-platforms te wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan een basiskennis te hebben van deze technologieën:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)
- Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)
- Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS)
- Cisco Firepower Chassis Manager (FCM)
- · Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco FirePOWER 4110 met FXOS v2.12(0.498).
- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4.1
- Cisco Secure Firewall Threat Defence beheerde door FDM v7.1.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

#### Achtergrondinformatie

Specifieke eisen voor dit document zijn onder meer:

- Toegang tot de apparaten met een gebruikersaccount met beheerdersrechten
- Voor een Cisco Secure Firewall Threat Defence-procedure moet versie 7.0 of hoger worden gebruikt
- Voor de procedure Cisco Secure Firewall Management Center moet u versie 7.0 of hoger gebruiken
- Voor de Firepower Chassis Manager procedure is het vereist om versie 2.10.1.159 of hoger te gebruiken

#### Het wachtwoord voor de FMC-webinterface wijzigen

Stap 1. Navigeren naar systeem. Klik op Gebruikers:

Firewall Management Center Overview / Dashboards / Dashboard	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration				Deploy	۵ 🚱 🛛	admin ~ citodo SECURE
Summary Dashboard (setteh, dashboard) Provides a summary of activity on the appliance Network X Threats Intrusion Events	Status (	Geolocation	QoS	Zero Trust	+					Configuration Users Domains Product Upgrades Content Updates	Health Monitor Policy Events Exclude Monitor Alerts	Monitoring Audit Sysiog Statistics Tools
Unique Applications over Time			- ×	▶ Top Web A	pplications Se	sen	- ×	<	► Top C	Licenses Smart Licenses Classic Licenses		Backup/Restore Scheduling Import/Export Data Purge

Stap 2. Identificeer de gebruiker waar u het wachtwoord wilt wijzigen en klik op het potloodpictogram:

Firewall Management Center System / Users / Users	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration	Deploy	Q	<b>6</b> 9 x	> 0	$\text{admin}   \lor $	-dudu CSC0	SECURE
Users User Roles External Authentication	Single Sign-O	On (SSO)											
												Creat	ite User
										Filter			
Username Real Name		Rol	les			Authentication Method	Password Lifetime				Enable	ed /	Actions
admin		Ad	ministrator			Internal	Unlimited						$\oslash$

#### Stap 3. Configureer het nieuwe wachtwoord en klik op Opslaan:

System / Users / Edit User Overview Analysis Policies	Devices Objects Integration		Deploy	Q 🔮 🌣 🔞 admin 🗸	inter SECURE
Users User Roles External Authentication Single Sign-On (SSO)					
	User Configuration				
	User Name ad	Imin			
	Real Name				
	Authentication	Use External Authentication Method			
	Password				
	Confirm Password				
	Maximum Number of Failed Logins	0 (0 = Unlimited)			
	Minimum Password Length	0			
	Days Until Password Expiration	0 (0 = Unlimited)			
	Davs Refore Password Expiration Warning	0			
		Energe Disseword Deset on Lonin			
	Options 🔽	Check Password Strength			
		Exempt from Browser Session Timeout			
	User Role Configuration				
		Administrator			
		External Database User (Read Only)			
		Security Analyst (Read Only)			
	Default Lizer Delea	Security Approver			
		Access Admin			
	2	Network Admin			
		Discovery Admin			
		Threat Intelligence Director (TID) User			
		Cancel Save			



Opmerking: Onthoud dat alleen voor VCC, webinterface en opdrachtregelinterfacegebruiker/wachtwoord onafhankelijk zijn.

## Het FMC/FTD CLI-wachtwoord wijzigen

Stap 1. Log in op het apparaat via SSH of via de consolekabel en pas de volgende opdracht toe:

>configure password

Stap 2. Voer het huidige wachtwoord in en voer vervolgens het nieuwe wachtwoord in, bevestig het wachtwoord dat u hebt ingevoerd en typ ENTER:

<sup>&</sup>gt; configure password

Enter current password: Enter new password: Confirm new password: Password Update successful.



Opmerking: in het geval van een FTD die wordt beheerd door FDM, zal een wijziging van het CLI-wachtwoord het FDM-webinterfacewachtwoord beïnvloeden.

#### Het FDM-webinterfacewachtwoord wijzigen

1. Navigeren naar beheerder >Profiel:

CISCO. Firepower Device Manager Monitoring Polici	s Objects Device: firepower		admin - Administrator
Model Cisco Firepower Threa	Software VD8 Intrusion Rul Defense for VMwa 7.1.0-90 346.0 20211110-1	e Update Cloud Services High Avai 348 Not Registered   Register Not Confi	ability CONFIGURE CONFIGURE
ତ ଲ	Cisco Firepower Threat Defense for VMware ( 010 011 010 011 010 010		Internet DNS Server NTP Server
Interfaces Connected Enabled 3 of 3 View All Interfaces	Routing 1 static route View Configuration	Updates Geolocation, Rule, VDB, System Upgrade, Security Intelligence Feeds View Configuration	System Settings Management Access Logging Settings DHCP Service
Smart License Evaluation expires in 89 days Tier: FTDv5 - Tiered (4 core / 8 G8) Viewe Conferention	Backup and Restore	Troubleshoot No files created yet REQUEST FILE TO BE CREATED	DNS Server Management Interface Hostname Time Services See more
Site-to-Site VPN There are no connections yet	Remote Access VPN Requires RA VPN license No connections   1 Group Policy	Advanced Configuration Includes: FlexConfig. Smart CLI	Device Administration Audit Events, Deployment History, Download Configuration
View Configuration	Configure	View Configuration	View Configuration

Stap 2. Klik op Wachtwoord en vul het Huidige Wachtwoord, het Nieuwe Wachtwoord, en bevestig de velden van het Wachtwoord in, dan klik de knop van de VERANDERING om de procedure te bevestigen:

Firepower Device	Manager Monitoring	Policies	:#표 Objects	Device: firepower					?	:	admin Administrator	<u> </u>
		User	Profile	Username Role admin Administrato	or							
		Profile	Password	]								
		Current F	word recovery mber the pass Password	is not possible, so make sure y word you set.	ou 0 0	PASSWORD MUST     Be 8 - 128 characters     Have at least one lower an     Have at least one digit     Have at least one special o     Not contain repeated lette	ers wer and one upper case letter igit becial character id letters					
		New Pas	sword	0	Generate							
		Confirm I	Password	11 COP	<b>O</b>							
		СНАЛ	NGE		Show passw	rord						



Opmerking: Houd er rekening mee dat het wijzigen van het wachtwoord van de FDMwebinterface het FTD CLI-wachtwoord zal beïnvloeden.

### Het FXOS/FCM-wachtwoord wijzigen via de webinterface

Stap 1. Ga naar Systeem > Gebruikersbeheer:

							Configur	ration Licensing	Updates
2 10.88.171.88 co Firepower 4110 Se	curity Appliance	Version: 2.12(	(0.498)	Operational State:	Operable			Chassis Uptime	07:13:02:1
	]			Network Module 1	Network I	Module 2 : Empty	Network Mor	dule 3 : Empty	
Power 1 - Running	•	Power 2 - Removed			8				
FAULTS		INTERFACES		INSTANCES LICENSE			INVENTORY		
1(1) © CRITICAL	2(2)	4 OWN	4 (1) UP	O O DOWN	1 () UP	Smart Agent	1(1) 6(	6) 1(2) Fans  Power Sup	pplies
Select All Faults Cance	I Selected Faults Ackno	owledge							
Severity	Description				Cause	Occurrence	Time	Acknowled	lged
CRITICAL	Network Module	2 removed when in online	e state. It is recor	mmended to set mo	module-suprise-rem	oval 1	2022-05-25T15:31:4	1.087 no	
	Auto registration	of device for telemetry fa	ailed. Error: Smar	t Licensing is dereg	telemetry-registration	fail 32	2023-09-21T07:03:1	4.543 no	
1 10 00 11	other part 1/2 on	fabric interconnect A op	er state: link-dow	n, reason: Link fail	link-down	1	2023-09-26T06:14:2	0.157 no	
□ ▼ MAJOR	enier porc 1/2 on								
MAJOR	Config backup ma	ay be outdated			config-backup-outda	ited 1	2022-10-08T20:58:1	0.546 no	

Stap 2. Identificeer de gebruiker waar u het wachtwoord wilt wijzigen en klik op het potloodpictogram:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings				System	Tools H	elp a	admin
						Configuration	Licensing	Updates	User Ma	nage	ement
Local Users	Settings										
									Ad	d User	
Username			Roles		User Expiration	Account Status					
admin			Admin, Read-Only		never	active			1		

Stap 3. Configureer het nieuwe wachtwoord en klik op Opslaan:

Overview Inte	erfaces Logical Devices	Security Engine	Platform Settings						System	Tools Help	admin
							Configuration	Licensing	Updates	User Manag	gement
Local Users Se	ettings										
										Add He	~
										Add Usi	er
Username		Roles	Use	er Expiration			Account Status				
admin		Admin, Read-Only	nev	er			active			/ 🛙	
			Edit admin			? X					
			User Name *	admin							
			First Name								
			Last Name								
			Email	example@example.com							
			Phone Number	+3000000000							
			Password		Set: Yes						
			Confirm Password								
			Account Status	Active O Inactive							
			User Role	Read-Only Admin							
				Operations							
				All the user roles have r	ead only role	by default					
			Account Expires			-,					
			Expiry Date:		imm/dd/y	ууу)					
					Save	Cancel					
				L							



Opmerking: Houd er rekening mee dat het wijzigen van het wachtwoord van de webinterface het FXOS CLI-wachtwoord zal beïnvloeden.

#### Het FXOS/FCM-wachtwoord wijzigen vanuit de CLI

Stap 1. Log in op de FXOS CLI en voer de volgende opdrachten uit om de lijst met bevestigde gebruikers te zien:

FPR4110# scope security FPR4110 /security # show local-user User Name First Name Last name admin ciscotac Stap 2. Identificeer de gebruiker aan wie u het wachtwoord wilt wijzigen en voer de volgende opdrachten uit:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac
FPR4110 /security/local-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
FPR4110 /security\* # commit-buffer
FPR4110 /security #



Opmerking: Houd er rekening mee dat het wijzigen van het wachtwoord van FXOS CLI van invloed zal zijn op het web interface wachtwoord.

Gerelateerde informatie

• <u>Cisco Technical Support en downloads</u>

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.