# Opstarten vanaf iSCSI configureren met Intel X710T2LG-adapter

# Inhoud

Inleiding	
<u>Voorwaarden</u>	
Vereisten	
Gebruikte componenten	
<u>Configuratiestappen</u>	
<u>Verifiëren</u>	
Probleemoplossing	
Gerelateerde informatie	

# Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het opstarten vanaf iSCSI kunt configureren met behulp van een Intel<sup>®</sup> X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC-adapter en een UCS C225 M6-server.

## Voorwaarden

#### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco geïntegreerde Management Controller (CIMC)<sup>®</sup> IP-adres geconfigureerd.
- Basiskennis over de configuratie van Internet Small Computer System Interface (iSCSI).
- Fysieke verbinding tussen de netwerkadapter en de switch.
- Configuratieparameters voor opslag:
  - LUN-id
  - Port
  - Initiator IQN
  - Doel-IQN
  - IP-adres van initiator
  - Doel IP-adres
  - Informatie over CHAP-verificatie (indien nodig)

#### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Intel<sup>®</sup> X710T2LG 2x10 GbE RJ45 OCP 3.0 NIC-adapter
- Cisco

<sup>®</sup> UCS C225 M6-server

- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Server 2022 met iSCSI-service ingeschakeld.
- Cisco<sup>®</sup> Catalyst 3560 switch

Eerder was vereist om het Intel<sup>®</sup> Ethernet iSCSI Boot Flash Utility uit te voeren om de iSCSIinstellingen te configureren. De nieuwe Intel<sup>®</sup> adapters beschikken nu over iSCSIconfiguratieopties, rechtstreeks in het server-BIOS.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

## Configuratiestappen

Stap 1. Zet de server aan of start het opnieuw op. Druk tijdens het opstarten op F2 om toegang te krijgen tot het server-BIOS.



Stap 2. Selecteer in het server-BIOS de optie Network Stack Configuration:

Stap 3. Selecteer Ingeschakeld:



Stap 4. Zodra de netwerkstack is ingeschakeld, selecteert u de netwerkadapter die u wilt gebruiken voor het opstarten van iSCSI.

In dit voorbeeld wordt de Cisco<sup>®</sup> X710T2LG 2x10 GbE RJ45-adapter gebruikt:

Aptio Setup – AMI	
Main Advanced Chipset Security Boot Save & E	xit Event Logs 🔹 🕨
<ul> <li>CPU Configuration</li> <li>PCI Subsystem Settings</li> <li>USB Configuration</li> <li>Network Stack Configuration</li> <li>SATA Configuration</li> <li>LOM and PCIe Slots Configuration</li> </ul>	Configure 10 Gigabit Ethernet device parameters.
<ul> <li>AMD Mem Configuration Status</li> <li>T1s Auth Configuration</li> <li>RAM Disk Configuration</li> <li>iSCSI Configuration</li> <li>Cisco(R) Ethernet Network Adapter X710-T2L OCP 3.0 - B4:96:91:B3:90:FC</li> <li>Cisco(R) X710TLG GbE RJ45 PCIe NIC - B4:96:91:B3:90:FD</li> <li>BROADCOM <cisco 12g="" controller="" raid="" sas="" with<br="">4GB FBWC (16 Drives)&gt; Configuration Utility - 07.26.01.00</cisco></li> </ul>	<pre>++: Select Screen fl: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save &amp; Reset System ESC: Exit K/M: Scroll help UP/DOWN</pre>
Version 2.21.1280 Copyright (C) 2	2024 AMI

Stap 5. Controleer of de koppelingsstatus is verbonden binnen de optie van de netwerkadapter.

Somerking: Neem nota van het adres van havenMAC, aangezien het voor identificatiedoeleinden nuttig is.

Firmware Image Propert NIC Configuration	ies	Click to configure the network device port.
Blink LEDs	0	
UEFI Driver	Intel(R) 40GbE 4.8.08	
Adapter PBA	M31142-001	
Device Name	Cisco(R) X710TLG GbE RJ45 PCIe NIC	
Chip Type	Intel X710	
PCI Device ID	15FF	++: Select Screen
PCI Address	01:00:01	14: Select Item
		Enter: Select
Link Status	[Connected]	+/-: Change Opt.
		F1: General Help
MAC Address	B4:96:91:B3:90:FD	F9: Optimized Defaults
Virtual MAC Address	00:00:00:00:00	F10: Save & Reset System
		ESC: Exit
		K/M: Scroll help UP/DOW

Stap 6. Ga terug naar het hoofdmenu en selecteer de optie iSCSI Configuration:



Stap 7. Selecteer de optie Host iSCSI Configuration:

AB



Stap 8. Voeg de ISCSI Qualified Name (IQN) voor de initiator toe.

Het formaat iSCSI Qualified Name (IQN) neemt de vorm iqn.yyy-mm.naming-authority:universal aan.

Advanced	Aptio Setup – AMI	
iSCSI Initiator Name	iqn.1987–05.com.intel: esx01	The worldwide unique name of iSCSI Initiator, Only ION
<ul><li>Add an Attempt</li><li>Delete Attempts</li></ul>		format is accepted.Range is from 4 to 223
▶ Change Attempt Order		<pre>++: Select Screen tl: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F9: Optimized Defaults F10: Save &amp; Reset System ESC: Exit K/M: Scroll help UP/DOWN</pre>
Versi	on 2.21.1280 Copyright (C) :	2024 AMI AB

Stap 9.Selecteer de optie Een poging toevoegen:



Stap 10. Selecteer de juiste adapter om de iSCSI-instellingen te configureren. U kunt de adapter controleren met het MAC-adres dat is geregistreerd in Stap 5.



Stap 1. De iSCSI-instellingen configureren:



De waarden bij dit voorbeeld zijn:

- iSCSI-modus: Ingeschakeld
- Internetprotocol: IPv4
- Telling van opnieuw proberen verbinding: 0 (Standaard)
- Time-out verbinding: 1000 (milliseconden)
- OUI-formaat ISID: (Standaard)
- ISID configureren: (Standaard)
- DHCP inschakelen: Uitgeschakeld
- IP-adres initiator: 192.168.1.141
- Subnetmasker voor initiator: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.1.1

Stap 12. Configureer de informatie over het doel:

	Commences and the second	Must reboot system
Enable DHCP	[Disabled]	manually for changes to
Initiator IP Address	192.168.1.141	take place.
Initiator Subnet	255.255.255.0	
Mask Gateway	192.168.1.1	
Target Name	iqn.1991–05.com.micros oft:iscsiserver–iscsi–	
and the second second second	02-target	
Target Address	192.168.1.55	++: Select Screen
Target Port	3260	T4: Select Item
Boot LUN	0	Enter: Select
Authentication Tune	[Nope]	+/-: Unange Upt.
achericicación Type	[NOIIE]	F9: Ontimized Defaults
Save Changes		F10: Save & Reset Syste
Back to Previous Page		ESC: Exit
		K/M: Scroll help UP/DOM

De waarden bij dit voorbeeld zijn:

- Doelnaam: (Doel-IQN voor de opslag)
- Doeladres: 192.168.1.55
- Doelpoort: 3260 (iSCSI-standaardpoort)
- Boot Lun in hexadecimaal formaat: 0
- Verificatietype: None

Selecteer Wijzigingen opslaan.

Stap 13. Selecteer het menu Opslaan en afsluiten en selecteer vervolgens Wijzigingen opslaan en opnieuw instellen:

AB

Aptio Setup - AMI Main Advanced Chincet Security Reat Security	2 Evit Event Lode
Main Huvanceu Chipset Security boot Save	a Exit Event Logs
Exit Options Save Changes and Reset	Reset the system after saving the changes.
Discard Changes and Exit	
Save/Discard Changes Uptions	
Discard Changes	
Discal a changes	
Load Defaults Options	
Load Defaults	
Save as User Defaults	++: Select Screen
Load User Defaults	↑↓: Select Item
Load Manufacturing Defaults	Enter: Select
	+/-: Change Opt.
Boot Override	F1: General Help
UEFI: Built-in EFI Shell	F9: Optimized Defaults
	F10: Save & Reset System
	ESC: Exit
	K/M: Scroll help UP/DOWN
Version 2.21.1280 Copyright ((	C) 2024 AMI

Stap 14. Nadat de server is opgestart, wordt de iSCSI-opslaginformatie tijdens het opstartproces weergegeven:

AB



Stap 15. Kies een IOS-besturingssysteem met behulp van de optie Virtual Media > vKVM-Mapped DVD:

=	cisco vKVM		KVM Console UCSC-C225-M6S
D	Console	>	
1	File	>	
٢	View	>	
<b>6</b> 9	Macros	>	
≫	Tools	>	
$\bigcirc$	Power	>	
$\uparrow$	Boot Device	>	
۵	Virtual Media	>	Create Image
Q	Chat		vKVM-Mapped vDVD
			vKVM-Mapped vHDD
			vKVM-Mapped vFDD
			CIMC-Mapped vDVD
			CIMC-Mapped vHDD

Stap 16. Selecteer Map Drive:

		1-1.0.0I-200	$\sim$
Read Only			

Stap 17. Zodra de ISO in kaart is gebracht, start u ermee op via het F6-menu. Wacht tot het installatieprogramma is geladen. Wanneer het installatieprogramma de te installeren opslagopties weergeeft, is de externe iSCSI-opslag zichtbaar:

* Contain # Claimed	s a VMFS partitio by VMware vSAN	n		
Storage D	evice			Capacity
Local:	CISCO VD	(±10.ATA	CISCO VD	) 223.51 GiB
Remote: MSFT	Virtual HD	(naa . 60003	ff44dc75adcabc48	3) 30.00 GiB

Stap 18. Ga door met het installatieproces via de externe opslag. Nadat de bewerking is voltooid, start u de server opnieuw op en drukt u op F2 om de server-BIOS-instellingen te openen. Selecteer in de BIOS-instellingen het Opstartmenu en verplaats de optie VMware<sup>®</sup> ESXi naar de Opstartoptie # 1:



Stap 19. Navigeer naar het menu Opslaan en afsluiten en selecteer de optie Wijzigingen opslaan en opnieuw instellen:



### Verifiëren

De server start met succes op in VMware<sup>®</sup> ESXi OS:



#### Probleemoplossing

- 1. Controleer de IQN voor de initiator en het doel om misconfiguratie te voorkomen.
- 2. Controleer de poortconfiguratie van de switch , aangezien de NIC-adapter geen VLANtagging ondersteunt.
- 3. Controleer of het mac-adres van de adapterpoort op de juiste poort van de switch is aangegeven.

#### <#root>

b496.91b3.90fd

DYNAMIC

Te1/0/45

Total Mac Addresses for this criterion: 1

Controleer de iSCSI-onderhandeling met een pakketvastlegging door gebruik te maken van de optie Embedded Packet Capture (EPC) in Cisco IOS<sup>®</sup>-software.

Voorbeeld:

#### <#root>

switch#monitor capture ISCSI buffer size 100 circular interface TenGigabitEthernet1/0/45 both match any switch#monitor capture ISCSI start

--> This command starts the capture

switch# monitor capture ISCSI stop

--> Stop the capture, once the server has attempted to boot from the Intel® NIC Adapter.

switch#show monitor capture ISCSI buffer brief

--> This command shows the capture content

Starting the packet display ..... Press Ctrl + Shift + 6 to exit

21 0.000285 192.168.1.141 -> 192.168.1.55

iscsı

114 NOP Out

```
22 0.000299 192.168.1.55 -> 192.168.1.141
iscsi
118 NOP In
23 0.000313 192.168.1.55 -> 192.168.1.141
iscsı
118 [TCP Retransmission] NOP In
24 0.000327 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 66 57954 > iscsi-target [ACK] Seq=49 Ack=49 Win=514 Len=0
25 0.000341 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 1514 [TCP segment of a reassembled PDU]
26 0.000357 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 1514 [TCP segment of a reassembled PDU]
27 0.000382 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 iSCSI 1514 SCSI:
Write(10) LUN: 0x00 (LBA: 0x0105f758, Len: 8)SCSI: Data Out LUN: 0x00 (Write(10) Request Data)
28 0.000399 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 102 [TCP segment of a reassembled PDU]
29 0.000413 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 TCP 70 iscsi-target > 57954 [ACK] Seq=49 Ack=4429 Win=8195 Le
30 0.000427 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 1514 [TCP segment of a reassembled PDU]
31 0.000448 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 TCP 1514 [TCP segment of a reassembled PDU]
32 0.000464 192.168.1.141 -> 192.168.1.55 iSCSI 1078 SCSI:
Write(10) LUN: 0x00 (LBA: 0x0105f548, Len: 8)SCSI: Data Out LUN: 0x00 (Write(10) Request Data)
33 0.000480 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 TCP 70 iscsi-target > 57954 [ACK] Seq=49 Ack=8337 Win=8195 Le
34 0.000494 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 iSCSI 118 SCSI:
Response LUN: 0x00 (Write(10)) (Good)
35 0.000508 192.168.1.55 -> 192.168.1.141 iSCSI 118 SCSI:
Response LUN: 0x00 (Write(10)) (Good)
```

Controleer of de LUN-ID in hexadecimaal formaat correct is. In het onderstaande voorbeeld wordt de foutmelding "SCSI transfer limited due to allocation\_length too small" weergegeven binnen de iSCSI-pakketopname omdat de LUN ID-informatie onjuist is.

il iso	4				
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
	76 46.165880	, 30	.7	iSCSI	238 Login Command
	78 46.166096	.7	.30	iSCSI	162 Login Response (Success)
	80 46.166195	. 30	.7	iSCSI	386 Login Command
	81 46.166525	.7	.30	iscsi	350 Login Response (Success)
	83 46.189636	. 30	.7	iSCSI	102 SCSI: Inquiry LUN: 0x10
	84 46.189783	.7	.30	iSCSI	198 SCSI: Data In LUN: 0x10 (Inquiry Response Data) [SCSI transfer limited due to allocation_length too small]
	86 46.195596	. 30	.7	iSCSI	102 SCSI: Inquiry LUN: 0x10
	87 46.195712	.7	.30	iSCSI	198 SCSI: Data In LUN: 0x10 (Inquiry Response Data) [SCSI transfer limited due to allocation_length too small]
	89 46.200818	. 30	.7	iSCSI	102 SCSI: Inquiry LUN: 0x10
	90 46.200967	.7	.30	iSCSI	198 SCSI: Data In LUN: 0x10 (Inquiry Response Data) [SCSI transfer limited due to allocation_length too small]
	92 46.205967	.30	.7	iscsi	102 SCSI: Inquiry LUN: 0x10
	93 46.206087	.7	.30	iSCSI	198 SCSI: Data In LUN: 0x10 (Inquiry Response Data) [SCSI transfer limited due to allocation_length too small]
	95 46.211273	.30	.7	iscsi	102 SCSI: Inquiry LUN: 0x10
	96 46.211398	.7	. 30	iSCSI	198 SCSI: Data In LUN: 0x10 (Inquiry Response Data) [SCSI transfer limited due to allocation_length too small]
	119 55.211309	.7	.30	iSCSI	102 NOP In

ISCSI-fout

Voor RJ45 NIC-adapters wordt aanbevolen om ten minste een Cat6 UTP-kabel te gebruiken en verbinding te maken met 10 GbE-poorten.

#### Gerelateerde informatie

Overzicht van Windows Server iSCSI-doelserver

- <u>Cisco Community HOE KAN IK iSCSI-boot met Intel i350-adapters op UCS-servers</u>
- iSCSI-naamgevingsconventies
- Geïntegreerd pakket configureren en vastleggen op software

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.