UpgradeUCS Manager

Inhoud

Inleiding	
Voorwaarden	
Vereisten	
Gebruikte componenten	
Achtergrondinformatie	
Configureren	
Verificatie	

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Cisco UCS Manager kunt upgraden.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

• Basiskennis van Cisco UCS.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Software versie 4.2(2e)
- Software versie 4.3(3a)
- Fabric Interconnects 6454 (UCS-FI-6454)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Het voorbeeld in deze handleiding laat een paar Cisco Fabric Interconnects 6454 zien en voert een upgrade van versie 4.2(2e) naar 4.3(3a) uit met behulp van de Cisco UCS-infrastructuursoftware A-bundel.

Dit pakket bevat firmware-afbeeldingen die nodig zijn om deze componenten bij te werken:

- Cisco UCS Manager-software
- Kernel- en systeemfirmware voor de verbindingen
- · Firmware voor I/O-modules

Lees de officiële documentatie van Cisco voor uw specifieke model en firmware-versie van de verbindingen voordat u doorgaat met deze oefening.

Configureren

Bevestig het upgradepad voor uw huidige softwareversie op de website <u>van de Cisco UCS</u> <u>Manager Upgrade/Downgrade ondersteuningsmatrix</u>.

CISCO Cisco UCS Manager Upgrade/Downgrade Support Matrix

This page provides Cisco UCS Manager software upgrade and downgrade information based on your current release. The provided upgrade paths have been tested and validated by Cisco. Use this tool as a reference for supported software.

To get a complete overview of all the possible upgrade paths in Cisco UCS Manager, see the Cisco UCS Manager Upgrade and Downgrade matrix.

For Release Notes and other documentation, see the Cisco UCS Manager documents landing page.

To download Cisco UCS Manager Software bundles, see the Software Download landing page.

To provide feedback on this tool, send your comments to <u>ucs-docfeedback@external.cisco.com</u>.

Upgrade	Choose upgrade or downgrade info
4.2(2)	Current release of Cisco UCS Manager
4.3(3)	Target release of Cisco UCS Manager
Current release: 4.2(2)	
Target release: 4.3(3) [2]	
Recommended path: Direct path from Current	Release. [Show All]
Procedure:	
 Upgrade the Infrastructure A bundle. After the Infrastructure A bundle is upgrad servers. 	led successfully, upgrade the B and C bundles for all
Recommended software for target release:	
 Cisco IMC version: 4.3(3)-All M7, All M6, A 	AII M5.

1 Ondersteuningsbeheer

Via de Support Case Manager kunnen verdere aanbevelingen voor upgrades van de firmware (bij gebruik van de Firmware Upgrade TAC Assistant tool) worden verkregen wanneer een serviceaanvraag wordt geopend.



2 Support Case Manager

Download de vereiste firmware-bundel voor uw specifieke Fabric Interconnect-model van de website <u>Cisco Software Download Center</u>.

Log in met uw Cisco-account voor download.

Let op dat de FI-6454 dezelfde firmware-afbeelding gebruikt als de FI-64108 Fabric Interconnects omdat ze beide 6400 Series Fabric Interconnects zijn.

Accepteer de algemene voorwaarden van Cisco voor het downloaden om te beginnen.

Q Search	UCS Infrastructure and UCS Manager Software					
Expand All Collapse All	Release 4.3(3a)	Related Links an	nd Documentation			
Suggested Release	My Notifications					
4.3(3a) 📀						
4.2(3j) <mark>O</mark>	File Information	Release Date	Size			
4.1(3m) O	The UCS Infrastructure Software Bundle contains: - NX-OS software for the UCS 6332 Fabric Interconnects - Firmware for the	15-Feb-2024	1472.60 MB	-		
Latest Release 🗸 🗸	fabric extenders and I/O modules - UCS Manager - Chassis Management Controller - UCSM Canability Catalog					
4.3(3c)	ucs-6300-k9-bundle-infra.4.3.3a.A.bin Advisories []					
4.2(3j) 🔿	The LICS Infrastructure Software Bundle container - NV-OS	15-Eeb-2024	2602.95 MR			
4.1(3m) 🔿	software for the UCS 6454 Fabric Interconnects - Firmware for the	13-160-2024	2002.00 mb	-		
4.0(4o)	fabric extenders and I/O modules - UCS Manager - Chassis Management Controller - UCSM Capability Catalog.					
All Release 🗸	ucs=6400=k9=bundte=intra.4.3.3a.A.bin Advisories 📑					
4.3	The UCS Infrastructure Software Bundle contains: - NX-OS	15-Feb-2024	2643.70 MB			
4.2 >	software for the UCS 6536 Fabric Interconnects - Firmware for the					
4.1 >	Management Controller - UCSM Capability Catalog. ucs-6500-k9-bundle-infra.4.3.3a.A.bin					
4.0	Advisories 📑					

Wanneer de download is voltooid, meld u aan op de UCS Manager-webinterface met behulp van het IP-adres van het Fabric Interconnect-cluster of de volledig gekwalificeerde domeinnaam met een account met beheerdersrechten.

Ga naar Apparatuur>Firmware Management>Geïnstalleerde firmware.

Breid UCS Manager uit en bevestig de actieve firmware-versie van UCS Manager.

Navigeer naar Downloadtaken en klik op Download Firmware.

Main Topology View	Fabric	Interconn	ects	Servers	Therma	Decommission	ed	Firmwa	re Manage	ment	Policies	Faults
Installed Firmware	Firmwar	e Auto Ins	tall	Catalog Pack	age	Download Tasks	Pack	ages	Images	Upg	rade Validation	Faults
T _e Advanced Filter	♠ Export	🖶 Print	😵 Do	wnload Firmware	2							
Filename				Path				Transf	er State			

5 Downloadtaken

Klik in het pop-upvenster op Bestand kiezen

Download Firmware
Location of the Image File:
 Local File System
Filename : Choose file No file chosen
6 Bestand kiezen

Blader naar de map waarin de gedownloade Fabric Interconnect-bundel is opgeslagen en selecteer het Infra A, Bundle-bestand, klik op Open en OK.

< > ≡ • •	Downloads	C Search	h
Name		Size	e Kino
ucs-6400-k9-bundle-infra	a.4.3.3a.A.bin		2,73 GB Ma
		Cancel	Open

7 Bestand openen

Nadat het gedownloade pakket is geïmporteerd in UCS Manager, klik op Firmware Auto Install, selecteerInstall Infrastructure Firmware underActions.

Equipment	
Main Topology View Fabric Interconnects Servers	Thermal Decommissioned Firmware Management Policies Faults Diagnostics
Installed Firmware Firmware Auto Install Catalog Pac	ckage Download Tasks Packages Images Upgrade Validation Faults
General FSM	
Status	Infrastructure Firmware
Firmware Installer : † Ready	Package Version : 4.2(2e)A
	Backup Version :
	Startup Version : 4.2(2e)A
	Service Pack Running Version : 4.2(2)SP0(Default)
	Service Pack Startup Version :
Actions	Owner : Local
Install Infrastructure Firmware	
Install Chassis Firmware	
Install Server Firmware	
Clear StartUp Version	
Prepare for Firmware Install	

8 Firmware installeren

Bekijk zorgvuldig alle waarschuwingen en los hangende problemen op in het pop-upvenster indien nodig voordat u doorgaat. Selecteer Alles negeren en klik op Volgende

		Install Infrastructure Firmware	?	×
2	Prerequisites Install Infrastructure Firmware	What happens during this stage: • This wizard will enable you to perform infrastructure firmware upgrade, which would upgrade UCS Manager and the UCS interconnects. • If the backup version is set through Prepare for Firmware Install and is the same as the selected infra firmware version, the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. • If the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. • If the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. This version is then set startup version. Completing this stage will result in a reboot. The system has performed a sanity check and found the following issues. Suggestions about fixing these issues are also displayed. Please go through the list of issues and suggested fixes carefully, and take appropriate action.	3 fabric he t as the	
		Warnings 1) Critical and major faults exist. Proceeding without fix might lead the system in unexpected state. Click here to see the existing critical and major faults. 2) Check if any hardware (fabric interconnects, io-modules, servers or adapters) is unsupported in the target release.)

9 Alles negeren, volgende

Kies het juiste Infra Pack uit de vervolgkeuzelijst en controleer het vakje Upgrade Now. Klik op Finish (Voltooien).

		Install Infrastructure F	irmware	? ×
	Prerequisites	Firmware System Status	Properties	
2	Install Infrastructure Firmware	Firmware Installer :	Name : default Description : Infrastructure Pack	
			Service Pack : 4.3(3a)A T	
			Evacuate : Infrastructure Upgrade Schedule Admin State : Untriggered Owner : Local Max Number Of Concurrent Tasks : Unlimited Start Time : 2024-05-17 01:39:2	
			Upgrade Now	
			< Prev Next > Finish	Cancel

10 nu upgraden, voltooien

Klik op Ja om de waarschuwing te negeren dat Service Pack niet is geselecteerd. Klik op OK.

Prerequisites	Firmware System Status	Properties
	Firmware Installer : 🕇 Ready	Name : default
Install Infrastructure Firmware	Actions	Description : Infrastructure Pack
		Infra Pack : 4.3(3a)A
		Service Pack : <not set=""></not>
		Force : 🗆
Install Service Press Y or Can	I Infrastructure Firmware e Pack has not been selected, so any Ser Yes to disregard the warning and submit o weel to make changes to the current confi	Vice Pack if already installed in the system, will be removed. changes, No to quit the wizard guration.

Klik op het tabblad FSM om het upgradeproces te volgen. De upgrade begint na enkele ogenblikken.

Het is sterk aanbevolen om de Evacuate optie in te schakelen, om er zeker van te zijn dat er tijdens het upgradeproces verkeer wordt verplaatst tussen Fabric Interconnects en om verkeersonderbrekingen te voorkomen.

Dit gebeurt meestal eerst op de secundaire fabric interconnect.

* Equipment	General	Physical Ports	Fans PSUs	Physical Display	FSM Neighbors	Faults Events S
Chassis	Fault Summ	nary		Physical Display		
Fabric Interconnects	8	•	0			abealesdesies leafs
 Fabric Interconnect A (primary) 	0	0 0	0		n Fail Link Down	
Fabric Interconnect B (subordinate) Policies	Status		Configu	Ire Evacuation		×
Port Auto-Discovery Policy	Overall Sta Thermal Ethernet M FC Mode Admin Evad Oper Evad	tus : † Ope : † OK ode : End Hos : End Hos c Mode : On Mode : Off	rab Configure I Admin Eva Force	figure Evacuation nin Evac Mode : On Off ce : O		
	Actions Configure E Configure U Internal Fab LAN Uplinks NAS Applia SAN Uplinks SAN Storag	vacuation inified Ports ric Manager s Manager nce Manager s Manager e Manager		OK Ag ⊕ Local Storag ⊕ Access ⊕ High Availabi	e information	Help

12 Configureren en toepassen

Controleer of de paden goed werken (vanuit UCS-perspectief) en alle virtuele paden en/of virtuele machines, virtuele NIC's of HBA's.

Dit waarborgt dat het verkeer tijdens het verbeteringsproces niet wordt beïnvloed.

Als er vNIC of vHBA uitvalt, controleert u de impact en lost u de situatie op voordat u de upgrade uitvoert.

Door ontwerp, begint de verbetering van de infrastructuur UCS, de verbetering op de Secundaire Fabric Interconnect.

Wanneer de upgrade op het punt staat te worden voltooid op de secundaire fabric interconnect,

wordt u tijdelijk uitgelogd door het UCS-systeem.

Dit gebeurt omdat de UCS Manager wordt geupgrade en de beheerprocessen zijn uitgevallen, maar het gegevensvlak blijft omhoog als het wordt losgemaakt van het beheervlak.

Als u SNMP hebt geconfigureerd, kunt u mogelijk meldingen ontvangen over de status van het beheervliegtuig.

Dit is normaal en daarom wordt aanbevolen om SNMP-meldingen tijdens uw upgrade uit te schakelen en opnieuw in te schakelen nadat u de activiteit hebt voltooid.

Zodra het systeem weer beschikbaar is, is de upgrade van de UCS Manager-component voltooid.

U kunt terugloggen in UCS Manager om de rest van de upgrade via het FSM-tabblad te bewaken

Al v	Equipment					
Equipment	Main Topology View Fabri	c Interconnects Servers T	hermal Decommissioned	Firmware Management Po	licies Faults Diagnostics	
* Chassis	Installed Firmware Firmwa	re Auto Install Catalog Packag	e Download Tasks Pack	ages Images Upgrade	Validation Faults	
Chassis 1	General FSM					
 Rack-Mounts 	FSM Status	In Progress				
 Fabric Interconnects 	Description :					
 Fabric Interconnect A (primary) 	Current FSM Name :	Deploy				
Estate Internet B (insertinatia)	Comditited at :					
· rabic marchinect o (mappication)	Progress Status :		90%			
 Policies 	Remote Invocation Result :	Not Applicable				
Port Auto-Discovery Policy	Remote Invocation Error Code :	None				
	Remote Invocation Description :					
	Step Sequence					
	Order	Name	Description	Status	Timestamp	Retried
	1	Deploy Wait For Deploy	Waiting for Deploy to begin(F	Success	2024-05-18T11:35:31Z	0
	2	Deploy Resolve Distributable	Resolving distributable name	Skip	2024-05-18T11:35:31Z	0
					2024-05-18711-25-217	

13 Firmware automatisch installeren

De ondergeschikte Fabric Interconnect en de bijbehorende chassis IO-module voltooien vervolgens hun respectieve upgrades.



14 fabric interconnect

Controleer na voltooiing of de nieuwe firmware-versie is geïnstalleerd op de ondergeschikteFabric Interconnect door de optie OndergeschikteFabric Interconnect te selecteren

(in dit geval Fabric InterconnectBin het gedeelte Equipment van het navigatiedeelvenster).

Blader naar beneden onder het tabblad Algemeen. Neem in de sectie Firmwaresectie de nieuwe geïnstalleerde firmware-versie in acht op de ondergeschikteFabric Interconnect.

Al v	Equipment / Fabric Interconnects / Fabric Interco	onnect B (subordinate)	Pending Activities ×
Equipment	General Physical Ports Fans PSUs	Physical Display FSM Neig	There are activities in the system requiring reboot. Click the Pending Activities button on the toolbar to acknowledge.
* Chassis	Configure Unified Ports	Local Storage Information	Do not show again
Chassis 1 (1)	Internal Fabric Manager	-	
 Rack-Mounts 	LAN Uplinks Manager	Access	
* Fabric Interconnects	NAS Appliance Manager		
 Fabric Interconnect A (primary) 	SAN Uplinks Manager	High Availability Details	
 Fabric Interconnect B (subordinate) 	SAN Storage Manager	(A) VI AN Dart Count	
* Policies	Enable Ports *	(+) VDAV POR COURT	
Dort Auto-Discourse Delicy	Disable Ports *	FC Zone Count	
Port Auto-Discovery Porcy		0	
	Set Ethernet Switching Mode	Emman	
	Set FC End-Host Mode	Firmware	
	Set FC Switching Mode	Boot-loader Version : v05.47(04/2	18/2022)
	Activate Firmware	Kernel Version : 9.3(5)(43(3a	0
	Management Interfaces	System Version : 9.3(5)143(3a	0
	Turn on Locator LED	Service Pack Version : 4.3(3)SP0(D	Default)
	Install Secure FPGA	Package Version	
		Startup Kernel Version : 9.3(5)143(3a	0
		Activate Status : Ready	
		Startup System Version : 9.3(5)143(3a	0
		Activate Status : Ready	
		Startup Service Pack Version : 4.3(3)5	SP0(Default)
		Activate Status : Ready	

14 fabric interconnect

Voor de volledigheid moet de primaire Fabric Interconnect worden bijgewerkt en opnieuw opgestart.

Er is een waarschuwing dat een reboot is vereist om effectieve wijzigingen aan te brengen.



Opmerking: dit is een cruciale stap. Controleer dat alle paden fysiek en virtueel actief zijn en dat de hoge beschikbaarheid in beide Fabric Interconnects is voordat de Fabric Interconnect A opnieuw wordt opgestart.

Dit is van cruciaal belang om succes te garanderen en downtime of stroomonderbrekingen te voorkomen. Er lijkt een besturingssysteem of virtuele machine te worden uitgevoerd, maar het secundaire pad is niet volledig geopend.

Als dit het geval is, bij Fabric Interconnect A reboot, verliest het besturingssysteem of de virtuele machine mogelijk de verbinding omdat er geen pad kan worden gevonden.

Ga veilig verder om Fabric Interconnect A opnieuw op te starten als alle apparaten zijn geverifieerd.

Klik op de hangende activeringsoptie in de rechterbovenhoek

	Pending Activities	X
Decommissi	There are activities in the system requiring reboot. Click the Pending Activities button on the toolbar to ackno	owledge.
	Do not show again	

14 fabric interconnect

Selecteer Fabric Interconnects. Klik op Nu opnieuw opstarten. Selecteer Ja in het pop-upvenster en klik op OK om de pop-ups te sluiten.

Pending Ac	ctivities					\times
User Acknowledg	ed Activities	Schedule	d Activities			
Service Profiles	Fabric Inter	rconnects	Servers	Chassis Profiles		
Actions						
Reboot now						
Pending Disruptions Pending Changes	s: defaultVal	ы				
 Details 						
Modified at	: 2024-0	5-18T03:21:	02Z			
Acknowledgment S Schedule	State : Waiting : fi-rebo	For User ot				
					OK Apply Cancel	Help

Met deze actie wordt de primaire Fabric Interconnect opnieuw opgestart om de firmware-upgrade te voltooien.

Tijdens dit rebootproces, wordt de cluster leiderschapsrol van het systeem overgenomen door de ondergeschikte, vandaar wordt u tijdelijk uitgelogd van UCS Manager.

All Equipment Chassis Chassis 1 Rack-Mounts Fabric Interconnects Status Infrastructure Firmware Infrastructure Firmware Infrastructure Firmware Infrastructure Firmware 	UCS Manager	(Connection Error			
Fabric Interconnect A (primary) Fabric Interconnect A (primary) Fabric Interconnect B (subordinate) Policies Policies Port Auto-Discovery Policy Actions Actions Install Infrastructure Firmware Install Chassis Firmware Install Chassis Firmware Install Chassis Firmware Install Chassis Firmware	All Equipment Chassis Chassis 1 Rack-Mounts Fabric Interconnects Fabric Interconnect A (primary) Fabric Interconnect B (subordinate) Policies Port Auto-Discovery Policy	Equipment Main Topology View Fabric Ir Installed Firmware Firmware 2000 General FSM Status Firmware Installer : OIn Progress Actions Install Infrastructure Firmware Install Chassis Firmware Install Server Firmware	Unable to connect to	the server. The application age Download Tasks Infrastructure Firmware Package Version Backup Version Startup Version Startup Version Service Pack Running Version Service Pack Startup Version Owner	n will now exit. OK Anagement Policie Packages mages Upgrade Valid	s iatior att)

```
18 Verbindingsfout
```

Log terug in als de toegang tot de UCS Manager GUI is hersteld.

Controleer de FSM nogmaals om het upgradeproces te controleren.

Equipment	Main Topology View	Fabric Interconnects	Servers Therma	Decommissioned	Firmware Manager	nent Policies	Faults Diagnostics
* Chassis	Installed Firmware	Firmware Auto Install	Catalog Package	Download Tasks P	ackages Images	Upgrade Validation	Faults
Chassis 1 😨	General FSM						
* Rack-Mounts	FSM Status	: In Progress					
Enclosures	Description	1					
FEX	Current FSM Name	Deploy					
Servers	Completed at	:					
· Eshris Internanente	Progress Status	:		90%	*		
· Paone interconnects	Remote Invocation Result	t : Not Applicable					
 Fabric Interconnect A (subordinate) S 	Remote Invocation Error	Code : None					
 Fabric Interconnect B (primary) 	Remote Invocation Desc	ription :					
* Policies	⊖ Step Sequence						

19 fabric interconnect A

Na voltooiing van de upgrade, neemt de vorige primaireFabric Interconnectde ondergeschikte rol in het cluster over.

Verificatie

Als u een succesvolle upgrade van UCS Manager wilt controleren, selecteert u in het gedeelte

Apparatuur van het navigatiedeelvenster de optie Fabric Interconnects.

Klik onder het tabblad Geïnstalleerde firmware op het pictogram alles plus (+).

Cisco U	C5 6454 -	Equipment / Fabric Interconnects					
	Equipment Chassis	Fabric Interconnects IO Modules	Thermal Power Far	Installed Firmware	Faults Events Performanc	•	0
ಕೆಕ	Rack-Mounts	Name	Model	Package Version	Running Version	Startup Version	Activate Status
_	Fabric Interconnects	y UCS Manager					
	 Fabric Interconnect A (subordinate) 	UCS Manager Service Pack		\square	4.3(3)SP0(Default)	4.3(3(SP0)Default)	Ready
=	 Fabric Interconnect B (primary) 	UCS Manager System		4.3(3a)A	4.3(3a)	4.3(3a)	Ready
	* Policies	+ Fabric Interconnects					
	Port Auto-Discovery Policy	w Fabric Interconnect A (subord)	Cisco UCS 6454				
		Kernel		4.3(3a)A	9.3(5)(43(3a)	9.3(5)43(3a)	Ready
~0		Service Pack			4.3(3)SP0(Default)	4.3(3(SP0(Default)	Ready
		System		4.3(3a)A	9.3(5)+43(3a)	9.3(5)(43(3a)	Ready
			Cisco UCS 6454				
		Kernel		4.3(3a)A	9.3(5)43(3a)	9.3(5)43(3a)	Ready
		Service Pack			4.3(3)SP0(Default)	4.3(3(SP0(Default)	Ready
		System		4.3(3a)A	9.3(5)i43(3a)	9.3(5)43(3a)	Ready
				\square			

20 Geïnstalleerde firmware

UCS Manager is geüpgraded.

Als u de evacuatie-instelling eerder hebt ingesteld, moet u deze nu uitschakelen.

Enclosures FEX	0	0	0		n jour
Servers Fabric Interconnects Fabric Interconnect A (subordinate) Fabric Interconnect B (primary) Policies Port Auto-Discovery Policy	Status Overall Stat Thermal Ethernet M FC Mode Admin Evac Oper Evac	tus : cde : : Mode : Mode :	† Operation † OK End Host End Host On On	Configure Evacuation × Configure Evacuation Admin Evac Mode : On Off Force :	F S T
	Actions Configure En Configure U Internal Fabr	vacuatio nified Po ic Mana	n orts ger	OK Apply Cancel Help	

21 Beheermodus uit

Indien nodig kunt u de clusterleiding wijzigen met behulp van deze CLI-opdracht in de modus Local-Mgmt:

#cluster



22 Connect-clusterleiding

Ga verder met type Yesto. U bent dan tijdelijk uitgelogd van de CLI en GUI instanties.

Log terug in UCS Manager om te verifiëren dat de clusterleiding nu uw vorige primaire Fabric Interconnect is.

De upgrade van UCS Manager is nu voltooid.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.