# Instellingen backlight-timer op een Cisco IPtelefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon configureren

# Doel

De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons omvatten een reeks volpoorts Voice-over-Internet Protocol (VoIP) telefoons die spraakcommunicatie via een IPnetwerk mogelijk maken. De telefoons bieden alle eigenschappen van traditionele zakentelefoons, zoals het verzenden van de vraag, het opnieuw draaien, snelheid draaien, vraag en de conferentie die overbrengt. De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons zijn gericht op oplossingen die gecentreerd zijn op IP Private Branch Exchange (PBX) van derden-Session Initiation Protocol (SIP).

Met de Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons kunt u instellingen aanpassen zoals de naam van de telefoon, het behang, het logo, de schermspaarder, de helderheidsweergave, de instelling van de backlight enzovoort. Als u liever energie bespaart, kunt u de backlight op elke telefoon op een vooraf ingesteld tijdstip uitschakelen. Het bureaublad van de telefoon blijft zichtbaar, zelfs met de achterlicht uit.

Dit artikel geeft instructies hoe u de instellingen van de backlight-timer kunt configureren met behulp van het webgebaseerde hulpprogramma of de grafische gebruikersinterface (GUI) van uw Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon.

# Toepasselijke apparaten

- 7800 Series switches
- 8800 Series-switches

## Softwareversie

• 11.0

# Instellingen backlight-timer instellen

#### Via het webgebaseerde hulpprogramma

Stap 1. Toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma van uw IP-telefoon en kies vervolgens **Admin Login > Advanced**.



Stap 2. Kies **spraak > telefoon**.

cis	co	8861	L Cor	nfigu	ratior
Info	Voice	Call History	Personal Direc	ctory	
System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	User
QoS Setti	ings				
SIP TOS Value: 0x6					

Stap 3. Scrolt naar het Scherm gebied, en kies dan het aantal minuten van niets dat kan verstrijken voordat de achtergrondverlichting uit de vervolgkeuzelijst Back Light Timer wordt gezet.

Opmerking: De optie Cisco IP-telefoon 7811 heeft geen back-light timer.

Screen		
Screen Saver Enable:	No 👻	
Screen Saver Wait:	300	
Back Light Timer:	5m 👻	
Logo Type:	1m	
Background Picture Type:	5m	
Picture Download URL:	30m	
	Always On	

Opmerking: In dit voorbeeld wordt altijd On gekozen.

Stap 4. Klik op Alle wijzigingen indienen.



U had nu met succes de instellingen voor de backlight-timer op uw Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon moeten configureren via het webgebaseerde hulpprogramma.

### Via de GUI van de IP-telefoon

Stap 1. Druk op de knop Instellingen op uw IP-telefoon.

		edicalis. CISCO					
	and the second se						
	THE						
Stap 2. Kies Gebruiker voorkeuren met de knop voor cirkelnavigatie.							
Information and settings							
	1	Recents	C				
	2	Speed dials	₹(				
	3	User preferences	Ţ				
	4	Bluetooth	*				
	5	Network configuration	8				
		Select					

Stap 3. Kies Schermvoorkeuren.



Stap 4. Kies backlight-timer. In dit voorbeeld is de Backlight Timer ingesteld op 5 m.



Stap 5. Druk op de knop voor cirkelnavigatie op uw IP-telefoon om de instellingen voor de backlight-timer aan te passen.





Opmerking: In dit voorbeeld, altijd wordt gekozen.

Stap 6. Druk op de **knop Set** om de instellingen op te slaan.



U dient nu met succes de instellingen voor de backlight-timer op uw Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon via de GUI te hebben ingesteld.