Ethernet-instellingen configureren op een Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon

Doel

De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons bevatten een interne Ethernetswitch, wat het verzenden van pakketten naar de telefoon, de computer (access) poort en de netwerkpoort op de achterkant van de telefoon mogelijk maakt. Als een computer is aangesloten op de computer (access) poort, delen de computer en de telefoon dezelfde fysieke link naar de schakelaar en delen dezelfde poort op de switch. Deze gedeelde fysieke link heeft de volgende implicaties voor de VLAN-configuratie (Virtual Local Area Network) op het netwerk:

- De huidige VLAN's kunnen op een IP-subnetbasis worden geconfigureerd. Niettemin, zouden de extra IP adressen niet beschikbaar kunnen zijn om de telefoon aan zelfde metro toe te wijzen als andere apparaten die aan de zelfde haven verbinden.
- Data Traffic Shaping op de VLAN-ondersteuningstelefoons kan de kwaliteit van VoIP-verkeer verminderen.
- De netwerkbeveiliging kan op een noodzaak duiden om het VLAN-spraakverkeer te isoleren van het VLAN-gegevensverkeer.

U kunt deze problemen oplossen door het spraakverkeer op een afzonderlijk VLAN te isoleren. De switchpoort waarop de telefoon aansluit zou voor afzonderlijke VLAN's worden geconfigureerd voor het transport van:

- Spraakverkeer naar en van de IP-telefoon (bijvoorbeeld ondersteunende VLAN in de Cisco Catalyst 6000 Series)
- Gegevensverkeer naar en van de computer die op de schakelaar door de computer (toegang) poort van de IP telefoon (inheems VLAN) verbindt

Het isoleren van de telefoons op een afzonderlijke hulp VLAN verhoogt de kwaliteit van het stemverkeer en laat een groot aantal telefoons toe aan een bestaand netwerk dat niet genoeg IP adressen voor elke telefoon heeft.

Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons ondersteunen ook meerdere industriestandaard- en Cisco-netwerkprotocollen die vereist zijn voor spraakcommunicatie. De Ethernet configuratiepagina van de Graphical User Interface (GUI) van uw telefoon biedt opties voor het weergeven en wijzigen van een verscheidenheid aan netwerkinstellingen. Dit artikel biedt mogelijke instructies hoe u Ethernet-instellingen van de Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon via de GUI kunt configureren.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- IP-telefoon 7800 Series | 11.0.1 (laatste download)
- IP-telefoon 8800 Series | 11.0.1 (laatste download)

De 8800 Series telefoons waarnaar in dit artikel wordt verwezen zijn geen Enterprise-telefoons die een specifieke callcontroller gebruiken. Als u de twee verschillende soorten telefoons wilt vergelijken, moet u <u>Vergelijken en Contrast</u> controleren: <u>Cisco IP-telefoons en Cisco Unified IP-</u>

Telefoons met multiplatform firmware

MPP-telefoons vereisen ofwel de service van een Internet Telephony Service Provider (ITSP) of een IP Private Branch Exchange (PBX)-gespreksserver. Webex Calling, Ring Central en Verizon zijn voorbeelden van een ITSP. Enkele voorbeelden van IP PBX-services die met Cisco MPPtelefoons werken zijn onder andere Asterisk-, Centile- en Metaswitch-platforms.

Deze ITSP- en IP PBX-gesprekscontrollers zijn een afzonderlijk systeem waarin de telefoon- en telefooncontroller met elkaar communiceren om diensten te leveren zoals aanroeppark en voicemail. Aangezien de MPP-telefoons geen specifieke Call Controller gebruiken, variëren de toegang en de procedures.

Elke callcontroller kan verschillende procedures volgen, dus we kunnen je niet precies vertellen hoe jouw werk zal zijn. Raadpleeg voor informatie en hulp met uw specifieke opdrachten voor voicemail de helpsites van de geselecteerde provider. Als u een beheerder hebt, kunt u contact met hen opnemen voor meer informatie en mogelijke training.

Een mogelijke optie om Ethernet Instellingen van de IP-telefoon te configureren



Stap 1. Druk op de knop Instellingen op uw IP-telefoon.

Stap 2. Kies Netwerkconfiguratie met de Mana knop voor cirkelnavigatie.





Select

Stap 4. (Optioneel) Kies **802.1X verificatie** om 802.1X verificatie op de IP-telefoon mogelijk te maken.

Belangrijk: Voordat u deze optie activeert, moet 802.1X poortverificatie op de switch zijn ingesteld. Klik <u>hier</u> voor meer informatie.

Ethernet configuration	
802.1X authentication	>
Switch port config	Auto >
PC port config	Auto >
CDP	On
LLDP-MED	On

Select



Off

Stap 5. (Optioneel) Druk op de linker- of rechterpijl van de **Servin**avigatieknop om 802.1x apparaatverificatie **aan** te schakelen. De standaardinstelling is Uit.

802.1X authentication	
Device authentication	Off

Stap 6. (Optioneel) Kies de transactiestatus om de transactiestatus te bekijken.

802.1X a	authentication
----------	----------------

Device authentication

Transaction status

De volgende informatie wordt weergegeven:



- Verificeerd Geeft aan of 802.1x-verificatie op het apparaat is ingesteld.
- Protocol Hiermee wordt het protocol van de server weergegeven.

Stap 7. (Optioneel) Druk op de ¹² knop **Terug** om terug te gaan naar de pagina met 802.1X verificatie.

Stap 8. Druk op de knop **Indienen** om de configuratie-instellingen op te slaan.

	802.1X authentication	
	Device authentication	Off
	Transaction status	>
Sub	mit	

Stap 9. In het gebied van de de poort van de schakelaar, druk de linker of rechterpijl van de navigatieknop om de snelheid en de duplex van de netwerkpoort te kiezen. De opties zijn Auto, 10 MB half, 10 MB vol, 100 MB vol, 100 MB vol, 100 MB vol en 1000 vol. De standaardinstelling is Auto.

Ethernet configuration	
802.1X authentication	>
Switch port config	1000 full >
PC port config	Auto >
CDP	On
LLDP-MED	On

Set

Belangrijk: Om deze optie te configureren raadpleegt u de volgende richtlijnen:

- Als de telefoon op een schakelaar wordt aangesloten, vorm de haven op de schakelaar aan de zelfde snelheid/duplex zoals de telefoon, of stel beide aan autonegotiate in.
- Als u de instelling van deze optie wijzigt, moet u de Pc Port Config optie in dezelfde instelling wijzigen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 1000 full gebruikt.

Stap 10. In het PC poort configuratiegebied, druk op de linker of rechterpijl van de navigatieknop om de snelheid en de duplex van de computer of de toegangpoort te kiezen. De opties zijn Auto, 10 MB half, 10 MB vol, 100 MB vol, 100 MB vol, 100 MB vol en 1000 vol. De standaardinstelling is Auto.



Belangrijk: Om deze optie te configureren raadpleegt u de volgende richtlijnen:

- Als de telefoon op een schakelaar wordt aangesloten, vorm de haven op de schakelaar aan de zelfde snelheid/duplex zoals de telefoon, of stel beide aan autonegotiate in.
- Als u de instelling van deze optie wijzigt, moet u de Pc Port Config optie in dezelfde instelling wijzigen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 1000 full gebruikt.

Stap 1. Druk in het CDP-gebied op de linker- of rechterpijl van de navigatieknop om Cisco Discovery Protocol (CDP) aan of uit te schakelen. Als CDP is ingeschakeld, kan het apparaat het bestaan ervan aan andere Cisco-apparaten bekendmaken en informatie over andere apparaten in het netwerk ontvangen. De standaardinstelling is On. In dit voorbeeld, wordt CDP uitgeschakeld.

Ethernet configuration	
802.1X authentication	>
Switch port config	1000 full >
PC port config	1000 full>
CDP	Off

Stap 12. Druk in het LLDP-MED-gebied op de linker- of rechterpijl van de navigatieknop om LLDPmedia-endpointdetectie (MED) aan of uit te schakelen. Wanneer LLDP-MED is ingeschakeld, kan de telefoon zichzelf adverteren met andere apparaten die ook hetzelfde protocol gebruiken. In dit voorbeeld, is LLDP-MED ingeschakeld.

Opmerking: Klik <u>hier</u> voor informatie over het configureren van LLDP-MED-instellingen op de schakelaar.

C)P	Off
LL	DP-MED	On

Stap 13. In het veld *Startvertraging* typt u een vertragingswaarde voor de switch om naar de verzendstaat te gaan voordat de telefoon het eerste LDP-MED-pakket verstuurt. De standaardvertraging is 3 seconden. Voor het configureren van sommige switches, moet je deze waarde misschien verhogen naar een hogere waarde voor LLDP-MED om te kunnen werken. Het configureren van een vertraging kan belangrijk zijn voor netwerken die Spanning Tree Protocol (STP) gebruiken.

LLDP-MED	On
Startup delay	5

Opmerking: In dit voorbeeld is de startvertraging 5 seconden.

Stap 14. Druk in het gebied VLAN op de linker- of rechterpijl van de navigatieknop om VLAN in te schakelen of uit te schakelen. U kunt VLAN inschakelen door een VLAN-id in te voeren wanneer u VLAN zonder CDP of LLDP gebruikt. Wanneer u een VLAN met CDP of LLDP gebruikt, dat het geassocieerde VLAN voorrang heeft op de handmatig ingevoerde VLAN-id.

Ethernet configuration		
LLDP-MED		On
Startup delay	5	
VLAN		On

Stap 15. In het *veld VLAN-id* voert u de VLAN-ID in voor de IP-telefoon wanneer u een VLAN zonder CDP (VLAN ingeschakeld en CDP uitgeschakeld) gebruikt. Het VLAN ID-bereik loopt van 1 tot 4094. De standaardinstelling is VLAN 1.

Opmerking: Alleen spraakpakketten worden met de VLAN-id gelabeld. Als VLAN ID 1 is, kunt u spraakpakketten niet met de VLAN-id taggen.

VLAN	On
VLAN ID	40

Opmerking: In dit voorbeeld, is VLAN ID gebruikt VLAN 40.

Stap 16. In het veld VLAN-id van de PC-poort voert u de VLAN-ID in die wordt gebruikt om communicatie vanaf de PC-poort aan de telefoon te taggen. Het VLAN ID-bereik loopt van 0 tot 4095. De standaardinstelling is VLAN 1.

VLAN	On
VLAN ID	40
PC port VLAN ID	1

Stap 17. Druk op de **knop Set** om de geconfigureerde instellingen op te slaan.

Ethernet configuration		
LLDP-MED		On
Startup delay	5	
VLAN		On
VLAN ID	40	
PC port VLAN ID	1	
Set	×	

Stap 18. (Optioneel) Om te controleren of de geconfigureerde instellingen zijn toegepast, drukt u op de knop Instellingen op uw IP-telefoon en vervolgens kiest u **Status > Netwerkstatus**. De pagina Netwerkstatus moet de bijgewerkte configuratie-instellingen weergeven.

Network status	
Host name	SEP5006AB708
Domain	
Switch port link	1000M Full
Switch port config	1000M Full
PC port config	1000M Full
Refresh	