# Configureer de functies (DND) niet op de Cisco IP-telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform telefoon

## Doel

De eigenschap Do Not Disturb (DND) staat u toe om inkomende oproepen te sluiten wanneer u op een vergadering of op een ander vraag bent. Op de DND-modus kunnen inkomende oproepen worden omgeleid naar een ander nummer, de voicemail of losgekoppeld, afhankelijk van de Call controller die u gebruikt.

Dit artikel probeert u een aantal mogelijke manieren te tonen om DND in te schakelen of uit te schakelen.

#### Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- IP-telefoon 7800 Series | 11.0.1 (laatste download)
- IP-telefoon 8800 Series | 11.0.1 (laatste download)

#### Telefoons met multiplatform firmware

De telefoons waarnaar in dit artikel wordt verwezen zijn geen Enterprise-telefoons die een specifieke callcontroller gebruiken. Als u de twee verschillende soorten telefoons wilt vergelijken, moet u <u>Vergelijken en Contrast</u> controleren: <u>Cisco IP-telefoons en Cisco Unified IP-telefoons</u>.

MPP-telefoons vereisen ofwel de service van een Internet Telephony Service Provider (ITSP) of een IP Private Branch Exchange (PBX)-gespreksserver. Webex Calling, Ring Central en Verizon zijn voorbeelden van een ITSP. Enkele voorbeelden van IP PBX-services die met Cisco MPPtelefoons werken zijn onder andere Asterisk-, Centile- en Metaswitch-platforms.

Deze ITSP- en IP PBX-gesprekscontrollers zijn een afzonderlijk systeem waarin de telefoon- en telefooncontroller met elkaar communiceren om diensten te leveren zoals aanroeppark en voicemail. Aangezien de MPP-telefoons geen specifieke Call Controller gebruiken, variëren de toegang en de procedures.

Elke callcontroller kan verschillende procedures volgen, dus we kunnen je niet precies vertellen hoe jouw werk zal zijn. Raadpleeg voor informatie en hulp met uw specifieke opdrachten voor voicemail de helpsites van de geselecteerde provider. Als u een beheerder hebt, kunt u contact met hen opnemen voor meer informatie en mogelijke training.

### Mogelijke versterkingsopdrachten

storen in Asterisk wordt gewoonlijk afgeremd door 78 te draaien om de modus Niet storen aan de telefoon in te schakelen. Als u de modus Niet storen wilt uitschakelen, is meestal 79 de standaardinstelling.

### Via het webgebaseerde hulpprogramma

Stap 1. Toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma van uw IP-telefoon en kies vervolgens **Admin Login > Advanced**.



Stap 3. Onder Aanvullende services kiest u **Ja** uit de vervolgkeuzelijst DND-server om DND in te schakelen of Nee om DND uit te schakelen.

Supplementary Services			
Conference Serv:	Yes 👻	Attn Transfer Serv:	Yes 👻
Blind Transfer Serv:	Yes 👻	DND Serv:	Yes 👻
Block ANC Serv:	Yes 👻	Block CID Serv:	Yes
Secure Call Serv:	Yes 👻	Cfwd All Serv:	No
Cfwd Busy Serv:	Yes 👻	Cfwd No Ans Serv:	Yes 💌
Paging Serv:	Yes 👻	Call Park Serv:	Yes 💌
Call Pick Up Serv:	Yes 👻	ACD Login Serv:	No 🔻
Group Call Pick Up Serv:	Yes 👻	Service Annc Serv:	No 👻

Opmerking: In dit voorbeeld wordt ja gekozen.

Stap 4. Klik op Alle wijzigingen indienen.



U zou nu DND door het web-based hulpprogramma van de telefoon moeten hebben gevormd.

### Via de GUI van de telefoon

Stap 1. Druk op de knop Instellingen aan de telefoon.





Stap 3. Kies gespreksvoorkeuren.



Stap 4. Kies niet storen.



schakelen of uit te schakelen.

Call preferences				
Fwd no answer delay	20			
Voice mail	5551234			
Block caller ID		Off		
Block anonymous call		Off		
Do not disturb		On		
Set				

Opmerking: In dit voorbeeld wordt **On** gekozen.

Stap 5. Druk op de Set-toets.

Call preferences				
Fwd no answer delay	20			
Voice mail	5551234			
Block caller ID		Off		
Block anonymous call		Off		
Do not disturb		On		
Set				

U had nu DND moeten configureren door de GUI van de telefoon.

#### Via de startpagina van de telefoon

Stap 1. Druk op de knop Navigation Cluster totdat de DND-software wordt weergegeven.



U had nu DND via de startpagina van uw telefoon moeten configureren.