Link Layer Discovery Protocol (LLDP) configureren op RV160 en RV260

Doel

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u de instellingen van de Detectie Protocol (LLDP) van de Link Layer te configureren op RV160- en RV260-routers.

Inleiding

LLDP is een leverancierneutraal protocol dat door netwerkapparaten wordt gebruikt voor het adverteren van hun identiteit, mogelijkheden en buren op een IEEE 802-netwerk (LAN). De LLDP-informatie wordt door de interface van het apparaat met een vast interval in de vorm van een Ethernet-kader verzonden. Elk frame bevat één LLDP Data Unit (LLDPDU). Elke LDPDU is een reeks type-length-waarde (TLV) structuur.

Toepasselijke apparaten

- RV160
- RV260

Softwareversie

• 1.0.00.15

LLDP configureren

Om LLDP op uw router te configureren voert u de volgende stappen uit.

Stap 1. Meld u aan bij de webconfiguratie van uw router.

cisco
Router
cisco 1
•••••• 2
English 🗸
Login 3
©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Opmerking: In dit artikel zullen we LLDP configureren op een RV260W. De configuratie kan variëren afhankelijk van het model dat u gebruikt.





Stap 3. In het gedeelte LLDP, controleer Schakel de functie in (standaard ingeschakeld).



Stap 4. In de *LLDP*-tabel met *poortinstellingen* is LLDP beschikbaar voor activering op basis van poort per poort. Controleer *LLDP inschakelen* om LLDP op de gekozen interface in te schakelen.

LLDP Port Setting Table

Interfaces	Enable LLDP
WAN	0
LAN1	
LAN2	
LAN3	
LAN4	
LAN5	
LAN6	
LAN7	
LAN8	⊡

Stap 5. Klik op Toepassen.

L	LDP		Apply	Cancel
u	DP: 🕑 Enable			
	LLDP Port Settin	ng Table		^
	Interfaces	Enable LLDP		
	WAN	0		
	LAN1	8		
	LAN2	8		
	LAN3	8		
	LAN4	8		
	LAN5	8		
	LAN6	8		
	LAN7	8		
	LAN8	R.		

Stap 6. In de tabel van de LLDP-buren wordt de volgende informatie weergegeven:

- Lokale poort Port-ID.
- Chassis ID Subtype Type chassis ID (bijvoorbeeld MAC-adres)
- *Chassis ID* Identificatiecode van het chassis. Indien het chassis-ID-subtype een indicator van het type adres is, terwijl Chassis-ID het feitelijke MAC-adres van de haven identificeert.
- Subtype poort-ID type van de port-ID.
- Port-ID Port-ID.
- Systeemnaam naam van het apparaat.
- *Tijd om te leven* Snelheid in seconden waarop advertenties op het LLDP worden verstuurd.

LDP	Neighbors Table							^
۲	2							
. 8	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live	
0	LAN1	mac	a0:f8:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120	_

Stap 7. Om andere details van de LLDP-buurttabel te bekijken, controleert u de *lokale poort* die u wilt bekijken en klikt u op het **oogpictogram**. In een nieuw venster worden *LLDP-buren* weergegeven *die Detail* van *de instelling instellen*.

2)C						
0	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
0	LAN1	mac	a0:18:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120

Title:	Data
Local Port:	LAN2
Chassis ID Subtype:	mac
Chasis ID:	a0:f8:
Port ID Subtype:	ifname
Port ID:	te1/0/5
System Name:	switchf06255
Time To Live:	120
Port Description:	Not
System Description:	Not received
System Capabilities:	Bridge Router
Enabled Capabilities:	Bridge Router
Management Address	c

Stap 8. Klik op Vernieuwen om de gegevens te verfrissen.

LLDP	LDP Neighbors Table									
۲	Cocal Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live			
0	LAN2	mac	a0:18:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120			

U zou nu met succes LLDP op uw RV160/RV260-router moeten hebben ingeschakeld en ingesteld.