Bekijk de routingstatus op een RV340 of RV345 router

Doel

Routing is het proces waarbij pakketten over een netwerk worden verzonden van de ene host naar de andere. De status van dit proces wordt op een routingtabel weergegeven. De routingtabel bevat informatie over de topologie van het netwerk onmiddellijk rond het netwerk. De routingtabel wordt doorgaans gebruikt om de status van de levering van de pakketten over het netwerk te bepalen voor problemen oplossen en controledoeleinden.

Dit artikel heeft als doel u te tonen hoe u de routingtabel op een RV340- of RV345-router kunt bekijken.

Toepasselijke apparaten

RV300 Series routers

Softwareversie

• 1.0.00.33 - RV340, RV345

Bekijk de routingstatus

Stap 1. Meld u aan bij het op web gebaseerde hulpprogramma van de router en kies **Status** en Statistieken > Routing Status.



Op de pagina Routing Status wordt de volgende informatie over IPv4 en IPv6 weergegeven.

- Bestemming dit is het IP-adres en het subnetmasker van het Internet Protocol.
- Volgende hop Dit is het IP adres dat door het pakje wordt genomen onmiddellijk na het verlaten van de bron. Het maximum aantal hop dat een pakje kan nemen is 15.
- Metrisch Dit is het aantal routingalgoritmen bij het bepalen van de optimale route voor het

verzenden van netwerkverkeer.

- Interface Dit is de naam van de interface waaraan de route is verbonden.
- Bron Dit is de oorsprong van de route.

Routing Status				
IPv4 Routes				
Destination	Next Hop	Metric	Interface	Source
0.0.0/0	192.168.100.150	1	WAN1	Static
192.168.1.0/24	-	0	VLAN1	Connected
192.168.2.0/24	-	0	VLAN20	Connected
192.168.100.0/24	-	1	WAN1	Connected
IPv6 Routes				
Destination	Next Hop	Metric	Interface	Source
fe80::/64	::	256	WAN2	Connected
fe80::/64	::	256	WAN1	Connected
fe80::/64	::	256	VLAN1	Connected
fe80::/64	::	256	VLAN20	Connected
fec0::/64	::	256	VLAN1	Connected
fec0:3::/64	::	256	VLAN20	Connected

U zou nu met succes de routingstatuspagina van uw router moeten hebben bekeken.