Configureer eenvoudige netwerkbeheerprotocolgebruikers (SNMP) op een switch

Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een netwerkbeheerprotocol dat helpt informatie over de apparaten in het netwerk op te nemen, op te slaan en te delen. Dit helpt de beheerder om netwerkproblemen aan te pakken. SNMP gebruikt Management Information Bases (MIBs) om beschikbare informatie op een hiërarchische manier op te slaan. Een SNMP-gebruiker wordt gedefinieerd door inlogreferenties zoals gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiemethode. Het wordt gebruikt in combinatie met een SNMP-groep en een motor-ID. Voor instructies hoe u een SNMP-groep kunt configureren klikt u <u>hier</u> op. Alleen SNMPv3 gebruikt SNMP-gebruikers. Gebruikers met toegangsrechten zijn gekoppeld aan een SNMP-weergave.

SNMP-gebruikers kunnen bijvoorbeeld door een netwerkbeheerder worden geconfigureerd om ze aan een groep te koppelen, zodat de toegangsrechten aan een groep gebruikers in die bepaalde groep kunnen worden toegewezen in plaats van aan één gebruiker. Een gebruiker kan slechts tot één groep behoren. Om een SNMPv3-gebruiker te maken, moet een engine-id zijn geconfigureerd en moet er een SNMPv3-groep beschikbaar zijn.

Dit document legt uit hoe u een SNMP-gebruiker aan een schakelaar kunt maken en configureren.

Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.7.05 SX300, SX500
- 2.2.8.04 SX250, SX350, SG350X, SX550X

SNMP-gebruikers op een switch configureren

Een SNMP-gebruiker toevoegen

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch.

Stap 2. Wijzig de weergavemodus in Geavanceerd.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar op de SG300 Series en SG500 Series switch. Als u deze modellen hebt, slaat u over naar <u>Stap 3</u>.

cisco	Language:	English	•	Display Mode:	Basic	•	Logout	SNA	About
itch					Basic				
n.on					Advanc	ed			

<u>Stap 3.</u> Kies SNMP > gebruikers.

Getting Started
 Status and Statistics
 Administration
 Port Management
 Smartport
 VLAN Management
 Spanning Tree
 MAC Address Tables
 Multicast
 IP Configuration
 Security
 Access Control
Access Control Quality of Service
Access Control Quality of Service SNMP
Access Control Quality of Service SNMP Engine ID
 Access Control Quality of Service SNMP Engine ID Views
 Access Control Quality of Service SNMP Engine ID Views Groups
 Access Control Quality of Service SNMP Engine ID Views Groups Users
 Access Control Quality of Service SNMP Engine ID Views Groups Users Communities
 Access Control Quality of Service SNMP Engine ID Views Groups Users Communities Trap Settings
 Access Control Quality of Service SNMP Engine ID Views Groups Users Communities Trap Settings Notification Recipients SNMPv1,2
 Access Control Quality of Service SNMP Engine ID Views Groups Users Communities Trap Settings Notification Recipients SNMPv1,2 Notification Recipients SNMPv3

Stap 4. Klik op Add om een nieuwe SNMP-gebruiker te maken.

Use	Users						
The S For a	The SNMP service is currently disabled. For a user configuration to be effective, its associated Groups/ Views must be defined, and the SNMP service must be enabled.						
Use	User Table						
	User Name	Group Name	Engine ID	IP Address	Authentication Method	Privacy Method	
0 res	0 results found.						
	Add Edit Delete						
An * ir	An * indicates that the corresponding user configuration is inactive because the associated group no longer exists.						

Stap 5. Voer de naam van de SNMP-gebruiker in het veld Gebruikersnaam in.

Oser Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name:	SNMP_Group •
Authentication Method:	 None MD5 SHA
Authentication Password:	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close)

Opmerking: In dit voorbeeld is de gebruikersnaam SNMP_User1.

Stap 6. Klik op de Engine-id. De opties zijn:

- Lokaal Deze optie betekent dat de gebruiker is aangesloten op de lokale schakelaar.
- Remote IP-Address Deze optie betekent dat de gebruiker behalve de lokale schakelaar op een andere SNMP-entiteit is aangesloten. Kies een extern IP-adres in de vervolgkeuzelijst IP-adres. Dit externe IP-adres is het IP-adres dat voor de SNMPmotor-ID is ingesteld.

🗢 User Name:	SNMP User1 (10/20 characters used)
Cengine ID:	Cocal Remote IP Address
Group Name:	SNMP_Group V
Authentication Method:	 None MD5 SHA
Authentication Password:	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close)

Opmerking: Wanneer de lokale SNMP Engine ID wordt gewijzigd of verwijderd, wordt de SNMPv3 User-database verwijderd. Om de informatieve berichten te kunnen ontvangen en om informatie te kunnen vragen, moet zowel de lokale als de externe gebruiker worden gedefinieerd. In dit voorbeeld wordt Local gekozen.

Stap 7. Kies de naam van de SNMP-groep waar de SNMP-gebruiker van de vervolgkeuzelijst Naam van de groep hoort.

In the

🜣 User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
🌣 Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name: Authentication Method:	SNMP_Group SNMP_Group
Authentication Password:	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close]

Opmerking: In dit voorbeeld wordt SNMP_Group gekozen.

Stap 8. Klik op de authenticatiemethode. De opties zijn:

- Geen Deze optie betekent dat er geen gebruikersverificatie wordt gebruikt.
- MD5 Deze optie betekent dat het wachtwoord dat door de gebruiker is ingevoerd, is versleuteld met MD5. MD5 is een cryptografische functie met een hashwaarde van 128 bits. Het wordt algemeen gebruikt voor het invoeren van gegevens.
- SHA Deze optie betekent dat het wachtwoord dat door de gebruiker is ingevoerd, is versleuteld met de Secure Hash Algorithm (SHA)-verificatiemethode. De wasfuncties worden gebruikt om een invoer van willekeurig formaat om te zetten naar een uitvoer van vaste grootte die een hashwaarde van 160 bits is.

🜣 User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
🜣 Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name:	SNMP_Group V
Authentication Method:	MD5 BHA
Authentication Password:	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close	

Opmerking: In dit voorbeeld wordt SHA gekozen.

Stap 9. Klik op het radioknop voor het verificatiewachtwoord. De opties zijn:

- Versleuteld Deze optie betekent dat het wachtwoord wordt versleuteld. Het wordt niet weergegeven zoals het wordt ingevoerd.
- Plaintext Deze optie betekent dat het wachtwoord niet wordt versleuteld. Het wordt weergegeven zoals het wordt ingevoerd.

🗢 User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
🗢 Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name:	SNMP_Group V
Authentication Method:	 None MD5 SHA
Authentication Password	Encrypted password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	 None DES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close)

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Plaintext geselecteerd.

Stap 10. Voer het wachtwoord in.

Г

🜣 User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
🌣 Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name:	SNMP_Group V
Authentication Method:	 None MD5 SHA
Authentication Password	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close)

Opmerking: In dit voorbeeld is het wachtwoord een wachtwoord 1.

Stap 1. Klik op een Privacymethode. De opties zijn:

- Geen Deze optie betekent dat het wachtwoord niet is versleuteld.
- DES Deze optie betekent dat het wachtwoord is versleuteld met de gegevensencryptie-standaard (DES). DES is een standaard die een 64-bits invoerwaarde neemt en een 56-bits toets gebruikt voor encryptie en decryptie van de berichten. Het is een symmetrisch encryptiealgoritme waarbij de zender en de ontvanger dezelfde toets gebruiken.

User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
🌣 Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name:	SNMP_Group V
Authentication Method:	 None MD5 SHA
Authentication Password	Encrypted
	 Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	DES None
Privacy Password:	Encrypted
	 Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close)

Opmerking: Privacymethodes kunnen alleen worden ingesteld voor groepen met verificatie en privacy. Klik <u>hier</u> voor meer informatie. In dit voorbeeld wordt DES gekozen.

Stap 12. (Optioneel) Als DES is geselecteerd, kiest u de verificatie van het Privacywachtwoord. De opties zijn:

- Versleuteld Deze optie betekent dat het wachtwoord wordt versleuteld. Het wordt niet weergegeven zoals het wordt ingevoerd.
- Plaintext Deze optie betekent dat het wachtwoord niet wordt versleuteld. Het wordt weergegeven zoals het wordt ingevoerd.

# Liner Name:	(10/20 characters used)					
Ser Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)					
Engine ID:	Local Remote IP Address					
Group Name:	SNMP_Group V					
Authentication Method:	 None MD5 SHA 					
Authentication Password:	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key) 					
Privacy Method:	NoneDES					
Privacy Password:	Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)					
Apply Close]					

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Plaintext geselecteerd.

Stap 13. Voer het DES-wachtwoord in.

Г

🜣 User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
🌣 Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name:	SNMP_Group V
Authentication Method:	 None MD5 SHA
Authentication Password:	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (7/10 characters used)
Apply Close)

Opmerking: In dit voorbeeld is het DES-wachtwoord password2.

Stap 14. Klik op Toepassen en klik op Sluiten.

🗢 User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
C Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name:	SNMP_Group V
Authentication Method:	 None MD5 SHA
Authentication Password:	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close]

Stap 15. (Optioneel) Klik op Opslaan.



U zou nu een SNMP Gebruiker aan uw schakelaar moeten hebben toegevoegd.

SNMP-gebruikers wijzigen

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch.

Stap 2. Wijzig de weergavemodus in Geavanceerd.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar op de SG300 Series en SG500 Series switch. Als u deze modellen hebt, slaat u over naar <u>Stap 3</u>.

cisco La	anguage:	English	•	Display Mode:	Basic 🔹	Logout	SNA	About
itch					Basic			
					Advanced			

<u>Stap 3.</u> Kies SNMP > gebruikers.



Stap 4. Controleer het aankruisvakje dat overeenkomt met de gebruiker die u wilt bewerken.

U	se	rs					
The For	The SNMP service is currently disabled. For a user configuration to be effective, its associated Groups/ Views must be defined, and the SNMP service must be enabled.						
U	se	r Table					
	1	User Name	Group Name	Engine ID	IP Address	Authentication Method	Privacy Method
(•		SNMP_User1	SNMP_Group	Local		SHA	DES
Add Edit Delete							
An	An * indicates that the corresponding user configuration is inactive because the associated group no longer exists.						

Stap 5. Klik op Bewerken.

Us	ers					
The SNMP service is currently disabled. For a user configuration to be effective, its associated Groups/ Views must be defined, and the SNMP service must be enabled.						
U	ser Table					
	User Name	Group Name	Engine ID	IP Address	Authentication Method	Privacy Method
V	SNMP_User1	SNMP_Group	Local		SHA	DES
	Add Edit Delete					
An * indicates that the corresponding user configuration is inactive because the associated group no longer exists.						

Stap 6. Bewerk de instellingen die moeten worden gewijzigd.

🗢 User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
🗢 Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name: Authentication Method:	SNMP_Group V SNMP_Group MD5 SHA
Authentication Password	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close)

Stap 7. Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten.

🗢 User Name:	SNMP_User1 (10/20 characters used)
Carl Engine ID:	Local Remote IP Address
Group Name: Authentication Method:	SNMP_Group ▼ SNMP_Group MD5 ● SHA
Authentication Password	 Encrypted Plaintext password1 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Privacy Method:	NoneDES
Privacy Password:	 Encrypted Plaintext password2 (9/32 characters used) (The password is used for generating a key)
Apply Close)

Stap 8. (Optioneel) Klik op Opslaan.



U hebt de SNMP-gebruikersinstellingen nu met succes bewerkt.