Link Flap Prevention op SX250 en SX350 Switches

Doel

De verbindingsflap is een situatie waarin een fysieke interface op de switch voortdurend omhoog en omlaag gaat, drie of meer keer per seconde gedurende ten minste 10 seconden. De oorzaak is meestal gerelateerd aan slechte, niet-ondersteunde of niet-standaard kabel of Small Form-Factor Pluggable (SFP) of aan andere kwesties met betrekking tot linksynchronisatie. De oorzaak van het afvlakken van een link kan intermitterend of permanent zijn.

Het mechanisme ter voorkoming van de verbinding minimaliseert de verstoring van de switch en de werking van het netwerk in een situatie met een verbindingsflap. Het stabiliseert de netwerktopologie door automatisch de poorten in te stellen die buitensporige gebeurtenissen van de verbindingsflap ervaren om staatpoorten onjuist uit te schakelen. Dit mechanisme voorziet ook tijd om worteloorzaak voor het fladderen te zuiveren en te plaatsen. Een syslogbericht of Simple Network Management Protocol (SNMP)-val wordt verzonden naar signalering met betrekking tot link-flap en poortsluiting. De interface wordt alleen opnieuw actief als deze specifiek is ingeschakeld door de systeembeheerder.

Dit artikel bevat instructies voor het inschakelen van de functie Kreukvrij om te voorkomen dat er iets mis gaat met de functie Knipperen, en voor het configureren van de hersteltijd en het opnieuw activeren van een geschorste interface op uw SX250- of SX350-Series Switch.

Toepasselijke apparaten

SF350 Series-switches

SG350 Series routers

SF250 Series-switches

SG250 Series switch

Softwareversie

• 2.1.0.63

Link Flap Preventie instellen

Link Flap Prevention inschakelen

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van uw switch.

Stap 2. Kies in het vervolgkeuzemenu Weergave-modus Geavanceerd.

cisco ed S	Language: Witch	English	*	Display Mode	Basic ▼ Basic	Logout
cu c	mem				Advanced	

Stap 3. Kies Port Management > Port-instellingen.

cisco SG350-28M
Getting Started
Dashboard
Configuration Wizards
Search
 Status and Statistics
Administration
✓ Port Management
Port Settings
r on octango
Error Recovery Settings
Error Recovery Settings Loopback Detection Settings
Error Recovery Settings Loopback Detection Settings Link Aggregation
Error Recovery Settings Loopback Detection Settings Link Aggregation UDLD
Error Recovery Settings Loopback Detection Settings Link Aggregation UDLD POE
Error Recovery Settings Loopback Detection Settings Link Aggregation UDLD PoE Green Ethernet
Error Recovery Settings Loopback Detection Settings Link Aggregation UDLD PoE Green Ethernet Smartport

Stap 4. Controleer het vakje Link Flap Prevention inschakelen.

Opmerking: Standaard is de optie voor het voorkomen van koppeltekens ingeschakeld.

P 28-Port Gigabit PoE Managed Swit		
Port Settings		
Link Flap Prevention: 🕑 Enable		
Jumbo Frames: Enable Jumbo frames configuration changes will take effect after saving		
Apply Cancel		

Stap 5. Klik op **Toepassen** om wijzigingen in het actieve configuratiebestand op te slaan.

Stap 6. Klik op **Opslaan** om het opstartconfiguratiebestand bij te werken.



U zou nu Link Flap Prevention op uw SX350 Series Managed-Switch moeten inschakelen.

Automatisch herstel instellen

Stap 1. Om een hersteltijd voor de geschorste interface in te stellen, gaat u naar **Port Management > Fout bij herstellen**.

cisco SG350-28M		
Getting Started		
Dashboard		
Configuration Wizards		
Search		
 Status and Statistics 		
 Administration 		
 Port Management 		
Port Settings		
Error Recovery Settings		
Loopback Detection Settings		
Link Aggregation		
▶ UDLD		
▶ PoE		
 Green Ethernet 		
 Smartport 		

Stap 2. (Optioneel) Voer in het veld Automatisch herstel in seconden een waarde in.

Error Recovery Setting	S	
Automatic Recovery Interval:	300	sec (Range: 30 - 86400, Default: 300)

Stap 3. Controleer onder het gebied Automatisch herstel uitschakelen het vakje Link Flap Prevention **inschakelen**.

Opmerking: Link Flap Prevention is standaard ingeschakeld voor automatisch foutherstel.

P 28-Port Gigabit P	oE Managed S	Language: English • Di Witch
Error Recovery Setting	IS	
Automatic Recovery Interval:	300	sec (Range: 30 - 86400, Default: 300)
Automatic ErrDisable Recove	ry	
Port Security:	Enable	
802.1x Single Host Violation:	Enable	
ACL Deny:	Enable	
STP BPDU Guard:	Enable	
STP Loopback Guard:	Enable	
UDLD:	Enable	
Loopback Detection:	Enable	
Storm Control:	Enable	
Link Flap Prevention:	Enable	
Apply Cancel		

Stap 4. Klik op **Toepassen** om wijzigingen in het actieve configuratiebestand op te slaan.

Stap 5. Klik op **Opslaan** om het opstartconfiguratiebestand bij te werken.

			Save	cisco L
F	P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch			
	Error Recovery Setting	s		
		-		
	Success. To permanent	tly save the configurati	on, go to the Copy/S	ave Configuration
	Automatic Recovery Interval:	300	sec (Range: 30 - 8	86400, Default: 30
	Automatic ErrDisable Recover	гу		
	Port Security:	📄 Enable		
	802.1x Single Host Violation:	Enable		
	ACL Deny:	Enable		
	STP BPDU Guard:	Enable		
	STP Loopback Guard:	Enable		
	UDLD:	Enable		
	Loopback Detection:	Enable		
	Storm Control:	Enable		
	Link Flap Prevention:	Enable		
	Apply Cancel			

U dient nu de instellingen voor de automatische detectie van fouten in de hersteltijd op uw SX350 Series beheerde Switch te hebben ingesteld.

Reactiveer een opgehangen interface

Stap 1. Ga naar **Port Management > Error Restore-instellingen** om de status van **de** foutherstel **of** geschorste interface te controleren.



Opmerking: Als een interface wordt opgeschort vanwege Link Flap Preventie, toont de Opgeschorte (errDisEnabled) interfacetabel de opgehangen interfaces.

P 28-Port Gigabit P	cisco Language: English ▼ oE Managed Switch		
Error Recovery Setting	s		
Automatic Recovery Interval: Automatic ErrDisable Recover	300 sec (Range: 30 - 86400, Default:		
 Port Security: 802.1x Single Host Violation: ACL Deny: STP BPDU Guard: STP Loopback Guard: UDLD: Loopback Detection: Storm Control: Link Flap Prevention: 	 Enable 		
Apply Cancel Suspended (errDisabled) Interface Table			
Filter: Suspension Reason Interface Suspension Re 0 results found. Reactivate	n equals to Port Security T Go Clear Filter		

Stap 2. Controleer het vakje naast de interface die u wilt reactiveren.

Stap 3. Klik op de knop **Reactiveren** om een geschorste interface te activeren.

U dient nu een geïnstalleerde interface te hebben geactiveerd op uw SX250- of SX350 Series beheerde Switch.