Systeemtijd dynamisch instellen vanaf een SNTP-server voor 200, 300 en 500 Series beheerde Switches

Doel:

De systeemtijd kan handmatig door de gebruiker worden ingesteld, dynamisch van een Simple Network Time Protocol (SNTP) Unicast/Multicast/Anycast-server of gesynchroniseerd vanaf de PC die de GUI voert. De gesynchroniseerde systeemklokken bieden een referentiekader voor alle apparaten op het netwerk. De synchronisatie van de netwerktijd is essentieel in het beheer, het verzekeren, en het zuiveren van netwerken. Synchronized Time speelt ook een belangrijke rol in gedeelde bestandsystemen omdat het verwarring met versieverschillen en wijzigingstijden elimineert. De switch vormt altijd de tijd, de tijdzone en de GUI als deel van het laarsproces.

Het doel van dit document is u te tonen hoe u de tijdinstellingen op de SG200, SG300 en SG500 Series switches voor SNTP de synchrone van de Tijd van het Netwerk moet configureren.

Toepasselijke apparaten:

- · Cisco Small Business 200 Series Managed-Switches
- Cisco Small Business 300 Series Managed-Switches
- Cisco Small Business 500 Series Managed-Switches

Softwareversies:

•1.3.0.59

De systeemtijd instellen:

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma. De standaardgebruikersnaam is "cisco" en het standaardwachtwoord is "cisco".

Stap 2. Navigeer naar Administratie > Tijdinstellingen > Systeemtijd. De pagina *System Time* wordt geopend:

hamic Time Zone and Daylight Saving Time configu	arations from DHCP, if received, overrid	e manual configurations.		
tual Time (Static): 16:49:12; 2013-Mar-14	K			
st Synchronized Server: Unsynchronized				
Clock Source Settings				
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable			
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTT	PS sessions): 📄 Enable			
Manual Settings				
Set the date and time manually, or click here to i	mport them from your computer.			
Date:	2013-Mar-14	YYYY-MMM-DD		
🗅 Local Time:	16:49:12	HH:MM:SS		
Time Zone Settings				
Get Time Zone from DHCP:	Enable			
Time Zone from DHCP:	N\A			
Time Zone Offset:	UTC 💌			
Time Zone Acronym:		(0/4 Characters Used)		
Daylight Savings Settings				
Daylight Savings:	Enable			
🛱 Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)		
Daylight Savings Type:	 USA European By dates Recurring 			
& From:		YYYY-MMM-DD	HEMM	
🕫 To:		YYYY-MMM-DD	HEMM	
a From:	Day: Sun 🚽 Wei	ek: First 🚽 Month: Jan 🖵 Time: 00:0	00	HEMM
w Tay	Dour Sup Mar	W First Month: Jan Time: 001		HERMM

Bovenaan de pagina worden de volgende velden weergegeven:

• Feitelijke tijd (Statisch) - Hiermee wordt de werkelijke tijd op het apparaat weergegeven. Indien ingesteld wordt ook de tijdzone weergegeven.

• Laatste gesynchroniseerde server - Hiermee geeft u informatie weer van de SNTPserver, inclusief het adres, het stratum en het type server. Als uw apparaat geen verbinding maakt met een SNTP-server, wordt in dit veld "Unsynchronized" weergegeven.

Stap 3. Onder *Instellingen klokbron* klik op het selectieteken **Inschakelen** rechts van de *hoofdklokbron (SNTP-servers)*.

System Time			
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations fr	om DHCP, if received, override manua	al configurations.	
Actual Time (Static):	16:40:26; 2013-Mar-14;		
Last Synchronized Server:	Unsynchronized		
Clock Source Settings			
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable		
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessio	ns): 🔲 Enable		
Manual Settings			
Set the date and time manually, or click here to import them	n from your computer.		
🗱 Date:	2013-Mar-14 YY	YYY-MMM-DD	
🌣 Local Time:	16:40:26 HH	H:MM:SS	
Time Zone Settings			
Get Time Zone from DHCP:	Enable		
Time Zone from DHCP:	NA		
Time Zone Offset:	UTC 🗨		
Time Zone Acronym:	(0)	/4 Characters Used)	
Daylight Savings Settings			
Daylight Savings:	🔲 Enable		
🗱 Time Set Offset:	60 mir	in (Range: 1 - 1440, Default: 60)	
Daylight Savings Type:	 USA European By dates Recurring 		
🗱 From:	Y	YYY-MMM-DD	HH:MM
🗱 To:	Y	YYY-MMM-DD	HH:MM

Stap 4. Onder op de pagina *Systeemtijd* klikt u op **Toepassen** om de huidige instellingen op te slaan.

Stap 5. Navigeer naar Administratie > Tijdinstellingen > SNTP Unicast. De SNTP Unicast opent:

SNTP Unicast	SNTP Unicast The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.								
SNTP Client Unicast:	🔽 Enable								
Apply Cano	Apply Cancel								
Unicast SNTP Server	r Table								
SNTP Server P	oll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface
O results found.									
Add De	elete								

Deze pagina geeft de volgende informatie weer voor elke Unicast SNTP-server:

• SNTP Server - Specificeert het SNTP server IP adres, de geprefereerde server, of de hostname die volgens zijn stratum niveau wordt gekozen.

· Poll Interval — Hiermee wordt aangegeven of de stembureaus ingeschakeld of

uitgeschakeld zijn.

• Identificatie van de Verificatie - Belangrijkste identificatie die gebruikt wordt om tussen de SNTP server en het apparaat te communiceren.

• Stratumniveau — Afstand van de referentieklok (uitgedrukt als een numerieke waarde). Een SNTP-server kan niet de primaire server zijn (stratumniveau 1) tenzij het steminterval is ingeschakeld.

• Status — SNTP serverstatus. De mogelijke waarden zijn:

- Up — SNTP server werkt momenteel normaal.

- Down - SNTP server is momenteel niet beschikbaar.

- Onbekend — SNTP-server wordt momenteel doorzocht door het apparaat.

- In Procesvoering — treedt op wanneer de SNTP-server zijn eigen tijdserver niet volledig heeft vertrouwd (d.w.z. bij het opstarten van de SNTP-server).

• Laatste respons — Datum en tijdstip van de laatste ontvangen respons van deze SNTP server.

• Offset - Specificeert de gemiddelde offset van de kloktijd van de server in verhouding tot de lokale kloktijd (in milliseconden). De host bepaalt de waarde van deze offset met behulp van het algoritme dat in RFC 2030 wordt beschreven.

• Vertraging — Gemiddelde rondreisvertragingstijd van pakketten die over het netwerk tussen server en lokale klokken lopen (in milliseconden). De host bepaalt de waarde van deze vertraging met behulp van het algoritme dat in RFC 2030 is beschreven.

- Bron: Hoe de SNTP server werd gedefinieerd.
- · Interface de interface waarop pakketten worden ontvangen.

Stap 6. Onder in het veld Tabel van de Unicast SNTP-server klikt u op Toevoegen.

Unicast SNTP Server Table									
SNTP Server	SNTP Server Poll Interval Authentication Key ID Stratum Level Status Last Response Offset Delay Source Interface								
O results found.									
Add	Delete								

Stap 7. Na het klikken op **Toevoegen**, wordt de pagina *Add SNTP Server* geopend:

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address	
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	V
Apply Close)

Stap 8. In het veld *Server Definition*, selecteer **By IP adres** als de SNTP server geïdentificeerd zal worden door zijn IP-adres, of **door naam** als u een bekende SNTP server uit de lijst wilt selecteren. Als By name geselecteerd is, sla dan over naar stap 12.

Opmerking: Om een bekende SNTP-server te specificeren, moet het apparaat met het internet verbonden zijn en moet het geconfigureerd zijn om ofwel een DNS-server of DHCP te gebruiken om een DNS-server te identificeren. (Zie DNS-instellingen)

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🖵
SNTP Server IP Address:	
✤ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	

Stap 9. Selecteer in het veld *IP-versie* de versie van het IP-adres: Versie 6 of versie 4. Als versie 4 is geselecteerd, slaat u de optie 12 over. Versie 4 is standaard geselecteerd.

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address:	
₩ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close)

Stap 10. (Optioneel) Als u IPv6 kiest, selecteert u het IPv6-adrestype naast het veld *IPv6*-adrestype. Als Global is geselecteerd, slaat u over naar Stap 12.

Server Definition: By IP address By name IP Version: Version 6 Version 4 IP Version: Link Local Interface: VLAN 1 SNTP Server IP Address: SNTP Server: time-a.timefreq.bldrdoc.gov Poll Interval: Enable Authentication: Enable Authentication Key ID: Close		
IP Version: Version 6 Version 4 Pv6 Address Type: Link Local O Global Link Local Interface: VLAN 1 SNTP Server IP Address: SNTP Server: time-a.timefreq.bldrdoc.gov Poll Interval: Enable Authentication: Enable Authentication Key ID: Close	Server Definition:	💿 By IP address 💿 By name
IPv6 Address Type: Link Local VLAN 1 SNTP Server IP Address: SNTP Server: time-a.timefreq.bldrdoc.gov Poll Interval: Enable Authentication: Enable Apply Close	IP Version:	Version 6 Version 4
Link Local Interface: VLAN 1 SNTP Server IP Address: SNTP Server: time-a.timefreq.bldrdoc.gov Poll Interval: Enable Authentication: Enable Authentication Key ID:	IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
SNTP Server IP Address: SNTP Server: time-a.timefreq.bldrdoc.gov Poll Interval: Enable Authentication: Enable Authentication Key ID:	Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server: time-a.timefreq.bldrdoc.gov Poll Interval: Enable Authentication: Enable Authentication Key ID:	SNTP Server IP Address	:
Poll Interval: Enable Authentication: Enable Authentication Key ID: Apply Close	券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Authentication: Enable Authentication Key ID: Apply Close	Poll Interval:	Enable
Authentication Key ID:	Authentication:	Enable
Apply Close	Authentication Key ID:	T
Apply Close		
	Apply Close	

 Link Local — Het IPv6-adres identificeert hosts op één netwerklink. Een lokaal adres van een link heeft een prefix van FE80, is niet routeerbaar en kan alleen gebruikt worden voor communicatie op het lokale netwerk. Er wordt slechts één link-lokaal adres ondersteund. Als er een lokaal adres voor een link op de interface bestaat, wordt het adres in de configuratie vervangen.

• Wereldwijd — Het IPv6-adres is een mondiaal Unicast IPV6-type dat zichtbaar en bereikbaar is via andere netwerken.

Stap 1. Als u in stap 10 voor **IPv6-adressentype** hebt gekozen, selecteert u de lokale interface van de lijst.

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 O Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🗸
SNTP Server IP Address	:
✿ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	V
Apply Close]

Stap 12. Als **per IP-adres** is geselecteerd in het veld *Server Definition*, voer u het SNTP server IP-adres in het veld *SNTP Server IP Address*. De bestandsindeling is afhankelijk van het geselecteerde adrestype.

	Server Definition:	● By IP address ⊝ By name
	IP Version:	Version 6
	IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💮 Global
	Link Local Interface:	VLAN 1 💌
6	SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
\$	SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
	Poll Interval:	Enable
	Authentication:	Enable
	Authentication Key ID:	v
	Apply Close	

Als **Per naam** is geselecteerd in het veld *Server Definition*, selecteert u de gewenste SNTP Server uit de vervolgkeuzelijst SNTP Server.

Server Definition:	💿 By IP address 💿 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
✿ SNTP Server IP Address	
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov time-b.timefreq.bldrdoc.gov
Authentication:	time-c.timefreq.bldrdoc.gov
Authentication Key ID:	
Apply Close]

Wanneer het specificeren van een SNTP server, als het kiezen om het door hostname te identificeren te kiezen, worden drie suggesties gegeven in de GUI:

- -time-a.timefreq.bldrdoc.gov
- -time-b.timefreq.bldrdoc.gov
- -time-c.timefreq.bldrdoc.gov

Stap 13. In het veld *Poll Interval*, controleert u het selectieteken **Enable** om te kunnen stemmen voor informatie over de systeemtijd op de SNTP-server. Alle SNTP-servers die voor opiniepeiling zijn geregistreerd, worden gepolst, en de klok wordt geselecteerd vanaf de server met het laagste stratumniveau (afstand vanaf de referentieklok) dat bereikbaar is. De server met het laagste stratum wordt beschouwd als de primaire server. De server met het volgende onderste stratum is een secundaire server, enzovoort. Als de primaire server is ingedrukt, wordt het apparaat alle servers opgevraagd met de steminstelling ingeschakeld en wordt een nieuwe primaire server geselecteerd met het laagste stratum.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💿 Version 6 💿 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	🔽 Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	

Als u SNTP-verificatie wilt inschakelen, verwijst u naar <u>SNTP-verificatie inschakelen op 200,</u> <u>300 en 500 Series Managed-Switches</u>. Stap 14. Klik op **Toepassen** onder in de huidige pagina om naar de *SNTP Unicast*-pagina terug te keren.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💿 Version 6 💿 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
🕸 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	🗹 Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	

De pagina moet aangepaste waarden in de tabel Unicast SNTP-server weergeven

SNTP Unicast The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.						
SNTP Client Unicast: 🗹 Enable						
Apply Cancel						
Unicast SNTP Server Table						
SNTP Server Poll Interval Authentication Key ID	Stratum Level Statu	us Last Response Offset	Delay S	ource Interface		
🔲 192.168.2.1 Enabled 0	255 Dowr	n 31.12.1899 0:0:0 0	0 St	tatic		
Add Delete						

Stap 15. Klik in het veld SNTP-client voor onicast op het selectieteken Enable.

SNTP Client Unicast: 🕢 Enable	
Apply Cancel	

Stap 16. Klik op Toepassen.

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.		
SNTP Client Unicast: 🗹 Enable		
Apply Cancel		
Unicast SNTP Server Table		

Stap 17. Klik vanuit deze positie op **Opslaan** rechtsboven op de pagina of op de pagina **Configuration**-link **kopiëren/opslaan**.



Stap 18. Sla de actieve configuratie in de opstartconfiguratie op door de **actieve configuratie** te kiezen in het veld *Naam* van *bronbestand* en de optie **Opstartconfiguratie** in het veld *Bestandsnaam*.

Copy/Save Configuration				
All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.				
Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration			
Destination File Name	Running configuration Backup configuration			
Sensitive Data:	 Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules 			
Save Icon Blinking:	Disabled			
Apply Cancel Enable Save Icon Blinking				

Stap 19. Onder op de pagina *Configuration kopiëren/opslaan* van de knop **Toepassen** om de configuratie-instellingen op te slaan.

Copy/Save Configuration				
All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.				
Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration			
Destination File Name	C Running configuration Startup configuration Backup configuration			
Sensitive Data:	 Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules 			
Save Icon Blinking:	Disabled			
Apply Cancel Enable Save Icon Blinking				

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.