Eerste configuratie op 2000/3000 Series beheerde Switches

Doel

Bij zijn meest fundamentele definitie is de taak van een netwerk switch om berichten van één aangesloten apparaat te ontvangen en door te sturen naar een ander aangesloten apparaat. De 200/300 Series switches zijn in staat tot veel meer gespecialiseerde en ingewikkelde taken. Eén manier om de switch te configureren heeft de grafische gebruikersinterface of GUI. Dit artikel legt uit hoe u toegang hebt tot de GUI en hoe u het IP-adres van een 200/300 Series beheerde Switch kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

• SF200/SG200 en SF/SG300 Series beheerde Switches

Softwareversie

• v1.2.7.76

Toegang tot de grafische gebruikersinterface (GUI)

Stap 1. Sluit de switch aan op een stroomvoorziening om deze aan te zetten. De switch accepteert spanning in het bereik van 100-240V.

Stap 2. Sluit het ene uiteinde van een Ethernet-kabel aan op uw computer en het andere uiteinde aan op een beschikbare poort op de switch.

Stap 3. Configureer de computer met een IP-adres in dezelfde subvorm als het IP-adres van de switch met een van de twee methoden.

- Statisch —toewijzen van uw computer een statisch IP adres in dezelfde vorm als de switch. Het standaard IP-adres van de switch is 192.168.1.254. Dit betekent dat u een IP-adres moet kiezen dat niet in gebruik is en tussen 192.168.1.2 en 192.168.1.253.
- Dynamisch —Gebruik een DHCP-server die is aangesloten op zowel de switch als de computer. De DHCP-server wijst de computer en de IP-adressen van de switch toe.

Opmerking: Wanneer het standaard-IP-adres 192.168.1.254 in gebruik is, knippert het indicatielampje System continu groen. Als het standaard IP-adres niet in gebruik is, wordt de LED van het systeem groen gebleven.

Stap 4. Open een venster van een webbrowser.

Stap 5. Voer het IP-adres van de switch in in de adresbalk en druk op **ENTER**. De pagina *Aanmelden Switch* wordt geopend:



Stap 6. Voer de gebruikersnaam in het veld *Gebruikersnaam in*. De standaard gebruikersnaam is **Cisco**.

Stap 7. Voer het wachtwoord in het veld *Wachtwoord* in. Het standaardwachtwoord is **cisco**. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

Stap 8. Kies de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst Taal.

Stap 9. Klik op Meld aan om in het apparaat te loggen.

Het IP-adres van de Switch wijzigen

Methode 1: TCP/IP-instellingen automatisch toewijzen

Stap 1. Toegang tot de GUI van de switch en log in zoals beschreven in de sectie *Toegang tot de grafische gebruikersinterface (GUI)*.

Stap 2. Klik op Aan de slag. De pagina Introductie wordt geopend:



Stap 3. Klik op **het IP-adres van het apparaat wijzigen** om het IP-adres van de switch te wijzigen. De *IPv4*-interfacepagina wordt geopend:

IPv4 Interface		
Management VLAN:	1 -	
IP Address Type:	 Dynamic Static 	
IP Address:	192.0.2.18	
Mask:	Network Mask 255.255.255.0	
	O Prefix Length (Range: 8 - 30)	
Administrative Default Gateway:	User Defined 192.0.2.100 None	
Operational Default Gateway:		
Renew IP Address Now:	Enable	
Auto Configuration via DHCP:	Enabled	
Apply Cancel		

Stap 4. Kies een VLAN-nummer in de vervolgkeuzelijst *VLAN* van *Beheer*. Alleen apparaten in het VLAN-beheerprogramma kunnen toegang krijgen tot de GUI van de switch. Het standaardbeheer VLAN van de switch is VLAN1. Raadpleeg de *configuratie* van artikel *VLAN op de 200/300 Series Managed-Switches* voor ondersteuning met VLAN's.

Stap 3. Klik het **Statische** radioknop in het veld *IP-adrestype* aan om handmatig een IP-adres toe te wijzen.

Stap 4. Voer het gewenste IP-adres van de switch in het veld IP-adres in.

Stap 5. Klik op de radioknop die aan de methode correspondeert die wordt gebruikt om het subnetmasker in het veld *masker* te bepalen.

Stap 6. Klik op de radioknop die correspondeert met de methode die wordt gebruikt om de administratieve standaardgateway in het veld *Administratieve standaardgateway* te bepalen.

- Netwerkmasker Voer het IP-adresmasker in.
- Lengte prefixeren Voer de lengte van de IP-adresprefix in.
- Gebruiker gedefinieerd Voer het IP-adres van de standaardgateway in.
- Geen Geen standaardgateway wordt ingesteld. Als geen standaardgateway wordt gekozen, zal de switch niet met apparaten kunnen communiceren die buiten IP van de switch zijn.

Stap 7. Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan.

Methode 2: Dynamisch TCP/IP-instellingen toewijzen

Stap 1. Toegang tot de GUI van de switch en log in zoals beschreven in de sectie *Toegang tot de grafische gebruikersinterface (GUI)*.

Stap 2. Klik op **Aan de slag**. De pagina *Introductie* wordt geopend:



Stap 3. Klik op **het IP-adres van het apparaat wijzigen** om het IP-adres van de switch te wijzigen. De *IPv4*-interfacepagina wordt geopend:

IPv4 Interface		
Management VLAN:	1 -	
IP Address Type:	 Dynamic Static 	
# IP Address:	192.168.1.100	
☆ Mask:	Network Mask 255.255.2	
	O Prefix Length (Range: 8 - 30)	
Administrative Default Gateway:	 User Defined None 	
Operational Default Gateway:		
Renew IP Address Now:	Enable	
Auto Configuration via DHCP:	Enabled	
Apply Cancel		

Stap 4. Kies een VLAN-nummer in de vervolgkeuzelijst *VLAN* voor *beheer*. Alleen apparaten in het VLAN-beheerprogramma kunnen toegang krijgen tot de GUI van de switch. Het

standaardbeheer VLAN van de switch is VLAN1. Raadpleeg de *configuratie* van artikel *VLAN op de 200/300 Series Managed-Switches* voor ondersteuning met VLAN's.

Stap 5. Klik op de radioknop **Dynamisch** in het veld *IP-adrestype* om dynamisch een IP-adres toe te wijzen.

Stap 6. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje **Enable** in het veld *Nieuw IP-adres* om het IP-adres van de switch te verlengen.

De automatische configuratie via DHCP-veld toont de status van de automatische configuratie. Raadpleeg de *Auto Configuration-configuratie van de* artikel *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) voor de 200/300 Series Managed-Switches* voor meer informatie.

Stap 7. Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.