Standaard router via zachte toetsen op de SPA300 en SPA500 IP-telefoonserie configureren

Doel

Een standaardrouter kan zo worden geconfigureerd dat wanneer geen andere route bekend is voor het doeladres van een bepaald IP-pakket, de telefoon het naar zijn standaardrouter stuurt. De router zal dan in staat zijn om het naar zijn juiste bestemming te sturen.

Dit document legt uit hoe u de standaardrouter op de SPA300 en SPA500 IP-telefoons kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- · SPA300 IP-telefoonSeries.
- · SPA500 IP-telefoonSeries.

Standaard router

Stap 1. Druk op de knop Setup om het setup-menu te openen.



Stap 2. Navigeer naar instellingen.



Stap 3. Navigeer naar netwerkconfiguratie.

Network Configuration	ĩ
8 Default Router	
10.1.1.1	
9 DNS Server 1	
DND	
SaveEdit Cance	el

Stap 4. Navigeer naar Standaardrouter en druk op Bewerken.

Network Configuration			
Default Rout	er		
10.1.1.1			
DND			
ОК	<<	Clear	Cancel

Stap 5. Voer de gewenste standaardrouter in en druk op OK.

Als u meer informatie wilt over de SPA300 Series IP-telefoons, controleert u de productpagina van <u>Cisco Small Business SPA300 Series IP-telefoons</u>.