Spanning Tree Protocol (STP) op een draadloos access point

Doel

Spanning Tree Protocol (STP) is een netwerkprotocol dat op een Local Area Network (LAN) wordt gebruikt. Het doel van STP is om overtollige verbinding tussen apparaten toe te staan terwijl het verzekeren van een lus-vrije topologie voor een LAN. STP verwijdert lusjes door een algoritme dat waarborgt dat er slechts één actief pad tussen twee netwerkapparaten is. Dit waarborgt dat verkeer de kortste route mogelijk maakt binnen het netwerk. Redundante paden kunnen ook automatisch opnieuw worden ingeschakeld als back-uppaden voor het geval dat het actieve pad mislukt.

STP heft netwerkmaten op waardoor de prestaties van het netwerk worden geoptimaliseerd.

Dit artikel is bedoeld om u te laten zien hoe u Spanning Tree Protocol op een draadloos access point (WAP) kunt inschakelen.

Toepasselijke apparaten

- WAP500 Series WAP571, WAP571E
- WAP351

Softwareversie

- 1.0.0.17 WAP571, WAP571E
- 1.0.2.2 WAP351

Spanning Tree inschakelen op een WAP

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van het access point en kies **Beheer > Spanning Tree Settings**.



Stap 2. Controleer of het aankruisvakje voor de STP-status is ingeschakeld om deze functie wereldwijd in te schakelen. Als deze functie wordt ingeschakeld, helpt STP omschakelingslijnen te voorkomen. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Spanning Tree Settings	
STP Status: 🕢 Enable	
Save	

5	Spaning Tree S	settings		
	STP Status:	🕢 Enable		
	Flood BPDU if STP is	disabled on port(s): Enable		
	Per Port STP Status Setting			
	Ethernet/WDS Port	STP Status		
	GE1	Enable		
	GE2	Enable		
	GE3	🕑 Enable		
	GE4	🕑 Enable		
	GE5	🕑 Enable		
	WDS0	Enable		
	WDS1	Enable		
	WDS2	🕑 Enable		
	WDS3	🕑 Enable		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Save			

Opmerking: Als u een WAP571/WAP571E hebt, sla dan over naar Stap 5.

Stap 3. (Optioneel) Controleer de BPDU inschakelen als STP op de poort(s) is uitgeschakeld om de BPDU-pakketten te overspoelen die zijn ontvangen van de poort of poorten waarvan de STP-status is uitgeschakeld, of controleer deze om de BPDU-pakketten te laten vallen die zijn ontvangen van de poort of poorten waarvan de STP-status is uitgeschakeld. Deze optie wordt standaard ingeschakeld en is alleen te vinden in WAP351.

Spaning Tree Settings				
STP Status: C Enable				Enable
Flood BPDU if STP is disabled on port(s):				
Per Port STP Status	s Setting			
Ethernet/WDS Port	STP Status			
GE1	Enable			
GE2	Enable			
GE3	🗹 Enable			
GE4	Enable			
GE5	🗹 Enable			
WDS0	🔲 Enable			
WDS1	Enable			
WDS2	Enable			
WDS3	🕑 Enable			
Save				

Stap 4. (Optioneel) Onder het gedeelte Per Port STP-statestatus controleren de vinkjes om STP op uw favoriete Ethernet/WDS-poort mogelijk te maken.

Opmerking: In dit voorbeeld is STP alleen ingeschakeld voor de GE1-, GE3-, GE4-, GE5-, WDS2- en WDS3-poorten.

Spaning Tree Settings				
STP Status:			•	Enable
Flood BPDU if STP is disabled on port(s):			•	Enable
Per Port STP Status Setting				
Ethernet/WDS Port	STP Status			
GE1	Enable	ו		
GE2	🔲 Enable			
GE3	🕑 Enable			
GE4	🖉 Enable			
GE5	🗹 Enable			
WDS0	🔲 Enable			
WDS1	Enable			
WDS2	🕑 Enable			
WDS3	🕑 Enable			
Save				

Stap 5. Klik op Opslaan.

U hebt nu met succes het overspannen van boomprotocol op uw draadloos access point geactiveerd.