# Configureer de informatiecast voor Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 12.0

## Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Overzicht van functies Navigeren in naar CCMAdmin User Interface (UI) > Geavanceerde functies > Pagina's met noodmeldingen CCMAdmin UI biedt een link om de Paging Wizard Noodmeldingen uit te voeren. Configuratie Stap 1. Voordat u de wizard runt, installeert u InformaCast 12.0 met de OVA-sjabloon Stap 2. Voer het IP-adres in van de InformaCast-server, gebruikersnaam (Admin) en het wachtwoord. Verifiëren Problemen oplossen

## Inleiding

Dit document beschrijft de functionaliteit voor Cisco IP-pakketten en noodmeldingen. CUCM wordt geïntegreerd met InformaCast Paging Server om deze functionaliteit te bieden.

Bijgedragen door Alejandra Gonzalez Romero, Cisco TAC Engineer, bewerkt door Gurpreet Kukreja

## Voorwaarden

### Vereisten

CUCM 11.5.3SU3/12.0

InformaCast 12.0.1

Voor een paniekknop moeten telefoons een sneltoets hebben toegewezen.

InformaCast Paging Server moet met de OVA worden geïnstalleerd.

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de software- en hardwareversies die in het vak Eisen zijn opgenomen.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

### Achtergrondinformatie

Aangezien de InformaCast Paging Server op een afzonderlijke applicatie (virtuele machine) draait, is er voor beide toepassingen een handmatige configuratie nodig: CUCM en InformaCast Paging.

CUCM 12.0 automatiseert de voorziening van Noodmelding door een wizard in CUCM voor de eerste configuratie.

### Overzicht van functies

Navigeren in naar CCMAdmin User Interface (UI) > Geavanceerde functies > Pagina's met noodmeldingen



### CCMAdmin UI biedt een link om de Paging Wizard Noodmeldingen uit te voeren.



De enige keer wizard automatiseerde de configuratie in CUCM en in de InformaCast-server. Nadat de wizard voltooid is, kunnen CUCM en InformaCast worden aangepast als alle wijzigingen nodig zijn. De twee belangrijkste functies die met de wizard Paging zijn ingesteld, zijn **alarmmelding** en **alarmmelding voor noodgevallen**.

### Alarmfase paniekknop

Er wordt een snelheidsknop aangemaakt in de telefooncel(n). De snelheidsknop stuurt de verbinding naar de InformaCast-server met een SIP-romp. De telefoon van oorsprong hoort een audio van de informacast server. Vervolgens stuurt de InformaCast-server een opgenomen audio (multicast) en tekstbericht naar de doeltelefoons.



### Waarschuwingen voor noodgevallen

CallConnector voor InformaCast controleert de oproepen in Communications Manager. Wanneer u een nummer belt dat CallAware is geconfigureerd om te controleren (bijv. 911), wordt met de software voor gesprekopname een tekst/audio-massacommunicatie gestart naar elk ondersteund InformaCast-apparaat (IP-telefoons, analoge/IP-luidsprekers, desktops, etc.). De telefoons ontvangen een vooraf gedefinieerde audio. Bijvoorbeeld, "Extension 1234 Switched 911 op 10/11/17 2:34pm" Er is ook een optie om de RTP stream op te nemen, maar dat wordt niet ingeschakeld door de wizard in CUCM.

Selecteer een routepatroon wanneer de wizard in CUCM wordt uitgevoerd. Het routepatroon bevat het nummer dat CallAware wel controleert.



## Configuratie

#### Stap 1. Voordat u de wizard runt, installeert u InformaCast 12.0 met de OVA-sjabloon

սիսիս	<b>Cisco Unified CM Administration</b>									N	avigation Cisco Unified Cl	M Administrati	on 🔻 Go
cisco	For Cisco Unified Communications Sol		cations Solutions							admin	Search Documentatio	n   About	Logout
System 💌	Call Routing	<ul> <li>Media Resource</li> </ul>	s • Advanced Features •	Device • Applica	ation 🔻 L	Jser Manageme	nt 🔻 Bulk A	dministration 👻	Help 🔻				
Introduction	to InformaCast	Emergency Notificat	ions	Installing th	he Inform	aCast Virtual	Appliance						
Installing the	e InformaCast V	Irtual Appliance											
Connecting Configuring Configuring Summary	CUCM and Info a Panic Button CallAware Emer	rmaCast rgency Call Alerting		Before proc instructions After you ha	:eeding, ma ,click <u>here</u> ave comple	ake sure that you	u have installer	i the InformaCa	ist Virtual Machine	e. To open the onli	ne help at the InformaCast \	/rtual Appliance	e installation
				Back 🔇 🛛	Next 🕽								Cance

#### Stap 2. Voer het IP-adres in van de InformaCast-server, gebruikersnaam (Admin) en het wachtwoord.

the Emergency Notification Wa: X +										- 0	$\times$
( ) 🕼 https://10.76.83.15/ccmadmin/emergencyNotification.do?event=next				G	Q. Search		☆	<b>≜</b> ↓	Â		≡
Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						Navigatio admin	n <mark>Cisco</mark> Search E	Unified locume	CM Admir	nistration 🗸 About	Go Logout
System   Call Routing   Media Resources   Advanced Features   Device   Application	n 👻 User Management 👻 Bulk A	Administration 👻 H	Help 👻								
Introduction to InformaCast Emergency Notifications Installing the InformaCast Virtual Appliance Connecting CUUId and InformaCast Configuring a Panic Button Configuring CalAware Emergency Cal Alerting Summary	Connecting CUCM and Info	ormaCast * 10.77.137.123	23								
	Password for admin app user	Admin			_						
	• - indicates required item.										
	Back 🔇 Next 🗲									C	ancel

#### CUCM

- 1. Activeert de SNMP-service (elk knooppunt in de cluster)
- 2. Het configureren van een SNMP-community-string als versie 3 InformaCast
- 3. Activeer de CTI Manager-service (3 knooppunten of minder)
- 4. Een nieuwe regio maken ICVA
- 5. Maak een nieuwe routegroep ICVA\_RG
- 6. Een nieuw apparaat maken ICVA
- 7. SIP-romp maken InformaCast
- 8. Routegroep/routelijst maken, ICVA\_RG, ICVA\_RL
- 9. Rol maken AXL
- 10. Toepassingsgebruiker maken InformaCast

#### InformaCast

- 1. Maak de CUCM-cluster
- 2. Vernieuwde groepen van hulpverleners
- 3. Stel SIP-toegang in en ontken alle stappen en laat alleen de CUCM-ip toe
- 4. Schakel SIP in voor de oproep
- Een paneelknop configureren
- 1. Selecteer het vooropgenomen bericht voor de paniekknop. In de wizard hebt u slechts één optie voor het vooraf opgenomen bericht

bevat audio en tekstbericht dat naar de telefoons wordt verzonden. Het bericht kan nadien worden gewijzigd op de InformaCast-server.

2. Voer het nummer van de snelheidsbel in voor de doeltelefoons. Als op die snelheidsknop wordt gedrukt, wordt de pagina geactiveerd.

- 3. Selecteer de routeswitchoptie die wordt toegepast in het routepatroon dat de verbinding naar een informatiecentrum verstuurt.
- 4. Selecteer de telefoons die de sneltoets (paniek knop) bevatten.

5. Stel de regels in en selecteer de telefoons die de pagina ontvangen. Deze telefoons worden toegevoegd aan de receptengroep in InformaCast.

( Inttps://10.76.83.15/ccmadmin/emergencyNotification.do		C Q Search	☆ 自 ∔ ☆ ♥ ≠ Ξ									
Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions			Navigation Cisco Unified CM Administration 🗸 Go admin Search Documentation About Logout									
System      Call Routing      Media Resources      Advanced Features      Device      App	lication • User Management • Bulk Administration • Help •											
Introduction to InformaCast Emergency Notifications Installing the InformaCast Virtual Appliance Connectino CUCM and InformaCast	Configuring a Panic Button											
Configuring a Panic Button	Choose the pre-recorded message by name	~										
Configuring CallAware Emergency Call Alerting Summary	Enter DN to trigger the panic button *											
	Route Partition Directory U	JRI V										
	Choose Phones to Send Notification											
	SEPABCISI Selected Phones to Send Notification	1234712										
	Set of Rules for Phones to Receive Notification **	Set of Rules for Phones to Receive Notification **										
	Device Pool  V does V begin v	with v Add Rules										
	<ul> <li>• - indicates required item.</li> <li>• * • - indicates at least one rule should be configured.</li> </ul>	Test Rules										
	Back ( Next )		Cancel									

- Waarschuwingen voor oproepen tijdens noodgevallen configureren

1. Selecteer het vooropgenomen bericht voor de CallAware noodoproep.

2. Selecteer de route PPatroon/s met het nummer dat CallAware bewaakt.

3. Stel de regels in en selecteer de telefoons die de pagina ontvangen. Wanneer u deze routepatronen belt wordt er een bericht gegenereerd en verzonden door InformaCast naar de telefoons die aan de regels voldoen.

Contemporary Conte	C <sup>e</sup> Q Sea	rch	☆自↓	ê ♥ ¥	≡
Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions		Na	vigation Cisco Unified CM A	Idministration 🗸 on About Le	G0 ogout
System - Call Routing - Media Resources - Advanced Features - Device - Application -	User Management 🔻 Bulk Administration 👻 Help 👻				
System - Lakkoutny - Moda kelourdes - Advanced realines - Levice - Appication - Introduction to InformaCast Emergency Notifications Installing the InformaCast Virtual Appliance Configuring 2041. And Norma Cast Configuring 2041. Available Emergency Call Alerting Summary	User wanagement       • Duk Administration       • Nep •         Configuring CallAware Emergency Call Alerting         Choose the pre-recorded message by name       •         Choose Emergency Route Patterns       •         Selected Route Patterns       •         Selected Route Patterns       •         Device Pool       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •       •         •	Add Rules Test Rules			
	Back 🔇 Finish 🗲			Ca	ncel

### Verifiëren

- Druk voor de functie Paniek-knop op de snelheidsknop die aan de telefoon is gemaakt. De telefoons die als bestemming (met de Test Regels) worden geselecteerd moeten de audio door de spreker afspelen.

- Voor het bericht CallAware kunt u het routepatroon bellen dat is geselecteerd en de telefoons die als bestemming zijn geselecteerd, moeten een audio-melding ontvangen die aangeeft welk apparaat de oproep heeft gedaan.

### Problemen oplossen

Als er geen audio is maar de luidspreker wordt geactiveerd op de telefoon, is dit waarschijnlijk een multicast probleem in het netwerk. Maar alle configuratie in CUCM en Informacast, als het goed is.

Cisco TAC-probleemoplossing alleen het gedeelte van de wizard voor de melding van noodgevallen in CCM 12.x

Als de wizard Noodmelding om een of andere reden mislukt, en u moet de wizard herstellen om de configuratie opnieuw te starten, dan kunnen we het volgende doen:

1. Verwijder alle informatie-configuratie die in CUCM is gemaakt: Gebied, Apparaatpool, SIP romp, routepatroon, toepassingsgebruiker en snmp community string.

2. Verwijdert de Informacast-items uit de kladtabel, zodat de wizard opnieuw kan worden uitgevoerd.

Opmerking: {Wees voorzichtig met het wissen van informatie uit de Scratch-tabel omdat deze een BLOB is die apparaatspecifieke informatie, specificatie van parameter, resultaten van afhankelijkheden enzovoort bevat. Sommige records zijn tijdelijk, sommige moeten aanhouden. Wees dus voorzichtig met het verwijderen van de items uit de lijst en zorg ervoor dat de "WHERE" clausule in de verwijdert verklaring juist is. WAAR de clausule moet verwijzen naar het schrappen van informatie in de tovenaar.}

- Controleer voor het wissen hoeveel records er zijn voor de Noodmelding Wizard.

admin: run sql select \* from scratch where name like `wiz%informacast%'
- Verwijdert de informatie van de wizard. Vergeet NIET waar het statement staat

admin: run sql delete from scratch where name like `wiz%informacast%'