Probleemoplossing voor volledige gedeelde partitie in CUCM

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
<u>Achtergrondinformatie</u>
Valideren van gemeenschappelijke partitieruimte
<u>Gemeenschappelijke methoden voor de opschoning van scheidingen</u>
Opslagvereisten voor virtualisatie valideren
Log partitie bewaking tool
Uitvoeren Free Space COP-bestand
Logbestanden verwijderen via CLI
Logboeken wissen
CoreDumps verwijderen
CDR-waarden (Low/High Watermark Values) wijzigen van Call Detail Records
CDR analyse- en rapportagedatabase (CAR) opschonen
Verwijderde ongebruikte telefoonfirmware bestanden
Probleemoplossing
Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen met een volledige algemene partitie in een Unified Communications Manager (CUCM)-server en hoe u opslag kunt opschonen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Realtime Monitoring Tool (RTMT)
- CUCM GUI interface- en CLI-sessies

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

• CUCM-versie 12.5.1.16900-48

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

CUCM heeft drie hoofdschijfpartities:

- Disk/active: bevat de huidige CUCM-versie en de configuratie ervan.
- Disc/inactief: bevat de vorige versie voor het geval dat u na een upgrade om de een of andere reden moet switches.
- Disk/logging: dit wordt ook genoemd gemeenschappelijke verdeling die alle toegelaten log/trace-bestanden bevat en ook gebruikt om tijdelijk het upgrade ISO-bestand op te slaan tijdens de upgrade.

Gemeenschappelijke scheidingsschoonmaak is vereist in twee scenario's:

- Log rotate is gebroken en logs worden niet verwijderd, wat leidt tot de logboekpartitie (/gemeenschappelijk) om te groeien zonder gebonden. Dit kan prestatiekwesties veroorzaken aangezien het onvermogen om te registreren de uitvoering van verschillende bevelen beïnvloedt.
- CUCM upgrade vereist meer ruimte onder gemeenschappelijke partitie. <u>Pre-Upgrade</u> <u>Readiness COP bestand</u> valideert verschillende aspecten van uw cluster voordat de upgrade wordt uitgevoerd, een van de modules is de Disk Space Check als CUCM upgrade vereist ten minste 25 GB vrije ruimte in de gemeenschappelijke partitie.

Valideren van gemeenschappelijke partitieruimte

Om schijfruimte te bevestigen, gebruik het bevel van de showstatus, wordt het schijfgebruik getoond aan het eind van het bevel.

```
<#root>
admin:
show status
Host Name
                  : xxxxxxx-cucm1
Date
                  : Fri Sep 29, 2023 17:20:40
Time Zone
                 : Central Daylight Time (America/Mexico_City)
Locale
                 : en_US.UTF-8
Product Ver
                 : 12.5.1.16900-48
Unified OS Version : 7.0.0.0-4
Uptime:
17:20:42 up 141 days, 1:12, 1 user, load average: 2.22, 0.98, 0.82
```

CPU Idle:	85.86%	System:	07.58%	User:	05.56%						
IOWAIT:	00.51%	IRQ:	00.00%	Soft:	00.51%						
Memory Tota	1:	7990056K									
Free:		130848K									
Use	d:	3963172K									
Cache	d:	3232656K									
Share	d:	484376K									
Buffer	s:	3896036K									
		Total		Free	Used						
Disk/active		19805412K	(6240536K	13345948K	(69%)					
Disk/inacti	ve	19805412K	(6601928K	12984556K	(67%)					
Disk/loggin	g	69234984K	!	5315340K	60379628K	(92%)	<	Used	common	partition	space

Een andere opdracht om opslag te valideren is show tech runtime disk , met deze opdracht kunnen we het Filesystem voor elke partitie valideren, de Disk/active partitie is gekoppeld aan /, de Disk/inactive partitie is gekoppeld aan /partB, en de Disk/logging partitie is gekoppeld aan /common.

<#root>

admin:

show tech runtime disk

			orm ru	untime	
Size	Used	Avail	Use%	Mounted on	
3.8G	0	3.8G	0%	/dev	
3.9G	85M	3.8G	3%	/dev/shm	
3.9G	402M	3.5G	11%	/run	
3.9G	0	3.9G	0%	/sys/fs/cgroup	
19G	13G	6.0G	69%	/	< Active partition
19G	13G	6.3G	67%	/partB	< Inactive partition
240M	9.5M	214M	5%	/grub	
67G	58G	5.1G	92%	/common	< Logging partition
128M	0	128M	0%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/ccm/sdi
128M	1.6M	127M	2%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/ccm/sdl
128M	32K	128M	1%	/var/log/ramfs/cm	/trace/ccm/calllogs
128M	0	128M	0%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/ccm/dntrace
128M	1.4M	127M	2%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/lbm/sdl
128M	0	128M	0%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/cti/sdi
128M	556K	128M	1%	/var/log/ramfs/cm	/trace/cti/sdl
781M	0	781M	0%	/run/user/504	
781M	0	781M	0%	/run/user/1000	
781M	0	781M	0%	/run/user/0	
	Size 3.8G 3.9G 3.9G 19G 240M 67G 128M 128M 128M 128M 128M 128M 128M 781M 781M 781M	Size Used 3.8G 0 3.9G 85M 3.9G 402M 3.9G 0 19G 13G 19G 13G 240M 9.5M 67G 58G 128M 0 128M 1.6M 128M 32K 128M 0 128M 1.4M 128M 0 128M 1.4M 128M 0 128M 556K 781M 0 781M 0	Size Used Avail 3.8G 0 3.8G 3.9G 85M 3.8G 3.9G 402M 3.5G 3.9G 0 3.9G 19G 13G 6.0G 19G 13G 6.3G 240M 9.5M 214M 67G 58G 5.1G 128M 0 128M 128M 1.6M 127M 128M 0 128M 128M 0 128M 128M 0 128M 128M 0 128M 128M 0 128M 128M 0 781M 781M 0 781M 781M 0 781M	<pre> show platform ru Size Used Avail Use% 3.8G 0 3.8G 0% 3.9G 85M 3.8G 3% 3.9G 402M 3.5G 11% 3.9G 0 3.9G 0% 19G 13G 6.0G 69% 19G 13G 6.3G 67% 240M 9.5M 214M 5% 67G 58G 5.1G 92% 128M 0 128M 0% 128M 1.6M 127M 2% 128M 0 128M 0% 128M 1.4M 127M 2% 128M 0 128M 0% 128M 0 781M 0% 781M 0 781M 0%</pre>	<pre>Size Used Avail Use% Mounted on 3.8G 0 3.8G 0% /dev 3.9G 85M 3.8G 3% /dev/shm 3.9G 402M 3.5G 11% /run 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup 19G 13G 6.0G 69% / 19G 13G 6.3G 67% /partB 240M 9.5M 214M 5% /grub 67G 58G 5.1G 92% /common 128M 0 128M 0% /var/log/ramfs/cm 128M 1.6M 127M 2% /var/log/ramfs/cm 128M 0 128M 0% /var/log/ramfs/cm 128M 0 781M 0% /run/user/1000 781M 0 781M 0% /run/user/0</pre>

Gemeenschappelijke methoden voor de opschoning van scheidingen



Waarschuwing: de verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld zonder een DRSherstel uit te voeren van het gehele cluster, zorg ervoor dat u de impact van een verwijderd bestand begrijpt. Cisco raadt u aan een back-up te maken voordat u een bestand verwijdert.

Opslagvereisten voor virtualisatie valideren

Uw CUCM-implementatie moet voldoen aan de vereisten voor schijfvirtualisatie volgens uw versie, raadpleeg <u>Virtualization for CUCM Guide</u>. Gebruik de opdracht show hardware om de opslag op uw virtuele machine te controleren.

<#root>

admin:

show hardware

HW Platform : VMware Virtual Machine Processors : 2 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz Type : 2400 CPU Speed : 8192 MBytes Memory : 1.3.6.1.4.1.9.1.1348 : VMware-42 16 9b c5 f6 08 da f9-36 d7 72 7c 01 41 52 62 RAID Version : No RAID controller information is available BIOS Information : PhoenixTechnologiesLTD 6.00 11/12/2020 RAID Details : No RAID information is available _____ Physical device information _____ Number of Disks : 1 <--- # of vdisks Hard Disk #1 : 110 <--- disk size Size (in GB) Partition Details : Disk /dev/sda: 14359 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units: sectors of 512 bytes, counting from 0 Device Boot Start #sectors Id System End /dev/sda1 * 2048 40511487 40509440 83 Linux /dev/sda2 40511488 81020927 40509440 83 Linux /dev/sda3 81020928 81545215 524288 83 Linux 5 Extended 81545216 230686719 149141504 /dev/sda4 8192000 82 Linux swap / Solaris /dev/sda5 81547264 89739263 /dev/sda6 89741312 230686719 140945408 83 Linux



Opmerking: het toevoegen van vDisk wordt niet ondersteund omdat dit opnieuw partitioneren door de toepassing zou vereisen. Als de opslagconfiguratie niet aan de vereisten voldoet, moet u de VM opnieuw opbouwen met de juiste OVA-sjabloon.

Log partitie bewaking tool

Log Partition Monitoring Tool (LPM) gebruikt geconfigureerde drempels om het schijfgebruik van de logpartitie op een server elke 5 minuten te bewaken. Er zijn twee waarschuwingen die u op RTMT kunt configureren om deze drempels aan te passen:

- LogPartitionLowWaterMarkExceded (% schijfruimte) Wanneer het schijfgebruik hoger is dan het percentage dat u specificeert, stuurt LPM een alarmbericht naar syslog en een waarschuwing naar RTMT Alert Central. Om de logbestanden op te slaan en schijfruimte terug te winnen, kunt u de optie Traceren en logboekregistratie in RTMT gebruiken.
- LogPartitionHighWaterMarkExceded (% schijfruimte) Wanneer het schijfgebruik hoger is dan het percentage dat u specificeert, LPM stuurt een alarmbericht naar syslog en een waarschuwing naar RTMT Alert Central. Wanneer deze drempelwaarde wordt bereikt,

worden de oudere logbestanden gewist, en dit creëert extra schijfruimte in de logboekpartitie.

Om bestanden op te schonen raadpleegt u <u>WaterMark aanpassen in RTMT van Call Manager</u> <u>Procedure Guide</u>.

Uitvoeren Free Space COP-bestand

Als de gemeenschappelijke verdelingsruimte niet genoeg na het aanpassen van Hoge/Lage waarden WaterMark is, ga met de recentste van Cisco Vrije Gemeenschappelijke Ruimte COP-dossier te installeren.



Waarschuwing: u moet de patch tijdens een onderhoudsvenster installeren, omdat de installatie tijdens normale kantooruren tijdelijk van invloed is op de systeemprestaties. Zorg ervoor dat u de patch installeert wanneer er geen andere CLI- of GUI-activiteit op het systeem is, omdat de patch alle CLI- en GUI-sessies beëindigt en de Tomcat-service herstart.

- Download het nieuwste Cisco Free Common Space COP-bestand van <u>Software Download</u>. Bekijk het <u>ReadMe</u>-bestand om te begrijpen wat de invloed is van het uitvoeren van dit COPbestand.
- 2. Om COP-bestand te installeren, navigeer je naar Cisco Unified OS Administration > Software Upgrades > Install/Upgrade, valideer je de instellingen voor de softwarelocatie en klik je op Volgende.

Software Installa	tion/Upgrade								
Cancel 📫 1	Vext								
-Status Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness COP file. Refer to the Upgrade Guide on cisco.com for details. Status: Ready Below are the configurations used for the upgrade of current node.To review/modify the configuration, navigate to Software Upgrades -> Cluster Software Location on publisher.									
Software Locatio	n								
Source*	Remote Filesystem	~							
Directory*	/upgrade								
Server*	10								
User Name*	adminsftp		ī l						
User Password*			ĩ						
Transfer Protocol*	SFTP	~	- -						
SMTP Server			1						
Email Destination			j .						
Cancel Next	pgrade after download server after upgrade(valid only	r for ISO)							
(i) *- indicates r	equired item.								

Scherm voor locatie van software-installatie/upgrade

3. Selecteer gratis gemeenschappelijke ruimte COP-bestand en klik op Volgende.

Cisco Unified Operating System Administration For Cisco Unified Communications Solutions	
Show - Settings - Security - Software Upgrades - Services - Help -	
Software Installation/Upgrade	
Cancel IN Next	
⊂ Status	
i Status: Ready	
⊂ Software Location	
Options/Upgrades* ciscocm.free_common_space_v1.9.k4.cop.sha512	~

Scherm voor selectie van softwarebestanden

4. COP-bestand start de uitvoering en maakt gemeenschappelijke partitieruimte vrij.

Software Installation/Upgrade	
Cancel	
Installation Status File Name ciscocm.free_common_space_v1.9.k4.cop.sha512 Start Time Sun Oct 01 23:28:19 CDT 2023 Status Running	
Installation Log I0/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000068.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog000000059.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000070.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000071.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000073.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000073.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000074.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000075.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog0000075.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog0000076.log	
Cancel	

Scherm COP-bestandsinstallatie in uitvoering

Logbestanden verwijderen via CLI

Wanneer de logboekverdeling volledig is (100%) zal de installatie van COP mislukken, voor dit scenario, is het mogelijk om logboeken van CLI manueel te wissen. Voer de gebruikelijke opdracht diskusten tonen uit om grote bestanden te identificeren die veel ruimte verbruiken.

<#root>

admin:

show diskusage common sort

This command can take significantly long time, and can also effect the system wide IOWAIT on your system. Continue (y/n)?y

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda6 69234984 60388736 5306232 92% /common 60305892 /common/ /common/log 60239612 /common/log/taos-log-b 37020784 23209092 /common/log/taos-log-a 13585228 /common/log/taos-log-b/cm 9506060 /common/log/taos-log-b/car_db 9506016 /common/log/taos-log-a/car_db 9379480 /common/log/taos-log-b/cm/trace 8764376 /common/log/taos-log-a/cm 6222036 /common/log/taos-log-b/car_db/cardbspace 6222004 /common/log/taos-log-a/car_db/cardbspace 5998244 /common/log/taos-log-b/tomcat 5281404 /common/log/taos-log-a/cm/trace 4458320 /common/log/taos-log-b/tomcat/logs 4159960 /common/log/taos-log-b/core 4159952 /common/log/taos-log-b/core/core.jvm.core 2923152 /common/log/taos-log-b/cm/trace/dbl 2921840 /common/log/taos-log-b/cm/trace/dbl/sdi 2002008 /common/log/taos-log-b/car_db/cartempdbs 2002004 /common/log/taos-log-a/car_db/cartempdbs 1935008 /common/log/taos-log-b/cm/bin 1932000 /common/log/taos-log-a/cm/bin 1928508 /common/log/taos-log-a/cm/trace/ccm 1928424 /common/log/taos-log-a/cm/trace/ccm/sdl 1806628 /common/log/taos-log-b/cm/tftpdata

Logboeken wissen

Dit zijn opslagopdrachten om de logbestanden uit cm/trace pad te verwijderen, één voor één uit te voeren:

- file delete activelog cm/trace/ccm/sdl/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/cti/sdl/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/*/*/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/*/*/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/*/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/* noconfirm
 - file delete inactivelog cm/trace/*/*/* noconfirm
 - file delete inactivelog cm/trace/*/*/* noconfirm
 - file delete inactivelog cm/trace/*/* noconfirm
 - file delete inactivelog cm/trace/* noconfirm
 - file delete activelog cm/log/ris/csv/*

- file delete activelog tomcat/logs/ccmservice/log4j/*
- file delete activelog /platform/snmp/*/*

CoreDumps verwijderen

Kerndumps gebruiken meestal veel ruimte in de schijf, identificeren ze met utils core active list en utils core inactive list commando's.

<#root>

admin:

utils core active list

Siz	e Date	(Core File Name
	2023-03-02	22:03:11	core.jvm.core
admin: admin:			
utils cor	e inactive list	t	

Size	Date	Core File Name
292616 KB	2022-02-20 00:02:3	37 core.62556.6.ccm.1645336926

Volgens de partitie, verwijderen Core dumps met **bestand verwijderen activelog core/filename** of **bestand verwijderen inactivelog core/filename** en bevestigen dat geen Cores meer worden vermeld.

<#root>

admin:

```
file delete activelog core/core.jvm.core
```

```
Delete the File core/core.jvm.core?
Enter "y" followed by return to continue: y
files: found = 1, deleted = 1
admin:
admin:
```

file delete inactivelog core/core.62556.6.ccm.1645336926

```
Delete the File core/core.62556.6.ccm.1645336926?
Enter "y" followed by return to continue: y
files: found = 1, deleted = 1
admin:
admin:
```

utils core active list

No core files found admin:

utils core inactive list

No core files found

CDR-waarden (Low/High Watermark Values) wijzigen van Call Detail Records

De File Manager-component van de CDR Repository Manager draait elk uur. Wanneer de File Manager wordt uitgevoerd, worden bestanden met datums buiten de ingestelde duur van het behoud verwijderd. Het controleert ook of het schijfgebruik de hoge watermarkering heeft overschreden. Als dit het geval is, verwijdert het systeem de verwerkte CDR-bestanden tot het laagwaterniveau is bereikt, te beginnen met de oudste bestanden.

• Navigeer naar Cisco Unified Service > Tools > CDR-beheer en klik op de eerste waarde onder de sectie Algemene parameters.

aliali. C	isco Unifie	ed Servicea		Navigation Cisco Unified Se	erviceability	✓ G0					
CISCO FO	r Cisco Unifie	d Communicati	ons Solutions		1.1.1.1.1		admin About	Logout			
Alarm - Trace		nmp 👻 <u>C</u> allHome	e ▼ <u>H</u> elp ▼								
CDR <u>M</u> anagem	ent										
- Add new	X Delete	Selected									
General Parameters											
Disk Allocation (MB)	High Water Mark (%)	Low Water Mark (%)	CDR / CMR Files Preservation Duration (Days)	Disable CDR/CI Deletion Based	IR Files on HWM	CDR Repository Manager Host Name	CDR Reposito Host Address	ry Manager			
3000	<u>80</u>	<u>40</u>	30			cucm1.	10.				
Click on any	of the above pa	arameters to upd	ate the General Parameters								
Billing Applic	ation Server I	Parameters									
Server	Number I	Host Name / IP Ad	dress* User Name*	Protocol*	Directory Path	Resend on Failure	Generate N	ew Key			
Add new Delete Selected											
Click on the A Click on the C Select corres keys will be dele Click on the F	DClick on the Add New button to add a new Billing Application Server DClick on the corresponding Server Name to Update the Billing Application Server details DSelect corresponding Checkbox and click on Delete Selected button to Delete Billing Application Server details. For the SFTP Billing server,the Authentication keys will be deleted. DClick on the Reset Button to Generate new Keys and reset the connection to the SFTP server.										

CDR-beheerscherm

•

Aanpassen Hoog watermerk (%) en Laag watermerk (%).

cisco	Cisc For C	o Unif isco Unif					
<u>A</u> larm 👻	<u>T</u> race 💌	T <u>o</u> ols 👻	<u>S</u> nmp 👻	CallHome -	Help 👻		
CDR <u>M</u> ana	igement						
🔜 🤣 🌘	3						

- General Parameters	
Disk Allocation (MB)	3000 🗸
High Water Mark (%)	80 🗸
Low Water Mark (%)	40 🗸
CDR / CMR Files Preservation Duration (Days)	30 🗸
Disable CDR/CMR Files Deletion Based on HWM	
Update Set Default Cancel	

CDR-beheer Algemene parameters wijzigen, scherm

CDR analyse- en rapportagedatabase (CAR) opschonen

Als CAR Database veel ruimte gebruikt, kunt u de opschonen van de database uitvoeren en logruimte vrijgeven. Dit doet u zo:

- Toegang tot de webpagina van de CAR, navigeer naar Cisco Unified Servicability > Tools > CDR Analyse en Rapportage.
- Schakel de lader uit, navigeer naar Systeem > Scheduler > CDR-lading, controleer het aanvinkvakje Loader uitschakelen en klik op Bijwerken.

cisco	Cis For	cisc	Unifi o Unifie	ed Cl	M CDR Analysis and Report mmunications Solutions			Reporting	Navigation Cisco	Unified CM Adm in	inistration 🗙	GO
User Reports		Sys	stem Rep	oorts	Device F	Reports	CDR	System	Report Config	Help	Logout	
CDR Load												
Disable I Continuo Load CD	.oade us Lo R onl)	r ading V	24/7									
	Load		& CMR									
Time*		00	V Hr (00 ~ 1	/lin	Time to s	start loading of (CDRs & CMRs				
Loading inter	val*	Every	y 24 hou	rs	Loading interval							
Duration*	30 Min Duration of a loading cycle											
Uninhibited	l Loa	ding										
From* 00		Hr	00	Min		Time rang	ge for uninhibite	ed loading of CDRs &	CMRs			
To* 0.5	5 🗸	Hr	00	Min								
Status: Ready Note: Change take effect im changes will t	Status: Ready Note: Changes made, will take effect at midnight. Restart the Cisco CDR Analysis and Reporting Scheduler service, for the changes to take effect immediately. If defaults are restored or Continuous Loading 24/7 is updated, the service will be automatically restarted and changes will take effect immediately.											
Upda	te			F	Restore Def	aults						
* indicates re	quired	l item										
Scherm Lade	r uits	chak	elen									

- - Als u de wijzigingen wilt doorvoeren, navigeer dan naar Cisco Unified Service > Tools > Control Center Network Services > Cisco CAR Scheduler en start de service opnieuw.
 - Om te zuiveren CAR DB navigeer **naar Systeem > Database > Handmatige zuivering**, klik op **Tabelinformatie** om de oudste records voor elk type tabel te valideren.

Table Information								
Database Name	Table Name	Total No. of Records	Latest Record	Oldest Record				
CAR	Tbl_Billing_Data	1	17-08-2023	17 Aug 2023				
CAR	Tbl_Billing_Error	9	17 Aug 2023	31 Jul 2023				
CAR	Tbl_Purge_History	2	01 Oct 2023 01:00:10	31 Jul 2023 17:01:44				
Close	Help							

Informatiescherm CAR-tabel

• Klik op Sluiten en selecteer het datumbereik om de bestanden in de geselecteerde tabel op te schonen.

cisco	Cisco Unified CM For Cisco Unified Com	CDR Analy munications Solu	sis and I	Reporting	Navigation Cisc	o Unified CM min	Administration 🗙	GO
User Reports	System Reports	Device Reports	CDR	System	Report Config	Help	Logout	
Manual Datab	ase Purge							
Select Datab Select Table' Delete Recor P Status: Ready Warning: Ple * indicates rec	ase* CAR Tbl_Billing_D ds* Older than Between urge v sase disable the loader befor quired item	ata Qct I May I May Relo	Tab 2023 ¥ 2023 ¥ ing process.	and Sep 💙 1	 2023 ♥			

Scherm voor handmatige opschonen van databases

Verwijderde ongebruikte telefoonfirmware bestanden

Voor upgrade scenario's, als er niet genoeg ruimte in de gemeenschappelijke verdeling is, verwijder de oude/ongebruikte firmware van TFTP. Dit doet u zo:

- Navigeer naar Cisco Unified OS-beheer > Software-upgrades > Apparaatbeheer.
- Een filter zoeken Apparaatladingen toepassen waarbij > Status > precies > Niet in gebruik > Zoeken is.
- Verwijder alle apparaatladingen met de status **Niet in gebruik**.

Cisco Unified Operating System Administrat	ion Navigation Cisco Unified	d OS Administration V Go admin About Logout					
Show - Settings - Security - Software Upgrades - Services - Help -							
Device Load Management							
Select All Clear All Kelected Loads							
This page allows deletion of selected unused device loads on this server for most endpoint models. Unused device loads must be deleted separately for each server in the cluster.							
Status (i) 1 records found							
–							
Device Loads (1 - 1 of 1)		Rows per Page 50 💙					
Find Device Loads where Status 💙 is exactly 👻 Not in Use	Find Clear Filter 🗣 😑						
Load Name *	Status	Date					
ATA191.12-0-1SR2-3.loads	Not In Use	25/07/2019					
Select All Clear All Delete Selected Loads							

Scherm voor lastbeheer op apparaat

Probleemoplossing

Als verdere help nodig is, open een case met Cisco TAC en verzamel deze opdrachten:

- show version active
- show network cluster
- show status
- show tech runtime disk
- show hardware
- show diskusage common sort

Gerelateerde informatie

- Upgradegereedheid controleert COP-bestand voor CUCM en IMPS
- <u>Watermerk aanpassen in RTMT van Call Manager Procedure</u>
- Beheerdershandleiding voor Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool
- <u>Cisco Unified CDR-beheerhandleiding voor analyse en rapportage</u>
- Beheerdershandleiding voor Call Detail-records
- <u>Cisco Technical Support en downloads</u>

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.