VLAN's configureren op draadloze LANcontrollers

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Conventies
Dynamische interfaces op WLC's
Voorwaarden voor configuratie van dynamische interfaces
Beperkingen op configuratie dynamische interfaces
Configureren
Catalyst Switch waarop Cisco IOS-software wordt uitgevoerd
Configuratie van WLAN-controller in GUI
Configuratie van WLAN-controller in CLI
Verifiëren
Verificatie van Catalyst Switches
Verificatie van WLAN-controller
Problemen oplossen
Procedure voor troubleshooting

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u virtuele LAN's (VLAN's) op draadloze LAN-controllers (WLC's) kunt configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat er een functionele DHCP-server is om IP-adressen te leveren aan de toegangspunten die bij de controller zijn geregistreerd.

Gebruikte componenten

- Catalyst switch waarin Cisco IOS[®]software wordt uitgevoerd.
- Cisco WLC 8540 waarop softwareversie 8.10.190.0 wordt uitgevoerd.
- Access points

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Dynamische interfaces op WLC's

Dynamische interfaces, ook bekend als VLAN-interfaces, worden door gebruikers gecreëerd en zijn ontworpen om analoog te zijn aan VLAN's voor draadloze LAN-clients.

Een controller kan maximaal 512 dynamische interfaces (VLAN's) ondersteunen. Elke dynamische interface wordt individueel gevormd en staat afzonderlijke communicatiestromen toe om op om het even welk of alle havens van het de distributiesysteem van een controlemechanisme te bestaan. Elke dynamische interface bestuurt VLAN's en andere communicatie tussen controllers en alle andere netwerkapparaten, en elke interface fungeert als DHCP-relay voor draadloze clients die zijn gekoppeld aan draadloze LAN's (WLAN's) die zijn toegewezen aan de interface.

Het is mogelijk om dynamische interfaces toe te wijzen aan distributiesysteempoorten, WLAN's, Layer 2-beheerinterface en Layer 3 ap-manager interface. Het is ook mogelijk om de dynamische interface aan een reservepoort in kaart te brengen.

Configureer nul, één of meerdere dynamische interfaces op een distributiesysteem. Alle dynamische interfaces moeten zich echter op een ander VLAN of IP-subnet bevinden vanaf alle andere interfaces die op de poort zijn geconfigureerd. Als de poort niet is gelabeld, moeten alle dynamische interfaces zich op een ander IP-subnetnummer bevinden dan elke andere interface die op de poort is geconfigureerd.

Zie het gegevensblad van het Cisco WLC-platform voor informatie over het maximale aantal VLAN's dat op een Cisco WLC-platform wordt ondersteund. Cisco raadt het gebruik van gelabelde VLAN's voor dynamische interfaces aan.

VLAN's met WLAN-controllers gebruiken dit model:



Voorwaarden voor configuratie van dynamische interfaces

Om de dynamische interface van de controller te configureren, gebruikt u gelabelde VLAN's voor dynamische interfaces.

Beperkingen op configuratie dynamische interfaces

Deze beperkingen zijn van toepassing op de configuratie van dynamische interfaces op de controller:

- De bekabelde clients hebben geen toegang tot de beheerinterface van Cisco 2504 WLC met het IP-adres van de AP Manager-interface.
- Voor SNMP-verzoeken die afkomstig zijn van een subnetverbinding die is geconfigureerd als een dynamische interface, reageert de controller maar het antwoord bereikt niet het apparaat dat het gesprek heeft gestart.

- Als een DHCP-proxy en/of een RADIUS-broninterface wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de dynamische interface een geldig routeerbaar adres heeft. Dubbele of overlappende adressen op controllerinterfaces worden niet ondersteund.
- Gebruik ap-Manager niet als interfacenaam om dynamische interfaces te configureren, aangezien ap-Manager een gereserveerde naam is.

Configureren

In deze sectie wordt informatie weergegeven over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: gebruik de <u>Command Lookup Tool</u> (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

Catalyst Switch waarop Cisco IOS-software wordt uitgevoerd

```
w-backbone-6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
w-backbone-6(config)#interface gigabitethernet 8/25
w-backbone-6(config-if)#switchport
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk native vlan 999
w-backbone-6(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#switchport mode trunk
w-backbone-6(config-if)#end
w-backbone-6#
```

Opmerking: VLAN-nummer 999 wordt hier gebruikt als native VLAN. Dit betekent het untagged verkeer dat bij de haven WLC aankomt van vlan 999 komt. In dit document, heeft WLC beheerpoort met gelabeld VLAN 1, wat betekent dat verkeer naar/van de WLCbeheerinterface op VLAN 1 gaat en VLAN 999 niet wordt gebruikt door WLC.

Configuratie van WLAN-controller in GUI

Voltooi deze stappen op de WLAN-controller.

1. Van de WLC GUI, navigeer aan Controller > Interfaces. De Interfaces pagina maakt een lijst van alle interfaces die op WLC worden gevormd. Om een nieuwe dynamische interface te maken, klikt u op New.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY MAN	IAGEMENT (OMMANDS HELP	FEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Refresh
Controller	Interfaces						Entries 1 - 6 of 6 New
General							
Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address	
Inventory	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled		
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64	
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported		
Multicast	redundancy-port	untagged	172.16.39.52	Static	Not Supported		
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0	DHCP	Disabled	::/128	
Redundancy	virtual	N/A	10.2.3.4	Static	Not Supported		
 Mobility Management Ports NTP CDP PMIPv6 Tunneling IPv6 mDNS 			•				

Typ de naam Interface Name en klik VLAN Identifier, opApply.

•

•

ahaha										Save Configuration Ping Logout Refresh
CISCO	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	FEEDBACK	🔒 <u>H</u> ome
Controller	Interfaces	s > Nev	v							< Back Apply
General Icons Inventory Interfaces	Interface VLAN Id	Name	VLAN 81 81			J				
Interface Groups Multicast										
Network Routes										
Redundancy										
Mobility Management										
Ports ► NTP										
▶ CDP										
▶ PMIPv6										
Tunneling										
▶ IPv6										
▶ mDNS										

Voer de parameters in die specifiek zijn voor dit VLAN. Enkele parameters zijn **IP Address**, **Netmask**, **Gateway**, en het **Primary DHCP Server** IP-adres, en klik op **Apply**.

ahaha					Sa <u>v</u> e Confi	iguration	<u>P</u> ing	Logout <u>R</u> efresh			
CISCO MONITOR	WLANS CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDB/	ACK 🔒 <u>H</u> ome			
Controller	Interfaces > Edit					< Bac	k	Apply			
General Icons	General Informatio						_				
Inventory					13						
Interfaces	Interface Name	vlan 81									
Interface Groups	MAC Address	74:a0:2f	:2a:75:7e								
Multicast Network Routes 	Configuration										
Redundancy	Guest Lan										
Mobility Management	Quarantine										
Ports	Quarantine Vlan Id	0									
▶ NTP	NAS-ID	none									
▶ CDP	Physical Information	on									
▶ PMIPv6	Port Number	1									
Tunneling	Backup Port	0	1								
▶ IPv6	Active Port	1									
▶ mDNS	Enable Dynamic AP Ma	anagement 🗌									
Advanced											
	Interface Address										
	VLAN Identifier	81									
	IP Address	192.3	168.81.46								
	Netmask	255.2	255.255.0								
	Gateway	192.3	168 <mark>.</mark> 81.1								
	DHCP Information										
	Primary DHCP Server		10.48.3	9.5							
	Secondary DHCP Serve	er									
	DHCP Proxy Mode		Global	*							
	Enable DHCP Option 8	2									
	Access Control List										
	ACL Name	n	one 🔻								
	mDNS										
	mDNS Profile	n	one	•							
	External Module										
	3G VLAN										
	Note: Changing the Inter temporarily disabled and	face parameters of thus may result i	causes the W in loss of con	LANs to be nectivity for				-			

Opmerking: het IP-adres dat aan deze interface is toegewezen, fungeert als het DHCP-relay voor een client om een IP-adres van de DHCP-server te verkrijgen. Wanneer een client bijvoorbeeld probeert te koppelen aan een WLAN/SSID (stap 5 in deze configuratie) die is toegewezen aan deze dynamische interface, wordt een lokale subnetuitzending uitgevoerd om de DHCPserver te identificeren. Het controlemechanisme verzendt een verzoek naar de server van DHCP (of naar zich als het de server van DHCP voor het segment is) met het IP adres van deze dynamische interface als relay IP aan de server van DHCP die voor deze interface wordt gevormd. De DHCP-server wijst een IP-adres toe aan de client vanuit de geconfigureerde DHCP-scope.

Opmerking: het is om technische redenen verplicht om een geldig IP-adres te hebben, maar dit IP-adres wordt niet gebruikt tenzij DHCP-proxy of radius-interface overschrijven (onder WLAN-configuratie) is ingeschakeld.



•

•

•

Opmerking: de interfacenaam of de VLAN-naam wordt gebruikt als radiuskenmerk (airrespace-interface-naam) om een VLAN-naam in plaats van nummer te retourneren.

Controleer de interfaceconfiguratie. Klik op het Controller tabblad in het menu boven in het venster en kies Interfacesuit het menu links.

cisco		WIRELESS	SECURITY MA	NAGEMENT C	OMMANDS HELP	EEEDBACK	Saye Configuration Ping Logout Befre
Controller	Interfaces						Entries 1 - 8 of 8 New
General							
Icons	Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Address	
Inventory	171	171	192.168.171.30	Dynamic	Disabled		
Interfaces	management	1	10.48.39.46	Static	Enabled	2001:1::46/64	
Interface Groups	redundancy-management	1	10.48.39.52	Static	Not Supported		
Multicast	redundancy-port	untagged	172.16.39.52	Static	Not Supported		
Network Routes	service-port	N/A	0.0.0.0	DHCP	Disabled	::/128	
Redundancy	virtual	N/A	10.2.3.4	Static	Not Supported		
Mobility Management	vlan.81	81	192.168.81.46	Dynamic	Disabled		
Ports	vian.82	82	192.168.82.46	Dynamic	Disabled		
NTP							
CDP							
PMIPv6							
Tunneling							
IPv6							
mDNS							

Klik op WLANsde tab in het menu boven in het venster en klik vervolgens opCreate New.

cisco		(LANs <u>C</u>	ONTROLLER WIREL	ESS SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK	Save Configuration	i Ping Logout Refresh
WLANs	WLANs					1.00				Entries 1 - 1 of 1
WLANs WLANs Advanced	Current Filter:									
P Hornieco	WLAN ID	Туре	Profile Name		WLAN SSID		A	dmin Status	Security Policies	
	1	WLAN	self-anchor		self-anchor		C	isabled	None	

Voer het identificatienummer van de serviceset (SSID) in Profile Nameen Apply.klik opDit voorbeeld gebruikt VLAN 81 voor een eenvoudig begrip.

uluili. cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	EEEDBACK	Sa <u>v</u> e Configuration Ping Logout <u>R</u> efresh ng Home
WLANs	WLANs > I	New								< Back Apply
WLANs WLANs	Туре		WLA	N T						
Advanced	Profile Nam	ne	Stud	ents						
	SSID		Stud	ents						
	ID		2	•						

Selecteer VLAN 81 in het Interface Namevervolgkeuzemenu onder in het venster en klik Apply. In dit geval is SSID Students gekoppeld aan Interface Name VLAN 81.

cisco	MONITOR WLANS CONTR	DLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP	Saye Configuration Ping Logout Befresh EEEDBACK
WLANs	WLANs > Edit 'Student	s'	< Back Apply
VLANs	General Security	QoS Policy-Mapping Advanced	
Advanced	Profile Name	Students	
	Type SSID	WLAN Students	
	Status	Enabled	
	Security Policies	[WPA2][Auth(802.1X)] (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.)	
	Radio Policy	All	
	Interface/Interface Group(i) Vlan 81 🔻	
	Multicast Vian Feature	Enabled	
	NAS-ID	W-8540-1	

Configuratie van WLAN-controller in CLI

•

Gebruik deze sectie om uw VLAN via de opdrachtregel interface (CLI) te configureren.

Maak de interface en de gekoppelde VLAN-tag. Het commando is config interface create interface_namevlan_id. •

(W-8540-1) >config interface create "VLAN 81" 81



Opmerking: als de naam VLAN/WLAN een ruimte bevat zoals in dit voorbeeld het geval is, moet u ervoor zorgen dat de naam tussen aanhalingstekens staat.

2. Definieer het IP-adres en de standaardgateway. Het commando is config interface interface_nameIP_addressnetmaskgateway.

(W-8540-1) >config interface address dynamic-interface "VLAN 81" 192.168.81.46 255.255.255.0 192.168.81.1

• Definieer de DHCP-server. De opdracht is **config interface dhcp dynamic-interface**<interface-name>primary<primaire-server>[**secondary**]<secundaire server>.

(W-8540-1) >config interface dhcp dynamic-interface "VLAN 81" primary 10.48.39.5

• Geef dit commando uit om de interface toe te wijzen aan een fysieke poort: **config interface port** operator_defined_interface_name phys_ds_port_number.

(W-8540-1) >config interface port "VLAN 81" 1

• Controleer de interfaceconfiguratie. De opdracht is show interface summary.

<#root>

(W-8540-1) >show interface summary

redundancy-manage	ement	1	1 10.4	8.39.52	Static	No	No
redundancy-port	-	unta	gged 172.16	5.39.52 Sta	atic	No	No
service-port	N/A	N/A	0.0.0.0	DHCP	No	No	
virtual	N/A	N/A	10.2.3.4	Static	No	No	

vlan 81	1	81	192.168.81.46 Dynamic	No	No
vlan 82	1	82	192.168.82.46 Dynamic	No	No

• Definieer het WLAN. De opdracht is config wlan create wlan_idname.

(W-8540-1) >config wlan create 2 Students Students

• Definieer de interface voor het WLAN. De opdracht is **config wlan interface** wlan_idinterface_name.

(W-8540-1) >config wlan interface 2 "vlan 81"

• Controleer het WLAN en de bijbehorende interface. De opdracht is show wlan summary.

<#root>

(W-8540-1) >show wlan summary

1 self-anchor / self-anchor Disabled management none

(W-8540-1) >

Verifiëren

٠

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Verificatie van Catalyst Switches

Catalyst switch die Cisco IOS-software draait: **show running-config interface** interface_type interface_number.

<#root>

w-backbone-6k#

show running-config interface gigabitethernet 2/1

Building configuration...

```
Current configuration : 190 bytes

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 999

switchport trunk allowed vlan 1,81,82,171,999

switchport mode trunk

end
```

Verificatie van WLAN-controller

• Controleer de interfaceconfiguratie. De opdracht is show interface summary.

<#root>

(W-8540-1) > show interface summary

Number of Interfac	ces		8					
Interface Name	P	ort Vl	an Id	IP Add	ress T	Гуре	Ap Mg	r Guest
171	1 1	.71	192.1		Dynar	nic No	o No)
management	1	1	10	.48.39.46	Static	e Yes	No	
redundancy-manag	gement	1	1	10.48	.39.52	Static	No	No
redundancy-port	-	unta	agged	172.16.	39.52 S	Static	No	No
service-port	N/A	N/A	0	0.0.0	DHCF	P No	No	
virtual	N/A	N/A	10	.2.3.4	Static	No	No	

Ne

82

No

• Controleer het WLAN en de bijbehorende interface. De opdracht is show wlan summary.

<#root>

(W-8540-1) >show wlan summary

1 self-anchor / self-anchor Disabled management none

2 Students / Students Enabled vlan 81 none

(W-8540-1) >

Problemen oplossen

•

Deze sectie bevat informatie om uw configuratie te troubleshooten.

Procedure voor troubleshooting

Voltooi deze instructies om problemen met uw configuratie op te lossen.

•

•

•

WLAN-controller:

(W-8540-1) >ping 192.168.81.1

Send count=3, Receive count=3 from 192.168.81.1

(W-8540-1) >

VLAN-routeringsinterface:

w-backbone-6k#ping 192.168.81.46

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.46, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
w-backbone-6k#
```

Als de ping niet succesvol is, implementeert u een pakketopname/snuifje op de switch en controleert u of de VLAN-tagging correct is.

Opmerking: wanneer u de ping van uw controller naar een Layer 3-gateway initieert, die zich op dezelfde subnetverbinding bevindt als uw dynamische interface, lijkt de controller de ping van de dynamische interface te betrekken.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.