# Ethernet-overbrugging in point Wireless meshnetwerkconfiguratievoorbeeld

## Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten **Conventies** Achtergrondinformatie Configureren Netwerkdiagram IP-adres aan de AP's toewijzen Voeg het MAC-adres van APs toe aan de MAC-filtering lijst van de WLC Registreer AP met de WLC De AP-rol en andere overbruggingsparameters configureren Ethernet-overbrugging op de AP's inschakelen Configuratie met nulpunt inschakelen op de WLC Verifiëren Problemen oplossen Opdrachten voor troubleshooting Gerelateerde informatie

### Inleiding

Dit document biedt een eenvoudig configuratievoorbeeld voor het configureren van Ethernetoverbrugging op een netwerk met draadloze netwerken in de buitenlucht. Dit document legt pointto-point Ethernet-bridging tussen de access points voor buitengebruik (AP's) uit.

### Voorwaarden

- De draadloze LAN-controller (WLC) wordt ingesteld voor een eenvoudige bediening.
- De WLC wordt ingesteld in Layer 3-modus.
- De switch voor de WLC is ingesteld.

#### **Vereisten**

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

• Basiskennis van de configuratie van Lichtgewicht Access Point (LAP's) en Cisco WLC's

- Basiskennis van netwerkoplossing voor draadloze netwerken
- Basiskennis van lichtgewicht AP Protocol (LWAPP)
- Basisconfiguratiekennis van Cisco-switches

#### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco 2000 Series WLC-software met 4.0.217.0
- Twee (2) Cisco Aironet 1510 Series LAP's
- Cisco Layer 2 Switch

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

#### **Conventies**

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

## **Achtergrondinformatie**

De maasnetwerkoplossing, die deel uitmaakt van de Cisco Unified Wireless Network-oplossing, stelt twee of meer Cisco Aironet lichtgewicht mesh-access points (hierna 'mesh-access points' genoemd) in staat om met elkaar te communiceren over een of meer draadloze netwerken om zich aan te sluiten bij meerdere LAN's of om 802.11b draadloze dekking uit te breiden. Cisco mesh-access points worden geconfigureerd, bewaakt en geëxploiteerd vanuit en door elke Cisco draadloze LAN-controller die wordt geïnstalleerd in de netwerkoplossing van het netwerk.

Ondersteunde implementaties van een netwerk van netwerken met een netwerk zijn van drie algemene typen:

- Point-to-Point implementatie
- Point-to-Multipoint implementatie
- Inzet van mesh

Dit document concentreert zich op hoe te om punt-tot-punt vermaasde plaatsing en Ethernet overbrugging op het zelfde te vormen. In point-to-point vermaasde implementatie bieden de access points draadloze toegang en backhaul aan draadloze clients en kunnen deze tegelijkertijd het overbruggen tussen één LAN en een beëindiging aan een extern Ethernet-apparaat of een ander Ethernet LAN ondersteunen.

Raadpleeg de <u>implementaties</u> van de<u>mesh-netwerkoplossing</u> voor gedetailleerde informatie over elk van deze implementatietypen.

De Cisco Aironet 1510 Series lichtgewicht access point voor buitengebruik is een draadloos apparaat dat is ontworpen voor draadloze clienttoegang en point-to-point bridging, point-to-multipoint bridging en point-to-multipoint mesh draadloze connectiviteit. Het toegangspunt voor buitengebruik is een standalone unit die op een muur of overhang, op een dak of op een lichtstok op straat kan worden gemonteerd.

U kunt de Cisco Aironet 1510 lichtgewicht access points voor buitengebruik en Cisco Aironet 1500 Series lichtgewicht access points voor buitengebruik in een van deze rollen bedienen:

- Aironet 1000 access point (RAP)
- mesh access point (MAP), ook wel PoE-top access point (PAP) genoemd

RAP's hebben een bekabelde verbinding met een Cisco draadloze LAN-controller. Ze gebruiken de backhaul-draadloze interface om te communiceren met nabijgelegen MAP's. RAP's zijn het moederknooppunt voor een overbruggingsnetwerk of een vermaasd netwerk en verbinden een brug of een vermaasd netwerk met het bekabelde netwerk, zodat er slechts één RAP is voor een overbrugd of vermaasd netwerksegment.

MAP's hebben geen bekabelde verbinding met een Cisco draadloze LAN-controller. Ze kunnen volledig draadloos zijn en klanten ondersteunen die communiceren met andere MAP's of RAP's, of ze kunnen worden gebruikt om verbinding te maken met perifere apparaten of een bekabeld netwerk. De Ethernet poort is om veiligheidsredenen gehandicapt maar u kunt het voor PAPs toelaten.

### **Configureren**

Dit configuratievoorbeeld legt uit hoe te om Ethernet overbrugging tussen twee 1510 Series lichtgewicht access points in de buitenruimte te configureren met één AP dat fungeert als een RAP en de andere AP die als een MAP fungeert.

In deze instelling wordt AP met MAC-adres 00:0B:85:7F:47:00 ingesteld als RAP en wordt AP met MAC-adres 00:0B:85:71:1B:00 ingesteld als MAP. Een lokaal Ethernet LAN A is aangesloten aan het RAP-uiteinde en Ethernet LAN B is aangesloten bij de MAP.

#### Netwerkdiagram



Om out-of-box 1510 mesh APs voor Ethernet-overbrugging te configureren voert u deze stappen uit:

- 1. IP-adres aan de AP's toewijzen
- 2. Voeg het MAC-adres van APs toe aan de MAC-filtering lijst van de WLC
- 3. Registreer de AP's met de WLC
- 4. De AP-rol en andere overbruggingsparameters configureren
- 5. Ethernet-overbrugging op de AP's inschakelen
- 6. Configuratie met nulpunt inschakelen op de WLC

#### IP-adres aan de AP's toewijzen

Wanneer om het even welke AP start, zoekt het eerst een IP adres. Dit IP-adres kan dynamisch worden toegewezen aan een externe interne DHCP-server zoals Microsoft Windows<sup>®</sup> DHCP. Met de laatste WLC-versie (4.0 en hoger) kan het IP-adres worden toegewezen aan de APs met de interne DHCP-server op de controller zelf. Dit voorbeeld gebruikt de Interne DHCP-server op de controller zelf.

Voltooi deze stappen om een IP-adres aan APs toe te wijzen via de interne DHCP-server op de WLC.

1. Klik op **CONTROLLER** in het hoofdmenu van de WLC GUI. Kies **Interne DHCP-server** vanuit de linkerhoek van de hoofdpagina van

controller.					
🛃 Cisco - Microsoft Internet Exp	olorer provided by Cisco Systems, Inc.	and a second second			
Ele Edit Yew Fgyorites E	ools Help				Links 🤒 🔢
¥7 -	Web Search D Bookmark	s + 🖓 Settings +	😑 Messenger • 😒 Mail ·	• 🎝 Music • 🕅 Wikipedk	3
Cisco	+ Add Tab				8
Cinto Statem				Save Co	nfiguration Ping Logout Refresh
Andreadan	MONITOR WLANS CONTROLLER	R WIRELESS	SECURITY MANAGE	MENT COMMANDS	HELP
Controller	General	$\sim$			Apply
General	802.3x Flow Control Mode	Disabled 💌			
Interfaces	LWAPP Transport Mode	Layer 3 💌	(Current Opera	nting Mode is Layer3)	
Internal DHCP Server Mobility Management	Ethernet Multicast Mode	Disabled -			
Mobility Groups Mobility Statistics	Aggressive Load Balancing	Disabled 💌			
Ports Master Controller Mode	Peer to Peer Blocking Mode	Disabled 💌			
Network Time Protocol	Over The Air Provisioning of AP	Enabled -			
Qu's Promes	AP Fallback	Enabled V			
	Fast SSID change	Disabled 💌			
	Default Mobility Domain Name	TSWEB			
	RF-Network Name	TSWEB			
	User Idle Timeout (seconds)	300			
	ARP Timeout (seconds)	300			
	Web Radius Authentication	PAP			
× Discussions • 🖏 🖏 🖏	) 🗊 🗊 🔠 💆 Discussions not available (	on https://10.77.244.2	210/		9
<b>a</b> )					🔒 🌒 Internet

 In de pagina Interne DHCP-server klikt u op New om een nieuw DHCP-bereik te creëren. Dit voorbeeld wijst de toepassingsnaam als vermaasde AP toe. Klik op Apply (Toepassen). Dit brengt u naar de pagina met DHCP-werkgebied bewerken.



 In de pagina DHCP Relay > Pagina bewerken, moet u het Pool Start Address, Pool End Address, Network and Netmask, Default routers en alle andere gewenste parameters configureren zoals in dit voorbeeld. Kies de status van DHCP-server zoals ingeschakeld in het vervolgkeuzevenster Status. Klik op Apply (Toepassen).

🔁 Cisco - Microsoft Internet Expl	orer provided by Cisco Syste	ms, Inc.	6 B226	12	Internet in the second		_ 8 >
Ele Edit Yew Favorites Loo	sis <u>H</u> elp						Links <sup>30</sup>
¥7 ·	Q * Web Search ··· [	Bookmarks + 🕅 Settings +	Messenger -	Mail + 👌 Mu	sic + W Wikiped	a	
Cisco	💠 Add Tab						×
Cases Searchag					Save Co	nfiguration   Pir	ng 👔 Logout 🛛 Refresh
AA	MONITOR WLANS CO	NTROLLER WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Controller	DHCP Scope > Edit					< Back	Apply
General	Scope Name	mesh AP					$\smile$
Inventory	Pool Start Address	10.77.244.221	1				
Interfaces	Pool End Address	10.77.244.223	1				
Internal DHCP Server	Network	10.77.244.192	1				
Mobility Groups	Netmask	265 265 266 224	1				
Ports	leave Time (seconds)	Langedon	1				
Master Controller Mode	Lease Time (seconds)	4000400	1				
Network Time Protocol	Default Routers	10.77.244.193	0.0.00		10.0.0.0		
QoS Profiles	DNS Domain Name						
	DNS Servers	0.0.0	0.0.0.0		0.0.0.0		
	Netbios Name Servers	0.0.0.0	0.0.0.0		0.0.0.0		
	Status	Enabled 💌					
	L						
× Discussions • 🎲 🖏 🗐	행 행 프 Øbscussions n	not available on https://10.77.24	4.210/				U
Done							Internet

4. Nu wordt de Interne DHCP-server geconfigureerd om IP-adressen toe te wijzen aan de AP's van de

mazen.

Elsco - Microsoft Internet Ex	qəlore <del>r</del> provide	d by Cisco S	ystems, Inc.					(63)		_ 0 ×
Ele Edit Yew Favorites )	Loois Help								Link	1 <sup>20</sup> 100
¥7 ·	Q,	Web Search	- 🔯 Bookmarks	<ul> <li>Fisettings -</li> </ul>	Messenger	- 🔄 Mail - 👌 Mu	sic + W Wikipedi	a		
Cisco	+ Add Ta	de								X
Cases Stateme	1						Save Co	nfiguration	Ping   Logout	Refresh
A.A.	MONITOR	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP		(Anistria)
Controller	DHCP Sco	pes							New	
General	Scene Na	me	Ad	dress Pool		Lease Time		Status		
Inventory	mesh AP		10	77.244.221 - 1	0.77.244.223	56 d 13 h 20	m	Enabled	Edit Remove	1
Interfaces	-							-		
Internal DHCP Server										
Mobility Management Mobility Groups Mobility Statistics										
Ports										
Master Controller Mode										
Network Time Protocol										
QoS Profiles										
× Discussions • 🔂 🔁 🕅	3 1 1 1	Discuss	ions not available or	https://10.77.24	4.210/					
Done									internet	

5. Zodra de AP's bij de controller zijn geregistreerd, toewijzen zij het statische IP-adres aan de AP's via de controller GUI. Als u Statische IP-adressen toewijzen aan mesh-AP's, biedt dit een snellere convergentie van AP's wanneer zij zich de volgende keer registreren met de controller.

#### Voeg het MAC-adres van APs toe aan de MAC-filtering lijst van de WLC

Om de AP's van het netwerk met de WLC te registreren, moet u eerst het MAC-adres van APs aan de MAC-filterlijst van de WLC toevoegen. U kunt het MAC-adres vinden dat op de bovenkant van de vermaasde AP is geëtiketteerd.

Voltooi deze stappen om de AP aan de MAC-filterlijst van de WLC toe te voegen.

 Klik op SECURITY in het hoofdmenu van de controller.Selecteer in de Security pagina de optie MAC-filtering onder het gedeelte AAA. Dit brengt u naar de MAC Filtering-pagina. Klik op Nieuw om MAC-filters te maken voor de vermaasde AP's.



 Voer het MAC-adres van het AP in en de beschrijving ervan in de juiste tekstvakjes zoals in dit voorbeeld gegeven. Kies ook een WLAN- en dynamische interface van respectievelijk de WLAN-id en de vervolgkeuzemenu Interfacenaam. Klik op Apply (Toepassen).



3. Herhaal stap 1 en 2 voor alle AP's die betrokken zijn bij dit netwerk van de mazen, zodat MAC-filtering is ingesteld om AP's van de mazen toe te staan om te registreren bij de controller.



#### Registreer AP met de WLC

De volgende stap is het registreren van de AP's van de mazen met de WLC. Er zijn verschillende methoden die een AP kan registreren bij de WLC. Raadpleeg de <u>lichtgewicht AP-registratie met</u> <u>WLC</u> voor meer informatie over hoe een AP zich bij de WLC registreert.

De eerste keer dat u AP's van de mazen gebruikt, registreert u alle AP's die direct met de WLC verbonden zijn.

Als u de AP niet aan de MAC-filterlijst van de controller hebt toegevoegd, kunnen de AP's zich niet bij de WLC aansluiten op het moment van registratie bij de WLC. De reden hiervoor is dat het niet uitvoeren van **debug lwapp-gebeurtenissen** een **opdracht** op de controller geeft. Hier is de voorbeelduitvoer die op autorisatiemislukking wijst.

(Cisco Controller) >debug lwapp events enable

.Fri Oct 26 16:04:48 2007: 00:0b:85:71:1b:00 Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP 00:0b:85:71:1b:00 to 00:0b:85:33:52:80 on port '2' Fri Oct 26 16:04:48 2007: 00:0b:85:71:1b:00 Successful transmission of LWAPP Discovery-Response to AP 00:0b:85:71:1b:00 on Port 2 Fri Oct 26 16:04:48 2007: 00:0b:85:71:1b:00 Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP 00:0b:85:71:1b:00 to ff:ff:ff:ff:ff on port '2' Fri Oct 26 16:04:48 2007: 00:0b:85:71:1b:00 Successful transmission of LWAPP Discovery-Response to AP 00:0b:85:71:1b:00 Successful transmission of LWAPP Discovery-Response to AP 00:0b:85:71:1b:00 on Port 2 Fri Oct 26 15:52:40 2007: 00:0b:85:71:1b:00 Received LWAPP JOIN REQUEST from AP 00:0b:85:71:1b:00 to 00:0b:85:33:52:81 on port '2' Fri Oct 26 15:52:40 2007: 00:0b:85:71:1b:00 AP ap:71:1b:00: txNonce 00:0B:85:33 :52:80 rxNonce 00:0B:85:71:1B:00 Fri Oct 26 15:52:40 2007: 00:0b:85:71:1b:00 LWAPP Join-Request MTU path from AP 00:0b:85:71:1b:00 is 1500, remote debug mode is 0 Fri Oct 26 15:52:40 2007: spamRadiusProcessResponse: AP Authorization failure for 00:0b:85:71:1b:00

In deze output kunt u zien dat het aansluitende verzoek van AP niet door de controller wordt geaccepteerd vanwege het falen van de AP autorisatie.

**Opmerking:** Bij normale netwerkimplementaties met een netwerk die voornamelijk AP's met een maas van 1500 Series gebruiken, wordt aanbevolen om de **Overbrugging van AP**'s **toestaan om** de instelling op de controller **voor** verificatie **te** verhinderen. Dit kan worden gedaan vanuit de CLI-modus van de controller met de opdracht

Opmerking: (Cisco Controller) > netwerk allow-old-bridge-aps uit

**Opmerking:** De opdracht is in 4.1 en later verwijderd, dus dit is geen probleem met WLC 4.1 en hoger.

Op het CLI kunt u de opdracht **Show ap summier** gebruiken om te verifiëren dat APs bij WLC geregistreerd is:

#### (Cisco Controller) > Samenvatting van show

AP Name Port	Slots	AP Model	Ethernet MAC	Location
ap:5b:fb:d0	2	AP1010	00:0b:85:5b:fb:d0	default_locat
ap:7f:47:00 ion 2	2	LAP1510	00:0b:85:7f:47:00	default_locat
ap:71:1b:00 ion 2	2	LAP1510	00:0b:85:71:1b:00	default_locat

U kunt het vanuit de GUI controleren onder de pagina Draadloze alle AP's.

Eisco - Microsoft Internet Ex	plorer provided by Cisco Systems, Inc.					101 1	<u>_ 8 ×</u>
Ele Edit Yew Favorites I	ools Help						Links 🕫 🔢
¥7 ·	🔍 * Web Search 🕂 🐼 Bookmarks -	Settings	• C Messenger • M	al • 🎝 Music • W	Wikipedia		
Cisco	💠 Add Tab						×
Crece Storens		-		:	Save Configuration	Ping	Logout   Refresh
W W	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELES	S SECURITY MAN	AGEMENT COMM	IANDS HELP	ore-level	
Wireless	All APs	$\smile$	,				
Access Points All APs	Search by Ethernet MAC		Search				
802.118 Kadios 802.11b/g Radios							
Mesh	AP Name	AP ID	Ethernet MAC	Admin Status	Operational Status	Port	
Rogues	ap:5b:fb:d0	7	00:0b:85:5b:fb:d0	Enable	REG	2	Detail
Known Rogue APs Rogue Clients	ap:7f:47:00	11	00:0b:85:7f:47:00	Enable	REG	2	Bridging Information
Adhoc Rogues Clients	ap:71:1b:00	2	00:0b:85:71:1b:00	Enable	Downloading	2	Octail Bridging Information
802.11a Network Client Roaming Voice Video 802.11h							
802.11b/g Network Client Roaming Voice Video							
Country							
Timers							
× Discussions • 171 🕞 🕅 🖗	1 1 1 1 Discussions not available on	https://10.77.	244.210/				<b>Ø</b> 1
Done						3 0	Internet

#### De AP-rol en andere overbruggingsparameters configureren

Zodra APs aan WLC worden geregistreerd, moet u de AP rol en andere overbruggingsparameters configureren. U dient de AP's als RAP's en MAP's te configureren, zoals vereist.

Voltooi deze stappen om deze AP parameters te configureren:

- 1. Klik op **Draadloos** en vervolgens **op Alle AP's** onder **Access Point**. De pagina **Alle AP's** verschijnt.
- 2. Klik op de koppeling **Detail** voor uw AP1510 om tot de pagina **Details** te toegang hebben.

Cisco - Microsoft Internet	Explorer provided by Cisco Systems, Inc.		No. No. of Contract of Contrac	States and States	OLOBARD PROVIDENCE	<u>_0</u> ;
Ele Edit Yew Favorites	Tools Risk					Links <sup>39</sup>
¥7 ·	Q * Web Search ··· 🐼 Bookmarks	<ul> <li>E Settings</li> </ul>	- 🕒 Messenger - 😒 I	Mail + 🍓 Music + V	(/ Wikipedia	
Cisco	🕂 Add Tab					8
Conce Systems					Save Configuration	Ping   Logout   Refresh
A.A.	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELES	S SECURITY MAN	AGEMENT COM	MANDS HELP	
Wireless	All APs	$\bigcirc$				
Access Points	Search by Ethernet MAC		Search			
802.118 Kadios 802.11b/g Radios	AP Name	AP ID	Ethernet MAC	Admin Status	Operational	Port
Romes	ap:5b:fb:d0	7	00:0b:85:5b:fb:d0	Enable	REG	2 Detail
Rogue APs Known Rogue APs Rogue Clients	ap:7f:47:00	11	00:0b:85:7f:47:00	Enable	REG	2 Detail Bridging Information
Adhoc Rogues Clients	ap:71:1b:00	2	00:0b:85:71:1b:00	Enable	Downloading	2 Detail Dridging Information
802.11a Network Client Roaming Voice Video 802.11h						
802.11b/g Network Client Roaming Voice Video						
Country						
Timers						
× Discussions • 🎲 🕃 😨	🖯 🔁 🐒 📳 🖉 Discussions not available on	https://10.77	.244.210/			
Done						👌 🍘 Internet

3. In de pagina Details van uw AP 1510 wordt de AP Mode onder General automatisch op Bridge ingesteld voor AP's die overbruggingsfuncties hebben, zoals AP1510. Deze pagina toont deze informatie ook onder Bridging Informatie.Kies onder Overbruggingsinformatie een van deze opties om de rol van deze AP in het netwerk van de mazen te specificeren:meshAP (MAP)RootAP (RAP)APs die als RootAPs worden gevormd moeten verbonden met de WLC hebben verbonden op het ogenblik van de implementatie van de opstelling in uw productomgeving. AP ingesteld als een vermaasde AP wordt draadloos verbonden met WLC door zijn ouder AP (RAP). De AP's uit 1510 nemen standaard de rol van de MAP's op zich als ze bij de WLC komen en zich registreren.Tijdens de configuratie van de overbruggingsrol, geeft een alarmvenster dit bericht weer: AP herstart. Klik op OK om verder te gaan.



U kunt de AP rol met de controller CLI configureren met de *rol van de* opdracht**configuratie***functie*.

4. Configureer de parameter **Bridge Group Name**. Dit is een string met maximaal 10 tekens. Gebruik bridge group namen om de mesh access points logisch te groeperen om twee netwerken op hetzelfde kanaal te vermijden door met elkaar te communiceren. **Voor de toegangspunten van het netwerk om te communiceren, moeten zij de zelfde naam van de**  bridge groep hebben. Een de groepsnaam van de standaard het toegangspunt van het netwerk wordt toegewezen in het productiefase. Het is niet zichtbaar voor u. Het veld Bridge Group Name wordt in de GUI weergegeven, totdat u deze wijzigt. AP registreert bij de WLC voor het eerst met deze standaard bridge groepsnaam.Dit voorbeeld gebruikt de bridge groepsnaam cisco op alle APs die bij dit netwerk betrokken zijn.Terwijl u de naam van de bridge groep configureren, wordt in een waarschuwingsvenster het volgende weergegeven: Het instellen van de groepsnaam van de brug beperkt permanent AP aan wie het kan verbinden." Klik op OK om verder te



U kunt de naam van de bridge groep met de CLI van de controller configureren met de **naam van de** opdrachtsyntaxis **die** *cisco* **is ingesteld.Opmerking:** Als u de naam van de bridge groep van APs wilt veranderen nadat de RAP op zijn verre plaats wordt uitgevoerd, moet u eerst de parameter Bridge Group Name in de MAP en vervolgens in de RAP configureren. Als de RAP eerst wordt geconfigureerd, veroorzaakt het ernstige aansluitingsproblemen omdat de MAP naar de standaardmodus gaat omdat de parent (RAP) is geconfigureerd met een andere naam voor de bridge.Opmerking: Voor configuraties met meerdere RAP's, zorg ervoor dat alle RAP's dezelfde naam van de bridge groep hebben om failover van de ene RAP naar de andere toe te staan. Omgekeerd, voor configuraties waar afzonderlijke sectoren vereist zijn, zorg er dan voor dat elke RAP en geassocieerde PAP's afzonderlijke groepsnamen hebben.

- Het Bridge Data Rate is het tempo waarin de gegevens tussen de access points worden gedeeld. Dit is vastgesteld voor een heel netwerk. Het standaard gegevenstarief is 18 Mbps, dat u voor de backhaul moet gebruiken. Geldige gegevenssnelheden voor 802.11a zijn 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 en 54.
- 6. Als u AP als RAP configureren toont de Backhaul Interface parameter een vervolgkeuzemenu, maar als u op de vervolgkeuzeknop klikt, ziet u alleen de optie 802.11a. In het MAP is een dergelijk uitrolmenu niet beschikbaar. Klik op Apply (Toepassen). Hier is het screenshot dat de stappen 3 t/m 6 uitlegt.

Cisco - Microsoft Internet E	xplorer provided by Cisco Sys	tems, Inc.	M 2322			×
Die Enk Dew Hävorkes	Teore Glab				and the second second second	En contra de la co
A A			etenerry	MANAGENELIT COMM	save Configuration Ping	Logout Refresh
115.005	MUNITUR WLANS (	JONTROLLER WIRELESS	SELORIT	MANAGEMENT CORM	WINDS HELP	
Wireless	All APs > Details				< Back	Apply
Access Points	General			Versions		
802.11a Radios 802.11b/g Radios	AP Name	ap:7f:47:00		S/W Version	4.0.217.0	
Mesh	Ethernet MAC Address	00:0b:85:7f:47:00		Boot Version	2.1.78.0	
Rogues Rogue APs	Base Radio MAC Regulatory Domain	00:05:85:7f:47:00 802115g: -A 80211a: -A		Inventory Informati	on	
Known Rogue APs Roque Clients	AP IP Address	10.77.244.221		AP PID	LAP1510	
Adhoc Rogues	AP Static IP	3		AP VID	V01	
Clients		AP Static IP 10.77.244.221		AP Serial Number	WCN1034022K	
802.11a Network		Netmask 255.255.255.224		AP Entity Name	Cisco AP	
Client Roaming		Gateway 10.77.244.193		AP Entity Description	Cisco Wireless Access Point	t .
Video	AP ID	2		AP Certificate Type	Manufacture Installed	
802.11h	Admin Status	Enable -		REAP Mode supported	No	
802.11b/g Network	AP Mode	Bridge		Deldalag Information	-	
Client Roaming	Operational Status	REG		Bridging Information		
Video	Port Number	2		AP Role	RootAP -	
Country	MFP Frame Validation	Global MFP Disabled)		Bridge Type	Outdoor	
Timers	AP Group Name			Bridge Group Name	cisco	
	Location	default_location		Ethernet Bridging		
	Primary Controller Name			Backhaul Interface	802.11a	
	Secondary Controller			Bridge Data Rate (Mbp	s) 18 💌	
	Tertiary Controller					
	Statistics Timer	180				
				-		
	Radio Interfaces					,
0					🔒 🎱 Inte	met

De configuratie van RootAP (RAP) wordt hier weergegeven.

#### Ethernet-overbrugging op de AP's inschakelen

De volgende stap is om het overbruggen van Ethernet op de RAP en alle MAPs toe te laten wiens Ethernet haven met een Ethernet apparaat wordt verbonden. Een van de belangrijkste eigenschappen van vermaasde AP's is het gebruik van een Ethernet haven op de MAP om externe apparaten aan te sluiten en Ethernet overbrugging tussen alle Ethernet havens van APs te verstrekken die in het vermaasde netwerk betrokken zijn.

WLAN-mesh kan tegelijkertijd twee verschillende soorten verkeer, WLAN-clientverkeer en MAPbridge-verkeer gebruiken. WLAN-clientverkeer eindigt op de WLAN-controller en het bridgeverkeer eindigt op de Ethernet-poorten van de 1500 mesh-AP's. Het bridge verkeer bereikt niet op de WLC. Als een vermaasd knooppunt als MAP werkt, wordt de Ethernet-poort op de MAP vergrendeld. Dit is gebeurd om veiligheidsredenen. Als iemand Ethernet poort wil gebruiken om punt en punt (P2P) in te zetten om netwerken met meerdere punten te overbruggen (P2MP) of om externe apparaten aan te sluiten, moet men dit op de controller voor elke MAP inschakelen.

Voltooi deze stappen om Ethernet-overbrugging op de RAP en vermaasde AP's te configureren:

- 1. Klik op **Draadloos** en vervolgens **op Alle AP's** onder **Access Point**. De pagina **Alle AP's** verschijnt.
- 2. Klik op de link **Detail** voor uw AP1510 om tot de pagina **AP Details** te toegang hebben.

Cisco - Microsoft Internet	Explorer provided by Cisco Systems, Inc.		No. 1 No. 1 No. 1	State of the second		SS32	_10 ×
Ele Edit Yew Favorites	Icols Help					Links	30 <b>1</b>
¥7 ·	🔍 * Web Search 💀 🐼 Bookmarks ·	<ul> <li>Fill Settings</li> </ul>	• C Messenger - 😒	Mail + 🁌 Music + 🕅	/ Wikipedia		
Cisco	+ Add Tab						
Conce Systems					Save Configuration	Ping   Logout	Refresh
A.A.	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELES	S SECURITY MA	NAGEMENT COM	MANDS HELP		
Wireless	All APs	$\bigcirc$					
Access Points AT APs	Search by Ethernet MAC		Search				
802.118 Kadios 802.11b/g Radios Mesh	AP Name	AP ID	Ethernet MAC	Admin Status	Operational Status	Port	
Rogues	ap:Sb:fb:d0	7	00:0b:85:5b:fb:d0	Enable	REG	2 Detail	
Rogue APs Known Rogue APs Rogue Clients	ap:7f:47:00	11	00:0b:85:7f:47:00	Enable	REG	2 Detail Bridning Informatio	0
Adhoc Rogues Clients	ap:71:1b:00	2	00:0b:85:71:1b:00	Enable	Downloading	2 Bridging Informatio	0
802.11a Network Client Roaming Voice Video 802.11h							
802.11b/g Network Client Roaming Voice Video							
Country							
Timers							
X Discussions * 1 1 1 1 1	) E) 19 19 11 10 Discussions not available on	https://10.77	.244.210/				
Done						A Internet	

3. Onder **Bridging Information**, controleer het vakje naast **Ethernet Bridging**. Dit maakt Ethernetoverbrugging op AP mogelijk.

Cisco - Microsoft Internet	Tools Help	items, Inc.	
Die Bok Bew rgvorkes	Toole Bab		
ace Stations			Save Configuration (Ping) Logout Ker
A., A. 1999	MONITOR WLANS	CONTROLLER WIRELESS SECURITY	MANAGEMENT COMMANDS HELP
Vireless	All APs > Details	$\smile$	< Back Apply
ccess Points All APs	General		Versions
802.11a Radios 802.11b/g Radios	AP Name	sp:7f:47:00	S/W Version 4.0.217.0
esh	Ethernet MAC Address	00:05:05:71:47:00	Boot Version 2.1.78.0
agues Rogue APs	Base Radio NAC Regulatory Domain	00:0b:85:7f:47:00 80211bg: -A 80211a: -A	Inventory Information
Known Rogue APs Roque Clients	AP IP Address	10.77.244.221	AP PID LAP1510
Adhoc Rogues	AP Static IP	4	AP VID V01
ients		AP Static IP 10.77.244.221	AP Serial Number WCN1034022K
12.11a		Netmask 255 255 255 224	AP Entity Name Cisco AP
Network Client Roaming		Gateway 10.77.244.193	AP Enbity Description Cisco Wireless Access Point
Video	AP ID	2	AP Certificate Type Manufacture Installed
802.11h	Admin Status	Enable 💌	REAP Mode supported No
02.11b/g Network	AP Mode	Bridge	Bridging Information
Client Roaming Voice	Operational Status	REG	
Video	Port Number	2	AP Role RootAP
untry	NFP Frame Validation	(Global M/P Disabled)	Bridge Type Outdoor
mers	AP Group Name	💌	Bridge Group Name cisco
	Location	default_location	Ethernet Bridging
	Primary Controller		Dackhaul Interface 802.11a
	Name Secondary Controller		Bridge Data Rate (Mbps) 18 -
	Name Tertiary Controller		
	Name		
	Statistics Timer	180	
	Radio Interfaces		

Als u een punt gebruikt om een netwerk met meerdere punten in elkaar te zetten, schakelt u de Ethernet overbrugging op de RAPs en alleen op de MAPs in waaraan Ethernet apparaten worden aangesloten. Het is niet nodig om Ethernet-overbrugging op alle MAP's in een vermaasd netwerk mogelijk te maken. Als u Ethernet bridging hebt ingeschakeld om het netwerk te gebruiken voor bridging (P2P of P2MP), moet u Ethernet bridging inschakelen op alle knooppunten (MAP's en RAP's). In het overbruggingsscenario, verbindt een RAP die als een root-brug handelt meerdere MAPs als niet-root-bruggen met hun verbonden bedrading LANs.U kunt de Ethernet-overbrugging op de APs vanuit de controller CLI met deze opdracht inschakelen: **configuratie ap bridging Enable.Opmerking:** Om het even welke verbonden switches aan de Ethernet poorten van uw KAARTs moeten VLAN Trunking Protocol (VTP) NIET DOEN. VTP kan het getrunked VLAN over uw netwerk opnieuw configureren en mogelijk een verlies in verbinding met uw RAP veroorzaken naar zijn primaire WLC. Als het niet goed is ingesteld, kan het de plaatsing van uw netwerk verminderen.

4. Schakel Ethernet-overbrugging en alle overbruggingsparameters in die in de vorige sectie in MAP zijn

uitgelegd.

een Soorenn				Save Configuration   Ping   Logout   Refi
A. A.	MONITOR WLANS (	CONTROLLER WIRELESS	Y MANAGEMENT COMM	IANDS HELP
Vireless	All APs > Details	$\bigcirc$		< Back Apply
All APs 802.11a Radios	General	an 71 - 16 - 00	Versions	403370
802.11b/g Radios lesh	Ethernet MAC Address	00:0b:05:71:1b:00	Boot Version	2.1.70.0
Rogue APs Known Rogue APs Rogue Clients	Base Radio NAC Regulatory Domain AP IP Address	00:0b:85:71:1b:00 80211bg: -A 00211a: -A 10.77.244.223	Inventory Informati	LAP1510
Adhoc Rogues lients	AP Static IP	AP Static IP 10.77.244.223	AP VID AP Serial Number	V01 WCN1014004K
02.11a Network Client Roaming Voice Video	AP ID	Netmask 255.255.255.224 Gateway 10.77.244.193	AP Entity Name AP Entity Description AP Certificate Type	Cisco AP Cisco Wireless Access Point Manufacture Installed
802.11h 02.11b/g	Admin Status AP Mode	Enable V Bridge	REAP Mode supported	No
Network Client Roaming Voice	Operational Status	REG	AP Role	Mechap T
Video ountry	NFP Frame Validation	Z (Global MIP Disabled)	Bridge Type	Outdoor
mers	AP Group Name	default location	Ethernet Bridging	visco S
	Primary Controller Name Secondary Controller Name Tertiary Controller		Backhaul Interface Bridge Data Rate (Mbp	802.11a xs) 10 •
	Name Statistics Timer	180		
	Radio Interfaces			

Nadat u de configuraties van de bridge parameters en Ethernet ridging parameters op elke AP hebt voltooid, klikt u op **Toepassen** om de instellingen op te slaan. Hierdoor wordt AP van de WLC verwijderd, herstart en herregistreert u met de WLC.

#### Configuratie met nulpunt inschakelen op de WLC

Nu hebt u uw APs als RAPs en MAPs, zoals nodig, en de parameters van het overbruggen ingesteld. Inschakelen van **de configuratie met nulpunt op het WLC** zodat de MAP, nadat de bekabelde verbinding met het WLC is verwijderd en naar het productienet is gebracht (naar het andere uiteinde van het point-to-point netwerk), een vastgeharde LWAPP-verbinding met het WLC kan opzetten zonder bekabelde verbinding met het WLC. De standaardwaarde voor een instelling met nul-titers op de WLC is ingeschakeld (of afgevinkt).

Voltooi deze stappen om een configuratie met nul-aanraking op de WLC te configureren.

1. Kies in de GUI van het controller **Wireless > mesh** en klik op **Configuration Nero Touch Configuration**.

Cisco - Microsoft Interne	t Explorer provided by Cisco Systems, Inc.					@_×
Ele Edit Yew Fgyorites	s Iools Help					Links 30 🔢
¥7 ·	🔍 * Web Search 🗠 🐼 Boolma	xks + 🗉 Settings + 📄 Messenge	r - 🖂 Mail - 🎝 Mu	sic + WWWikiped	a	
Cisco	💠 Add Tab					×
Core States				Save Co	nfiguration   P	ing   Logout   Refresh
A.A.	MONITOR WLANS CONTROLLS	ER WIRELESS SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Wireless	Mesh					Apply
Access Points All APs 802-118 Radios	General					
Mesh	Range (RootAP to MeshAP)	12000 feet				
Roques APs	Zero Touch Configuration					
Known Rogue APs Rogue Clients Adhoc Rogues	Enable Zero Touch Configuration					
Clients						
802.11a Network Client Roaming Voice Video 802.11h						
802.11b/g Network Client Roaming Voice Video						
Country						
Timers						
X Discussions * 况 🕃	🖞 🕄 🦅 🐩 🖄 Discussions not available	e on https://10.77.244.210/				9
Done						D Internet

- 2. Kies het sleutelformaat (ASCII of Hex).
- 3. Voer de gedeelde geheime sleutel in.Dit veld is alleen geactiveerd als de optie voor het instellen van de nul-aanraakconfiguratie is ingeschakeld. Dit is de sleutel die aan de toegangspunten van het netwerk (MAP's) wordt geleverd om een beveiligde LWAPP-verbinding met de Cisco draadloze LAN-controller op te zetten terwijl de MAP draadloos verbonden is van het andere uiteinde van het netwerk. De toets moet minimaal 32 tekens lang zijn in Hex- of ASCII-indeling. Een standaard gedeelde geheime sleutel wordt toegewezen in het productiestadium. Het is niet zichtbaar voor u.Dit voorbeeld gebruikt het overbruggen van gedeeld geheim sleutel cisco.Wanneer u de gedeelde geheime sleutel verandert, verstuurt de Cisco draadloze LAN controller automatisch de verandering naar alle RAP's, wat ervoor zorgt dat de PAP's hun connectiviteit verliezen, totdat ze de nieuwe gedeelde geheime sleutel van de Cisco draadloze LAN-controller kunnen verkrijgen.
- 4. Voer de gedeelde geheime sleutel van het overbruggen in het veld **Gedeelde sleutel bevestigen**.
- 5. Klik op **Apply** (Toepassen). Dit screenshot legt de stappen 3 tot 5 uit.

Cisco - Microsoft Interne	t Explorer provided by Cisco Systems, Inc.				1997/8	_181>
Ble Edit View Favorites	Iools Help					Links **
¥7 ·	🔍 * Web Search 💀 🔯 Bookmark	s • 🖪 Settings • 📄 Mess	enger • 🔄 Mail • 🎝 M	lusic + W/wikiped	8	
Cisco	💠 Add Tab					8
Cinca Section		000000000000000000000000000000000000000		Save Co	nfiguration	Ping   Logout   Refresh
AA	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS SECUR	ITY MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	-
Wireless	Mesh					Apply
Access Points All APs 802.11a Radios	General					
002.11b/g Radios Mesh	Range (RootAP to MeshAP)	12000 feet				
Rogues	Zero Touch Configuration					
Kogue APs Known Rogue APs Rogue Clients Adhoc Rogues	Enable Zero Touch Configuration Key Format	ASCII -				
Clients	Bridging Shared Secret Key	•••				
802.11a Network Client Roaming Voice Video 802.11h	Confirm Shared Secret Key	•••				
802.11b/g Network Client Roaming Voice Video						
Country						
Timers						
× Discussions • 🎲 🚱 🤅	🗿 🗊 🗊 🖭 🖉 Discussions not available	on https://10.77.244.210/				Q
a)						) 🥥 Internet

Als de configuratie zonder aanraking is ingeschakeld op de Cisco draadloze LAN-controller en de MAP is verplaatst naar het andere uiteinde van het netwerk met mazen, doen RAP en MAP's dit om een beveiligde configuratie met nul-touch te realiseren:

- 1. Als het een RAP is, heeft deze al een beveiligde LWAPP-verbinding met de Cisco draadloze LAN-controller en gebruikt u de geconfigureerde RAP-backhaul-interface (standaard: 802.11a).
- 2. Als het een MAP is, scant het de backhaul interfaces en kanalen voor de toegangspunten van de buren netwerk. Wanneer het een toegangspunt van de buurmaas met de zelfde naam van de bridge groep vindt (ingesteld als deel van overbruggparameters) en een pad terug naar de Cisco draadloze LAN controller, maakt het dat toegangspunt van de vermazing tot zijn ouder. Als de MAP meer dan één toegangspunt van de buurband vindt, gebruikt het een goedkoop algoritme om te bepalen welke ouder het beste pad terug naar de Cisco draadloze LAN controller heeft.Om een beveiligde LWAPP-verbinding met de Cisco draadloze LANcontroller op te zetten, stuurt de MAP zijn standaard gedeelde geheime sleutel naar de APfabricagefase, die al beschikbaar is, en MAC-adres om een tijdelijke beveiligde verbinding op te zetten. De Cisco draadloze LAN-controller bevestigt het MAC-adres aan de hand van de MAC-filterlijst en stuurt, indien gevonden, de gedeelde geheime toets, die is ingesteld als onderdeel van de Zero-Touch Configuration-instelling naar de MAP en sluit de verbindingen af. De MAP slaat de gedeelde geheime sleutel op en gebruikt deze om een veilige LWAPP verbinding op te zetten. Als een MAP de verbinding met de Cisco draadloze LAN-controller verliest, zoekt het naar geldige buren die de naam van de brug voor het access point gebruiken en de backhaul-interfaces en -kanalen scant. Wanneer het een toegangspunt van de buurmaas vindt, maakt het dat toegangspunt van de mazen zijn ouder. Als deze reeds een gedeelde geheime sleutel heeft, gebruikt het die sleutel en probeert het om een veilige

LWAPP verbinding aan de Cisco draadloze LAN controller op te zetten. Als de gedeelde geheime sleutel niet werkt gebruikt hij de gedeelde standaard geheime sleutel en probeert hij een nieuwe gedeelde geheime sleutel te krijgen.

### **Verifiëren**

- Koppel na alle configuraties de MAP los van het bekabelde netwerk dat aan de WLC is bevestigd en verplaats deze naar het andere uiteinde van het mesh. Schakel het netwerk in. Met alle juiste configuraties kan de MAP de RAP als parent vinden en draadloos registreren bij de controller.
- Op de WLC CLI kunt u de Cisco AP van het show mesh-pad gebruiken en de Cisco APopdrachten tonen om te controleren of de AP's die bij de WLC zijn geregistreerd:De opdracht toont AP-naam van het maaspad wordt gebruikt om het pad van de controller te controleren om de opgegeven AP te bereiken. Hierna volgt een voorbeeld: (Cisco Controller) >show mesh path ap:71:1b:00

```
00:0B:85:7F:47:00 state UPDATED NEIGH PARENT BEACON
(86B), snrUp 10, snrDown 9, linkSnr 8
00:0B:85:7F:47:00 is RAP
```

Deze output zegt dat om het AP ap:71:1b:00(MAP) te bereiken, de controller het AP met MAC adres 00:0B:85:7F:47:00 in zijn pad heeft, en dit AP is een RAP. (Cisco Controller) >show mesh path ap:7f:47:00

00:0B:85:7F:47:00 is RAP

Deze uitvoer zegt dat AP **ap:7f:47:00** direct verbonden is met de controller omdat deze AP een **RAP** is.De opdracht **toont de** *dichtstbijzijnde AP-naam* die de buurinformatie van de opgegeven AP weergeeft. Hierna volgt een voorbeeld: (Cisco Controller) >**show mesh neigh** *ap:7f:47:00* 

AP MAC : 00:0B:85:71:1B:00

```
FLAGS : 160 CHILD
worstDv 255, Ant 0, channel 0, biters 0, ppiters 10
Numroutes 0, snr 0, snrUp 0, snrDown 10, linkSnr 0
adjustedEase 0, unadjustedEase 0
txParent 0, rxParent 0
poorSnr 0
lastUpdate 1193504822 (Sat Oct 27 17:07:02 2007)
parentChange 0
Per antenna smoothed snr values: 0 0 0 0
Vector through 00:0B:85:71:1B:00
```

Deze output zegt dat de buur van het AP ap:7f:47:00 is MAP 00:0B:85:71:1B:00, en de MAP is een KIND aan dit AP aangezien dit AP een RAP is.

(Cisco Controller) > show mesh neigh ap:71:1b:00

AP MAC : 00:0B:85:7F:47:00

FLAGS : 86A NEIGH PARENT BEACON worstDv 0, Ant 0, channel 161, biters 0, ppiters 10 Numroutes 1, snr 0, snrUp 10, snrDown 10, linkSnr 8 adjustedEase 213, unadjustedEase 256 txParent 106, rxParent 5
poorSnr 5
lastUpdate 1193504822 (Sat Oct 27 17:07:02 2007)
parentChange 1009152029 (Mon Dec 24 00:00:29 2001)
Per antenna smoothed snr values: 8 0 0 0
Vector through 00:0B:85:7F:47:00
Vector ease 1 -1, FWD: 00:0B:85:7F:47:00

Deze output zegt dat de buur van AP **ap:71:1b:00 RAP 00:0B:85:7F:47:00** is, en de RAP is een **OUDER** van deze AP.

 De opdracht toont de naam summiere IP van het netwerk toont de maasdetails van de opgegeven AP. Hierna volgt een voorbeeld:

(Cisco Controller) >**show mesh summary** *ap:71:1b:00* 

**00:0B:85:7F:47:00 state UPDATED NEIGH PARENT BEACON** (86B), snrUp 10, snrDown 10, linkSnr 8

(Cisco Controller) >show mesh summary ap:7f:47:00

00:0B:85:71:1B:00 state CHILD (160), snrUp 0, snrDown 10, linkSnr 0

 Hetzelfde kan worden geverifieerd door de GUI van de controller met de volgende stappen:Klik vanuit de WLC GUI op Draadloos > Alle AP's.Klik op de link

**overbruggingsinformatie** voor uw AP1510 om tot de pagina **overbruggingsinformatie** van AP te toegang

hebben.

📲 Cisco - Microsoft Internet Explorer provided by Cisco Systems, Inc.							
Elle Edit Yew Favorites Iools Help Links <sup>20</sup>							
¥7 ·	🔍 * Web Search 💀 🐼 Bookmarks -	F Settings	• C Messenger • M	Mail + 👌 Music + W	Wikipedia		
Cisco	💠 Add Tab						8
Cinca Svirtens					ave Configuration	Ping	Logout   Refresh
A.A.	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELES	S SECURITY MAN	AGEMENT COMM	IANDS HELP	unssess	
Wireless	All APs	$\smile$					
Ascess Points	Search by Ethernet MAC		Search				
602.118 Kadios 802.11b/o Radios							
Mesh	AP Name	AP ID	Ethernet MAC	Admin Status	Operational Status	Port	
Rogues	ap:5b:fb:d0	7	00:0b:85:5b:fb:d0	Enable	REG	2	Detail
Known Rague APs Rogue Clients	ap:7f:47:00	11	00:0b:85:7f:47:00	Enable	REG	2	Bridging Information
Adhoc Rogues Clients	ap:71:1b:00	2	00:0b:85:71:1b:00	Enable	Downloading	2	Bridging
802.11a Network Client Roaming Voice Video 802.11h							
802.11b/g Network Client Roaming Voice Video							
Country							
Timers							
× Discussions • 🎲 🕃 🐑 🐑 👘 🖆 🖄 Discussions not available on https://10.77.244.210/							
Cone						3 10	Internet

De pagina AP **Bridging Details** maakt een lijst van alle overbruggingsdetails van deze AP, zoals de AP rol en het maastype

#### informatie



Op het CLI van het WLC kunt u de *Cisco AP van het show mesh-pad* gebruiken en de *Cisco AP*-opdrachten tonen om te controleren of de AP's bij de WLC zijn geregistreerd:

Om te verifiëren of uw Ethernet-bridging werkt, voert u deze stappen uit:

- 1. Sluit een Ethernet netwerk (Ethernet LAN B zoals gegeven in het netwerkdiagram) aan op de Ethernet poort van de MAP door een switch. Zorg ervoor dat de switch indien nodig goed is geconfigureerd.
- 2. Controleer de connectiviteit tussen Ethernet LAN B op de MAP en het bekabelde netwerk (Ethernet LAN A zoals gegeven in het netwerkdiagram) die bij de RAP achter de WLC met de **ping** opdracht zijn verbonden. Als **ping** succesvol is, wijst dit erop dat het overbruggen Ethernet prima werkt.

### Problemen oplossen

Deze opdrachten voor probleemoplossing kunnen helpen:

#### Opdrachten voor troubleshooting

- debug lwapp fouten maken—tonen het debug van LWAPP-fouten.
- debug pm laat toe-toont het debug van certificaatberichten die tussen AP en WLC worden doorgegeven.Deze opdracht toont duidelijk aan of een AP zich niet bij de WLC kan aansluiten vanwege een foutieve certificatieperiode.Dit is de uitvoer van de debug pm om opdracht in de controller te zetten:

```
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: locking ca cert table
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: calling x509_alloc()
  for user cert
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: calling x509_decode()
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: <subject> C=US, ST=California,
                       L=San Jose, O=Cisco Systems, CN=C1200-001563e50c7e,
                       MAILTO=support@cisco.com
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: <issuer> O=Cisco Systems,
                       CN=Cisco Manufacturing CA
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: Mac Address in subject is
                       00:15:63:e5:0c:7e
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: Cert is issued by Cisco
  Systems.
Fri Apr 15 07:55:03 2005: ssphmUserCertVerify: calling x509_decode()
Fri Apr 15 07:55:03 2005: ssphmUserCertVerify: user cert verfied using
                       >cscoDefaultMfgCaCert<
Fri Apr 15 07:55:03 2005: sshpmGetIssuerHandles: ValidityString (current):
                       2005/04/15/07:55:03
Fri Apr 15 07:55:03 2005: sshpmGetIssuerHandles: Current time outside AP cert
                       validity interval: make sure the controller
                       time is set.
Fri Apr 15 07:55:03 2005: sshpmFreePublicKeyHandle: called with (nil)
```

In deze uitvoer, merk de gemarkeerde informatie op. Uit deze informatie blijkt duidelijk dat de controletijd buiten de geldigheidstermijn van het certificaat van het AP valt, zodat het AP zich niet bij de controller kan registreren. In de AP geïnstalleerde certificaten hebben een vooraf

bepaald geldigheidinterval. De controletijd moet zodanig worden ingesteld dat deze binnen de geldigheidstermijn van het certificaat van het AP valt.Raadpleeg het <u>document</u> met de<u>tips</u> voor<u>probleemoplossing</u> van<u>LWAPP-upgrade</u> voor meer informatie over mogelijke problemen in een LAP dat bij de controller wordt geregistreerd.Raadpleeg <u>Problemen oplossen bij een</u> <u>mesh-netwerk</u> voor meer informatie over het oplossen van een netwerk.

 Dit zijn extra debug-opdrachten die nuttig kunnen zijn: debug de status van pem -instellingen: gebruik om de toegangsbeleidsbeheerder te configureren debug-opties. debug pem gebeurtenissen: gebruik om de toegangsbeleidsbeheerder te configureren debug opties. debug dhcp bericht laat automatisch het debug van DHCP-berichten zien die van en naar de DHCP-server worden uitgewisseld. debug DHCP-pakketsnelheid: toont het debug van DHCP-pakketgegevens die naar en van de DHCP-server worden verzonden.

## **Gerelateerde informatie**

- Invoergids voor Cisco mesh-netwerkoplossing
- Installatie en configuratie van mesh-access point
- <u>Configuratievoorbeeld van draadloze LAN-controllers mesh</u>
- Snelle startgids: Cisco Aironet 1500 Series lichtgewicht mesh access points voor buitengebruik
- <u>Cisco Aironet 1500 Series mesh access point voor buitengebruik</u>
- <u>Cisco Aironet 1500 Series installatie-instructies voor access point voor injector</u>
- <u>Cisco Aironet 1500 Series AP-Q en -A</u>
- Lichtgewicht AP (LAP) Registratie aan een draadloze LAN-controller (WLC)
- <u>Configuratievoorbeeld voor draadloos LAN-controller en lichtgewicht access point</u>
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>