Configureer de 9800 draadloze LAN-controller mobiliteitstunnel met NAT

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Achtergrondinformatie
Beperkingen voor NAT-ondersteuning voor Mobiliteitsgroepen
Netwerkdiagram
Configureren
NAT op router configureren
Mobility configureren met NAT op draadloze LAN-controller
Verifiëren
Verificatie van routerconfiguratie
Configuratie-verificatie van draadloze LAN-controllers
Problemen oplossen
Probleemoplossing voor routers
IP NAT-vertalingen en statistieken
IP NAT-debug
Probleemoplossing voor draadloze LAN-controllers
Logboeken van mobiliteitsprocessen
Mobiliteitsdebugs en -traces
PacketCapture
debugs, traces en pakketopnamen wissen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u 9800 draadloze LAN-controllers (WLC) kunt configureren met een mobiliteitstunnel via Network Address Translation (NAT).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis van deze onderwerpen te hebben:

- Statische NAT-configuratie en -concepten (Network Address Translation).
- 9800 configuratie en concepten voor mobiele tunnels met draadloze LAN-controllers.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 9800 draadloze controller Series (Catalyst 9800-L), Cisco IOS® XE Gibraltar 17.9.4
- Geïntegreerde services routers (ISR), Cisco IOS® XE Gibraltar 17.6.5
- Catalyst 3560 Series Switch, Cisco IOS® XE Gibraltar 15.2.4E10

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Mobiliteitstunnels worden gecreëerd tussen twee of meer draadloze LAN-controllers (WLC) met de bedoeling om informatie te delen tussen deze controllers, zoals access point informatie, draadloze client informatie, RRM informatie en meer.

Het kan ook worden gebruikt als een configuratie gebaseerd op Anchor - Foreign designs. Dit document beschrijft hoe u een mobiliteitstunnel kunt configureren tussen draadloze LAN-controllers (WLC) en Network Address Control (NAT).

De WLC-mobiliteitstunnel kan een van de volgende vier staten hebben:

- Besturing en gegevenspad omlaag
- Besturingspad omlaag (dit houdt in dat gegevenspad omhoog is)
- Gegevenspad omlaag (dit impliceert dat Controle omhoog is)
- Omhoog

De laatste en juiste status voor een mobiliteitstunnel is: omhoog, elke andere staat vereist verder onderzoek. Mobiliteitstunnels werken via CAPWAP udp-poorten 16666 en 16667 van waaruit udp-poort 16666 is voor Control Path en 16667 voor Data Path, vanwege dit is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze poorten open zijn tussen de WLC's.



Opmerking: voor de WLC-mobiliteitstunnelconfiguratie zonder NAT kunt u <u>Mobiliteitstypen</u> configureren <u>op Catalyst 9800 draadloze LAN-controllers</u>

Beperkingen voor NAT-ondersteuning voor Mobiliteitsgroepen

- Alleen statische NAT (1:1) kan worden geconfigureerd.
- Meervoudige tunnelpeers met hetzelfde openbare IP-adres worden niet ondersteund.
- Elk lid moet een uniek privaat IP-adres hebben.
- De vertaling van het Adres van de poort (PAT) wordt niet ondersteund.
- Inter-Release Controller Mobility (IRCM) voor draadloze clientprogramma's wordt niet ondersteund.
- IPv6-adresomzetting wordt niet ondersteund.
- Network Access Control (NAT) met Mobility Tunnel wordt ondersteund vanuit WLCcodeversie 17.7.1 en hoger.

Netwerkdiagram



Configureren

NAT op router configureren

In deze configuratie worden routers gebruikt om NAT-mogelijkheden (Network Access Control) te bieden. Elk apparaat dat statische NAT kan uitvoeren, kan echter worden gebruikt. Statische NAT is de NAT-methode die wordt ondersteund voor WLC-mobiliteitstunnels. Dit is de configuratie die wordt gebruikt in het routerconfiguratievoorbeeld. Voor configuratiedoeleinden worden deze routers gebruikt: NAT-A en NAT-B. WLC1 ligt achter router NAT-A en WLC2 ligt achter router NAT-B.

```
Router NAT-A configuratie:
```

CLI:

<#root>

```
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

0

```
RouterNAT-A(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-A(config-if)#ip nat
```

inside

```
RouterNAT-A(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

1

```
RouterNAT-A(config-if)#ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-A(config-if)#ip nat
```

outside

```
RouterNAT-A(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

RouterNAT-A#config t

RouterNAT-A(config)#ip nat inside source static 10.0.0.2 20.0.0.2 RouterNAT-A(config)#end RouterNAT-A#

```
Router NAT-B configuratie:
```

CLI:

```
<#root>
```

```
RouterNAT-B#config t
RouterNAT-B(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

2

```
RouterNAT-B(config-if)#ip add 40.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-B(config-if)#ip nat
```

inside

```
RouterNAT-B(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-B#config t
RouterNAT-B(config)#interface GigabitEthernet0/1/
```

3

```
RouterNAT-B(config-if)#ip add 30.0.0.1 255.255.255.0
RouterNAT-B(config-if)#ip nat
```

outside

```
RouterNAT-B(config-if)#end
RouterNAT-A#
```

```
RouterNAT-A#config t
RouterNAT-A(config)#ip nat inside source static 40.0.0.2 30.0.0.2
RouterNAT-A(config)#end
RouterNAT-A#
```

Mobility configureren met NAT op draadloze LAN-controller

Dit is de configuratie om tussen WLCs te delen om de mobiliteitstunnel met NAT te creëren:

- · IP-adres voor privé-mobiliteit
- · IP-adres voor openbare mobiliteit
- Mobiliteitsgroep Mac-adres
- · Naam van Mobiliteitsgroep

De configuratie van WLC1 wordt toegevoegd aan WLC2 en vice versa, dit kan worden gedaan via CLI of GUI in de WLCs, aangezien de mobiliteitstunnel met NAT het definitieve doel van deze configuratie is het Openbare mobiliteit IP Adres van beide WLCs het NAT IP Adres dat in de statische NAT configuratie in elke router wordt gevormd is.

WLC1-configuratie:

GUI:

Q. Search Menu Items	Configuration * > Wireless * > Mobility				
Dashboard	Global Configuration Peer Configuration				
Monitoring >	 Mobility Peer Configuration 				
Configuration	+ Add × Delete				
(c) Administration	MAC Address T IP Address	T Public IP T Group Name T	Multicast IPv4 T Multicast IPv6 T Status T	PMTU T SSC Hash T	Data Link T Encryption
C Licensing	f4bd.9e57.d8cb 10.0.0.2	Add Mobility Peer		x f32233a2219bc218a5e44efe39c377c56199fa2b	N/A
X Troubleshooting		MAC Address*	f4bd.9e56.304b		
	Non-Local Mobility Group Multi	Peer IPv4/IPv6 Address*	40.0.0.2 == Ping Test		
		Public IPv4/IPv6 Address	30.0.0.2		
		Group Name*	default 👻		
		Data Link Encryption	DISABLED		
		SSC Hash	Enter SSC Hash (must contain 40 characters)		
		Cancel	Apply to Device		

CLI:

```
WLC1#config t
WLC1(config)#wireless mobility group member mac-address f4bd.9e56.304b ip 40.0.0.2 public-ip 30.0.0.2 g
WLC1(config)#end
WLC1#
```

WLC2-configuratie:

GUI:



CLI:

```
WLC2#config t
WLC2(config)#wireless mobility group member mac-address f4bd.9e57.d8cb ip 10.0.0.2 public-ip 20.0.0.2 g
WLC2(config)#end
WLC2#
```

Verifiëren

Verificatie van routerconfiguratie

Van de routerkant verifiëren deze opdrachten de NAT-configuratie. NAT-configuratie moet statisch zijn (zoals eerder in het document is vermeld), waardoor de binnen- en buitenconfiguratie voor NAT aanwezig zijn.

router NAT-A

```
RouterNAT-A#show run interface GigabitEthernet0/1/0
interface GigabitEthernet0/1/0
ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
!
RouterNAT-A#show run interface GigabitEthernet0/1/1
interface GigabitEthernet0/1/1
ip add 20.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
RouterNAT-A#show run | in ip nat inside
ip nat inside source static 10.0.0.2 20.0.0.2
```

Router NAT-B

```
RouterNAT-B#show run interface GigabitEthernet0/1/2
interface GigabitEthernet0/1/2
ip add 40.0.0.1 255.255.0
ip nat inside
!
RouterNAT-B#show run interface GigabitEthernet0/1/3
interface GigabitEthernet0/1/3
ip add 30.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
!
RouterNAT-B#show run | in ip nat inside
ip nat inside source static 40.0.0.2 30.0.0.2
```

Configuratie-verificatie van draadloze LAN-controllers

Controleer vanuit de WLC GUI en CLI de status van de mobiliteitstunnel, zoals eerder in dit document vermeld, de juiste status om een correcte communicatie tussen de WLC's over mobiliteitstunnel te bevestigen is: Omhoog, elke andere status moet worden onderzocht.

WLC1

GUI:

Q. Search Menu Items	Configura	ation * > Wireles	s*≻ M	lobility															
🚃 Dashboard	Global Co	onfiguration P	eer Confi	figuration															
Monitoring ,	~ N	Nobility Peer Co	nfigura	ition															
Configuration	+	Add × Dek	•	3															
(MAC Address	T IPA	Address	Y Public	P	Group Name	٣	Multicast IPv4	Ŧ	Multicast IPv6	٣	Status	Ŧ	PMTU	٣	SSC Hash	Data Link Encryption	٣
		f4bd.9e57.d8cb	10.0	0.0.2	N/A		default		0.0.0.0				N/A		N/A		f32233a2219bc218a5e44efe39c377c56199fa2b	N/A	
Cicensing		f4bd.9e56.304b	40.0	0.0.2	= 30.0.0	2	default		0.0.0.0			- 1	Up	-	1385			Disabled	
X Troubleshooting	114	4 1 × 4	10 •	•														1 - 2 of 2 items	¢
	> N	Ion-Local Mobi	lity Gro	up Multi	cast Conf	guratio	n												

CLI:

<#root>

WLC1#

show wireless mobility summary

Mobility Summary

Wireless Management VLAN: 10 Wireless Management IP Address: 10.0.0.2 Wireless Management IPv6 Address: Mobility Control Message DSCP Value: 0 Mobility High Cipher : False

```
Mobility DTLS Supported Ciphers: TLS_ECDHE_RSA_AES128_GCM_SHA256, TLS_RSA_AES256_GCM_SHA384, TLS_RSA_AE
Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3
Mobility Group Name: default
Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0
Mobility Multicast Ipv6 address: ::
Mobility MAC Address: f4bd.9e57.d8cb
Mobility Domain Identifier: 0x34ac
```

Controllers configured in the Mobility Domain:

IP	Public Ip	MAC Address	Group Name	Multicast IPv4	Multicast IPv6	Statu
10.0.0.2	N/A	f4bd.9e57.d8cb	default	0.0.0.0	::	N/A
40.0.0.2	30.0.0.2	T4bd.9e56.304b	detault	0.0.0.0	::	

```
Up
```

1385

WLC2

GUI:

Q, Search Menu Items	Config	guration * > Wirele	ss*>	Mobility																
Dashboard	Global	I Configuration	Peer C	onfiguration																
Monitoring	~	Mobility Peer C	Configu	uration																
		+ Add × D	oloto	0																
Administration		MAC Address	Ŧ	IP Address	Ŧ	Public IP	Ŧ	Group Name	Ŧ	Multicast IPv4	Ŧ	Multicast IPv6	Ŧ	Status	Ŧ	PMTU	Ŧ	SSC Hash	Data Link Encryption	۲
		f4bd.9e56.304b		40.0.0.2		N/A		default		0.0.0.0				N/A		N/A		7ecd6710d60357e41b97ce762be5d0fc07c76845	N/A	
G Licensing	0	14bd.9e57.d8cb		10.0.0.2	=	20.0.0.2		default		0.0.0.0				Up	Ξ.	1385			Disabled	
Troubleshooting	•	< 1 ⊨ H	1	0 🗸															1 - 2 of 2 item:	0
	>	Non-Local Mol	bility G	Sroup Mult	ticas	t Configur	ation													

CLI:

<#root>

WLC2#

show wireless mobility summary

```
Mobility Summary
```

```
Wireless Management VLAN: 40
Wireless Management IP Address: 40.0.0.2
Wireless Management IPv6 Address:
Mobility Control Message DSCP Value: 0
Mobility High Cipher : False
Mobility DTLS Supported Ciphers: TLS_ECDHE_RSA_AES128_GCM_SHA256, TLS_RSA_AES256_GCM_SHA384, TLS_RSA_AEE
Mobility Keepalive Interval/Count: 10/3
Mobility Group Name: default
Mobility Multicast Ipv4 address: 0.0.0.0
Mobility Multicast Ipv6 address: ::
Mobility MAC Address: f4bd.9e56.304b
Mobility Domain Identifier: 0x34ac
```

Controllers configured in the Mobility Domain:

IP	Public Ip	MAC Address	Group Name	Multicast IPv4	Multicast IPv6	Statu
40.0.0.2	N/A	f4bd.9e56.304b	default	0.0.0.0	::	N/A
10.0.0.2	20.0.0.2	f4bd.9e57.d8cb	default	0.0.0.0	::	
Up						

-

1385

Problemen oplossen

Probleemoplossing voor routers

Controleer aan de routerkant of de IP NAT-vertalingen correct worden uitgevoerd.

IP NAT-vertalingen en statistieken

Gebruik deze opdrachten om de binnen- en buitenvertalingen te bekijken die in de router worden uitgevoerd en om de NAT-statistieken te controleren.

#show ip nat translations
#show ip nat statistics

IP NAT-debug

Deze opdracht debuteert de NAT-vertaling vanuit het routerperspectief om te begrijpen hoe de NAT plaatsvindt of als er een probleem is terwijl de router de NAT-vertaling uitvoert.

#debug ip nat
#show debug



Opmerking: elke debug-opdracht op een router kan overbelasting veroorzaken waardoor de router inoperabel wordt. Debugs in routers moeten met extreme voorzichtigheid worden gebruikt, indien mogelijk geen debug op een kritieke productieroutertijdens productietijd uitvoeren, is een onderhoudsvenster gewenst.

Probleemoplossing voor draadloze LAN-controllers

De informatie hier kan worden verzameld uit de WLC voor het geval de mobiliteitstunnel een toestand laat zien die niet de juiste staat is die omhoog is.

Logboeken van mobiliteitsprocessen

Deze opdracht genereert mobiliteitslogboeken uit het verleden en het heden

#show logging process mobilityd start last 1 days to-file bootflash:mobilitytunnel.txt

De verzamelde informatie kan in de WLC zelf worden gelezen met de opdracht

#more bootflash:mobilitytunnel.txt

De verzamelde informatie kan ook uit WLC worden geëxporteerd om deze in een externe bron met de opdracht te lezen

#copy bootflash:mobilitytunnel.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobilitytunnel.txt

Mobiliteitsdebugs en -traces

Debugs en traces kunnen meer gedetailleerde informatie bieden als de logboeken van het mobiliteitsproces niet in staat zijn om informatie te genereren genoeg om het probleem te vinden.

Wanneer debugs en traces worden verzameld voor mobiliteitstunnel met NAT is het belangrijk om deze informatie in te voeren in de sectie van het spoor om de informatie gelijktijdig te krijgen om het gedrag beter te begrijpen:

- · IP-adres voor openbare mobiliteit van peers
- · IP-adres voor privé-mobiliteit
- Peer mobility Mac-adres

In dit voorbeeld is het publieke en private IP-adres samen met het mobiele MAC-adres van WLC1 ingevoerd in WLC2, hetzelfde moet achterwaarts worden gedaan, waar we het private en publieke IP-adres invoeren samen met het mobiele Mac-adres van WLC2 in de RA Trace-sectie van WLC1.

WLC GUI

Q Search Menu Items		Troubleshooting * > Radioactive Trace			-
Dashboard		Conditional Debug Global State: Stopped			
Monitoring	>	+ Add × Delete Stort Stop			
	>	MAC/IP Address T Trace file	D. Ganarata		
	>	20.0.0.2	► Generate		
C Licensing		₩ 4 1 > ₩ 10 •			
X Troubleshooting					
			Add MAC/IP Address		×
			MAC/IP Address*	Enter a MAC/IP Address every newline	
				f4bd.9e57.d8cb	
			D Canad		
			J Cancer		Apply to Device

Debugs en Traces kunnen zoals getoond worden verzameld uit de GUI.

Q Search Menu Items	Troubleshooting - > Radioactive Trace	
Dashboard	Conditional Debug Global State: Stopped	
Monitoring >	+ Add × Delete ✓ Start Stop	
Configuration	MAC/IP Address T Trace file	Generate
کې Administration کې	20.0.0.2	Generate
© Licensing		Enter time interval ×
X Troubleshooting		Generate logs for last 10 minutes
		⊖ 30 minutes
		O 1 hour
		o since last boot
		0-4294967295 seconas v
		2 Cancel

WLC CLI

debug platform condition feature wireless ip 10.0.0.2 debug platform condition feature wireless ip 20.0.0.2 debug platform condition feature wireless mac f4bd.9e57.d8cb

Om de debugs te verzamelen kan deze opdracht worden gebruikt. Verander de tijd van de debugs collectie zoals nodig.

#show logging profile wireless last 30 minutes filter mac f4bd.9e57.d8cb to-file bootflash:mobilityf4bd
#show logging profile wireless last 30 minutes filter ip 10.0.0.2 to-file bootflash:mobility10002.txt
#show logging profile wireless last 30 minutes filter ip 20.0.0.2 to-file bootflash:mobility20002.txt

Kopieert de bestanden naar een externe bron met een overdrachtprotocol.

```
#copy bootflash:mobilityf4bd9e57d8cb.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobilityf4bd9e57d8cb.txt
#copy bootflash:mobility10002.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobility10002.txt
#copy bootflash:mobility20002.txt tftp://<TFTP IP ADD>/mobility20002.txt
```

PacketCapture

De 9800 WLC heeft de mogelijkheid om ingesloten pakketopnamen te nemen, gebruik deze functie om te controleren welke pakketten tussen WLC's worden uitgewisseld voor de mobiliteitstunnel met NAT.

In dit voorbeeld wordt het privé IP-adres van WLC1 gebruikt in WLC2 om het pakketvastlegging in te stellen, hetzelfde moet achterwaarts worden gedaan, waar het moet worden gebruikt voor het privé IP-adres van WLC2 in WLC1 voor de pakketvastlegging.

Om het pakket op te nemen, kan een ACL worden gemaakt om de pakketten te filteren en alleen de pakketten te tonen die we zoeken naar een mobiliteitstunnel met NAT, zodra de ACL is gemaakt, wordt deze als filter aan het pakket vastgemaakt. ACL kan met het mobiliteit privé IP Adres worden tot stand gebracht aangezien die degenen in de pakketheader zijn.

#config t
(config)#ip access-list extended Mobility
(config-ext-nacl)#permit ip host 10.0.0.2 any
(config-ext-nacl)#permit ip any host 10.0.0.2
(config-ext-nacl)#end

#monitor capture MobilityNAT interface <Physical Interface/Port-Channel number> both access-list Mobili

Alvorens de opname start, kan deze opdracht worden gebruikt om de configuratie van de monitoropname te controleren.

#show monitor capture MobilityNAT

Zodra de monitor klaar is en is gecontroleerd, kan deze worden gestart.

#monitor capture MobilityNAT start

Om het tegen te houden kan deze opdracht worden gebruikt.

#monitor capture MobilityNAT stop

Zodra de monitor ophoudt met opnemen, kan deze met een overdrachtprotocol naar een externe bron worden geëxporteerd.

#monitor capture MobilityNAT export tftp://<TFTP IP ADD>/MobilityNat.pcap



Opmerking: Mobiliteitstunnel met NAT is een functie die een tweerichtingsgesprek tussen

WLC's vereist, vanwege de aard van de functie wordt het ten zeerste aanbevolen om de logbestanden, debugs en traces te verzamelen of pakketopnamen van beide WLC's tegelijkertijd om de mobiliteitstunnel met NAT pakketuitwisseling beter te begrijpen.

debugs, traces en pakketopnamen wissen

Zodra de benodigde informatie is genomen, kunnen de debugs, traces en ingesloten pakketopnameconfiguratie worden verwijderd uit de WLC zoals hier beschreven.

Debugs en traces

#clear platform condition all

PacketCapture

#config t
(config)# no ip access-list extended Mobility
(config)#end
#no monitor capture MobilityNAT

Het is sterk aanbevolen om de probleemoplossing configuratie die werd uitgevoerd in de WLC te wissen zodra de benodigde informatie was verzameld.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.