Point-to-Multipoint Network op IW AP's configureren met IoT OD

Inhoud

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van point-to-multipoint netwerken op industriële draadloze (IW) AP's met behulp van sjablonen van IoT Operations Dashboard.

Toegang tot IoT OD

De IW access points (AP's) zoals IW9165 en IW9167 kunnen in CAPWAP- of URWB-modus worden geconfigureerd.

Wanneer deze toegangspunten in de URWB-modus zijn geconfigureerd, kunnen ze worden geconfigureerd met het IoT-Operations Dashboard of lokaal in de offline modus. Het IoT Operations Dashboard is toegankelijk met deze links, afhankelijk van waar de huurders zich bevinden.

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

Na het inloggen en het kiezen van de juiste huurder, selecteer Industriële Draadloos onder de Dienst om toegang te krijgen tot de functieset voor CURWB-radio's.

"list" IoT Operations Dashboard



Handmatig aan boord gaan

Apparaten kunnen handmatig worden opgeslagen op IoT OD vanaf de Inventory pagina.

Selecteer Apparaten toevoegen en kies de PID van de apparaten die worden toegevoegd. Een CSV-bestand kan worden geüpload met het serienummer en het MAC-adres van de apparaten erop. Elke regel heeft één ingang.

Voorbeeld: SN001234,00:f1:ca:00:00:01

SN003457,00:f1:ca:00:00:02

Klik na het uploaden op Apparaten toevoegen aan de onderkant om apparaten handmatig te importeren naar het dashboard. Ze verschijnen dan onder het tabblad Inventaris.

IoT OD point-to-multipoint configuratie

Een Point-to-Multipoint configuratie met IW916x access points kan worden geconfigureerd via IoT OD met een paar eenvoudige stappen. Neem drie AP's, Radio A die fungeert als een mesh end en Radio B en C die fungeren als mesh points.



1. Zodra de apparaten zijn toegevoegd aan de IoT OD en de status 'Online' is, kan de configuratie worden bewerkt door het gewenste apparaat te selecteren. Klik op het apparaat en navigeer naar het tabblad 'Configuratie' en selecteer de knop 'Bewerken' om de configuratie bij te werken.

device industrial Wireless	Cisco entre						
h. inventory	Summary Configuration	1					
A Configuration >	Device Configuration Int OD Configuration ID 0 Seved - 2024-10-24 10.49.38 am Lest heard - 2024-00-26 23.59.22 pm						
	Lest heard and lot CD Review provious configurations						
	C. Search C. Search Wireless Radio Advanced Radio Settings Kay Control FluidMAX Nutlicent SMMP Radius NTP	 Mode Radio off Local IP Address Local Netmask Default Gateway Local Des 1 Local Des 2 	10700 Mesh Point Off 192.108.0.10 255.255.255.0	Lest Heard Mesh End Off 10.122.136.9 295.295.295.192 10.122.136.1 172.15.108.34 172.15.108.43			

Q Search	General
General	
Wireless Radio	Mode
Advanced Radio Settings	Mesh Point 🗸
Key Control	
FluidMAX	Radio off
Multicest	
SNMP	Radio off mode
Radius	Select Value V
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vlan	192,168.0.10
Fluidity	
Fluidity Advanced	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0

2. Voor een PTMP-configuratie wordt in de sectie "Algemene modus" het toegangspunt dat rechtstreeks is aangesloten op het fysieke netwerk (radio A) geconfigureerd als mesh-end en worden de twee toegangspunten die zijn aangesloten op de eindapparaten (radio B en radio C) geconfigureerd als mesh points.

Edit Device Configuration Q Search General General Mode Wireless Radio Advanced Radio Settings Mesh End 200 Key Control Radio off FluidMAX Multicast SNMP. Radio off mode Radius Fixed 140 NTP: L2TP Local IP Address Man 10.122.136.9 Fluidity Fluidity Advanced Local Netmask Fluidity Pole Proximity 255.255.255.0

Configuratie radio A

Q, Search	General	
General		
 Wireless Radio 	Mode	
 Advanced Radio Settings 	Mesh Point	~
 Key Control 		
 FluidMAX 	Radio off	
Multicast		
SNMP	Radio off mode	
Radius	- Exect	
NTP		
LZTP	Local IP Address	
Vian	10.122.136.10	
Fluidity		
Fluidity Advanced	Local Netmask	
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0	

Configuratie radio B

Q. Search	General
General	
Wireless Radio	Mode
Advanced Radio Settings	Mesh Point V
Key Control	
FluidMAX	Radio off
Multicast	
SNMP	Radio off mode
Radius	Select Velue 🗸
NTP	
L2TP	Local IP Address
Vian	192.168.0.11
Fluidity	
Fluidity Advanced	Local Netmask
Fluidity Pole Proximity	255.255.255.0

Configuratie radio C

3. Onder het gedeelte 'Draadloze radio' moeten alle drie de radio's worden geconfigureerd met hetzelfde wachtwoord. Voor deze instelling schakelt u slechts één radio per IW-apparaat in. Schakel de radio die u hebt gekozen in (Radio 1 of Radio 2) en zorg ervoor dat alle radio's dezelfde frequentie en kanaalbreedte hebben. Bij het aansluiten van antennes moeten de juiste externe poorten op basis van de geselecteerde radio worden gebruikt.

Q, Search	Wireless Radio			
General				
Wireless Radio	Passphrase			
Advanced Radio Settings	ClassURW9/123			
Key Control				
FluidMAX	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled	
Multicest				
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role	
Radius	Fixed	\sim	Select Value	
MTP				
L2TP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	5180 MHz	\sim	Select Value	~
Fluidby				
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width	
Fluidity Pole Proximity	80	4	Select Value	~

In het gedeelte 'Draadloze radio' voor een PTMP-installatie is de rol Radio voor de mesh-eindradio A ingesteld op Fluidmax Primary en de mesh-puntradio B en C op Fluidmax Secundair.

Edit Device C	onfiguration				
Q, Search	Wreless Radio				
General					
· Wireless Radio	Passphrase				
 Advanced Radio Settings 	CisceURWB				
 Key Cartrol 					
 FluidMAX 	Radio 1 enabled		Radio 2 enabled		
Multicast					
SNMP	Radio 1 role		Radio 2 role		
Radius	- Ruidmax primary	14	Select Value	1.0	
NTP					
L2TP	Radio 1 Frequency (MHz)		Radio 2 Frequency (MHz)		
Vian	5180 MHz	14	Select Value	~	
Fluidity					
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		Radio 2 Channel width		
Fluidity Pole Proximity	80	\sim	Select Value	\sim	

Radio A-configuratie

Q Swith	Wireless Radio				
• General					
 Wireless Redio 	Passphrase				
 Advanced Rodio Settings 	CiscoURWB				
 Key Control 					
 PluidMAX 	Radio 1 enabled		•	Radio 2 enabled	
Multicast					
SNMP	Radio 1 role		•	Radio 2 role	
Radius	• Fluidmax recondary	1.0		Select Value	1.0
NIP					
LETP	Radio 1 Frequency (MHz)		٠	Radio 2 Frequency (MHz)	
Vian	Select Value			Select Value	
Fluidity					
Fluidity Advanced	Radio 1 Channel width		•	Radio 2 Channel width	
Photolity Pole Proximity	Select Velve	v		Select Volue	~

Radio B en C-configuratie

4. Fluidmax Primaire/Secundaire modi worden gebruikt om individuele clusters te identificeren wanneer er meerdere PTMP secties zijn in een cascade topologie. Elke cluster van Fluidmax primaire en de bijbehorende Fluidmax secundaire radio's krijgen een Cluster-ID toegewezen. Deze parameter is ingesteld onder het kopje 'Fluidmax'. In deze instelling is de Cluster-id de standaard "Cisco URWB" op alle drie de radio's.

Q Search	FluidMAX	
General		
• Wireless Radio	Radio 1 FluidMAX™ mode	Radio 2 FluidMAX™ mode
 Advanced Radio Settings 	Primary \vee	Select Value V
 Key Control 		
FluidMAX	Radio 1 FluidMAX™ Autoscan	Radio 2 FluidMAX [™] Autoscan
Multicast		
SNMP	Radio 1 FluidMAX Cluster ID	Radio 2 FluidMAX Cluster ID
Radius	· Class I DWD	Clearline
NTP	CISCUDIAND	CISCOURTE
L2TP	Radio 1 Enable FluidMAX Tower ID	Radio 2 Enable FluidMAX Tower ID
Vlan		
Fluidity	Radio 1 EluidMAX Tower ID	Radio 2 EluidMAX Tower ID
Fluidity Advanced		
Fluidity Pole Proximity	CiscoURWB	CiscoURWB
	Radio 1 Critical RSSI threshold	Radio 2 Critical RSSI threshold
	2 2	0

Als de configuratie eenmaal is bewerkt, klikt u onderaan op 'Opslaan'.

5. De bijgewerkte configuratie kan nu rechtstreeks van IoT-OD naar de radio's worden gedrukt met de knop 'Push IoT OD Configuration'. Hit Confirmation zodra dit wordt gevraagd. Het apparaat wordt opnieuw opgestart en is vanaf het IP bereikbaar via de gedrukte configuratie.

Denta Industrial Windows		Investory (direct donfiguration
	2	Cisco 🔹
in Inventory		Summary Doefiguration
A Configuration	1	Device Configuration 🖉 film 🛞 Puer tot 00 Configuration



Push Configuration

You're about to push the latest IoT CO device configuration (Conf. ID: 2) to the device Claco (Senal Number KWC2702000K). This operation will take up to 5 minutes. Your device will reboot automatically.

Cancel

Costirm



6. Als de radio's 'Offline' zijn, is er nog een andere optie om de configuratie te verbeteren. Selecteer op het tabblad Inventaris een of meer apparaten en selecteer in het vervolgkeuzemenu 'Meer acties' de knop 'Geselecteerd downloaden'.

Q Search Teles								
2 Selected Add Dev	Ann Mere Aslans -						C Perheat	An of Lan 27, 2014 1112 AM
Configuration	Assign to Group	Name	# Aldeen	Wooled	Sental Number	Media D -	director.	Formerse Versen
B A Systeme	Renaue Iran Group Download All	Ches	182.168.0.13	W91102H-8	POC272H1HIY	5.137.250.348		17.14.0.29
 • • • • 	Download Selected	Ches	182.168.0.10	W01520H-0	KOWC270230028	5.246.2.122		18.13.3.3
2 Neconda	Derete All Derete Selected Export All Export Selected						Those Records:	28 V 1 - 2 X 🌒 S

Een bestand met de extensie .iwconf is gedownload. Hetzelfde bestand kan vanuit het tabblad IoT-OD worden geüpload naar de GUI van de apparaten.

IOTOD IW OTTINE	IOTOD IW Management						
PM-QUADRO	IOTOD IW Configuration Mode						
osiesku, setteras - peneral mode - wireless radio	Previatening: Initial radio configuration phase. The radio MUST to configured using the Centralized Web Interface (ICFOD Industrial Windows US, IOTOD Industrial Windows EU) if connection is successful or menually if Offline configuration is selected.						
antenna alignment and stats setwork cosmos advanced tools	Offline Configuration: it supports local parameter changes through the radio Web UH/ CLI or upload of a single file downloaded from IOTOD IW section is IOTOD Industrial Whelees (IOTOD Industrial Whelees US, IOTOD Industrial Windows EU).						
ADMANDED SETTINGS - advanced racio settings - static routes - classifiet (black lin)	Online Cloud-Managed Cantiguration: the radio can be configured from the Controlland Web Interface (IOTOD IM section in IOTOD Industrial Wireless US or IOTOD Industrial Wireless EUU/Fit is connected to the Internal and can access IOTOD IN Cloud Server. Radio Web UI and CU are read-only.						
- multicast	O Online Cloud-Managed Office						
ritp ethernet filter Ltp configuration	UPLOAD IOTOD IW CONFIGURATION FILE						
- vian settings	Upload Configuration File						
Platetty misc settings smart license Mousgement settings remole access	Select configuration file exported from IOTOD Industrial Wireless: Rowse No file selected						
firmware upgrade statue configuration settings reset factory default riboot	Upload Configuration						
- logout							

De configuratie kan worden gecontroleerd op de statuspagina.

CISCO.	Cisco URWB IW9167EH Configurator
LA TRA DELLARI E	5.246.226.200 - MESH END MODE
WRELESS BACKHAUL	
IOTOD IW Offline	STATUS
IW-MONITOR Disabled	Davies: Class Catalysi M0187E Hassy Paty Anness Brint
FM-QUADRO	Name: ME_Primary
	ID: 5.246.226.200
GENERAL SETTINGS	Operating Mode: Mesh End
- general mode	Uptime: 3 min
- wireless radio	Firmware version: 17.14.0.79
- antenna alignment and stats	DEVICE SETTINGS
NETWORK CONTROL	IP: 10.122.136.50
- advanced tools	Netmask: 255.255.255.192
A DOM NOT HIS RELETION OF	MAG address: 40:36:5a:66:2:08 Conformed MTUL 1630
ADVARGED BETTINGS	WIREDO
- advanced radio semings	Status: up
- static routes	Speed: 6000 Mb/s
 allowlist / blocklist 	Duplex: full
- multicast	WIRED1
- somp	Status: down
- radius	
- mtp	WIRELESS SETTINGS
- othermet filter	Operating region: D
- Pite accellentian	Radio 1
- tap comparation	Interface: enabled
- vian settings	Mode: fluidmax primary
- Fluidity	Channel 36
- misc settings	Channel Width: 80 MHz
- smart license	Current tx power: 22 dBm
MANAGEMENT SETTINGS	Current tx power level: 1
- remote access	Anterna gain: not selected Anterna mumber 2
- Greenware uncore de	Radio Mode: primary
- minimute opgrade	Maximum link length: 3 km
- status	
 configuration settings 	Radio 2
 reset factory default 	Mode: fixed infrastructure
- reboot	Frequency: 5180 MHz
- logout	Channel: 38
_	Channel Width: 80 MHz
	Current to power: 19 clsm
	© 2024 Clace and/or its affiliates. All rights seasonari

ahaha

7. FM-Quadro pagina op de Mesh End radio is toegankelijk om de lay-out van de PTP-instelling te controleren.



Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.