# Solução de problemas do ACI vPC

## Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Explicação de Topologia Diagrama de Rede Verificar Troubleshoot Problemas de erros Porta individual por loop detectada Alteração de interface para inoperante Logs LACP Informações Relacionadas

## Introduction

Este documento descreve os comandos necessários para identificar problemas com a comunicação Virtual Port-Channel (vPC) na ACI.

## Prerequisites

### Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

### **Componentes Utilizados**

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

## Informações de Apoio

O vPC entre a Application Centric Infrastructure (ACI) e o dispositivo de mesmo nível deve ter estado ativo e funcional anteriormente sem problemas de configuração.

## Configurar

### Explicação de Topologia

FOLHA 1 DA ACI: interface Ethernet 1/1, canal de porta 5 e vPC 343.

FOLHA 2 DA ACI: interface Ethernet 1/2, canal de porta 5 e vPC 343.

NX-OS 1: interfaces Ethernet 1/1 e Ethernet 1/2, Port-Channel 14 e vPC 45.

Conexões:

LEAF 1 Eth1/1 <-> NX-OS 1 Eth1/1

LEAF 2 Eth1/2 <-> NX-OS 1 Eth1/2

### Diagrama de Rede



## Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) aceita alguns comandos show. Use o Cisco

CLI Analyzer para exibir uma análise da saída do comando show.

Com o comandoshow vpc brief vpc xvocê pode ver o status do vPC (Ativo/Inativo).

LEAF1#show vpc brief vpc 343 vPC status \_\_\_\_\_ id Port Status Consistency Reason Active vlans ----- ------ ------\_\_\_\_\_ 343 Po5 up success success 100 LEAF2#show vpc brief vpc 343 vPC status \_\_\_\_\_ Port Status Consistency Reason id Active vlans \_ \_ \_ \_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ --343 Po5 up success success 100

Com o comando show port-channel summary interface port-channel x você pode ver o status do canal de porta (Ativo/Inativo), os sinalizadores atuais e a interface física onde ele está configurado.

```
LEAF1#show port-channel summary interface port-channel 5
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
     F - Configuration failed
_____
Group Port-
           Туре
                 Protocol Member Ports
   Channel
_____
   Po5(SU) Eth
5
                 LACP
                       Eth1/1(P)
LEAF2#show port-channel summary interface port-channel 5
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
     I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
     s - Suspended r - Module-removed
     S - Switched R - Routed
     U - Up (port-channel)
     M - Not in use. Min-links not met
     F - Configuration failed
_____
Group Port-
           Type
                 Protocol Member Ports
   Channel
_____
   Po5(SU) Eth LACP Eth1/2(P)
```

## Troubleshoot

Esta seção fornece as informações que você pode usar para solucionar problemas de configuração.

#### Problemas de erros

Na GUI do APIC, você deve ver esta falha:

Fault F0518: A configuration is not consistent with peer node. Misconfigured due to vPC link in the 2 switches connected to different partners.



FOLHA 1 DA ACI: interface Ethernet 1/1, canal de porta 5 e vPC 343.

FOLHA 2 DA ACI: interface Ethernet 1/2, canal de porta 5 e vPC 343.

NXOS 1: interfaces Ethernet 1/1 e Ethernet 1/2, Port-Channel 14 e vPC 45.

Conexões:

LEAF 1 Eth1/1 <-> NXOS 1 Eth1/1

LEAF 2 Eth1/2 <-> NXOS 1 Eth1/2

Se você encontrar esse problema, as saídas se parecerão com o exemplo:

LEAF1 <b>#show vpc brief vpc 343</b> vPC status												
id	Port	Status	Consistency	Reason	Active vlans							
343	Po5	up	failed	vpc port	100							
channel												
mis-config												
due to vpc												
				links in the								
				2 switches								
				connected to								

#### different partners

LEAF2 vPC s	# <b>show</b> tatus	vpc bri	ef vpc 343			
id	Port	Status	Consistency	Reason	Active vlans	
 343	 Po5	up	failed	vpc port channel	100	
				mis-config		
				due to vpc		
				- links in the		
				2 switches		
				connected to		
				different		
				partners		
LEAF1 Flags	# <b>show</b> : D - I - S - U - M - F -	port-cha Down Individ Suspend Switchd Up (po: Not in Configu	Annel summar P - Up dual H - Ho ded r - Mo ed R - Ro rt-channel) use. Min-li uration fail	y interface port in port-channel t-standby (LACP dule-removed uted nks not met ed	-channel 5 (members) only)	
Group	Port- Chann	el	Type Pro	tocol Member Po	rts	
5	Po5 ( S	<b>D)</b>	Eth LAC	P <b>Eth1/1(D)</b>		
leaf2	#show	port-cha	annel summar	y interface port	-channel 5	
Flags	: D -	Down	P – Up	in port-channel	(members)	
	I -	Indivi	dual H - Ho	t-standby (LACP	only)	
	s -	Suspend	ded r-Mo	dule-removed		
	S -	Switche	ed R-Ro	uted		
	U -	Up (po:	rt-channel)			
	M - F -	Not in Config	use. Min-li uration fail	nks not met ed		
Group	Port- Chann	el	Type Pro	tocol Member Po	rts	
5	Po5 ( S	<b>D)</b>	Eth LAC	P Eth1/2(D)		
<b>LEAF1</b> Lag I	# <b>show</b> d: [ [	<b>lacp in</b> (7f9b, 0	uterface ethe 0-11-1-aa-aa	<b>ernet 1/1   grep</b> -aa, 8157, 8000,	Lag 10d), (8000, <b>0-22-2-bb-bb-bb</b> , 65, 8000, 125)]	]
LEAF2 Lag I As in ser a	# show d: [ [ forma s mes	lacp in (7f9b, ( ções de mas em	aterface ethe 0-11-1-aa-aa e retardo do 1 ambas as s	ernet 1/2   grep -aa, 8157, 8000, dispositivo conec saídas. Além dis	Lag 10d), (8000, 0-33-3-cc-cc, 65, 8000, 125)] ctado (segundo vetor no comando de saída) dev so, o vetor um deve ser o mesmo em ambos.	] em

#### Próxima etapa:

Se você tiver esse comportamento, as conexões físicas deverão ser analisadas para garantir que as conexões não tenham sido trocadas nas portas.

### Porta individual por loop detectada

#### Na GUI do APIC, você deve ver estas falhas:

Fault F2705: A vPC interface goes down while peer interface is up.

Fault F2533: A loop was detected by the MCP protocol on ACI.

Esse problema afeta as topologias vPC em que o protocolo STP é executado nos dispositivos pares.



FOLHA 1 DA ACI: interface Ethernet 1/1 e Ethernet 1/2, canal de porta 5 e vPC 343

NXOS 1: interfaces Ethernet 1/1, Port-Channel 14 e vPC 45

NXOS 2: interfaces Ethernet 1/2, Port-Channel 14 e vPC 45

Conexões:

LEAF 1 Eth1/1 <-> NXOS 1 Eth1/1

LEAF 1 Eth1/2 <-> NXOS 2 Eth1/2

Para esta etapa de identificação e solução de problemas, é importante entender o conceito de MisCabling Protocol (MCP).

O MCP detecta loops de fontes externas (mau comportamento de servidores, equipamento de rede externo que usa STP e assim por diante) e desabilita por erro a interface na qual a ACI

recebe seu próprio pacote.

Para saber mais sobre o MCP, consulte: Uso do MCP para ACI.

Se você tiver esse problema, as saídas serão assim:

LEAF2#show mcp internal info interface eth 1/2 \_\_\_\_\_ Interface: Ethernet1/2 Native PI VLAN: 100 Native Encap VLAN: 1 BPDU Guard: disabled BPDU Filter: disabled Port State: down Layer3 Port: false Switching State: enabled Mac Address: AA:AA:AA:AA:AA:01 Interface MCP enabled: true ----- STP STATS ------MSTP Count: 0 RSTP Count: 4 MSTP TC Count: 0 RSTP TC Count: 4 PVRSTP TC Count: 4 TCN Count: 0 PVID Error BPDU Count: 5 Error Packet Count: 0 BPDU Guard Event Count: 0 ----- LOOP-DETECTION STATS ------MCP packets sent(Per-vlan): 1278 MCP packets received: 23 MCP invalid packets received: 19 MCP packets received with invalid digest: 0 MCP packets received when switching state is disabled: 0 Interface is a member of port-channel Number of active VLANs: 1 Number of VLANS in MCP packets are sent: 1 MCP enabled vlans: 628 MCP loop detected at: Tue Jul 19 09:34:46 2022 MCP loop detected in VLAN: 100 ----- MCP Remote Peer Info -----No remote peers exist

**Note**: O problema do loop deve ser resolvido para evitar uma interface desativada a fim de continuar com o vPC.

Uma vez resolvido o problema do loop e se a interface física estiver ativa, mas a interface vPC continua com uma em um estado inativo e a outra em um indivíduo:

```
LEAF1#show port-channel summary interface port-channel 5

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)

I - Individual H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended r - Module-removed

S - Switched R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed
```

\_\_\_\_\_ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel \_\_\_\_\_ Po5(SD) Eth LACP Eth1/1(I) 5 LEAF2 show port-channel summary interface port-channel 5 Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met F - Configuration failed \_\_\_\_\_ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Po5(SD) Eth LACP Eth1/2(D) 5 Próxima etapa:

Verifique se a configuração do port channel está correta em ambas as extremidades e se o canal está agrupado corretamente.

Se a configuração estiver correta em ambas as extremidades e tiver funcionado bem antes do loop, tente o seguinte:

Navegue até:

Fabric -> Inventory -> Pod -> Leaf x -> Interfaces -> VPC interfaces -> vpc -> Port-channel interface where is included the physical port 1/x -> right-click and select Disable.

Em seguida, aguarde 10 segundos, clique com o botão direito do mouse e selecioneEnable.



Essas etapas devem ser executadas na interface afetada para forçar a sincronização do canal de porta com o dispositivo par e, após esse processo, devem funcionar corretamente.

### Alteração de interface para inoperante

Na GUI do APIC, você deve ver esta falha:

Fault F1296: A vPC interface goes down while peer interface is also down.



Este exemplo ilustra como as informações devem ser exibidas pela interface:

```
Leafl# show interface port-channel 5

port-channel5 is down (port-channel-members-down)

admin state is up

Hardware: Port-Channel, address: xxxx.xxxx.xx01 (bia xxxx.xxxx.xx01)

MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, medium is broadcast

Port mode is trunk

full-duplex, 100 Gb/s

Input flow-control is off, output flow-control is off

Auto-mdix is turned on

EtherType is 0x8100

Members in this channel: eth1/1

Você deve rever e descartar estes tópicos:
```

- Problemas físicos (transceptores e cabos) devem ser o primeiro passo para a revisão.
- Alterações na configuração de ambas as extremidades.
- As informações do LACP (Link Aggregation Control Protocol) foram recebidas na interface Leaf.

#### Logs LACP

Você pode usar o comandoshow lacp internal event-history interface ethernet 1/xpara obter os eventos relacionados ao status do LACP como este exemplo:

```
Leaf1#show lacp internal event-history interface ethernet 1/1
```

```
Output omitted
. . .
9) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:43:06.121732000+00:00
Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]
Triggered event: [LACP EV RECEIVE PARTNER PDU TIMED OUT II INDIVIDUAL]
Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]
Output omitted
. . .
18) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:46:24.298022000+00:00
Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]
Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT]
Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
Output omitted
. . .
23) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:46:27.299819000+00:00
Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]
Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT_II_INDIVIDUAL]
Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]
Output omitted
. . .
24) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:52:25.204611000+00:00
Previous state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]
Triggered event: [LACP_EV_LACP_DOWN_OR_PORT_DOWN]
Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]
```

Os registros de exemplo mostram que a ACI não recebe a resposta adequada do dispositivo par, em alguns casos o par não envia a PDU/LACP antes que o temporizador de manutenção de atividade expire.

#### Próxima etapa:

Agora você precisa verificar a configuração e o status do dispositivo par.

O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) aceita alguns comandos show. Use o Cisco CLI Analyzer para exibir uma análise da saída do comando show.

Note: Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

### Informações Relacionadas

- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>
- <u>Virtual Port Channel (vPC) na ACI</u>
- Uso do MCP (MisCabling Protocol) para ACI

#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.