Redefinir a senha de usuário Maglev do Cisco DNA Center

Contents

Introduction Passo 1: Inicializar do Live CD Passo 2: Montar Partições Necessárias Caso de uso 1: Desbloquear Conta Maglev Passo 1: Verifique se o usuário maglev está desbloqueado Passo 2: Redefinir contagem de falhas Caso de uso 2: Redefinir Senha de Usuário Maglev Passo 1: Redefinir a senha do usuário maglev Passo 2: Reinicializar normalmente no ambiente do Cisco DNA Passo 3: Atualizar a senha do usuário Maglev na CLI do Cisco DNA Center

Introduction

Este documento descreve como desbloquear e/ou redefinir a senha para o usuário Maglev. Caso a conta Maglev seja bloqueada, você não poderá fazer login para desbloqueá-la. Para desbloquear e/ou redefinir a senha para o usuário Maglev, você deve montar uma imagem no Cisco IMC vKVM. Isso permite que você acesse o shell e redefina o usuário e/ou a senha.

*** Esta operação foi executada na imagem Ubuntu 20.04, uma imagem diferente produz tempos e resultados diferentes. (<u>Em alguns ambientes, pode levar até 2 horas para alcançar o desktop</u> <u>Ubuntu</u>) ***

*** Essa operação não é restrita à versão do desktop do Ubuntu. Basta acessar o shell. Qualquer imagem do Ubuntu que forneça acesso ao shell funciona para essa operação ***

- Você precisa fazer o download de uma imagem ISO para Ubuntu 16.04 ou mais recente em https://ubuntu.com/download/desktop
- Após o download do ISO para o sistema local, você precisará montar o ISO no KVM do Cisco Integrated Management Controller.
- Depois que o ISO for montado no KVM, você precisará inicializar a partir do ISO.
- Assim que puder acessar o Ubuntu, monte os diretórios raiz e var no sistema.
- Depois de montar os diretórios raiz e var, você pode desbloquear e alterar a conta de usuário maglev.
- Finalmente, você reinicializa o equipamento, confirma que pode fazer login com maglev e redefine a senha com o assistente de configuração.

Note: você pode usar o mesmo procedimento em um ambiente DR. No entanto, observe estes pontos:

Em uma implantação de DR 1+1+1, o local correspondente fica inativo enquanto esse processo é

concluído.

Em um 3+3+3, se as senhas tiverem que ser atualizadas nos três nós, faça um nó de cada vez para garantir que os outros dois nós estejam disponíveis para evitar um failover de DR desnecessário.

Passo 1: Inicializar do Live CD

Inicie a sessão na GUI do Cisco IMC, selecione Launch KVM e, em seguida, escolha Virtual Media > Ativate Devices.



Em seguida, escolha Mapear CD/DVD.



Depois disso, escolha **Browse** e selecione a imagem ISO do Ubuntu que você baixou para o sistema local. Depois de selecionar a imagem do Ubuntu, escolha o botão **Map Drive**.

👑 C220-WZP23300ETH - KVM Console - Google Chrome	—		Х
A Not secure https://14.2.155.141/html/kvmViewer.html			
Cisco Integrated Management Controller admin - C220-W	/ZP2330	00ETH	\$
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help	A	1	S
Swap usage:0%IP address for cluster:1.1.1.234Processes:1104IP address for docker0:169.254.0.1Users logged in:00			
[Mon Feb 14 17:52:11 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev-master-1.1.1.234) ~ Then browse for the Ubuntu image and then press the "Map Drive" button.			
[Mon Feb 14 17:52:12 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev−master−1.1.1.234) ~ \$			
[Mon Feb 14 17:52:12 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev−master−1.1.1.234) ~ \$ docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS			
[Mon Feb 14 17:52:14 Virtual Media - CD/DVD X \$ docker ps CONTAINER ID I CREATED			
305811ee3aa8 d Image File : Browse 1 second a e8f5b5c678ce0 e8f5b5c678ce0	ago 14852c91		
d 4b43547117e7 1 √ Read Only 1 second a Up Less than a seco 3433ed45ec510	ago Dc1b7674		
e 16267_81 7080e49cb603 m Up Less than a seco clistic de data a seco	ago ad5c_10		
Up Less than a second k8s_POD_kube-scheduler-1.1.1.234_kube-system_a61e33433ed45ec51oc1b7674de1 67bfd4ab3fac 643c21638c1c "/usr/local/bin/etcd" 1 second a	12b7_9 12b7		
Up Less than a second k8s_etcd_etcd-1.1.1.234_kube-system_0b105f8f41e1f948ed0ba2c68d88d73a_10 bcab278aa702 8ed8a496e6e0 "kube-controller-man." 1 second a Up Less than a second k8s_kube-controller-manager_kube-controller-manager_1.1.1.234_kube-system_ 2a21875chb6ctda700ba2e6 62	ago _47adba2		
02e759ee953e maglev-registry.maglev-system.svc.cluster.local:5000/pause:3.1 "/pause" 2 seconds Up Less than a second k8s_POD_etcd+1.1.234_kube-system_ob105f8f41e1f948ed0ba2c68d88d73a_10 e805112f9f91 maglev-registry.maglev-system.svc.cluster.local:5000/pause:3.1 "/pause" 2 seconds Up Less than a second k8s_POD_kube-controller-manager-1.1.1.234_kube-system_47adba242a21875c0b06 a2a6_8	ago ago 5c4a7000		
[Mon Feb 14 17:52:17 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev-master-1.1.1.234) ~ \$			
[Mon Feb 14 17:52:19 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev-master−1.1.1.234) ~ \$			
[Mon Feb 14 17:52:20 UTC] maglev@1.1.1.234 (maglev−master−1.1.1.234) ~ \$ magctl			

Virtual Media - CD/DVD	×
Image File : ubuntu-20.04.4-desktop-amd64.iso	Browse
Read Only	\bigcirc
	Map Drive Cancel

Em seguida, desligue e ligue novamente o aparelho com **Power > Reset System (inicialização a quente).**



Depois que o sistema for reinicializado, pressione **F6** quando o logotipo da Cisco for exibido. Aguarde a mensagem "Entrando no menu de inicialização ...".



Quando o menu de inicialização aparecer, escolha a opção que diz **Cisco vKVM-Mapped vDVD1.24**. Isso faz com que o equipamento seja inicializado a partir da imagem mapeada do Ubuntu selecionada anteriormente.

Please select boot device:



***Nota: As capturas de tela ilustram o tempo necessário para alcançar a área de trabalho do Ubuntu. ***

Você vê uma tela de carregamento do Ubuntu que fica em branco quando o sistema começa a inicializar.



Depois disso, a tela muda para exibir uma roda com o logotipo do Ubuntu. (Pode levar até 30 minutos para essa transição).



Quando a tela exibir a mensagem "Verificando discos: 0% concluído", você precisa cancelar esta tarefa Pressione **Ctrl+C** para cancelar a verificação do disco.

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help	A. 1
Checking disks: 0% complete	
Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress	
ubuntu®	

Uma vez que a verificação do disco foi ignorada, você volta para uma roda giratória. Então você tem uma janela em branco com apenas o logotipo do Ubuntu. (Isso pode levar de 30 a 45 minutos para ser processado).





Você finalmente começa a ver algumas mensagens aparecendo quando o sistema começa a inicializar o Ubuntu para uso. Observe que as mensagens com falha são esperadas. Essa janela permanece por até 20 minutos. Depois disso, a janela volta para uma tela em branco. Depois de mais 10 a 20 minutos, você verá o cursor aparecer. A GUI do Ubuntu é carregada pouco tempo depois disso.



Linde Cisco Integrated Management Controller ⊋le View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help



"Initia Cisco Integrated Management Controller

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help

admin - C480-FCH2340W01J 🛛 🏠

*	k		



LEMBRETE: Em alguns ambientes, é possível chegar a esse ponto em até 2 horas

Passo 2: Montar Partições Necessárias

Depois de ter acesso ao ambiente de GUI do desktop Ubuntu, você precisa abrir o aplicativo de terminal e executar as etapas

- Crie um ponto de montagem temporário.
- Monte as partições raiz e var no sistema.
- Monte os pseudo-sistemas de arquivos no ponto de montagem temporário.

Primeiro crie o ponto de montagem temporário com o comando:

sudo mkdir /altsys

Em seguida, localize as partições raiz e var a serem montadas. Você pode usar o comando **Isblk - fm** para encontrar uma partição para montar para **'/'** (raiz) e **'/var'**.

```
$ lsblk -fm
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT SIZE OWNER GROUP MODE
sda 446.1G root disk brw-rw----
-sdal 1M root disk brw-rw----
-sda2 ext4 install1 lcac7f26-3b8b-43dd-838c-9970000cef3e 28.6G root disk brw-rw----
|-sda3 vfat 52E8-2653 239M root disk brw-rw----
-sda5 swap 221b2f64-5a44-404f-b47d-8489fec47598 30.5G root disk brw-rw----
|-sda6 ext4 data 8aff5ec4-924f-42f9-9ca0-705e5807859a 348.8G root disk brw-rw----
|-sda7 ext4 a0e853e9-b2d6-4099-ac77-2f322c2a3a26 28.4G root disk brw-rw----
sdb 1.8T root disk brw-rw----
|-sdb1 ext4 9b5c4182-9e9d-4e8a-baf6-8a88232f8bcd 426.1G root disk brw-rw----
-sdb2 ext4 e918dda6-133b-44ee-b005-5e9707088198 1.3T root disk brw-rw----
sdc 5.2T root disk brw-rw----
-sdc1 ext4 bea4d6d5-7750-4bac-b724-f18867e2029c 5.2T root disk brw-rw----
*** Observe que "install1" é a raiz '/' e "var" é "/var" na saída. ***
```

Anote a partição dos comandos mount. Se você não vir os rótulos, então:

- para /var: com base no perfil do dispositivo, procure uma partição de 9,5 G ou 168 GB
- para /: 28,66 GB ou 47,7 GB. Observe que há /install-artificats com tamanho semelhante de 28,46 GB.

Depois de identificar as partições var e root, monte-as:

```
sudo mount /dev/sda2 /altsys # use the disk with up to 5 or 6 partitions
sudo mount /dev/sda4 /altsys/var # use the disk with up to 5 or 6 partitions
```

Depois que root e var tiverem sido montados, monte os sistemas de arquivos psuedo:

sudo mount --bind /proc /altsys/proc sudo mount --bind /dev /altsys/dev sudo mount --bind /sys /altsys/sys

A última etapa antes de alterar a senha ou desbloquear a conta maglev é alterar para o ambiente de montagem temporária:

```
sudo chroot /altsys
```

Caso de uso 1: Desbloquear Conta Maglev

Passo 1: Verifique se o usuário maglev está desbloqueado

```
grep maglev /etc/shadow
```

maglev:!\$6\$6jvRGoDihpcsr8Xl\$RUFs.Lb.2AbbgvODfJsw4b2EnpSwiNUlwJ6NQIjEnvOtT5Svz4ePHZa4f0eUvLH17VAF ca46f2nHxqMWORYLm.:18176:0:999999:7:::

Verifique se há um ponto de exclamação na frente do hash de senha ou não. Se houver, isso indica que a conta está bloqueada. Digite o comando para desbloquear o usuário:

Desbloqueie o usuário maglev com o comando:

usermod -U maglev

Passo 2: Redefinir contagem de falhas

Se o usuário não tiver uma marca de escalonamento na frente do hash no arquivo **/etc/shadow**, é o limite de falha de login que foi excedido. Siga as etapas para redefinir tentativas de login com falha.

Localize as tentativas de login com falha para o usuário maglev:

\$ sudo pam_tally2 -u maglev

Login Failures Latest failure From maglev 454 11/25/20 20:24:05 x.x.x.x Como mostrado aqui, as tentativas de login são maiores que as 6 tentativas padrão. Isso nega aos usuários a capacidade de efetuar login até que a contagem de falhas de tempo caia 6. Você pode redefinir a contagem de falhas de login com o comando:

sudo pam_tally2 -r -u maglev Você pode confirmar que o contador foi redefinido:

sudo pam_tally2	-u maglev	
Login	Failures Latest failure	From
maglev	0	

Caso de uso 2: Redefinir Senha de Usuário Maglev

Passo 1: Redefinir a senha do usuário maglev

# passwd maglev	
Enter new UNIX password:	#Enter in the desired password
Retype new UNIX password:	#Re-enter the same password previously applied
Password has been already	used.

passwd: password updated successfully #Indicates that the password was successfully changed

Passo 2: Reinicializar normalmente no ambiente do Cisco DNA

Clique em **Power** na janela KVM e em **Reset System (warm boot)**. Isso faz com que o sistema seja reinicializado e inicializado com o controlador RAID para que o software Cisco DNA Center seja inicializado.



Passo 3: Atualizar a senha do usuário Maglev na CLI do Cisco DNA Center

Depois que o software Cisco DNA Center for inicializado e você tiver acesso à CLI, será necessário alterar a senha do Maglev com o comando **sudo maglev-config update**. Essa etapa é necessária para garantir que a alteração tenha efeito em todo o sistema.

Uma vez que o assistente de configuração foi iniciado, você precisa navegar completamente

através do assistente para a tela que nos permite definir a senha Maglev na etapa 6.

ear at	NER ALIMAT ALTERS
Specify a new parametric for the "angles" sum. Plane and 0007 for capitalitation, units (2015 100 ang result in inconstatent parametric. Planetscore candidates Markets	the Parameter + Annu Parameter +
Assumed presentation is updated, but recommended, sources and presentation is updated, but recommended, sources and starts as appendix presentation presentation presented for recommended security. Controls - Recommendation and the start of the security.	Personal d'Americana de la marchite Personal a la marchite Personal a
	+ the lowerstat Aussent +
	er bed - decel

Depois que a senha tiver sido definida para os campos **Senha do Linux** e **Reinserir senha do Linux**, escolha **próximo** e conclua o assistente. Quando o assistente conclui o envio da configuração, a senha é alterada com êxito. Você pode criar uma nova sessão SSH ou digitar o comando **sudo -i** na CLI para testar se a senha foi alterada.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.