Solucionar problemas do LACP (Link Aggregation Control Protocol, protocolo de controle de agregação de links) no Nexus

Contents

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas do Link Aggregation Control Protocol (LACP) na família Nexus 9000 cloudscale.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- protocolo de LACP
- Plataforma NXOS
- compreensão de ELAM
- Compreensão do Ethanalyzer

Componentes Utilizados

Nome	Plataforma	Versão
N9K1	N9K-C93108TC-EX	9.3(10)
N9K2	N9K-C93108TC-EX	9.3(10)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Topologia



Verificar o status do link do LACP





Observação: Imagem 1.1 Status do link LACP.

Configurar o LACP:

N9K1	N9K2
show run interface port-channel 1 membership	show run interface port-channel 1 membership
interface port-channel1	interface port-channel1
switchport	switchport
switchport mode trunk	switchport mode trunk
interface Ethernet1/1	interface Ethernet1/1
switchport	switchport
switchport mode trunk	switchport mode trunk
channel-group 1 mode active	channel-group 1 mode active
no shutdown	no shutdown
interface Ethernet1/2	interface Ethernet1/2
switchport	switchport
switchport mode trunk	switchport mode trunk

Verificar o status do canal de porta

			N9K1				
sh port Flags:	<pre>sh port-channel summary interface port-channel 1 Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met</pre>					rt-channel : D - Dow I - Ind s - Sus b - BFI S - Swi U - Up p - Up M - Not	summary m spended Session tched (port-cl in delay t in use
Group 1	Port- Type Channel	Protocol	Member Ports		Group	Port- Channel	Туре
1 1	Pol(SU) Eth	LACP	Eth1/1(P)		1	Pol(SU)	Eth



Observação: a maioria dos cenários de falha comuns é a suspensão da interface do Nexus, abordada na seção Interface suspensa do LACP.

Verificar a interface LACP suspensa

sh poi	rt-channel summary	interface po	rt-channel 1
Flags	D - Down I - Individual s - Suspended b - BFD Session S - Switched U - Up (port-ch p - Up in delay M - Not in use.	P - Up in po H - Hot-stan r - Module-r Wait R - Routed annel) -lacp mode (m Min-links no	rt-channel (members) dby (LACP only) emoved ember) t met
Group	Port- Type Channel	Protocol	Member Ports
1	Po1(SD) Eth	LACP	Eth1/1(s)

sh int e1/1	status					
Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Туре
Eth1/1		suspended	trunk	auto	auto	10Gbase-SR

sh int e1/1 Ethernet1/1 is down (suspended(no LACP PDUs)) admin state is up, Dedicated Interface Belongs to Po1 Hardware: 100/1000/10000/25000 Ethernet, address: 003a.9c08.68ab (bia 003a.9c08.68ab) MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit , DLY 10 usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

<Snipped>



Observação: ao enfrentar esse cenário, o Nexus não está recebendo PDUS de LACP do parceiro, os contadores de interfaces de LACP podem ser verificados, conforme seção escrita: Verifique os contadores de interface de LACP ou as capturas de pacotes, como

Verificar os contadores da interface do LACP

Cada dispositivo deve enviar e receber LACPDUs na mesma taxa para que o canal de porta seja ativado.

	N9K1						
rs interface por cp counters to g	t-channel 1 et accurate statistics					sh lacp counters NOTE: Clear lacp	interf counte
L Sent	ACPDUs Recv	Markers Recv	 /Resp Sent	LACP Pkts	 DUs Err	Port	Sent
						port-channel1	
445	445	0		0	0	Ethernet1/1	445
445	445	0		0	0	Ethernet1/2	445
	rs interface por cp counters to g L Sent 445 445	N9K1 rs interface port-channel 1 cp counters to get accurate statistics LACPDUs Sent Recv 445 445 445 445	N9K1 rs interface port-channel 1 cp counters to get accurate statistics LACPDUs Markers Sent Recv Recv 445 445 0 445 0	N9K1 rs interface port-channel 1 cp counters to get accurate statistics LACPDUs Markers/Resp Sent Recv Recv Sent 445 445 0 445 445 0	N9K1 rs interface port-channel 1 cp counters to get accurate statistics LACPDUS Markers/Resp LACP Sent Recv Recv Sent Pkts 445 445 0 0 445 445 0 0	N9K1 rs interface port-channel 1 cp counters to get accurate statistics LACPDUS Markers/Resp LACPDUS Sent Recv Recv Sent Pkts Err 445 445 0 0 0 445 445 0 0 0	N9K1sh lacp countersrs interface port-channel 1 cp counters to get accurate statisticssh lacp counters NOTE: Clear lacp NOTE: Clear lacpLACPDUs SentMarkers/Resp LACPDUs RecvPort445445004454450044544500

Verificar os bits de estado do ator do LACP

Em cada LACP PDU, as informações de estado do ator são trocadas entre o parceiro e o ator.

Atividade	1: Modo ativo	0: Modo passivo
Timeout	1: Tempo limite curto	0: Tempo limite longo
Agregação	1: Agregável	0: Individual
Sync	1: Em Sincronia	0: Fora de sincronia
Coleta	1: Coleta ativada	0: Coleta desativada
Distribuindo	1: Distribuição ativada	0: Distribuição desativada
Padrão	1: Usar padrão para parceiro	0: Use rx LACPDU para parceiro
Expirado	1: PDU do parceiro expirado	0: Não Expirado



Observação: Tabela 2.0 Bits de estado do ator significando

Verifique o valor hexadecimal do estado do LACP:

					State				
	Ex	De	Di	Co	Sy	Ag	То	Ac	
0x3d=	0	0	1	1	1	1	0	1	

state:0x3d (Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-1:Co-1:Di-1:De-0:Ex-0)



Observação: conversão de estado LACP da Imagem 3.0 de binário para Hexadecimal

Verificar ID de LAG

O Link Aggregation Identifier é a informação que cada membro da interface física do mesmo canal de porta está compartilhando, para aparecer como uma única "interface virtual" . Pode ser verificado usando comandos.

ID DE ATRASO N9K1	ID DE ATRA
sh lacp interface e1/1 include iignore local lag	sh lacp inte
Lag Id: [[(1770, a8-c-d-96-43-7f, 5, 8000, 1c9), (1770, a8-c-d-96-c9-bf, 5, 8000, 1c9)]]	Lag Id: [[(:
Local Port: Eth1/1 MAC Address=a8-c-d-96-c9-bf	Local Port:
sh lacp interface e1/2 include iignore local lag	sh lacp inter
Lag Id: [[(1770, a8-c-d-96-43-7f, 5, 8000, 1ca), (1770, a8-c-d-96-c9-bf, 5, 8000, 1ca)]]	Lag Id: [[(:
Local Port: Eth1/2 MAC Address=a8-c-d-96-c9-bf	Local Port: I

Verificar o intercâmbio de PDU do LACP

Há alguns cenários em que, mesmo se o Nexus estiver trocando PDUs de LACP na taxa correta, o canal de porta não será ativado.

Isso pode ocorrer devido a uma falha na negociação do LACP.

Um exemplo de uma transação LACP correta para um canal de porta ser ativado é mostrado nesta tabela.

1	Ator N9K1	Parceiro N9K2
 N9K1 envia LACP com informações de ator com os bits de estado. As informações do parceiro estão em 0s, pois o N9K1 não recebeu nenhuma PDU de LACP do parceiro. 	Actor: info: (8000, f8-a7-3a-39-3d-6b, 8000, 8000, 101) state:0x07 (Ac-1:To-1:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0) Partons info: (0, c-0-c-0-c-0, 0, 0, 0) state:0x02 (Ac-0:To-1:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De+0:Ex-0) ************************************	
2	Parceiro N9K1	Ator N9K2
 N9K2 recebe informações de N9K1. O N9K2 envia a PDU do LACP com suas informações e confirma as informações do N9K1. 		Actor: info:(0000,f0=x7-3x-2x-3-f,8000,8000,101) Pertex:(0000(f0=1:f0=1:kg=1:5y=0:C0=0:D1=0:De=0:Ex=0) Pertex: info:(0000,f0=x7-3x-39-3d=Cb,8000,8000,101) state:0x07(Ac=1:f0=1:kg=1:Sy=0:C0=0:D1=0:De=0:Ex=0)
3	Ator N9K1	Parceiro N9K2
 N9K1 Confirme as informações de N9K2. 	Actor: info: (8000, f8-a7-3a-39-3d-6b, 8000, 8000, 101) state:0x07 (Ac-1:T0-1:Ag-1:Sy-0:CC-0:D1-0:De-0:Ex-0) PartLoar: info: (8000, f8-a7-3a-2e-a3-f, 8000, 8000, 101) state:0x07 (Ac-1:T0-1:Ag-1:Sy-0:Cc-0:D1-0:De-0:Ex-0)	

4	Parceiro N9K1	Ator N9K2
 N9K2 recebe confirmação de N9K1. N9K2 envia PDU LACP adicionando bit de SINCRONIZAÇÃO em 1. 		Actor: info: (8000, f8-a7-3a-2e-a3-f, 8000, 8000, 101) atate:0x0f (Ac-1:To-1:Ag-1:Sy-1:Co-0:D1-0:D2-0:Ex-0) Partmar: info: (8000, f8-a7-3a-38-3d-6b, 8000, 8000, 101) state:0x07 (Ac-1:To-1:Ag-1:Sy-0:Co-0:D1-0:D2-0:Ex-0)
5	Ator N9K1	Parceiro N9K2
 N9K1 confirma o bit SYNC de N9K2. O N9K1 adiciona o bit de SINCRONIZAÇÃO 1 à PDU do LACP. 	Actor: info: (8000, f8-a7-3a-39-3d-6b, 8000, 8000, 101) state:0x0f (Ac-1:To-1:Ag-1:Sy-1:Co-0:D1-0:De-0:Ex-0) Partner: info: (8000, f8-a7-3a-2a-a3-f, 8000, 8000, 101) state:0x0f (Ac-1:To-1:Ag-1:Sy-1:Co-0:D1-0:De-0:Ex-0)	
6	Parceiro N9K1	Ator N9K2
 N9K2 Confirma o bit SYNC de N9K1. O N9K2 adiciona o bit de Coleta 1 à PDU do LACP. 		Actor: info: (8000, f8-a7-3a-2e-a3-f, 8000, 8000, 101) attact0Aif (Ac-1:To-1:Ag-1:By-1:Co-1:Di-0:Dz-0) Partmar: info: (8000, f8-a7-3a-3a-3d-6b, 8000, 8000, 101) state10A0f (Ac-1:To-1:Ag-1:By-1:Co-0:Di-0:Dz-0:Ex-0)
7	Ator N9K1	Parceiro N9K2
 N9K1 Reconhecer bit de coleta de N9K2. N9K1 Adiciona o bit de Coleta à sua PDU do LACP. 	Actor: inf: (0000, f0-a7-3a-39-3d-6b, 8000, 8000, 101) state:0A1f (Ac-1:T0-1:Ag-1:8y-1:Co-1:D1-0:De-0:Ex-0) Partner: inf: (0000, f0-a7-3a-2a-a3-f, 8000, 8000, 101) state:0X1f (Ac-1:T0-1:Ag-1:By-1:Co-1:D1-0:De-0:Ex-0)	

8	Ator N9K1	Parceiro N9K2
 O N9K1 decide que está pronto para a transição para o estado de distribuição, então ele altera o bit de intervalo de 1 (rápido) para 0 (lento) e define o bit de distribuição para 1. 	Actor: infc: (8000, f8-a7-3a-39-3d-6b, 8000, 8000, 101) state:043(Ac-1:T0-0:Ag-1:By-1:C0-1:B1-1:E0-0:Ex-0) Particat: inf: (ac-1:T0-3:Ag-1:Sy-1:C0-1:D1-0:Ex-0) state:041f (Ac-1:T0-3:Ag-1:Sy-1:C0-1:D1-0:Ex-0)	
9	Parceiro N9K1	Ator N9K2
 N9k2 reconhece a PDU N9k1 e altera seu bit de intervalo de 1 para 0 e define o bit de distribuição para 1. Neste momento, ambos os nexus estão prontos para enviar dados no canal de porta. 		Actor: info: (0000, f8-a7-3a-2e-a3-f, 6000, 8000, 101) atate:0X34 (Ac-1:To-0:Ag-1:By-1:Co-1:Bi-1:De-0:Ex-0) Partnar: info: 0000, f8-a7-3a-3a-2d-db, 8000, 0000, 101) istate:0X34 (Ac-1:To-0:Ag-1:By-1:Co-1:Di-1:De-0:Ex-0)
10	Ator N9K1	Parceiro N9K2
 N9K1 Reconheça a PDU do LACP a partir do N9K2. Neste momento, o canal de porta fará a transição para ativo. 	Actor: inf::(0000,f8-a7-3a-39-3d-6b, 8000,8000,101) state:0x3d (Ac-1:T0-0:Ag-1:Sy-1:Cc-1:D1-1:De-0:Ex-0) Partner: inf::(0000,f8-a7-3a-2a-a3-f, 8000,8000,101) state:0x3d (Ac-1:T0-0:Ag-1:By-1:Cc-1:D1-0:De-0:Ex-0)	

Verificar o registro FSM do LACP

LACP Finite State Machine tem um log dedicado onde armazena todos os eventos dos estados de LACP da interface e LACP PDUS pode ser encontrado neste log:

smlog
smlog

Em novas versões, você também pode usar:

```
sh lacp internal event-history interface e1/1
A primeira seção descreve as transições de LACP da interface
>>>>FSM: <Ethernet1/1> has 61 logged transitions<<<<<
<Snipped>
58) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 127198 usecs after Mon Aug 14 22:34:42 2023
   Previous state: [LACP_ST_WAIT_FOR_HW_TO_PROGRAM_RECEIVE_PATH]
   Triggered event: [LACP_EV_PORT_RECEIVE_PATH_ENABLED_AS_CHANNEL_MEMBER_MESSAGE]
   Next state: [LACP_ST_PORT_MEMBER_RECEIVE_ENABLED]
59) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 127227 usecs after Mon Aug 14 22:34:42 2023
   Previous state: [LACP_ST_PORT_MEMBER_RECEIVE_ENABLED]
   Triggered event: [LACP_EV_PARTNER_PDU_IN_SYNC_COLLECT_ENABLED_DISTRIBUTING_DISABLED]
   Next state: [LACP_ST_WAIT_FOR_HW_TO_PROGRAM_TRANSMIT_PATH]
60) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 128265 usecs after Mon Aug 14 22:34:42 2023
   Previous state: [LACP_ST_WAIT_FOR_HW_TO_PROGRAM_TRANSMIT_PATH]
   Triggered event: [LACP_EV_PERIODIC_TRANSMIT_TIMER_EXPIRED]
   Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
61) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 134352 usecs after Mon Aug 14 22:34:42 2023
   Previous state: [LACP_ST_WAIT_FOR_HW_TO_PROGRAM_TRANSMIT_PATH]
   Triggered event: [LACP_EV_PORT_HW_PATH_ENABLED]
   Next state: [LACP_ST_PORT_MEMBER_COLLECTING_AND_DISTRIBUTING_ENABLED]
   Curr state: [LACP_ST_PORT_MEMBER_COLLECTING_AND_DISTRIBUTING_ENABLED]
A segunda seção mostra todas as informações de PDUS do LACP que o Exus enviou ou
recebeu.
<Snipped>
(1) Send LACP PDU: len:110 at 492243 usecs after Tue Aug 15 00:02:13 2023
01010114 8000f8a7 3a393d6b 80008000 01013d00 00000214 8000f8a7 3a2ea30f
00000000 0000000 00000000 0000
Actor:
   info: (8000, f8-a7-3a-39-3d-6b, 8000, 8000, 101)
   state:0x0f (Ac-1:To-1:Ag-1:Sy-1:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)
Partner:
   info: (8000, f8-a7-3a-2e-a3-f, 8000, 8000, 101)
   state:0x0f (Ac-1:To-1:Ag-1:Sy-1:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0
(2) Recv LACP PDU: len:124 at 708749 usecs after Tue Aug 15 00:02:12 2023
0180c200 0002f8a7 3a2ea310 88090101 01148000 f8a73a2e a30f8000 80000101
3d000000 02148000 f8a73a39 3d6b8000 80000101 3d000000 03100000 00000000
Actor:
   info: (8000, f8-a7-3a-2e-a3-f, 8000, 8000, 101)
   state:0x0f (Ac-1:To-1:Aq-1:Sy-1:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)
Partner:
   info: (8000, f8-a7-3a-39-3d-6b, 8000, 8000, 101)
   state:0x07 (Ac-1:To-1:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)
```



Configurar e verificar o LACP Ethanalyzer

LACP PDUS precisa ser processado pela CPU, o Nexus foi instalado na lista de acesso interna do hardware para redirecionar os pacotes LACP para a CPU, todos os LACP PDUS podem ser observados com o analisador etário, a fim de filtrá-los o filtro do Wireshark "lento" pode ser usado.

ethanalyzer local interface inband display-filter "slow and eth.addr==04:76:b0:b2:00:20 and eth.addr==0 Capturing on inband 2023-07-03 23:37:14.420839 04:76:b0:b2:00:20 -> 01:80:c2:00:00:02 LACP Link Aggregation Control Protoco

Detailed:

```
Frame 19 (124 bytes on wire, 124 bytes captured)
    Arrival Time: Jul 3, 2023 23:38:14.425502000
    [Time delta from previous captured frame: 0.836575000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 11.246799000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 11.246799000 seconds]
    Frame Number: 19
    Frame Length: 124 bytes
    Capture Length: 124 bytes
    [Frame is marked: False]
    [Protocols in frame: eth:slow]
Ethernet II, Src: 04:76:b0:b2:00:20 (04:76:b0:b2:00:20), Dst: 01:80:c2:00:00:02 (01:80:c2:00:00:02)
   Destination: 01:80:c2:00:00:02 (01:80:c2:00:00:02)
       Address: 01:80:c2:00:00:02 (01:80:c2:00:00:02)
       .... 1 .... 1 .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
       .... ..0. .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    Source: 04:76:b0:b2:00:20 (04:76:b0:b2:00:20)
       Address: 04:76:b0:b2:00:20 (04:76:b0:b2:00:20)
       .... = IG bit: Individual address (unicast)
       .... ..0. .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    Type: Slow Protocols (0x8809)
Link Aggregation Control Protocol
    Slow Protocols subtype: LACP (0x01)
    LACP Version Number: 0x01
   Actor Information: 0x01
   Actor Information Length: 0x14
   Actor System Priority: 32768
   Actor System: 04:76:b0:b2:00:1f (04:76:b0:b2:00:1f)
   Actor Key: 32768
   Actor Port Priority: 32768
   Actor Port: 257
   Actor State: 0x3d (Activity, Aggregation, Synchronization, Collecting, Distributing)
       .... 1 = LACP Activity: Yes
       .... ..0. = LACP Timeout: No
       .... .1.. = Aggregation: Yes
       .... 1... = Synchronization: Yes
       ...1 .... = Collecting: Yes
       ..1. .... = Distributing: Yes
       .0.. .... = Defaulted: No
       0... = Expired: No
    Reserved: 000000
    Partner Information: 0x02
    Partner Information Length: 0x14
    Partner System Priority: 32768
    Partner System: 70:0f:6a:d7:d0:fb (70:0f:6a:d7:d0:fb)
    Partner Key: 32768
    Partner Port Priority: 32768
    Partner Port: 449
    Partner State: 0x3d (Activity, Aggregation, Synchronization, Collecting, Distributing)
        .... 1 = LACP Activity: Yes
       .... ..0. = LACP Timeout: No
       .... .1.. = Aggregation: Yes
       .... 1... = Synchronization: Yes
       ...1 .... = Collecting: Yes
       ..1. .... = Distributing: Yes
       .0.. .... = Defaulted: No
   0... = Expired: No
Reserved: 000000
    Collector Information: 0x03
    Collector Information Length: 0x10
    Collector Max Delay: 0
```

Configure e verifique LACP Elam

```
O primeiro endereço mac da interface remota precisa ser identificado:
N9K2#sh int e1/1 | i i addr
Hardware: 1000/10000/25000/40000/50000/100000 Ethernet, address: 0476.b0b2.0020 (bia 0476.b0b2.0020)
Agora, o Nexus N9K1 Elam está configurado.
N9K1#debug platform internal tah elam
N9K1(TAH-elam)#trigger init
N9K1(TAH-elam-insel6)#set outer 12 src_mac 04:76:b0:b2:00:20 dst_mac 01:80:c2:00:00:02 <<<<<Dest mac is
N9K1(TAH-elam-insel6)#tart
N9K1(TAH-elam-insel6)#report
SUGARBOWL ELAM REPORT SUMMARY
slot - 1, asic - 0, slice - 1
======================Incoming Interface: Eth1/49
Src Idx : 0x601, Src BD : 1
Outgoing Interface Info: met_ptr OPacket Type: CE
Dst MAC address: 01:80:C2:00:00:02
Src MAC address: 04:76:B0:B2:00:20
Sup hit: 1, Sup Idx: 2627. <<<<Traffic needs to be punted to the CPU.
Drop Info:
----LUA:
LUB:
LUC:
LUD:
Final Drops:vntag:
vntag_valid : 0
vntag_vir : 0
vntag_svif : 0
Para decodificar o índice de redirecionamento sup, o comando sh system internal access-list sup-redirec
executado:
sh system internal access-list sup-redirect-stats | i i 2627
2627 LACP 0
2627 LACP 103
```

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.