Entender o uso da largura de banda de upstream e downstream no roteador vEdge

Contents	
<u>Introdução</u>	
Pré-requisitos	
Requisitos	
Componentes Utilizados	
Informações de Apoio	
<u>Restrições</u>	
<u>Configuração</u>	
Configuração via CLI	
Configuração via modelo	
Modelo de recurso	
<u>Verificar</u>	
	_

Introdução

Este documento descreve como configurar e monitorar a utilização de largura de banda de upstream e downstream em uma interface de transporte em roteadores vEdge.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

• Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)

Componentes Utilizados

Este documento é baseado nestas versões de software e hardware:

- Controladores SD-WAN (20.9.4.1)
- Roteador de nuvem vEdge (20.6.4)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O recurso de largura de banda de upstream e downstream ajuda a gerar eventos de notificação quando o tráfego excede 85% da largura de banda total disponível na interface WAN da VPN 0.

- Para gerar alarmes quando o tráfego recebido na interface WAN exceder 85% da largura de banda disponível, configure o comando downstream bandwidth.
- Para gerar alarmes quando o tráfego transmitido na interface WAN exceder 85% da largura de banda disponível, configure o comando upstream bandwidth.

O valor de bandwidth-upstream e bandwidth-downstream é fornecido em kilo bits por segundos (kbps). Se a interface atingir 85% do limite específico configurado, um evento será gerado.



Nota:Os eventos gerados localmente no roteador são enviados ao Cisco Catalyst SD-WAN Manager através do Network Configuration Protocol (NETCONF).

Restrições

- Este recurso não é suportado em dispositivos SDWAN Cisco® IOS XE, mas no vEdge que executa o Viptela OS.
 - ID de bug da Cisco <u>CSCvq89912</u>.

Configuração

```
Configuração via CLI
```

Insira os valores desejados em kbps e salve a configuração.

```
<#root>
vEdge#
config
vEdge(config)#
vpn 0
vEdge(config-vpn-0)#
interface ge0/0
vEdge(config-interface-ge0/0)#
bandwidth-upstream 5
vEdge(config-interface-ge0/0)#
commit
```

Configuração via modelo

Modelo de recurso

Navegue até Configuration > Templates > Feature Template > Add Template > VPN Interface Ethernet.

Insira os valores desejados e salve o modelo.



Bandwidth Upstream	● ▼ 5
Bandwidth Downstream	⊕ ▼ 5

Verificar

Use estes comandos para verificar se a configuração foi corretamente aplicada.

<#root> vEdge# show run vpn 0 vpn 0 interface ge0/0 ip dhcp-client ipv6 dhcp-client tunnel-interface encapsulation ipsec allow-service all i no shutdown bandwidth-upstream 5 bandwidth-downstream 5 vEdge# show interface detail | begin ge0/0 ----- output omitted -----bandwidth-upstream 5 bandwidth-downstream 5 ----- output omitted ------

Verifique o alarme no dispositivo Viptela Edge.

<#root>

vEdge#

```
show notification stream viptela
```

```
notification
eventTime 2024-04-11T17:13:57.072397+00:00
interface-bw
severity-level major
host-name vEdge
system-ip 192.168.4.1
vpn-id 0
if-name ge0/0
```

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction upstream

```
duration 300
!
notification
  eventTime 2024-04-11T16:42:57.072397+00:00
  interface-bw
    severity-level major
    host-name vEdge
    system-ip 192.168.4.1
    vpn-id 0
    if-name ge0/0
```

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction downstream

duration 300

Na interface gráfica do usuário (GUI) do Cisco Catalyst SD-WAN Manager, a notificação é visível em Monitor > logs > Events.

		Overview	Devices Tunnels	Security VPN	Logs Multicloud		
Alarms Events Auc	dit Logs ACL Log	js					
√ Filter ③ 3 Hours						As o	f: Apr 11, 2024 11:27 /
> Events Histogram							
Events (4/167)							ආ Export ල්
Q interface-bw							∇
Event Time	Hostname	System IP	Name	Severity	Component	Details	Actions
Apr 11, 2024 11:13 AM	vEdge	192.168.4.1	interface-bw	🔺 major	VPN	host-name=vEdge; vpn-id=0; if- name=ge0/0; if-cfg-bw-kbps=5; traffic- direction=upstream; duration=300	
Apr 11, 2024 10:42 AM	vEdge	192.168.4.1	interface-bw	🔺 major	VPN	host-name=vEdge; vpn-id=0; if- name=ge0/0; if-cfg-bw-kbps=5; traffic- direction=downstream; duration=300	

Navegue até o alarme e clique nos três pontos do alarme (...) > Device details. A GUI do Cisco Catalyst SD-WAN Manager fornece todas as informações relacionadas ao alarme:

- Em que direção o tráfego é transmitido.
- O limite configurado.
- Nome e duração da interface (em segundos).

Device Details

Host Name	vEdge
Vpn Id	0
If Name	ge0/0
lf Cfg-bw-kbps	5
Traffic Direction	upstream
Duration	300

Informações Relacionadas

- <u>Referência de comando</u>
- Monitorando a largura de banda em um circuito de transporte

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.