Recupere a senha do dispositivo lógico a partir do Gerenciador de chassis

Contents	
<u>Introdução</u>	
Pré-requisitos	
<u>Requisitos</u>	
Componentes Utilizados	
Informações de Apoio	
Procedimento	
Configurações	
Informações Relacionadas	

Introdução

Este documento descreve como recuperar a senha de um dispositivo lógico do Gerenciador de chassi de firewall seguro (FCM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Sistema operacional extensível (FXOS) com firewall seguro
- Cisco Adaptive Secure Appliance (ASA)
- Defesa contra ameaças de firewall (FTD) segura

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Dispositivos Secure Firewall 4100/9300.
- Dispositivo lógico, ASA ou FTD, já criado e no estado online.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A senha de um dispositivo lógico é configurada quando criada, e isso também pode ser alterado após a configuração de bootstrap ter sido implantada a partir da CLI.

Procedimento

Este procedimento descreve como alterar a senha da GUI do Gerenciador de chassis depois que um dispositivo lógico já tiver sido criado. Isso se aplica aos dispositivos lógicos ASA e FTD.



Aviso: o procedimento para recuperar a senha substitui a configuração de bootstrap do FCM. Isso significa que todas as alterações no IP de gerenciamento executadas a partir da CLI do dispositivo lógico após a criação do dispositivo também são restauradas.

Configurações

- 1. Faça login no Gerenciador de chassis do Secure Firewall.
- 2. Para alterar a senha do dispositivo lógico, navegue até Logical Device > Edit.

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings						:	System To	ols Help	admin
Logical De	rice List				(1 Native instance	e) 0% (0 of 22) Cores Ava	ilable				C Refresh	O Add	•
ftd1			Standalo	ne t	Status:ek							1	
Appli	cation	Version		Resource Profile		Management IP	Gateway	Management Port	Status				
B FTD		7.0.2.88				10.88.243.25	10.88.243.1	Ethernet1/1	Online		CO 1%	¢óár∻	

Menu de dispositivo lógico

3. Entre na configuração de bootstrap clicando no botão do dispositivo.

	Ethernet1/2	Ethernet1/2
	Ethernet1/2	Ethernet1/2

Configuração de bootstrap

4. Clique em Configurações. Observe que Password já está definido. Digite sua nova senha e confirme-a.

Esta ação altera a senha, mas é necessário reinicializar para executar as alterações.

isco Firepower Threat Defense - E General Information Settings Agre	Bootstrap Config	uration	?
Management type of application instance:	FMC	*	
Search domains:			
Firewall Mode:	Routed	*	
DNS Servers:			
Fully Qualified Hostname:			
Password:			Set: Yes
Confirm Password:			
Registration Key:			Set: Yes
Confirm Registration Key:			
Firepower Management Center IP:	10.88.243.23		
Firepower Management Center NAT ID:			
Eventing Interface:		~	
		ок	Cancel

Campo Senha

5. Quando você salva as alterações, uma mensagem de confirmação é exibida. Você pode optar por reiniciar o dispositivo agora ou mais tarde em Dispositivos lógicos > Reiniciar.

Bootstrap Settings Update Confirmation

Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now:** the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (**Logical Devices > Restart**).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area). This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

1	Restart Now	Restart Later	Cancel

Aviso de Salvar Alterações

6. Quando o dispositivo lógico voltar, você poderá executar SSH para o dispositivo e acessar o modo especialista com as novas credenciais.

Informações Relacionadas

• Suporte técnico e downloads da Cisco

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.