Determinar o tráfego tratado por uma instância específica do Snort

Contents

| <u>ntrodução</u> | |
|--|--|
| Pré-requisitos | |
| Requisitos | |
| Componentes Utilizados | |
| Usando comandos CLI | |
| Uso do Firepower Management Center (FMC) | |
| Usando Syslog e SNMP | |
| | |

Introdução

Este documento descreve como determinar o tráfego tratado por uma instância específica do Snort em um ambiente de Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Firepower.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento sobre estes produtos:

- Secure Firepower Management Center (FMC)
- Defesa contra ameaças (FTD) Secure Firepower
- Syslog e SNMP
- API REST

Componentes Utilizados

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste documento começaram com uma configuração limpa (padrão). Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

1. Usando comandos CLI

Usando a Interface de linha de comando (CLI) no dispositivo FTD, você pode acessar informações detalhadas sobre as instâncias do Snort e o tráfego que elas manipulam.

Esse comando fornece os detalhes sobre a execução dos processos do Snort.

show snort instances

Aqui está um exemplo para a saída do comando.

> show snort instances

| Total number of instances available - 1 ++ INSTANCE | PID ++ | 1 | 476 | 5 | <<< One instance |
|---|----------|---|-----|---|------------------|
| available and its process ID ++ | | | | | |

• Para obter informações mais detalhadas sobre as estatísticas de tráfego tratadas pelas instâncias do Snort, esses comandos podem ser usados. Isso exibe várias estatísticas, incluindo o número de pacotes processados, descartados e os alertas gerados por cada instância do Snort.

show snort statistics

Aqui está um exemplo para a saída do comando.

| > show snort statistics | s Packet Counters: | Passed Packets | 3791881977 | Blocked | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Packets 707722 Injected Packets | | 87 Packets bypassed (Snort | | | |
| Down) | 253403701 | < | ckets bypassed (Snort Busy) |) (| Flow Counters: Fast- |
| Forwarded Flows | | 294816 Blacklisted Flows | 227 | 7 Miscellaneous | Counters: Start-of-Flow |
| events 0 End-of-Flow events | | 317032 Denied flow events 14 | | | |
| Frames forwarded to | Snort before drop | 0 Inject packets dropped | 0 TCP | Ack bypass | |
| Packets | 6412936 T | CP Meta-Ack Packets | 2729907 Portse | can Events | 0 |
| Packet decode optimi | zed | 21608793 Packet decode | legacy | 6558642 | |

show asp inspect-dp snort

Aqui está um exemplo para a saída do comando.

> show asp inspect-dp snort

SNORT Inspect Instance Status Info Id Pid READY 3 16454 5% (5% 0%) 2.2 K 1 READY 4 16456 6% (6% | 0%) 2.3 K 0 Κ 0 READY 5 16457 6% (6% 0%) 2.3 K 0 READY 6 16458 6% (5% | 0%) 2.2 K 1 READY 7 16459 4% (4% 0%) 2.3 K 0 **READY 8** 16452 9% (8% 1%) 2.2 K 0 READY 9 16455 100% (100% 0%) 2.2 K 5 READY <<<< High CPU utilization 10 16460 7% (6% 0%) 2.2 K 0 READY -- ---- Summary 15% (14% 0%) 24.6 K 7

Uso do Firepower Management Center (FMC)

instâncias do Snort através da interface da Web.

• Monitoramento

Painel do FMC: navegue até o painel onde você pode ver uma visão geral do status do sistema, incluindo instâncias do Snort.

Monitoramento de integridade: na seção de monitoramento de integridade, você pode obter estatísticas detalhadas sobre processos do Snort, incluindo o tráfego manipulado.

Análise

Análise: Navegue até Análise > Eventos de Conexão.

Filtros: use filtros para restringir os dados à ocorrência ou ao tráfego específico do Snort no qual você está interessado.



Eventos de conexão

| Firewall Manageme | nt Center | Overview | Analysis | Policies | Devices | Objects | Integration |
|-------------------|------------|--------------------|----------|----------|---------|---------------|------------------------------|
| Connection Events | Search | | | | | | |
| Sections | (unnamed s | earch) | | | | | |
| Networking | Device | | | | | | |
| Geolocation | | Device* | | | | device1.examp | le.com, *.example.com, 192.1 |
| Device | | Ingress Interface | | | | s1p1 | |
| SSL | | | | | | | |
| Application | | Egress Interface | | | | s1p1 | |
| URL | Ingress | / Egress Interface | | | | s1p1 | |
| Netflow | | | | | | | |
| QoS | | Snort Instance ID | | | | | |

ID da instância do Snort

•

Usando Syslog e SNMP

Você pode configurar o FTD para enviar mensagens de syslog ou interceptações SNMP (traps) para um sistema de monitoramento externo, onde é possível analisar os dados de tráfego.

Configuração de Syslog

Dispositivos: no FMC, navegue até **Dispositivos > Configurações da plataforma**.

Criar ou Editar uma Política: Escolha a política de definições de plataforma apropriada.

Syslog: defina as configurações de syslog para incluir estatísticas e alertas do Snort.



Configuração de Syslog

• Configuração de SNMP

Configurações SNMP: semelhantes ao syslog, defina as configurações SNMP em Devices > Platform Settings.

Traps: certifique-se de que os traps SNMP necessários estejam ativados para estatísticas de instância do Snort.

| Firewall Managemer | nt Center Overvie ditor | ew Analysis | Policies | Devices | Objects | Integration |
|-------------------------|----------------------------|-------------|----------|---------|---------|-------------|
| test | | | | | | |
| Enter Description | | | | | | |
| | | | | | | |
| ARP Inspection | Enable SNMP Server | rs | | | | |
| Banner | Read Community String | | | | | |
| DNS | | | | | | |
| External Authentication | Confirm | | | | | |
| Fragment Settings | | | | | | |
| HTTP Access | System Administrator Na | ame | | | | |
| ICMP Access | | | | | | |
| SSH Access | Location | | | | | |
| SMTP Server | | | | | | |
| SNMP | Listen Port | | | | | |
| SSL | 161 | | | | | |
| | | | | | | |

Configuração de SNMP

4. Usando os Scripts Personalizados

Para usuários avançados, você pode criar scripts personalizados que usam a API REST FTD para coletar estatísticas sobre instâncias do Snort. Essa abordagem requer familiaridade com o uso de scripts e API.

API REST

Acesso à API: verifique se o acesso à API está habilitado no FMC.

Chamadas de API: use as chamadas de API apropriadas para buscar estatísticas de Snort e dados de tráfego.

Isso retorna dados JSON que você pode analisar e analisar para determinar o tráfego tratado por instâncias específicas do Snort.

Combinando esses métodos, você pode obter uma compreensão abrangente do tráfego tratado por cada instância do Snort em sua implantação do Cisco FTD.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.