Coleta de estatísticas de desempenho usando a opção "Monitor de desempenho de 1 segundo"

Contents

Introduction Monitor de desempenho de 1 segundo Ativar na versão 5.4 ou posterior Ativar versões anteriores à 5.4 Documentos relacionados

Introduction

Em um dispositivo que executa o software Sourcefire, você pode configurar os parâmetros básicos que monitoram e relatam seu próprio desempenho. A estatística de desempenho é essencial para solucionar problemas relacionados ao desempenho em um dispositivo que executa o Snort. Este documento fornece as etapas para habilitar esse recurso usando um FireSIGHT Management Center.

Aviso: se sua rede estiver ativa e você habilitar o desempenho de 1 segundo em um sistema de produção, isso poderá afetar o desempenho da rede. Você deve habilitá-lo apenas se isso for solicitado pelo Suporte Técnico da Cisco para fins de solução de problemas.

Observação: as informações neste documento foram criadas a partir dos dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.

Monitor de desempenho de 1 segundo

O recurso *Monitor de Desempenho de 1 Segundo* permite especificar os intervalos nos quais o sistema atualiza as estatísticas de desempenho em seus dispositivos configurando o seguinte:

- Número de segundos
- Número de pacotes analisados

Quando o número de segundos especificado tiver decorrido desde a última atualização de estatísticas de desempenho, o sistema verificará se o número especificado de pacotes foi analisado. Em caso afirmativo, o sistema atualiza as estatísticas de desempenho. Caso contrário, o sistema espera até que o número especificado de pacotes seja analisado.

Ativar na versão 5.4 ou posterior

Passo 1: Selecione **Políticas > Controle de acesso**. A página Access Control Policy (Política de controle de acesso) é exibida.

Passo 2: Clique no ícone lápis ao lado da diretiva de controle de acesso que deseja editar.

Passo 3: Selecione a guia Advanced. A página de configurações avançadas da política de controle de acesso é exibida.

Overview	Anal	ysis	Policie	s Devi	ces	Objects	AMI	Р	
Access Con	trol	Intr	rusion v	Files	Ne	twork Discov	very	SSL	

Default Access Control

Enter a description

Rules Targets Security Intelligence	HTTP Responses	Advanced
-------------------------------------	----------------	----------

Passo 4: Clique no ícone do lápis ao lado de Configurações de desempenho.

Performance Settings	Ø
Pattern Matching Limits - Max Pattern Match States to Analyze Per Packet	5
Performance Statistics - Sample Time (seconds)	300
Regular Expression - Limit	Default
Regular Expression - Recursion Limit	Default
Intrusion Event Logging Limits - Max Events Stored Per Packet	8

Passo 5: Selecione a guia **Estatísticas de desempenho** na janela pop-up exibida. Modifique o tempo de exemplo ou o número mínimo de pacotes conforme descrito acima.

Performance Settings				? >
Pattern Matching Limits	Performance Statistics	Regular Expression Limits	Intrusion Event Logging Limits	
Sample time (seconds)	300			
Minimum number of packets	10000			
Troubleshooting Options				-
Revert to Defaults			OK Cancel	

Passo 6: *Opcionalmente*, expanda a seção **Solucionar problemas** e modifique essas opções somente se solicitado pelo Cisco TAC.

Passo 7: Click OK.

Passo 8: Você deve salvar e aplicar a política de controle de acesso para que as alterações entrem em vigor.

Ativar versões anteriores à 5.4

Passo 1: Navegue até a página Política de intrusão. Faça login no FireSIGHT Management Center. Navegue até **Policies > Intrusion > Intrusion Policy** (**Políticas > Intrusion > Política de intrusão**).

Passo 2: Edite a política de intrusão que deseja aplicar. Clique no ícone *do lápis* para editar a diretiva.



Note: Devido ao projeto dessa configuração avançada, você deve modificar essa configuração somente em uma Política de intrusão que está sendo usada como a ação padrão da sua Política de controle de acesso.

Passo 3: Adicione uma camada de política. Clique em **Camadas de política** e em **Adicionar** camada. Nomeie a camada "*1 Second Perfmon*".

Add St	ared Layer 💿 Add Layer
Add Layer ? ×	/ 4 🗅 6
Name 1 Second Perfmon	J 4 🔓 🖞
OK Cancel)

Verifique as **Camadas de política** no painel esquerdo e certifique-se de que a nova camada "*1 Segundo Perfmon*" esteja acima de todas as outras camadas.



Passo 4: Ative a configuração de estatísticas de desempenho. Em Configurações de desempenho, selecione o botão de opção Habilitado ao lado da Configuração de estatísticas de desempenho e clique em Editar.

🖉 Performance Settings

Event Queue Configuration	 Enabled 	Disabled	🥜 Edit
Latency-Based Packet Handling	 Enabled 	O Disabled	🥜 Edit
Latency-Based Rule Handling	Enabled	Disabled	🥜 Edit
Performance Statistics Configuration	 Enabled 	O Disabled	🥖 Edit
Performance Statistics Configuration Regular Expression Limits	 Enabled Enabled 	 Disabled Disabled 	🥜 Edit

Passo 5: Modifique o tempo de amostra padrão para 1 segundo e o número mínimo de pacotes para 100 pacotes.

Performance Statistics Configuration				
Settings				
Sample time	1	seconds		
Minimum number of packets	100			

Passo 6: Clique em **Policy Information (Informações da política)** no painel esquerdo, confirme as alterações e aplique a política atualizada aos dispositivos que você gostaria de criar o perfil.

Policy Information 🛕	
Variables	
Rules	
FireSIGHT Recomm	nendations
Advanced Settings	i

Passo 7: Reverta as configurações após coletar os dados. Para reverter, simplesmente exclua a camada de política "*1 Segundo Perfmon*".

Caution: Não se esqueça de reverter a configuração. Caso contrário, pode causar

problemas de desempenho.

Documentos relacionados

- <u>Visualizando o desempenho do evento de intrusão</u>
- Gerando Gráficos de Estatísticas de Desempenho de Eventos de Invasão