Configurar a instalação localizada do ISE

Contents

Introdução		
Pré-requisitos		
Requisitos		
Componentes Utilizados		
Informações de Apoio		
Configurar		
Etapa 1. Faça o download do ISO		
Etapa 2. Configurar um repositório		
Etapa 3. Copiar o ISO		
Etapa 4. Reinstale o software		
Etapa 5. Conclua a instalação		
Verificar		
Troubleshooting		
Informações Relacionadas		

Introdução

Este documento descreve como configurar a Instalação do Localized Identity Services Engine (ISE) para reinstalar ou atualizar o ISE.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ISE 3.X
- Máquinas virtuais
- Dispositivos Secure Network Server (SNS)

Componentes Utilizados

- Patch 5 do Identity Service Engine (ISE) 3.2
- Servidor de protocolo de transferência segura (FTP)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O ISE pode ser executado como uma máquina virtual (VM) ou em um servidor SNS. Às vezes, é necessário reinstalar o ISE devido a um problema ou para um processo de atualização. A reinstalação do ISE pode se tornar um desafio em alguns cenários. Por esse motivo, o Patch 5 do ISE 3.2 introduz um novo recurso que permite que o usuário reinstale o ISE usando a linha de comando, economizando cerca de 40 minutos.

O recurso é a instalação localizada do ISE. Na linha de comando, execute o comando application configure ise que exibe esta nova opção:

• [36] Instalação localizada do ISE.

Isso significa que, para usar esse recurso, o ISE precisa estar instalado e em execução.

Outro uso deste recurso é que você pode usá-lo para instalar uma versão superior. Considere isso uma opção de atualização. Lembre-se de que isso exclui toda a configuração ao instalar o ISE novamente, até mesmo a configuração atual.



Aviso: você pode usar esta opção para reinstalar a versão atual e as versões superiores. Não é possível instalar uma versão anterior à versão atual.

Configurar

Etapa 1. Faça o download do ISO

1. Navegue até a pasta ISE na página Download, baixe o ISO correto.

1.1. Se você estiver reinstalando o ISE, baixe a mesma versão.

1.2. Se você estiver fazendo uma atualização, baixe o ISO ao qual está fazendo a atualização.

2. Copie o ISO para o servidor SFTP.

Etapa 2. Configurar um repositório

- 1. Faça login na linha de comando do ISE.
- 2. Execute os próximos comandos:

```
<#root>
```

#

```
configure terminal
```

Entering configuration mode terminal

#

repository iso

#

url sftp://10.10.10.10/folder

% Warning: Repositories configured from CLI cannot be used from the ISE web UI and are not replicated t If this repository is not created in the ISE web UI, it will be deleted when ISE services restart. #

user cisco password plain cisco

#

exit

#

exit

#

crypto host_key add host 10.10.10.10



Observação: este exemplo está usando um repositório SFTP com endereço ip 10.10.10 com caminho /pasta. Substitua esses valores de acordo.

Etapa 3. Copiar o ISO

1. Copie o ISO para o disco e execute o comando:

<#root>

#

copy repository iso file ise-3.2.0.542.SPA.x86_64.iso disk://

2. Para validar se o ISO está no disco, execute o comando:

<#root>

#

```
dir
```

Directory of disk:/ Apr 09 2024 11:01:15 ise-3.2.0.542.SPA.x86_64.iso

Etapa 4. Reinstale o software

- 1. Execute o comando application configure ise e digite option 36.
- 2. Selecione o ISO.
- 3. Valide o valor MD5. Você pode pegar esse valor e compará-lo com a página Download.
- 4. Se o valor MD5 estiver correto, continue com a instalação.

<#root>

#

application configure ise

Selection configuration option [1]Reset M&T Session Database [2]Rebuild M&T Unusable Indexes [3] Purge M&T Operational Data [4]Reset M&T Database [5]Refresh Database Statistics [6]Display Profiler Statistics [7]Export Internal CA Store [8] Import Internal CA Store [9]Create Missing Config Indexes [10]Create Missing M&T Indexes [12]Generate Daily KPM Stats [13]Generate KPM Stats for last 8 Weeks [14]Enable/Disable Counter Attribute Collection [15]View Admin Users [16]Get all Endpoints [19]Establish Trust with controller [20]Reset Context Visibility [21]Synchronize Context Visibility With Database [22]Generate Heap Dump [23]Generate Thread Dump [24] Force Backup Cancellation [25]CleanUp ESR 5921 IOS Crash Info Files [26]Recreate undotablespace [27]Reset Upgrade Tables [28]Recreate Temp tablespace [29]Clear Sysaux tablespace [30]Fetch SGA/PGA Memory usage

[31]Generate Self-Signed Admin Certificate
[32]View Certificates in NSSDB or CA_NSSDB
[33]Enable/Disable/Current_status of RSA_PSS signature for EAP-TLS
[34]Check and Repair Filesystem
[35]Enable/Disable/Current_status of Audit-Session-ID Uniqueness
[36]Localised ISE Install
[0]Exit

36

ISO files present in the disk are:

[1] ise-3.2.0.542.SPA.x86_64.iso

[2] ise-3.1.0.518b.SPA.x86_64.iso

Choose the ISO you want to install:

1

Computing MD5 hash value of the selected ISO... File selected:ise-3.2.0.542.SPA.x86_64.iso (MD5:

2e609b6cbeaa5c360d0a09a2a5d3c564

)

Warning: Verify the MD5 checksum of the ISO before you proceed. Proceed with Installation? [y/n]

У

Copying ISO contents to installer directories. The copy may take around 5 minutes. % Notice: The appliance will reboot to install the chosen Cisco ISE release now.



Cuidado: não use o valor MD5 neste exemplo, pois o arquivo ISO pode ser alterado, embora ele diga que é para o ISE 3.2.

Sempre verifique isso em Download.

5. Verifique o console para monitorar a instalação.

-	elena -	Stopping udev Rernel Device Hanager
ļ.	UUK MPA	J Stopped Apply Kernel Warlables.
1	1.1.14	Stonning Deen-19751
r	ΩR.	1 Stonned tarmet Slicer
ř	EUK -	1 Started Setus Hirtual Concole
ĩ	DR	1 Started Plumouth switch root service.
ř	MK	1 Stonned Onen-ISCSL
î.	OK	1 Started Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
		Stopping iSCS1 UserSpace 1/0 driver
Ľ.	ŨК] Closed Open-iSCS1 iscsid Socket.
Ľ	ΩK] Stopped iSCSI UserSpace L/O driver.
Ľ,	ŨК	1 Closed Open-iSCSI iscsinio Socket.
I,	OK	1 Stopped udev Kernel Device Manager.
Ľ	OK	J Stopped Create Static Device Modes in /dev.
I.	OK	J Stopped Create list of required static device nodes for the current kernel.
		Stopping Hardware RMG Entropy Gatherer Daemon
I.	OK] Stopped dracut pre-udev hook.
Ľ.	OK	1 Stopped dracut endline book.
Į.	UK	J Closed udev Kernel Socket.
I.	UK	J Closed udev Control Socket.
		Starting Cleanup unewn DU
ļ.	UK	J Stopped Hardware MMS Entropy Gatherer Daemon.
ļ,	UK CH	J Started Cleanup udeva DB.
4	ШК	J Reached Larget Switch Root.
r.	1.5	0424001 uninth: sustand: 20 output lines summaries due to establishing
ř.	1.4	2822241 SELinux: nolicu canakilitu neturek neer controlsul
È	14	7877191 SELinux: nolicu canabilitu onen nerws=1
Ē	14.	7881101 SELinux: policy capability extended socket class=1
ī.	14	7884481 SELinux: policy capability always check network=0
ť.	14	7887371 SELinux: policy capability curoup seclabel=1
ſ.	14	709046] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
Ŭ.	14.	.0222261 audit: type=1403 audit(1712593761.934:2): auid=4294967295 ses=4294967295 lsn=selinux
re	=1	
Ľ	14	8241931 systemd[11: Successfully loaded SELinux policy in 346.300ms.

Instalação em andamento

Etapa 5. Conclua a instalação

1. Quando a instalação tiver terminado, é hora de executar a configuração atual. Digite setup.



Menu de configuração

Verificar

Depois que o ISE estiver instalado, valide a versão e os serviços.

1. Execute o comando show version.

```
<#root>
#
show version
Cisco Application Deployment Engine OS Release: 3.2
ADE-OS Build Version: 3.2.0.542
ADE-OS System Architecture: x86_64
Copyright (c) 2005-2022 by Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Hostname: asc-ise32-726
Version information of installed applications
_____
Cisco Identity Services Engine
-----
Version :
3.2.0.542
Build Date : Tue Aug 30 12:21:58 2022
```

2. Execute o comando show application status ise para verificar se os serviços estão em execução.

3. Efetue login na interface gráfica.

Install Date : Tue Apr 9 09:25:41 2024

Troubleshooting

- 1. Depois que o repositório estiver configurado, valide-o. Execute o comando show repository iso.
- 2. Valide o valor MD5.
- 3. Se uma versão mais antiga foi usada, o próximo erro será exibido:

Error: You cannot install an earlier version of Cisco ISE (3.1.0). The minimum supported version for in

Informações Relacionadas

•Suporte técnico e downloads da Cisco

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.