Alterar a senha de um usuário em dispositivos de firewall seguro

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Alterar a senha da interface da Web do FMC
Alterar a senha da CLI do FMC/FTD
Alterar a Senha da Interface da Web do FDM
Alterar a senha de FXOS/FCM na interface da Web
Alterar a senha de FXOS/FCM na CLI
Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas para alterar a interface da Web e as senhas da CLI em diferentes plataformas do Cisco Secure Firewall.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico dessas tecnologias:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)
- Gerenciador de dispositivos do Cisco Secure Firewall (FDM)
- Sistema operacional extensível Cisco Firepower (FXOS)
- · Cisco Firepower Chassis Manager (FCM)
- Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Firepower 4110 com FXOS v2.12(0.498).
- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4
- Cisco Secure Firewall Threat Defense Gerenciado pelo FDM v7.1.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os requisitos específicos deste documento incluem:

- · Acesso aos dispositivos com uma conta de usuário com privilégios de administrador
- Para o procedimento Defesa contra ameaças do Cisco Secure Firewall, é necessário usar a versão 7.0 ou superior
- Para o procedimento do Cisco Secure Firewall Management Center, é necessário usar a versão 7.0 ou posterior
- Para o procedimento do Firepower Chassis Manager, é necessário usar a versão 2.10.1.159 ou superior

Alterar a senha da interface da Web do FMC

Etapa 1. Navegue até Sistema. Clique em Users:

Firewall Management Center Overview / Dashboards / Dashboard	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	Integration				Deploy	۵ 🚱 🛛	admin ~ dudu SECURE
Summary Dashboard (seatch.disatioard) Provides a summary of activity on the appliance Network × Threats Intrusion Events	Status (Geolocation	QoS	Zero Trust	+					Configuration Users Domains Product Upgrades Content Updates	Health Monitor Policy Events Exclude Monitor Alerts	Monitoring Audit Syslog Statistics Tools
Unique Applications over Time			- ×	▶ Top Web A	pplications Si	een	-	×	fop (Licenses Smart Licenses Classic Licenses		Backup/Restore Scheduling Import/Export Data Purge

Etapa 2. Identifique o usuário onde você alterará a senha e clique no ícone do lápis:

Firewall Management Ce System / Users / Users	enter Overview A	nalysis Policies	Devices O	bjects	Integration	Deploy Q	¢ ∲	0	admin 🗸 🚦	see SECURE
Users User Roles External Auth	hentication Single Sign-On	(SSO)								
										Create User
								Filter		
Usemame	Real Name	Roles			Authentication Method	Password Lifetime			Enabled	Actions
admin		Administrator			Internal	Unlimited				\oslash

Etapa 3. Configure a nova senha e clique em Save:

 • Online Works Reference
 <td



Observação: lembre-se de que somente para FMC, interface da Web e usuário/senha de interface de linha de comando são independentes.

Alterar a senha da CLI do FMC/FTD

Etapa 1. Faça login no equipamento via SSH ou através do cabo de console e aplique o próximo comando:

>configure password

Etapa 2. Digite a senha atual e, em seguida, a nova senha, confirme a senha que você introduziu e digite Enter:

> configure password Enter current password: Enter new password: Confirm new password: Password Update successful.



Observação: No caso de um FTD gerenciado pelo FDM, uma alteração de senha do CLI afetará a senha da interface da Web do FDM.

Alterar a Senha da Interface da Web do FDM

1. Navegue até admin >Perfil:



Etapa 2. Clique em Senha e preencha os campos Senha atual, Nova senha e Confirmar senha e, em seguida, clique no botão ALTERAR para confirmar o procedimento:

cisco. Firepower Device Manager	Monitoring Polici	es Objects	Device: firepower	(>) (a) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
	()	ser Profile	Username Role admin Administrator	
	Pro	Password recovery	is not possible, so make sure you	PASSWORD MUST
	Curr	ent Password	word you set.	Be 8 - 128 characters Have at least one lower and one upper case letter Have at least one digit Have at least one special character Not contain repeated letters
	New	Password	 General 	ate
	Con	firm Password	iji Cosy o cital	©
		CHANGE		Show password



Observação: Observe que a alteração da senha da interface da Web do FDM afetará a senha do FTD CLI.

Alterar a senha de FXOS/FCM na interface da Web

Etapa 1. Navegue até Sistema > Gerenciamento de usuários:

							Co	nfiguration	Licensing	Updates
2 10.88.171.88	ecurity Applianc	e Version: 2.12	(0.498)	Operational State:	Operable				Chassis Uptime	07:13:0
	3			Network Module 1	Network M	odule 2 : Empty	Netwo	rk Module 3 :	Empty	
Power 1 - Runnin		Power 2 - Removed	•		8					
FAULTS		INTERFACES		INSTANCES		LICENSE	INVENTORY			
1(1) © CRITICAL	2(2)	4 OOWN	4	0 O DOWN	1 1	Smart Agent	1(1) Security Engine	6(6) ☆ Fans	1(2) Power Supp	plies
Select All Faults Car	cel Selected Faults	nowledge								
Select All Faults Car	cel Selected Faults Ack	inowledge			Cause	Occurrence	Tim		Acknowledg	ged
Select All Faults Car Severity	cel Selected Faults Ack Description Network Module	nowledge	e state. It is reco	mmended to set mo	Cause module-suprise-remo	Occurrence val 1	Tim- 2022-05-25T15	a i:31:41.087	Acknowledg	ped
Select All Faults Car Severity Severity MAJOR	cel Selected Faults Ack Description Network Module Auto registratio	nowledge 2 removed when in onlin n of device for telemetry f	e state. It is recor failed. Error: Smai	mmended to set mo rt Licensing is dereg	Cause module-suprise-remo telemetry-registration-f	Occurrence val 1 fail 32	2022-05-25715 2023-09-21707	e ::31:41.087 ::03:14.543	Acknowledg no no	jed
Select All Faults Car Severity © CRITICAL V MAJOR V MAJOR	Cel Selected Faults Ack Description Network Module Auto registratio ether port 1/2 of	nowledge 2 2 removed when in onlin n of device for telemetry f in fabric interconnect A op	e state. It is recor failed. Error: Smar per state: link-dow	mmended to set mo rt Licensing is dereg rn, reason: Link fail	Cause module-suprise-remo telemetry-registration-1 link-down	Val 1 fail 32	Tim 2022-05-25719 2023-09-21707 2023-09-26704	a :31:41.087 ?:03:14.543 ::14:20.157	Acknowledg no no no	ped
Select All Faults Car Severity Socritical V Major Major Minor	Cel Selected Faults Ack Description Network Moduli Auto registratio ether port 1/2 o Config backup r	nowledge a 2 removed when in onlin n of device for telemetry f an fabric interconnect A op nay be outdated	e state. It is recor falled. Error: Smar per state: link-dow	mmended to set mo rt Licensing is dereg m, reason: Link fail	Cause module-suprise-remo telemetry-registration-f link-down config-backup-outdat	Occurrence val 1 fall 32 1 sed 1	2022-05-25719 2023-09-21707 2023-09-26700 2022-10-08720	a ::31:41.087 ::03:14.543 ::14:20.157 ::58:10.546	Acknowledg no no no no	ped

Etapa 2. Identifique o usuário onde você alterará a senha e clique no ícone do lápis:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings				System	Tools Help	o admin
						Configuration	Licensing	Updates	User Man	agement
Local Users	Settings									
									Add U	Jser
Username			Roles		User Expiration	Account Status				
admin			Admin, Read-Only		never	active			J	

Etapa 3. Configure a nova senha e clique em Save:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings							System	Tools Help	admin
									Configuration	Licensing	Updates	User Manag	ement
Local Users	Settings												
												Add User	r]
Username	-	-	Roles	_	User Expiration	_		-	Account Status	-		_	
admin			Admin, Read-Only		never				active			/ 8	
				Edit admir				? ×					
				User Name *		admin							
				First Name									
				Last Name									
				Email		example@example.com							
				Phone Numbe	r	+X000000000K							
				Password		•••••	Set: Yes						
				Confirm Pass	vord	••••••							
				Account Statu	IS	Active O Inactive							
				User Role		Read-Only Admin							
						Operations AAA							
						All the user roles have rea	d only role	by default					
				Account Expir	es								
				Expiry Date:			(mm/dd/y	(999)					
								_					
							Save	Cancel					



Observação: observe que a alteração da senha da interface da Web afetará a senha da CLI FXOS.

Alterar a senha de FXOS/FCM na CLI

Etapa 1. Efetue login na CLI do FXOS e execute os próximos comandos para ver a lista de usuários confirmados:

FPR4110# scope security FPR4110 /security # show local-user User Name First Name Last name admin ciscotac Etapa 2. Identifique o usuário para quem você vai alterar a senha e execute os próximos comandos:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac
FPR4110 /security/local-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
FPR4110 /security* # commit-buffer
FPR4110 /security #



Observação: observe que a alteração da senha da CLI do FXOS afetará a senha da interface da Web.

Informações Relacionadas

• Suporte técnico e downloads da Cisco

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.