Configurar Rotas Estáticas com o FDM

Contents

Introdução	
Pré-requisitos	
Requisitos	
Componentes Utilizados	
Configurar	
Configurações	
Verificar	

Introdução

Este documento descreve como configurar rotas estáticas no Firepower Device Manager (FDM).

Pré-requisitos

Requisitos

Recomenda-se ter conhecimento destes tópicos:

• Configuração inicial do Cisco Secure Firewall Threat Defense.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na versão do software:

• Firepower Threat Defense versão 7.0.5.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Configurações

Etapa 1. Clique em Device e vá para Routing.



Etapa 2. Clique no ícone de adição (+) para adicionar a rota estática.



Observação: caso você tenha roteadores virtuais, verifique se selecionou o roteador virtual correto.

Firepower Device Manager	Monitoring	Policies Ot	jects Device: fire	power	E		admin Administrator
Device Summary Routing							
Add Multiple Virt	ual Routers				~	>_ Commands ~	BGP Global Settings
Static Routing BG	P OSPF EIGRP	ECMP Traffic	Zones				
					T Filter		+
# NAME	INTERFACE	IP TYPE	NETWORKS	GATEWAY IP	SLA MONITOR	METRIC	ACTIONS
			The	re are no static routes yet.			
			Start by	creating the first static rout			
				CREATE STATIC ROUTE			

Etapa 3. Continue para configurar as propriedades da rota estática.

- Nome: nome da rota.
- Descrição (opcional): Informações detalhadas sobre a rota.
- Interface: selecione a interface para a qual o tráfego deve ser enviado.
- Protocolo: especifica o protocolo de roteamento.
- Redes: na lista de redes disponíveis, selecione ou crie o objeto de rede das redes de destino.
- Gateway: selecione ou crie o objeto de rede com o IP do host para o qual todo o tráfego será enviado. Insira os valores para Nome e Host.

Add Network Object		0	×
Name			
Description			
			li.
Type Host			
Host			_
192.168.2,1 e.g. 192.168.2.1 or 2001:DB8::0DB8:800:200C:417A			
	CANCEL	ОК	

- Métrica: insira um valor entre 1 e 254 para a distância administrativa. Lembre-se de que quanto menor o valor, mais preferida é a rota em relação a outras.
- Monitor do SLA (opcional): se quiser garantir que essa rota esteja sempre disponível, você deverá configurar esse campo. Essa opção funciona apenas com o protocolo IPV4.

Add Static Route

Name

Syslog_Servers

Description

Interface

outside2 (GigabitEthernet0/2)

IPv6

Protocol

IPv4

Networks

+

D IPv4-Private-172.16.0.0-12

Gateway Metric ISP2 1 SLA Monitor Applicable only for IPv4 Protocol type Please select an SLA Monitor CANCEL OK

• Clique em Ok para concluir.



Etapa 4. Clique em Deployment.

cisco. Fire	epower Device Manager Monitoring Pol	Dicies Objects	Device: firepowe	er		O S
	Device Summary Routing					
	Add Multiple Virtual Routers				✓ >- Co	mmands 👻 🌣 BGP Global Settings
	Static Routing BGP OSPF EIGRP I	ECMP Traffic Zones				
	1 route				T Filter	+
	N NAME	INTERFACE	ΙΡ ΤΥΡΕ	NETWORKS	GATEWAY IP SLA	MONITOR METRIC ACTIONS
	1 Syslog_Servers	outside2	IPv4	172.16.0.0/12	192.168.2.1	1

Etapa 5. Implante a política.

P	ending Changes		Ø	×
0	Last Deployment Completed Successfully 30 Jan 2024 12:30 PM. See Deployment History			
	Deployed Version (30 Jan 2024 12:30 PM)	Pending Version	«	LEGEND
0	Static Route Added: Syslog_Servers			
	iface: - gateway: - networks: -	<pre>metricValue: 1 ipType: IPv4 name: Syslog_Servers outside2 ISP2 IPv4-Private-172.16.0.0-12</pre>		
0	Physical Interface Edited: outside2			
	enabled: false	<pre>true ipv4.ipAddress[0].standbyIpAddress: ipv4.ipAddress[0].netmask: 255.255.255.0 ipv4.ipAddress[0].ipAddress: 192.168.2.2 ipv6.ipAddresses[0].standbyIpAddress: ipv6.ipAddresses[0].ipAddress: name: outside2 ipv6.linkLocalAddress.standbyIpAddress: ipv6.linkLocalAddress.ipAddress:</pre>		
O	Network Object Added: ISP2			
	- - - -	<pre>subType: Host value: 192.168.2.1 isSystemDefined: false dnsResolution: IPV4_AND_IPV6 name: ISP2</pre>		
N	IORE ACTIONS V	CANCEL DEPLOY NO	w	~

Verificar

Para confirmar se essa configuração foi aplicada corretamente, você precisa acessar seu dispositivo via CLI.

Na CLI, execute o comandoshow running-config route.

```
> show running-config route
route outside2 172.16.0.0 255.240.0.0 192.168.2.1 1
```

Valide se a rota está na tabela de roteamento com show route.

> snow	route
Codes:	L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route SI - Static InterVRF (of last resort is not set
and a second	
S C L C L	172.16.0.0 255.240.0.0 [1/0] via 192.168.2.1, outside2 192.168.2.0 255.255.255.0 is directly connected, outside2 192.168.2.2 255.255.255.255 is directly connected, outside2 192.168.45.0 255.255.255.0 is directly connected, inside 192.168.45.1 255.255.255.255 is directly connected, inside

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.