Redefina o conector do dispositivo para a fábrica com o Powershell

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Configurar
Redefinir o Conector do Dispositivo em um Servidor Autônomo
Etapa 1. Instalar biblioteca CIMC
Etapa 2. Definir IP e Credenciais
Etapa 3. Verifique o DNS da nuvem e prepare a identidade
Etapa 4. Redefinir conector do dispositivo
Etapa 5. Desconectar do CIMC
Redefina o conector do dispositivo no UCS Manager
Etapa 1. Instalar biblioteca UCSM
Etapa 2. Definir IP e Credenciais
Etapa 3. Verifique o DNS da nuvem e prepare a identidade
Etapa 4. Redefinir conector do dispositivo
Etapa 5. Desconectar do UCSM
Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como redefinir o Conector do dispositivo para o padrão de fábrica para o UCS Manager ou o Cisco Integrated Management Controller.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Entendimento básico dos servidores Unified Computing Systems (UCS)
- Noções básicas sobre o UCS Manager (UCSM)
- Noções básicas sobre o Cisco Integrated Management Controller (CIMC)
- · Entendimento básico da Intersight
- Entendimento básico do Powershell

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões de software específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Verifique se você tem esses requisitos antes de tentar essa configuração.

- Conta do administrador do Intersight
- · Conectividade com Intersight e UCSM ou CIMC
- Computador com powershell

Configurar



Observação: o Powershell precisa estar instalado antes de você continuar com este procedimento.

Redefinir o Conector do Dispositivo em um Servidor Autônomo

Etapa 1. Instalar biblioteca CIMC

Inicie o Powershell em seu computador e execute o comando:

PS /Users/admin> Install-Module -Name Cisco.IMC

Etapa 2. Definir IP e Credenciais



Observação: você precisa definir sua conta de administrador e senha. Você também pode usar um usuário que tenha privilégios de administrador.

```
PS /Users/admin> $ip = "x.x.x.x"
PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -Argumen
PS /Users/admin> $cookie = Connect-Imc $ip -Credential $credentials | Select Cookie
PS /Users/admin> $headers = @{
>> 'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie
>> }
```

Etapa 3. Verifique o DNS da nuvem e prepare a identidade

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://\$ip/connector/DeviceConnections -Headers \$headers -SkipCerti

Você obtém uma saída como esta:

CloudDns -----svc.intersight.com

Use a saída DNS de nuvem para a variável de corpo.

```
PS /Users/admin> $body = @{
>> "CloudDns" ="svc.intersight.com"
>> "ForceResetIdentity" = $true
>> "ResetIdentity" = $true
>> }
```

Etapa 4. Redefinir conector do dispositivo

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://\$ip/connector/DeviceConnections -Body (\$

Você obtém uma saída como esta:

StatusCode	:	200
StatusDescription	:	ОК
Content	:	[
		{}
]
RawContent	:	HTTP/1.1 200 OK
		Server: webserver
		Date: Wed, 27 Sep 2023 00:54:16 GMT
		Transfer-Encoding: chunked
		Connection: keep-alive
		X-Frame-Options: SAMEORIGIN
		Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0
		Prevent
Headers	:	<pre>{[Server, System.String[]], [Date, System.String[]], [Transfer-Encoding, System.Str</pre>
Images	:	{}
InputFields	:	{}
Links	:	{}
RawContentLength	:	8
RelationLink	:	{}

Etapa 5. Desconectar do CIMC

Disconnect-Imc

Redefina o conector do dispositivo no UCS Manager

Etapa 1. Instalar biblioteca UCSM

Inicie o Powershell em seu computador e execute o comando:

PS /Users/admin> Install-Module -Name Cisco.UCSManager

Etapa 2. Definir IP e Credenciais



Observação: você precisa definir sua conta de administrador e senha. Você também pode usar um usuário que tenha privilégios de administrador.

```
PS /Users/admin> $ip = "x.x.x."
PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -Argumen
PS /Users/admin> $cookie = Connect-Ucs $ip -Credential $credentials | Select Cookie
PS /Users/admin> $headers = @{
>> 'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie
>> }
```

Etapa 3. Verifique o DNS da nuvem e prepare a identidade

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://\$ip/connector/DeviceConnections -Headers \$headers -SkipCerti

Você obtém uma saída como esta:

CloudDns ----svc.ucs-connect.com

Use a saída DNS de nuvem para a variável de corpo.

```
PS /Users/admin> $body = @{
>> "CloudDns" ="svc.ucs-connect.com"
>> "ForceResetIdentity" = $true
>> "ResetIdentity" = $true
>> }
```

Etapa 4. Redefinir conector do dispositivo

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://\$ip/connector/DeviceConnections -Body (\$

Você obtém uma saída como esta:

StatusCode	:	200
StatusDescription	:	ОК
Content	:	[{ "CloudDns": "svc.ucs-connect.com", "CloudDnsList": ["svc-static1.intersight.com", "svc.ucs-connect.com", "svc.static1.ucs-connect.com", "svc.intersight.com"
RawContent	:	HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 27 Sep 2023 00:33:09 GMT Server: Apache Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache Pragma: no-cache X
Headers Images InputFields Links	::	{[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Strict-Transport-Security, Sy {} {} {} {}

RawContentLength : 20468
RelationLink : {}

Etapa 5. Desconectar do UCSM

Disconnect-Ucs

Informações Relacionadas

- <u>Conector de dispositivos</u>
- Powershell com UCS
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.