Atualize o UCS Manager

Contents

Introdução

Este documento descreve como atualizar o Cisco UCS Manager.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

• Conhecimento básico do Cisco UCS.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software versão 4.2(2e)
- Software versão 4.3(3a)
- Interconexões em malha 6454 (UCS-FI-6454)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O exemplo neste guia demonstra um par de Cisco Fabric Interconnects 6454e executa uma atualização da versão 4.2(2e) para a 4.3(3a) usando o pacote A do software de infraestrutura Cisco UCS.

Este pacote inclui imagens de firmware necessárias para atualizar estes componentes:

- Software Cisco UCS Manager
- · Kernel e firmware de sistema para as interconexões em malha
- Firmware do módulo de I/O

Leia a documentação oficial da Cisco do seu modelo específico e versão do firmware das interconexões em malha antes de continuar com este exercício.

Configurar

Valide o caminho de atualização para sua versão de software atual no site da <u>Matriz de Suporte</u> <u>de Atualização/Rebaixamento do Cisco UCS Manager</u>.

CISCO Cisco UCS Manager Upgrade/Downgrade Support Matrix

This page provides Cisco UCS Manager software upgrade and downgrade information based on your current release. The provided upgrade paths have been tested and validated by Cisco. Use this tool as a reference for supported software.

To get a complete overview of all the possible upgrade paths in Cisco UCS Manager, see the Cisco UCS Manager Upgrade and Downgrade <u>matrix</u>.

For Release Notes and other documentation, see the Cisco UCS Manager documents landing page.

To download Cisco UCS Manager Software bundles, see the Software Download landing page.

To provide feedback on this tool, send your comments to <u>ucs-docfeedback@external.cisco.com</u>.

Upgrade ~	Choose upgrade or downgrade info
4.2(2)	Current release of Cisco UCS Manager
4.3(3) ~	Target release of Cisco UCS Manager
Current release: 4.2(2)	
Target release: 4.3(3) [2]	
Recommended path: Direct path from Current Rele	ease. [Show All]
Procedure:	
 Upgrade the Infrastructure A bundle. After the Infrastructure A bundle is upgraded s servers. 	uccessfully, upgrade the B and C bundles for all
Recommended software for target release:	
 Cisco IMC version: 4.3(3)-All M7, All M6, All M5 	5.

1 Gerente de suporte

Outras recomendações de atualização de firmware (ao usar a ferramenta Firmware Upgrade TAC Assistant) podem ser obtidas através do Support Case Manager ao abrir uma solicitação de serviço.



2 Gerente de caso de suporte

Baixe o pacote de firmware necessário para seu modelo de Interconexão de estrutura específico no site do <u>Centro de download de software da Cisco</u>.

Faça login com sua conta da Cisco para fazer download.

Observe que o FI-6454 usa a mesma imagem de firmware que as interconexões em malha FI-64108, pois ambas são interconexões em malha da série 6400.

Aceite os Termos Gerais da Cisco para iniciar o download.

Q Search	UCS Infrastructure and UCS Manager Software					
Expand All Collapse All	Release 4.3(3a)	Related Links an	nd Documentation			
Suggested Release	My Nothcations					
4.3(3a) 오						
4.2(3j) 🔿	File Information	Release Date	Size			
4.1(3m) <mark>O</mark>	The UCS Infrastructure Software Bundle contains: - NX-OS software for the UCS 6332 Fabric Interconnects - Firmware for the	15-Feb-2024	1472.60 MB	+		
Latest Release	fabric extenders and I/O modules - UCS Manager - Chassis Management Controller - UCSM Canability Catalog.					
4.3(3c)	ucs-6300-k9-bundle-infra.4.3.3a.A.bin Advisories [5]					
4.2(3j) 🔿	The LICS Infrastructure Software Bundle contains: - NV-OS	15-Eeh-2024	2602.95 MR			
4.1(3m) 📀	software for the UCS 6454 Fabric Interconnects - Firmware for the			-		
4.0(4o)	fabric extenders and I/O modules - UCS Manager - Chassis Management Controller - UCSM Capability Catalog.					
All Release V	ucs-6400-k3-bundle-infra.4.3.3a.A.bin Advisories					
4.3	The UCS Infrastructure Software Bundle contains: - NX-OS	15-Feb-2024	2643.70 MB			
4.2 >	software for the UCS 6536 Fabric Interconnects - Firmware for the fabric extenders and I/O modules - UCS Manager - Chassis					
4.1	Management Controller - UCSM Capability Catalog.					
4.0	Advisories 📑					

Quando o download estiver concluído, faça logon na interface da Web do UCS Manager usando o endereço IP do cluster de interconexão de estrutura ou o nome de domínio totalmente qualificado com uma conta que possua privilégios de administrador.

Navegue até Equipment>Firmware Management>Installed Firmware.

Expanda UCS Manager e confirme a versão do firmware em execução do UCS Manager.

Navegue até Download Tasks e clique em Download Firmware.

Main Topology View	Fabric	Interconn	ects	Servers	Therma	I Decommission	ned	Firmw	are Manage	ment	Policies	Faults
Installed Firmware	Firmwar	e Auto Inst	tall	Catalog Pack	age	Download Tasks	Pack	ages	Images	Upg	rade Validation	Faults
Te Advanced Filter	♠ Export	🖶 Print	🛞 Do	wnload Firmware	Ð							
Filename				Path				Trans	sfer State			

5 Tarefas de Download

Na janela pop-up, clique em Escolher arquivo

Download Firmware				
Location of the Image File:				
 Local File System				
Filename : Choose file No file chosen				
6 Escolher arquivo				

Navegue até o diretório onde o pacote Fabric Interconnect baixado foi salvo e selecione o arquivo Infra A,Bundle clique em Abrir e OK.

$\langle \rangle \equiv \mathbf{v} = \mathbf{v}$	Downloads	0	Q Search)
Name			Size		Kino
ucs-6400-k9-bundle-infra	.4.3.3a.A.bin			2,73 GB	Ма
			Cancel	Open	

7 Abrir arquivo

Depois que o pacote baixado tiver sido importado para o UCS Manager, clique em Firmware Auto Install, selecione Install Infrastructure Firmware emActions.

Equipment	
Main Topology View Fabric Interconnects Servers	Thermal Decommissioned Firmware Management Policies Faults Diagnostics
Installed Firmware Firmware Auto Install Catalog Pack	kage Download Tasks Packages Images Upgrade Validation Faults
General FSM	
Status	Infrastructure Firmware
Firmware Installer : 🕈 Ready	Package Version : 4.2(2e)A
	Backup Version :
	Startup Version : 4.2(2e)A
	Service Pack Running Version : 4.2(2)SP0(Default)
	Service Pack Startup Version :
Actions	Owner : Local
Install Infrastructure Firmware	
Install Chassis Firmware	
Install Server Firmware	
Clear StartUp Version	
Prepare for Firmware Install	

8 Instalar firmware

Revise cuidadosamente todos os avisos e resolva quaisquer problemas pendentes no pop-up se necessário antes de prosseguir. Selecione Ignorar tudo e clique em Avançar

		Install Infrastructure Firmware		
2	Prerequisites Install Infrastructure Firmware	What happens during this stage: • This wizard will enable you to perform infrastructure firmware upgrade, which would upgrade UCS Manager and the UCS interconnects. • If the backup version is set through Prepare for Firmware Install and is the same as the selected infra firmware version, the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. • If the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. • If the backup version is not set earlier, the selected firmware version is set as the backup version. This version is then set startup version. • Completing this stage will result in a reboot. The system has performed a sanity check and found the following issues. Suggestions about fixing these issues are also displayed. Please go through the list of issues and suggested fixes carefully, and take appropriate action.	3 fabric he It as the	6
		Warnings 1) Critical and major faults exist. Proceeding without fix might lead the system in unexpected state. Click here to see the existing critical and major faults. 2) Check if any hardware (fabric interconnects, io-modules, servers or adapters) is unsupported in the target release. 2)

9 Ignorar tudo, Avançar

Escolha o Infra Pack apropriado na lista suspensa e marque a caixa de seleção Atualizar agora. Clique em Finish.

		Install Infrastructure F	irmware	? ×
	Prerequisites	Firmware System Status	Properties	
2	Install Infrastructure Firmware	Firmware Installer : † Ready Actions	Name : default Description : Infrastructure Pack	
		Cancel Infrastructure Upgrade	Backup Version : Infra Pack : 4.3(3a)A Service Pack : <not set=""> Force :</not>	
			Evacuate : Infrastructure Upgrade Schedule Admin State : Untriggered Owner : Local Max Number Of Concurrent Tasks : Unlimited Start Time : 2024-05-17 01:39:2	
			< Prev Next > Finish C	ancel

10 Atualize agora, finalize

Clique em Sim para ignorar o aviso de que o Service Pack não está sendo selecionado. Click OK.

Prerequisites	Firmware System Status	Properties	
	Firmware Installer : † Ready	Name : default	
Install Infrastructure Firmware	Actions	Description : Infrastructure Pack	
		Infra Pack : 4.3(3a)A	
		Service Pack : <not set=""></not>	
		Force :	
Instal	I Infrastructure Firmware e Pack has not been selected, so any Servi Yes to disregard the warning and submit ch icel to make changes to the current configu	ice Pack if already installed in the system, will be removed. sanges, No to quit the wizard uration. No Cancel	

Para monitorar o progresso da atualização, clique na guia FSM. A atualização começa após alguns instantes.

É altamente recomendável habilitar a opção Evacuate, para garantir que o tráfego seja movido entre as interconexões de estrutura durante o processo de atualização e para evitar a interrupção do tráfego.

Isso normalmente é feito primeiro no Interconector de estrutura secundário.



12 Configurar e aplicar

Verifique se os caminhos estão funcionando (da perspectiva do UCS), bem como qualquer caminho virtual e/ou máquina virtual, NIC virtual ou HBA.

Isso garante que o tráfego não seja afetado durante o processo de atualização.

Se houver qualquer vNIC ou vHBA inoperante, verifique o impacto e resolva a situação antes da atualização.

Por projeto, a atualização da infraestrutura do UCS inicia a atualização no Interconector de estrutura secundário.

Quando a atualização estiver prestes a terminar na Interconexão de estrutura secundária, você

será desconectado temporariamente pelo sistema UCS.

Isso acontece porque o UCS Manager está sendo atualizado e os processos de gerenciamento estão inativos, no entanto, o plano de dados permanece ativo enquanto é desconectado do plano de gerenciamento.

Se você configurou o SNMP, é possível receber alertas sobre o estado do plano de gerenciamento.

Isso é normal, portanto, é recomendável desabilitar as notificações SNMP durante a atualização e reabilitá-las depois de concluir a atividade.

Assim que o sistema se tornar disponível novamente, a atualização do componente do UCS Manager será concluída.

Você pode fazer login novamente no UCS Manager para monitorar o restante da atualização através da guia FSM

Al v	Equipment					
Equipment	Main Topology View Fabr	ic Interconnects Servers T	nermal Decommissioned	Firmware Management Pol	icies Faults Diagnostics	
* Chassis	Installed Firmware Firmw	are Auto Install Catalog Packag	e Download Tasks Packa	ages Images Upgrade \	Validation Faults	
Chassis 1	General FSM					
 Rack-Mounts 	FSM Status	In Progress				
 Fabric Interconnects 	Description :					
 Fabric Interconnect A (primary) 	Current FSM Name :	Deploy				
Subject International Comparison of Comparis						
· racio interconnect o (nappicatory 🥁	Progress Status		90%			
 Policies 	Remote Invocation Result :	Not Applicable				
Port Auto-Discovery Policy	Remote Invocation Error Code :	None				
	Remote Invocation Description :					
	⊖ Step Sequence					
	Order	Name	Description	Status	Timestamp	Retried
	1	Deploy Wait For Deploy	Waiting for Deploy to begin(F	Success	2024-05-18T11:35:31Z	0
	2	Deploy Resolve Distributable	Resolving distributable name	Skip	2024-05-18T11:35:31Z	0
					2024-05-18711-25-217	

13 Instalação automática do firmware

O subordinate Fabric Interconnect e seu chassi correspondente IO Module concluem suas respectivas atualizações.



14 Interconexão de estrutura

Após a conclusão, verifique se a nova versão do firmware está instaladana Interconexão subordinateFabric selecionando the subordinateFabric Interconnect

(neste caso, Fabric InterconnectBin na seçãoEquipment do painel de navegação).

Role para baixo sob a guia Geral. Na seção Firmware, observe a versão do firmware recéminstalada no subordinateFabric Interconnect.

Al v	Equipment / Fabric Interconnects / Fabric Interco	onnect B (subordinate)	Pending Activities ×			
Equipment	General Physical Ports Fans PSUs	Physical Display FSM Neig	There are activities in the system requiring reboot. Click the Pending Activities button on the toolbar to acknowledge.			
* Chassis	Configure Unified Ports	Local Storage Information	Do not show again			
Chassis 1 (3)	Internal Fabric Manager	-				
 Rack-Mounts 	LAN Uplinks Manager	Access				
· Fabric Interconnects	NAS Appliance Manager					
 Fabric Interconnect A (primary) 	SAN Uplinks Manager	High Availability Details				
Fabric Interconnect B (subordinate)	SAN Storage Manager	(A) VI AN Doct Count				
* Policies	Enable Ports *	VLAN Port Count				
Dart Auto-Discourse Doliny	Disable Ports *	FC Zone Count				
For Charlo Charlongy Forky						
	Set Ethernet Switching Mode	Element				
	Set FC End-Host Mode	Firmware				
	Set FC Switching Mode	Boot-loader Version : v05.47(04/2	18/2022)			
	Activate Firmware	Kernel Version : 9.3(5)143(3a	0			
	Management Interfaces	System Version : 9.3(5)(43(3a	0			
	Turn on Locator LED	Service Pack Version : 4.3(3)SPO(0	befault)			
	Install Secure FPGA	Package Version				
		Startup Kernel Version : 9.3(5)143(3a	0			
		Activate Status : Ready				
		Startup System Version : 9.3(5)143(3a	0			
		Activate Status : Ready				
		Startup Service Pack Version : 4.3(3)	SP0(Default)			
		Activate Status : Ready				

14 Interconexão de estrutura

Para ser completo, o Interconector de estrutura principal precisa ser atualizado e reinicializado.

Há um alerta de que uma reinicialização é necessária para fazer alterações efetivas.



Observação: esta é uma etapa crítica. Verifique se todos os caminhos estão executando física e virtualmente, bem como a alta disponibilidade em ambas as interconexões de estrutura antes da reinicialização da interconexão de estrutura A.

Isso é essencial para garantir o sucesso e evitar qualquer tempo de inatividade ou interrupção. Um sistema operacional ou uma máquina virtual parece estar em execução, mas seu caminho secundário não está totalmente ativo.

Se essa for a situação, na reinicialização do Fabric Interconnect A, o sistema operacional ou a máquina virtual possivelmente perderá a conexão devido à sua incapacidade de encontrar um caminho.

Depois que todos tiverem sido verificados, prossiga com segurança para reinicializar Fabric Interconnect A.

Clique no pop-up Pending Activities no canto superior direito

	Pending Activities	X
Decommiss	There are activities in the system requiring reboot. Click the Pending Activities button on the toolbar to ackno	wledge.
	Do not show again	

14 Interconexão de estrutura

Selecione Interconexões em malha. Clique em Reinicializar agora. Selecione Sim na janela popup e clique em OK para fechar os pop-ups.

Pending Activities		×
User Acknowledged Activities Schedul	ed Activities	
Service Profiles Fabric Interconnects	Servers	Chassis Profiles
Actions		
Reboot now		
Pending Disruptions : defaultValue		
Pending Changes :		
 Details 		
Modified at : 2024-05-18T03:2	1:02Z	
Acknowledgment State : Waiting For User		
Schedule : fi-reboot		
		OK Apply Cancel Help

Esta ação reinicializa o Interconector de estrutura primário para concluir a atualização do firmware.

Durante esse processo de reinicialização, a função de liderança de cluster do sistema é assumida pelo subordinado, portanto, você é desconectado do UCS Manager temporariamente.

UCS Manager		Connection Error	r	
All Equipment Chassis Chassis 1 Rack-Mounts Rack-Mounts Fabric Interconnect A (primary) Fabric Interconnect B (subordinate) Policies Port Auto-Discovery Policy	Equipment Main Topology View Fabric I Installed Firmware Firmware 2000 General FSM Status Firmware Installer : Install Progress Actions Install Infrastructure Firmware Install Chassis Firmware Install Server Firmware	Unable to connect to	age Download Tasks Infrastructure Firmware Package Version Backup Version Startup Version Service Pack Running Versio Service Pack Startup Versio Owner	<pre>vill now exit. OK Packages unsges Upgrade Validation : 4.3(3a)A,4.2(2e)A : : 4.3(3a)A on : 4.3(3)SP0(Default),4.2(2)SP0(Default) n : : Local</pre>

18 Erro de conexão

Quando o acesso à GUI do UCS Manager for restaurado, faça login novamente.

Monitore o FSM mais uma vez para verificar o progresso da atualização.

Equipment	Main Topology View Fabric Interconnects Servers Thermal Decommissioned Firmware Management Policies Faults Diagnostic	8				
* Chassis	Installed Firmware Auto Install Catalog Package Download Tasks Packages Images Upgrade Validation Faults					
Chassis 1 😨	General FSM					
* Rack-Mounts	FSM Status : In Progress					
Enclosures	Description :					
FEX	Current FSM Name : Deploy					
Servers	Completed at :					
· Esher Internegente	Progress Status : 90%					
· Paulo mercornects	Remote Invocation Result : Not Applicable					
 Fabric Interconnect A (subordinate) S 	Remote Invocation Error Code : None					
 Fabric Interconnect B (primary) 	Remote Invocation Description :					
* Policies	Step Sequence					

19 Interconexão de estrutura A

Após a conclusão da atualização, a Interconexão deEstruturaprimária anterior assume a função subordinada no cluster.

Verificação

Para verificar uma atualização bem-sucedida do UCS Manager, na seção Equipment do painel de

navegação, selecione Fabric Interconnects.

Na guia Installed Firmware, clique no ícone de expansão all plus (+).

Cisco U	CS 6454 -	Equipment / Fabric Interconnects						
	Equipment Chassis	Fabric Interconnects IO Modules	Thermal Power Far	s Installed Firmware	Faults Events Performan	C #		0
8	Rack-Mounts	Name	Model	Package Version	Running Version	Startup Version	Activate Status	
-	Fabric Interconnects	y UCS Manager						
	 Fabric Interconnect A (subordinate) 	UCS Manager Service Pack	1	$\overline{}$	4.3(3)(SP0(Default)	4.3(3(SP0(Default)	Ready	
=	 Fabric Interconnect B (primary) 	UCS Manager System		4.3(3a)A	4.3(3a)	4.3(3a)	Ready	
	 Policies 	+ Fabric Interconnects						
	Port Auto-Discovery Policy	¥ Fabric Interconnect A (subord)	Cisco UCS 6454					
		Kernel		4.3(3a)A	9.3(5)43(3a)	9.3(5)(43(3a)	Ready	
-0		Service Pack			4.3(3)SP0(Default)	4.3(3(SP0(Default)	Ready	
		System		4.3(3a)A	9.3(5)+43(3a)	9.3(5)(43(3a)	Ready	
			Cisco UCS 6454					
		Kernel		4.3(3a)A	9.3(5)43(3a)	9.3(5)(43(3a)	Ready	
		Service Pack			4.3(3)SP0(Default)	4.3(3(SP0(Default)	Ready	
		System		4.3(3a)A	9.3(5)+43(3a)	9.3(5)43(3a)	Ready	
				\square				

20 Firmware instalado

O UCS Manager foi atualizado com êxito.

Se você configurou anteriormente a configuração de evacuação, lembre-se de desativá-la agora.

Enclosures	\otimes	V	0		NAME AND ADDRESS OF
FEX	0	0	0		
Servers				Up 🖬 Admin Down 📕 Fail 📕 Link Down	
* Fabric Interconnects	Status			Configure Evacuation ×	
 Fabric Interconnect A (subordinate) 	Overall State	is :	† Operab		
Eabric Interconnect B (primary)	Thermal		† ОК	Configure Evacuation	
	Ethernet Mo	de :	End Host	Artmin Func Morte : On On	5
* Policies	FC Mode		End Host		
Port Auto-Discovery Policy	Admin Evac	Mode :	On	Force : U	
	Oper Evac N	fode :	On		1
	Actions				
			_	OK Accel Help	
	Configure Ev	acuation	n		
	Configure Un	ified Po	orts	Local Storage Information	
	Internal Fabri	c Mana	ger		

21 Modo de administração desligado

Se necessário, você pode alterar o lead do cluster usando este comando CLI no modo localmgmt:

#cluster lead a



22 Conectar Líder do Cluster

DigiteSim para continuar. Em seguida, você é desconectado temporariamente das instâncias da CLI e da GUI.

Faça login novamente no UCS Manager para verificar se o líder do cluster agora é sua interconexão de estrutura principal anterior.

A atualização do UCS Manager foi concluída.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.