Configuração de LAN IPv6 no RV215W

Objetivo

O IPv6 é a versão mais recente do IP e foi projetado para substituir o sistema IPv4 atual. Como os endereços IPv4 estão quase esgotados, o IPv6 ganhou popularidade. O IPv6 oferece uma quantidade muito maior de endereços IP do que o IPv4. A configuração do IPv6 agora ajuda a preparar uma rede para o futuro da rede de computadores. Este artigo explica como definir as configurações de LAN IPv6 no RV215W.

Dispositivos aplicáveis

RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Configuração de LAN IPv6

Configuração do modo IPv6

O RV215W deve ter a LAN definida como IPv6 para permitir a configuração do IPv6. Este procedimento explica como configurar o modo IP da LAN para IPv6 no RV215W.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Networking > IP Mode**. A página *Modo IP* é aberta:



Etapa 2. Na lista suspensa Modo IP, escolha LAN:IPv6, WAN:IPv4, LAN:IPv6, WAN:IPv6, LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 ou LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv 6. Essas opções permitem que o IPv6 seja usado nas interfaces da LAN.

Etapa 3. Click Save.

Configuração de LAN IPv6

Este procedimento explica como configurar as configurações de LAN para IPv6.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Networking > IPv6 >IPv6** LAN Configuration. A página *IPv6 LAN Configuration* é exibida:

IPv6 LAN Confi	guration			
IPv6				
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001			
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)			
Server Settings(DH	CPv6)			
DHCP Status:	C Enable			
Domain Name:	ExampleDomainName.com			
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)			
DNS Server:	Use DNS as Below 👻			
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002			
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003			
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)			
You must save before you can edit or delete.				
IPv6 Address Poo	I Table			
Start Addre	SS	End Address	IPv6 Prefix Length	
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFF	32	
Add Row Edit Delete				
Save Cancel				

Etapa 2. No campo Endereço IPv6, insira um endereço IPv6 para usar como o endereço IPv6 da interface LAN. Os endereços IPv6 podem ser inseridos com ou sem notação de dois pontos.

Etapa 3. No campo Comprimento do prefixo IPv6, insira o comprimento da parte da rede do endereço IPv6.

Etapa 4. Para definir o RV215W como um servidor DHCP IPv6, marque a caixa de seleção **Habilitar** no campo Status do DHCP. Um servidor DHCP atribui automaticamente um endereço IPv6 aos dispositivos quando eles se conectam à LAN.

IPv6 LAN Config	guration			
IPv6				
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001			
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)			
Server Settings(DHC	CPv6)			
DHCP Status:	Enable			
Domain Name:	ExampleDomainName.com			
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)			
DNS Server:	Use DNS as Below 👻			
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002			
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003			
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)			
You must save before you can edit or delete.				
IPv6 Address Pool	Table			
Start Addre	SS	End Address	IPv6 Prefix Length	
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFFF	32	
Add Row Edit Delete				
Save Cancel				

Etapa 5. (Opcional) No campo Nome do domínio, insira um nome de domínio para o servidor DHCP.

Etapa 6. Insira o nível de preferência do servidor para o servidor DHCP RV215W no campo Preferência do servidor. Se houver vários servidores DHCP em uma rede, o servidor com o nível de preferência mais alto poderá atribuir os endereços.

Passo 7. Na lista suspensa Servidor DNS, escolha uma opção. Um servidor DNS mapeia endereços IP para nomes de domínio inseridos por um usuário.

Usar proxy DNS — Esta opção usa um servidor DNS proxy.

Use o DNS do ISP — Essa opção usa os servidores DNS fornecidos pelo ISP.

Use DNS como abaixo — Essa opção usa até dois servidores DNS especificados.

IPv6 LAN Confi	guration				
IPv6					
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001				
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)				
Server Settings(DH	CPv6)				
DHCP Status:	Enable				
Domain Name:	ExampleDomainName.com	ExampleDomainName.com			
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)				
DNS Server:	Use DNS as Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00002				
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003				
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)				
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Address Poo	I Table				
Start Addre	SS	End Address	IPv6 Prefix Length		
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0004		2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32		
2001:0DB8::0001:0000		2001:0DB8::FFFF:FFF	32		
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

Etapa 8. Se você escolheu Usar DNS como Abaixo na Etapa 7, insira o endereço IPv6 do servidor DNS primário a ser usado na rede IPv6 no campo DNS estático 1.

Etapa 9. Se você escolheu Usar DNS como Abaixo na Etapa 7, insira o endereço IPv6 do servidor DNS secundário a ser usado na rede IPv6 no campo DNS estático 2.

IPv6 LAN Confi	guration			
IPv6				
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001			
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)			
Server Settings(DH	CPv6)			
DHCP Status:	🗷 Enable			
Domain Name:	ExampleDomainName.com			
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)			
DNS Server:	Use DNS as Below 🔻			
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0002			
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003			
Client Lease Time:	120	minutes (0 means on	ne day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)	
You must save befo	re you can edi	t or delete.		
IPv6 Address Poo	I Table			
Start Addre	Start Address		End Address	IPv6 Prefix Length
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0004		000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FFFF	32
2001:0DB8::0001:0000			2001:0DB8::FFFF:FFFF	32
Add Row	Edit	Delete		
Save Ca	incel			

Etapa 10. No campo Client Lease Time, insira por quanto tempo (em minutos) um endereço

é alugado a um cliente. Um valor 0 significa que o cliente pode usar o endereço para um dia.

Etapa 11. Para adicionar um novo pool de endereços IPv6, clique em **Adicionar linha** na Tabela do pool de endereços IPv6 ou para editar um pool existente, marque a caixa de seleção do pool e clique em **Editar**. Um pool de endereços é um intervalo de endereços IP atribuídos aos clientes DHCP.

IPv6 LAN Confi	guration				
IPv6					
IPv6 Address:	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0001				
IPv6 Prefix Length:	32 (Range: 0-128, Default: 64)				
Server Settings(DH)	CPv6)				
DHCP Status:	Enable	6			
Domain Name:	ExampleD	ExampleDomainName.com			
Server Preference:	250 (Range: 0-255, Default: 255)				
DNS Server:	Use DNS as Below 👻				
Static DNS 1 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00002				
Static DNS 2 :	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0003				
Client Lease Time:	120 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)				
You must save befor	re you can eo	dit or delete.			
IPv6 Address Pool	Table				
Start Addre	SS		End Address	IPv6 Prefix Length	
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:00004		0000:0000:0000:0004	2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:FFFF	32	
2001:0DB8::0001:0000		0	2001:0DB8::FFFF:FFFF	32	
Add Row	Edit	Delete			
Save Ca	ncel				

Etapa 12. No campo Endereço inicial, insira o primeiro valor do pool de endereços IPv6.

Etapa 13. No campo End Address (Endereço final), insira o último valor do pool de endereços IPv6.

Etapa 14. No campo Comprimento do prefixo IPv6, insira o comprimento do prefixo do pool.

Etapa 15. Click Save.