Configuração avançada de roteamento em roteadores VPN RV320 e RV325

Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar como configurar o roteamento avançado no RV32x VPN Router Series.

Introduction

O Advanced Routing tem dois tipos de configurações: Estático e dinâmico. No mecanismo de roteamento estático, uma rota estática ou predeterminada é criada quando um roteador está conectado a mais de uma rede. As informações da rede são roteadas por meio desse caminho predeterminado para acessar um host ou uma rede específica. O roteamento dinâmico permite que o roteador se ajuste automaticamente às alterações físicas no layout da rede.

O RIP (Routing Information Protocol) tem quatro componentes básicos: processo de atualização de roteamento, métricas de roteamento RIP, estabilidade de roteamento e temporizadores de roteamento. O RIP envia mensagens de atualização de roteamento em intervalos regulares e quando a topologia da rede muda. Esses pacotes RIP contêm informações sobre as redes que os dispositivos podem acessar, bem como o número de roteadores ou gateways pelos quais um pacote deve trafegar para alcançar o endereço de destino.

Usando o protocolo RIP dinâmico, o roteador calcula a rota mais eficiente para que os pacotes de dados da rede trafeguem entre a origem e o destino. O protocolo RIP transmite regularmente informações de roteamento para outros roteadores na rede. Determina a melhor rota com base no menor número de saltos entre a origem e o destino.

Dispositivos aplicáveis

RV320 Roteador VPN WAN duplo Roteador VPN WAN duplo RV325 Gigabit

Versão de software

•1.1.0.09

Configuração de roteamento IPv4

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Setup > Advanced Routing**.



Etapa 2. Clique na guia IPv4 para obter a configuração do roteamento IPv4.

Advanced Routing	g
IPv4 IPv6	
Dynamic Routing	
Working Mode:	🖲 Gateway 🔘 Router
RIP:	Enable
Receive RIP versions:	None v
Transmit RIP versions:	None v

Etapa 3. Clique no botão de opção desejado para o Modo de trabalho com base nas suas necessidades.

Gateway — Escolha esse modo se o roteador estiver hospedando a conexão de sua rede com a Internet. Essa é a configuração padrão.

Roteador — Escolha esse modo se o roteador existir em uma rede com outros roteadores e outro roteador atuar como gateway de rede para a Internet. No modo Roteador, a conectividade com a Internet só estará disponível se você tiver outro roteador que funcione como o Gateway. Como a proteção por firewall é fornecida pelo roteador gateway, desative o firewall desse roteador.

Advanced Routing					
IPv4 IPv6					
Dynamic Routing					
Working Mode: 💿 Gateway 🔍 Router					
RIP: Enable					
Receive RIP versions: None					
Transmit RIP versions: None					

Etapa 4. O Routing Information Protocol (RIP) permite que um roteador troque informações de roteamento automaticamente com outros roteadores e ajuste dinamicamente as tabelas de roteamento à medida que ocorrem alterações na rede. O RIP evita loops de roteamento usando um limite de saltos. Para habilitar essa opção, marque **Enabled (Habilitado)**. Caso contrário, mantenha a configuração padrão Disabled (Desabilitado).

Advanced Routing
IPv4 IPv6
Dynamic Routing
Working Mode: Gateway Router
RIP: Enable

Etapa 5. Na lista suspensa Receber versões do RIP, escolha o protocolo RIP para receber dados de rede: RIPv1, RIPv2 ou RIP v1 e v2.

Nenhum — Selecione Nenhum se não quiser selecionar nenhum protocolo de roteamento.

RIPv1 — uma versão de roteamento baseada em classe. Ele não inclui informações de sub-rede e, portanto, não suporta VLSM (máscaras de sub-rede de comprimento variável). O RIPv1 também não tem suporte para autenticação de roteador, tornando-o vulnerável a ataques.

RIPv2 — Carrega uma máscara de sub-rede e suporta segurança de autenticação de senha.

RIPv1 e RIPv2 — usam os protocolos RIPv1 e RIPv2.

Adva	nced	Routing				
IPv4	IPv6					
Dynai	nic Rou	ıting				
Work	Working Mode:		🖲 Gateway 🔘 Router			
RIP:			V	Enable		
Rece	ive RIP	versions:	Nor	ne	_	•
Trans	smit RI	^o versions:	RIP RIP Bot	v1 v2 h RIP v1 and	l v2]

Etapa 6. Na lista suspensa Versões do RIP de transmissão — Escolha o protocolo RIP para transmissão de dados da rede: RIPv1, RIPv2 - Broadcast ou RIPv2 - Multicast

Nenhum — Selecione Nenhum se não quiser selecionar nenhum protocolo de roteamento.

RIPv1 — é uma versão de roteamento baseada em classe. Ele não inclui informações de sub-rede e, portanto, não suporta VLSM (máscaras de sub-rede de comprimento variável). O RIPv1 também não tem suporte para autenticação de roteador, tornando-o vulnerável a ataques.

RIPv2 - Broadcast - (Recommended) (Transmissão - Recomendada) Transmite dados em toda a sub-rede.

RIPv2 - Multicast — Envia dados para endereços multicast. RIPv2 - O multicast também ajuda a evitar carga desnecessária ao multicast de tabelas de roteamento para roteadores adjacentes em vez de transmitir para toda a rede.

Advanced Routing	
IPv4 IPv6	
Dynamic Routing	
Working Mode:	🖲 Gateway 🔘 Router
RIP:	Enable
Receive RIP versions:	RIPv1 -
Transmit RIP versions:	RIPv1
	Piput
	RIPv2 - Broadcast
Static Routing Table	RIPv2 - Multicast

Passo 7. Para adicionar uma rota estática à tabela de roteamento estático, clique em **Adicionar** e insira o endereço IP, o gateway padrão, a contagem de saltos e a interface.

Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count	(Metric, max. is 15)	Interface
192.168.20.10	255,255,255,0	192 168 1 1	2		LAN

Etapa 8. Clique em Salvar para atualizar as alterações.



Etapa 9. (Opcional) Para exibir a tabela de roteamento, clique em **Exibir tabela de roteamento**.

Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count(Metric, max. is 15)	Interface
192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.1.1	2	LAN -

Etapa 10. A *lista de entradas da tabela de roteamento* é exibida. Você pode clicar em **Atualizar** para atualizar os dados ou clicar em **Fechar** para fechar a janela pop-up. A janela da tabela de roteamento é aberta:

Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count	Interface
192.168.1.0	255.255.255.0	*	0	eth0
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	5	eth0

Configuração de roteamento IPv6

Etapa 1. Escolha Setup > Advanced Routing usando a árvore de navegação.



Etapa 2. Clique em IPv6 para configurar o roteamento para IPv6.

,	Advanced Routin	g
	IPv4 IPv6	
	Dynamic Routing	
	Working Mode:	🖲 Gateway 🔵 Router
	RIP:	Enable

Etapa 3. Marque **Habilitar** para habilitar o protocolo de roteamento dinâmico RIPng. O RIPng (Routing Information Protocol Next Generation Protocol) é um protocolo de roteamento de informações para o IPv6. O RIPng para IPv6 é baseado em protocolos e algoritmos usados extensivamente na Internet IPv4, como RIP e RIP2.

Adva	nced	Routing
IPv4	IPv6	
Dynai RIPn	mic Rou g: 🕡	uting Enable

Note: Adicione apenas uma rota estática se uma rota não for exibida na tabela de roteamento

Etapa 4. (Opcional) Para adicionar uma rota estática manualmente, clique em **Adicionar**. Mesmo depois de ativar o protocolo de roteamento dinâmico RIPng, às vezes uma rota pode não aparecer na tabela de roteamento. Nessas situações, configure uma rota estática para acessar a rota específica.



Etapa 5. Se a Etapa 4 for executada, configure os seguintes campos:

IP de destino — Insira o endereço IPv6 de destino que não pode ser alcançado com o protocolo RIPng.

Comprimento do prefixo — Insira a máscara de sub-rede com base em seu requisito.

Gateway padrão — Insira o endereço IPv6 do gateway.

Contagem de saltos — Insira a contagem de saltos para o número de saltos que a rota passa.

Interface — Escolha a interface LAN ou WAN com base nos seus requisitos.

Routing Table Entry Table				
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0
fe80::	64	*	256	eth0
fe80::	64	*	256	eth1
fe80::	64	*	256	eth2
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0
ff00::	8	*	256	eth0
ff00::	8	*	256	eth1
ff00::	8	*	256	eth2
Refresh Close				

Etapa 6. (Opcional) Para exibir a tabela de roteamento do IPv6, clique em Exibir.

Save	Cancel	View
------	--------	------

Passo 7. (Opcional) Para obter a atualização mais recente da tabela de roteamento, clique em **Atualizar**. Para fechar a janela pop-up, clique em **Fechar**.

Routing Table Entry Table				
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0
fe80::	64	*	256	eth0
fe80::	64	*	256	eth1
fe80::	64	*	256	eth2
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0
ff00::	8	*	256	eth0
ff00::	8	*	256	eth1
ff00::	8	*	256	eth2
Refresh Close				