Configurar atualizações automáticas no roteador RV34x Series

Objetivo

Éimportante manter seus dispositivos atualizados com o firmware ou as correções de bugs mais recentes para manter a rede funcionando sem problemas. O roteador pode ser configurado para atualizar firmware e assinaturas de segurança durante uma hora específica do dia ou imediatamente assim que estiver disponível. Defina o roteador para verificar semanalmente ou mensalmente para executar uma manutenção programada para a rede.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar o roteador para ter atualizações automáticas nos RV34x Series Routers.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

• Série RV34x |1.0.03.20

Configurar atualizações automáticas

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha **Configuração do sistema > Atualizações automáticas**.



Etapa 2. Na lista suspensa Verificar a cada, escolha com que frequência o roteador deve procurar atualizações.

| Automatic Updates |
|-------------------|
|-------------------|

| Check Every | : | Week | ~ | Check Now | |
|-------------|---|-------|-----|-----------|---|
| Notify via: | | Admin | GUI | | |
| | | Email | to | | Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click here to manage email server settings. |

Etapa 3. Na área Notificar via, marque a caixa de seleção **Email to** para receber atualizações por e-mail. A caixa de seleção da GUI do administrador está habilitada por padrão e não pode ser desabilitada. Uma notificação aparecerá na configuração baseada na Web quando uma atualização estiver disponível.

Se as configurações do servidor de e-mail ainda não tiverem sido definidas, clique aqui para

saber como.

| Automatic Updates | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Check Every: Week Check Now Notify via: Admin GUI | | | | | | |
| Email to | Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click here to manage email server settings. | | | | | |

Etapa 4. Insira um endereço de e-mail no campo Email to address (E-mail para endereço).

Note: É altamente recomendável usar uma conta de e-mail separada em vez de usar seu e-mail pessoal para manter a privacidade.

| Automatic Updates |
|--|
| Check Every: Week Check Now |
| Notify via: Admin GOI Image: Second Secon |

Etapa 5. Na área Atualização automática, marque as caixas de seleção **Notificar** do tipo de atualizações sobre as quais deseja ser notificado. As opções são:

- Firmware do sistema O principal programa de controle do dispositivo.
- Firmware de modem USB O programa de controle ou driver para a porta USB.
- Assinatura de segurança Conterá assinaturas para o Controle de aplicativos para identificar aplicativos, tipos de dispositivos, sistemas operacionais e assim por diante.

| Automatic Updates | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Check Every: Week Notify via: Admin GUI | Check Now | | | | | | | | | | |
| Email to | | Notifications will Click here to mar | not be sent unless an nage email server sett | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Notify 🗢 | Update (hh:mm) 🗢 | Status 🗢 | | | | | | | | |
| System Firmware | ĭ € | Never 🗸 | Version 1.0.03.20 | | | | | | | | |
| USB Modem Firmware | | Never 🗸 | Version 1.0.00.02 | | | | | | | | |
| Security Signature | | 23:00 🗸 | Version 2.0.0.0015 | | | | | | | | |

Etapa 6. Na lista suspensa Atualizar, escolha a hora do dia em que deseja que a atualização automática seja feita. Algumas opções podem variar de acordo com o tipo de atualização escolhido. A assinatura de segurança é a única opção a ter uma opção de atualização imediata.

| RV345P | P-RV345P | Novor | |
|--|---|---|----|
| Automatic Update | Never × 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 04:00 | | |
| Check Every: Week ✓ Notify via: ☑ Admin GUI | Check Now | 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 | |
| ☑ Email to | terizepnick@gma | I. 09:00 10:00 11:00 12:00 | ia |
| Automatic Update | | 13:00 14:00 15:00 | |
| | Notify 🗢 | 17:00 18:00 | , |
| System Firmware | | Never ~ | , |
| USB Modern Firmware | | Never 🗸 | |
| Security Signature | | 23:00 🗸 | , |

O Status exibe a versão atual em execução do firmware ou da assinatura de segurança.

Passo 7. Clique em Apply.



Etapa 8. Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/salvar configuração ou clique no **ícone salvar** na parte superior da página.



Agora você deve ter configurado com êxito o recurso de Atualizações Automáticas no RV34x Series Router.