Definir as configurações de agregação de log em um switch gerenciado Sx350 Series

Objetivo

Um serviço Syslog aceita mensagens e as armazena em arquivos ou as imprime de acordo com um arquivo de configuração simples. Essa forma de registro é a melhor disponível para dispositivos Cisco, pois pode fornecer armazenamento protegido de longo prazo para registros. Isso é útil na solução de problemas de rotina e no tratamento de incidentes.

Agregação de registro significa que várias mensagens de syslog do mesmo tipo não aparecerão na tela toda vez que uma instância ocorrer. A ativação da agregação de registros permite filtrar as mensagens do sistema que você receberá por um período de tempo específico. Ele coleta algumas mensagens de syslog do mesmo tipo para que apareçam quando ocorrem, mas preferem aparecer em um intervalo especificado.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações de agregação de log em seu switch gerenciado Sx350 Series.

Dispositivos aplicáveis

Série SG350

Série SF350

Versão de software

• 2.1.0.63

Definir configurações de agregação de log

Habilitar configurações de agregação de log

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Administration > System Log > Log Settings (Administração > Log do sistema > Configurações de log).

Note: Neste cenário, o switch SG350-28MP é usado.



Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar **Syslog Aggregator** para habilitar a agregação de mensagens e traps de Syslog. Se habilitado, as mensagens de syslog idênticas e contíguas e as armadilhas são agregadas sobre o máximo especificado. Tempo de agregação e enviado em uma única mensagem. As mensagens agregadas são enviadas na ordem de chegada. Cada mensagem indica o número de vezes que foi agregada.

L	og Settings			
L	Logging:	Enable		
	Syslog Aggregator:	Enable		
L	Max. Aggregation Time:	300	sec (Range: 15 -	3600, Default: 300)
	Originator Identifier:	 None Hostname IPv4 Address IPv6 Address 		
		 IPv4 Address IPv6 Address User Defined 		(0/160 characters use

Note: O Syslog Aggregator é desativado por padrão.

Etapa 3. (Opcional) Insira um valor em segundos no *Máximo*. Campo *Tempo de agregação* para especificar um intervalo de quando as mensagens apareceriam. O valor padrão é de 300 segundos.

Syslog Aggregator:	Enable	
🌣 Max. Aggregation Time:	300	sec (Range: 15 - 3600, Default: 300)

Etapa 4. (Opcional) Para adicionar um identificador de origem a mensagens de Syslog, escolha um Identificador de Originador a partir das seguintes opções:

Originator Identifier:	 None Hostname IPv4 Address IPv6 Address 		
	O User Defined	(0/1	60 characters used)

Nenhum — Não inclua o identificador de origem em mensagens Syslog

Nome do host — Inclua o nome do host do sistema nas mensagens de Syslog

Endereço IPv4 — Inclua o endereço IPv4 da interface de envio nas mensagens de Syslog

Endereço IPv6 — Inclua o endereço IPv6 da interface de envio nas mensagens de Syslog

Definido pelo usuário — insira uma descrição a ser incluída nas mensagens do Syslog

Note: O Identificador de Originador padrão está definido como Nenhum.

Etapa 5. (Opcional) Na área RAM Memory Logging (Registro de memória RAM), marque ou desmarque para escolher os níveis de gravidade das mensagens a serem registradas na RAM (Random Access Memory).

RAM Memory Lo	ogging	Flash Memory Logging		
Emergency:		Emergency:		
Alert:		Alert:		
Critical:		Critical:		
Error:		Error:		
Warning:		Warning:		
Notice:		Notice:		
Informational:		Informational:		
Debug:		Debug:		
Apply Cancel				

Os valores para o nível são os seguintes:

- 0 Emergência
- 1 Alerta
- 2 Crítico
- 3 Erro
- 4 Aviso
- 5 Aviso
- 6 Informativo

7 — Depuração

Etapa 6. (Opcional) Na área de Registro de Memória Flash, marque ou desmarque para escolher os níveis de gravidade das mensagens a serem registradas na memória Flash. Consulte os mesmos valores definidos na Etapa 5 acima.

Passo 7. Clique em Aplicar para salvar as alterações no arquivo de configuração atual.

Etapa 8. Clique em Salvar para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

28-Port Gigabit	Save cisco Language: English T D PoE Managed Switch				
Log Settings					
Logging: Syslog Aggregator:	 Enable Enable 				
G Max. Aggregation Time:	300 sec (Range: 15 - 3600, Default: 300)				

Agora você deve ter configurado as Configurações de agregação de log no Switch gerenciado Sx350 Series.

Exibir ou limpar registros da RAM

A página Memória RAM exibe todas as mensagens que foram salvas na RAM (cache) em ordem cronológica. As entradas são armazenadas no log da RAM de acordo com a configuração na página Configurações do log.

Etapa 1. Para exibir registros da memória RAM, escolha **Status e Statistics > View Log > RAM Memory**.

cisco SG350-28M					
Getting Started					
Dashboard					
Configuration Wizards					
Search					
 Status and Statistics 					
System Summary					
CPU Utilization					
Interface					
Etherlike					
Port Utilization					
GVRP					
802.1x EAP					
ACL					
TCAM Utilization					
Health					
▶ SPAN					
 Diagnostics 					
► RMON					
sElow					
▼ View Log					
RAM Memory					
Flash Memory					
 Administration 					

Etapa 2. (Opcional) Para habilitar ou desabilitar a intermitência do ícone de alerta, clique no botão **Piscando ícone de alerta**. A configuração padrão é Ativado e o botão exibe Desativar ícone de alerta piscando.

Note: Na imagem abaixo, o ícone de alerta piscando está ativado.

RAM Memory					
Alert Icon Blinking: Enabled		Disable Alert Icon	Blinking		
Log Popup:	Enabled	Disable Log P	opup		
Current Logging	Threshold: Information	nal Edit			
RAM Memory	Log Table				
Log Index	Log Time	Severity	Description		
2147483593	2016-May-02 05:52:50) Informational	%AAA-I-CONNECT: New http connection f		
2147483594	2016-May-02 05:48:24	Informational	%AAA-I-DISCONNECT: http connection fo		
2147483595	2016-May-02 05:37:11	Informational	%AAA-I-CONNECT: New http connection f		
2147483596	2016-May-02 05:37:06	6 Warning	%AAA-W-REJECT: New http connection fo		
2147483597	2016-May-02 04:07:34	Informational	%AAA-I-DISCONNECT: http connection fo		
2147483598	2015-Dec-07 03:02:06	Informational	%AAA-I-CONNECT: New http connection f		
2147483599	2015-Dec-07 02:53:56	Informational	%BOOTP_DHCP_CL-I-DHCPCONFIGUR		
2147483600	2015-Dec-07 02:53:53	Warning	%BOOTP_DHCP_CL-W-DHCPIPCANDID		
2147483601	2015-Dec-07 02:53:49	Informational	%LINK-I-Up: Vlan 1		
2147483602	2015-Dec-07 02:53:49	Warning	%LINK-W-Down: Vlan 1		
2147483603	2015-Dec-07 02:53:44	Warning	%NT_GREEN-W-EeeLldpMultiNeighbours		
2147483604	2015-Dec-07 02:53:44	Warning	%STP-W-PORTSTATUS: gi24: STP status		
2147483605	2015-Dec-07 02:53:42	Informational	%LINK-I-Up: Vlan 1		
2147483606	2015-Dec-07 02:53:42	Informational	%LINK-I-Up: gi24		
2147483607	2015-Dec-07 02:51:03	Informational	%INIT-I-Startup: Cold Startup		
2147483608	2015-Dec-07 02:49:28	Notice	%SYSLOG-N-LOGGING: Logging started.		

Etapa 3. (Opcional) Para habilitar ou desabilitar o pop-up de log, clique no botão **Log Popup** . A configuração padrão é Enabled (Habilitado) e o botão exibe Disable Log Popup (Desabilitar pop-up de log).

Alert Icon Blinking:	Enabled	Disable Alert Icon Blinking
Log Popup:	Enabled	Disable Log Popup
Current Logging Threshold:	Information	nal Edit

Note: O Limite de registro atual exibe as configurações atuais de registro de RAM. Clicar no link Editar levará você à página Configurações do log.

A página Memória RAM contém os seguintes campos:

Log Index — Número de registro

Hora do log — Hora em que a mensagem foi gerada

Gravidade — Gravidade do evento

Etapa 4. (Opcional) Para limpar as mensagens de registro, role para baixo a página e clique em **Limpar registros**. As mensagens são limpas.

2147483627	2015-Dec-07 02:49:04	Warning	%LINK-W-Down: gi11
2147483628	2015-Dec-07 02:49:03	Warning	%LINK-W-Down: gi10
2147483629	2015-Dec-07 02:49:03	Warning	%LINK-W-Down: gi9
2147483630	2015-Dec-07 02:49:01	Warning	%LINK-W-Down: gi8
2147483631	2015-Dec-07 02:49:01	Warning	%LINK-W-Down: gi7
2147483632	2015-Dec-07 02:48:59	Warning	%LINK-W-Down: gi6
2147483633	2015-Dec-07 02:48:59	Warning	%LINK-W-Down: gi5
2147483634	2015-Dec-07 02:48:58	Warning	%LINK-W-Down: gi4
2147483635	2015-Dec-07 02:48:58	Warning	%LINK-W-Down: gi3
2147483636	2015-Dec-07 02:48:55	Warning	%LINK-W-Down: gi2
2147483637	2015-Dec-07 02:48:55	Warning	%LINK-W-Down: gi1
2147483638	2015-Dec-07 02:48:50	Informational	%SSL-I-SSLCTASK: Au
2147483639	2015-Dec-07 02:48:49	Informational	%SSL-I-SSLCTASK: Sta
2147483640	2015-Dec-07 02:48:47	Informational	%Entity-I-SEND-ENT-C
2147483641	2015-Dec-07 02:48:46	Informational	%Environment-I-FAN-S
2147483642	2015-Dec-07 02:48:36	Informational	%SNMP-I-CDBITEMSN
Clear Logs			

Agora você deve ter visto ou limpo as mensagens de log na memória RAM do seu Switch gerenciado Sx350 Series.

Ver ou limpar registros da memória flash

A página Memória Flash exibe as mensagens que foram armazenadas na memória Flash, em ordem cronológica. Esses registros podem ser removidos manualmente. A gravidade mínima para o registro é configurada na página Definições do registro. Os registros flash permanecem quando o dispositivo é reinicializado.

Etapa 1. Para exibir logs da Memória Flash, escolha **Status e Statistics > View Log > Flash Memory**.

cisco SG350-28M				
Getting Started				
Dashboard				
Configuration Wizards				
Search				
 Status and Statistics 				
System Summary				
CPU Utilization				
Interface				
Etherlike				
Port Utilization				
GVRP				
802.1× EAP				
ACL				
TCAM Utilization				
Health				
▶ SPAN				
 Diagnostics 				
► RMON				
▶ sFlow				
▼ View Log				
RAM Memory				
Flash Memory				
 Administration 				
 Port Management 				
 Smartport 				

Note: O limite de registro atual exibe as configurações atuais de registro de memória flash. Clicar no link **Editar** o levará à página Configurações do log.

Flash Memory						
Current Logging Threshold: Informational Edit						
Flash Memory Log Table						
Log Index	Log Time	Severity	Description			
2147483603	2016-May-03 02:16:25	Notice	%COPY-N-TRAP: The copy			
2147483604	2016-May-03 02:16:23	Informational	%COPY-I-FILECPY: Files Co			
2147483605	2016-May-03 02:15:14	Notice	%SYSLOG-N-LOGGINGFIL			
Clear Logs						

Esta página contém os seguintes campos:

Log Index — Número de registro

Hora do log — Hora em que a mensagem foi gerada

Gravidade — Gravidade do evento

Descrição — Texto da mensagem descrevendo o evento

Etapa 2. (Opcional) Para limpar as mensagens de registro, role para baixo a página e clique em **Limpar registros**. As mensagens são limpas.

Agora você deve ter visualizado ou limpo as mensagens de registro na memória flash do seu Switch gerenciado Sx350 Series.