Vincular a ACL (lista de controle de acesso de entrada ou saída) em um switch gerenciado

Objetivo

Uma lista de controle de acesso (ACL) é uma lista de filtros de tráfego de rede e ações correlacionadas usadas para melhorar a segurança. Bloqueia ou permite que os usuários acessem recursos específicos. Uma ACL contém os hosts com permissão ou negação de acesso ao dispositivo de rede.

As ACLs podem ser aplicadas não apenas às interfaces de entrada, mas também às interfaces de saída. A finalidade da ACL de entrada (entrada) e saída (saída) é especificar os tipos de tráfego de rede que são permitidos de entrada ou saída do dispositivo na rede. Esse recurso permite que os administradores filtrem o tráfego na rede para a Internet ou para o firewall da organização.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar e vincular a ACL de entrada ou saída no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

Versão de software

• 2.2.0.66

Configurar ACL de entrada ou de saída

Importante: Verifique se você tem ACL e entrada de controle de acesso (ACE) configurados no switch. Para configurar a ACL baseada em IPv4 e a ACE, clique <u>aqui</u> para obter instruções. Para baseado em IPv6, clique <u>aqui</u>. Para configurar a ACL baseada em MAC e a ACE, clique <u>aqui</u>.

Configurar ACL de entrada em uma interface

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha **Controle de acesso > Vinculação de ACL (Porta)**.

Note: Neste cenário, o switch SG350-28MP é usado.



Etapa 2. Marque a caixa de seleção ao lado da interface à qual deseja aplicar a ACL e clique em **Editar**.

Note: Neste exemplo, a ACL será aplicada à interface GE5.

ACL Binding Table								
Filte	Filter: Interface Type equals to Port ▼ Go							
	Entry No.	Interface	Input ACL					
			MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACI			
	1	GE1						
	2	GE2						
	3	GE3						
	4	GE4						
	5	GE5						
	6	GE6						
	7	GE7						
	8	GE8						
	9	GE9						
	10	GE10						
	11	GE11						
	12	GE12						
	13	GE13						
	14	GE14						
	15 GE15							
	16	GE16						
	17	GE17						
	18	GE18						
	19	GE19						
	20	GE20						
	21	GE21						
	22	GE22						
	23	GE23						
	24	GE24						
	25	GE25						
	26	GE26						
	27	GE27						
	28	GE28						
	Copy Sett	ings	Edit		lear			

Etapa 3. Para configurar a ACL de entrada em uma interface, marque a caixa de seleção ACL de entrada desejada.

Note: Neste exemplo, a ACL baseada em MAC é escolhida.

Interface:	● Port GE5 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
IAC-Based ACL:	ACL1 V
Default Action:	Deny Any Deny it Any
Output ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 T
IPv4-Based ACL:	Ŧ
IPv6-Based ACL:	T
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Apply Close	se

Note: Se você deseja vincular uma ACL baseada em IPv4 ou IPv6, clique para escolher de acordo.

Etapa 4. Escolha uma ACL na lista suspensa correspondente.

Note: Neste exemplo, a ACL1 baseada em MAC pré-configurada é escolhida.

Interface:	● Port GE5 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv6-Based ACL:	
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Output ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	Ŧ
IPv6-Based ACL:	w.
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Apply Clo	se

Etapa 5. Clique no botão de opção Ação padrão.

Interface:	● Port GE5 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
MAC-Based ACL	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	Ŧ
IPv6-Based ACL:	Ŧ
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Output ACL	
MAC-Based ACL	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	Ŧ
IPv6-Based ACL:	Ŧ
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Apply	ose

As opções são:

- Negar qualquer O switch descarta pacotes que não atendem aos critérios exigidos da ACL.
- Permitir qualquer O switch encaminha pacotes que atendem aos critérios exigidos da ACL.

Etapa 6. Clique em **Aplicar** para salvar as alterações no arquivo de configuração atual e clique em **Fechar**.

Passo 7. A Tabela de Associação ACL deve exibir a ACL configurada na interface escolhida. Clique em **Salvar** para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

	■ Save cisco Language P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch								
	ACL Binding Table								
	Filte	er: Interface	Type equal	s to Port 🔻	Go				
I		Entry No.	Interface	Input ACL				Output ACI	
				MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL	Default Action	MAC ACL	
		1	GE1						
I		2	GE2						
I		3	GE3						
I		4	GE4						
I		5	GE5	ACL1			Deny Any		
I		6	GE6						
		7	GE7						
		8	GE8						

Configurar a ACL de saída em uma interface

Importante: Antes de prosseguir com as etapas, certifique-se de já ter criado uma ACL baseada em MAC e uma entrada de controle de acesso (ACE) no switch. Para obter instruções detalhadas, clique aqui.

Etapa 1. No utilitário baseado na Web, escolha **Controle de acesso > Vinculação de ACL** (Porta).

Note: Neste cenário, o switch SG350-28MP é usado.



Etapa 2. Marque a caixa de seleção ao lado da interface à qual deseja aplicar a ACL e clique em **Editar**.

Note: Neste exemplo, GE6 é escolhido.

ACL Binding Table								
Filte	Filter: Interface Type equals to Port ▼ Go							
	Entry No.	Interface	Input ACL					
			MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL			
	1	GE1						
	2	GE2						
	3	GE3						
	4	GE4						
	5	GE5	_					
	6	GE6						
	7	GE7						
	8	GE8						
	9	GE9						
	10	GE10						
	11	GE11						
	12	GE12						
	13	GE13						
	14	GE14						
	15	GE15						
	16	GE16						
	17	GE17						
	18	GE18						
	19	GE19						
	20	GE20						
	21	GE21						
	22	GE22						
	23	GE23						
	24	GE24						
	25	GE25						
	26	GE26						
	27	GE27						
	28	GE28						
	Copy Sett	ings	Edit		Clear			

Etapa 3. Para configurar a ACL de entrada em uma interface, marque a caixa de seleção ACL de saída desejada.

Note: Neste exemplo, a ACL baseada em MAC é escolhida.

Interface:	● Port GE5 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	T
IPv6-Based ACL:	T
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Output ACL	
MAC-Based ACL:	ACL2 V
IPv4-Based ACL:	V
IPv6-Based ACL:	T
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Apply Clos	se

Note: Se você deseja vincular uma ACL baseada em IPv4 ou IPv6, clique para escolher de acordo.

Etapa 4. Escolha uma ACL na lista suspensa ACL baseada em MAC.

Note: Neste exemplo, a ACL 2 baseada em MAC pré-configurada é escolhida.

Interface:	● Port GE6 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
MAC-Based ACL:	ACL1 V
IPv4-Based ACL:	T
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Output ACL	
MAC-Based ACL	ACL2 V
IPv4-Based ACL:	T
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Apply Clos	se

Etapa 5. Clique no botão de opção Ação padrão.

Interface:	● Port GE6 ▼ ○ LAG 1 ▼
Input ACL	
MAC-Based ACL: IPv4-Based ACL:	ACL1 V
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Output ACL	
MAC-Based ACL:	ACL2 V
IPv4-Based ACL:	V
Default Action:	 Deny Any Permit Any
Apply Clo	se

As opções são:

- Negar qualquer O switch descarta pacotes que não atendem aos critérios exigidos da ACL.
- Permitir qualquer O switch encaminha pacotes que atendem aos critérios exigidos da ACL.

Etapa 6. Clique em **Aplicar** para salvar as alterações no arquivo de configuração atual e clique em **Fechar**.

Passo 7. A Tabela de Associação ACL deve exibir a ACL configurada na interface escolhida. Clique em **Salvar** para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

					Save Save	cisco	Language	English	•
ort (Gigabit	t PoE M	lanage	d Swite	h				
ding	ding (Port)								
bou iction	bound with either a policy or an ACL, but not both. Iction is to discard (Deny Any) all the packets that do not meet the rules in an ACL. You can override the default ACL to forward those packets by configuring Permit Any on the desired ports.								
ng Ta	ble								
rface	Type equal	s to Port 🔻	Go						
No.	Interface	Input ACL			Output ACL				
		MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL	Default Action	MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL	Default Action
1	GE1								
2	GE2								
3	GE3								
-4	GE4								
5	GE5	ACL1			Deny Any				
6	GE6					ACL2			Permit Any
7	GE7								
8	GE8								

Note: Se desejar configurar as ACLs de saída e de entrada ao mesmo tempo, você pode fazer isso configurando as áreas ACL de entrada e ACL de saída.

Agora você deve ter configurado as ACLs de saída e entrada nas interfaces do switch.