Configurar a interface de gerenciamento IPv4 em um switch SG350XG ou SG550XG através da CLI

Objetivo

Configurar a interface de gerenciamento IPv4 é útil para gerenciar endereços IP para o switch. O endereço IP pode ser configurado em uma porta, um LAG (Link Aggregation Group, grupo de agregação de links), uma VLAN (Virtual Local Area Network, rede local virtual), OOB (Out-of-Band, fora da banda) ou uma interface de loopback.

Para gerenciar um switch SG350XG ou SG550XG através do utilitário baseado na Web ou da CLI (Command Line Interface), o endereço IP de gerenciamento do dispositivo IPv4 deve ser definido na porta OOB do switch. O endereço IP do dispositivo pode ser configurado manualmente ou automaticamente recebido de um servidor DHCP.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar manualmente a interface de gerenciamento (OOB) do IPv4 no switch através da CLI (Command Line Interface).

Note: Para obter instruções sobre como configurar a interface de gerenciamento IPv4 no switch através do utilitário baseado na Web, clique <u>aqui</u>.

Se você não está familiarizado com os termos neste documento, consulte <u>Cisco Business:</u> <u>Glossário de Novos Termos</u>.

Dispositivos aplicáveis

- SG350XG Series
- Série SG550XG

Versão de software

• 2.3.0.130

Configurar a interface de gerenciamento IPv4

Importante: Quando o switch está em um modo de empilhamento com um switch em standby presente, é recomendável configurar o endereço IP como um endereço estático para evitar a desconexão da rede durante um switchover ativo de empilhamento. Isso porque quando o switch em standby assume o controle da pilha, ao usar o DHCP, ele pode receber um endereço IP diferente daquele recebido pela unidade ativa original na pilha.

Configurar o endereço IPv4 na interface OOB

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Note: Para saber como acessar uma CLI de switch SMB através de SSH ou Telnet, clique aqui.

Note: Os comandos podem variar de acordo com o modelo exato do switch. Neste exemplo, o switch SG550XG de 16 portas é acessado através da porta serial.

Etapa 2. No modo EXEC com privilégios do switch, insira o modo de configuração global digitando o seguinte:

SG550XG#configurar

Etapa 3. In the Global Configuration mode, enter the Interface Configuration context by entering the following:

SG550XG#interface [interface-id]

• interface-id — Especifica um ID de interface no qual os endereços IP são definidos.

[SG550XG-16P#configure [SG550XG-16P(config)#interface oob SG550XG-16P(config-oob)#

Note: Para configurar a interface de gerenciamento, a interface OOB deve ser inserida.

Etapa 4. Insira o endereço IP e a máscara de rede correspondente da interface:



Note: Neste exemplo, o endereço IP configurado é 192.168.100.2 com 255.255.255.0 como máscara de sub-rede.

Se você estiver usando Telnet ou Secure Shell (SSH), sua sessão será automaticamente fechada e a conexão será perdida. O switch aplicará o novo endereço IP de gerenciamento na porta OOB. Você pode pular para <u>Acessar a Interface de Gerenciamento IPv4</u>.

SG550XG-16P#configure		
SG550XG-16P(config)#interface oob		
SG550XG-16P(config-oob)#ip address	192.168.100.2	255.255.255.0
Connection closed by foreign host.		
Cisco:~ Cisco\$		

Etapa 5. (Opcional) Insira o comando **end** para voltar ao contexto EXEC Privilegiado, insira o seguinte:

```
[SG550XG-16P#configure
[SG550XG-16P(config)#interface oob
[SG550XG-16P(config-oob)#ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
[SG550XG-16P(config-ool)#end
SG550XG-16P#
```

SG550XG#fim

Agora você deve ter configurado com êxito os endereços da interface de gerenciamento IPv4 em seu switch através da CLI.

Exibir interfaces IPv4 de VLAN

Etapa 1. Para exibir o status de usabilidade das interfaces IP configuradas, insira o seguinte:

• interface-id — A ID da interface na qual os endereços IP são definidos.

SG550XG-16F <mark></mark> #show i	p interfac	e oob					
IP Address	I/F	I/F Status admin/oper	Туре	Directed Broadcast	Prec	Redirect	Status
192.168.100.2/24	oob	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
SG550XG-16P#							

A tabela de interface IPv4 contém as seguintes informações:

- Endereço IP A unidade ou interface para a qual o endereço IP é definido. Também pode ser uma interface de loopback.
- I/F O nome da interface específica.
- Status de E/S: admin/oper Exibe o status administrativo e operacional da interface.
- Tipo O tipo de endereço IP. As opções disponíveis são:

- DHCP — recebido do servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

- Estático — Inserido manualmente. As interfaces estáticas são interfaces não DHCP criadas pelo usuário.

- Padrão — O endereço padrão que existe no dispositivo por padrão, antes de qualquer configuração ter sido feita.

- Difusão Direcionada O status da tradução de um broadcast direcionado para broadcasts físicos na interface.
- MOL O status se a precedência de origem for suportada na interface.
- Redirecionar O status da interface de envio de mensagens de redirecionamento do Internet Control Message Protocol (ICMP) para reenviar um pacote pela mesma interface na qual o pacote foi recebido.
- Status Resultados da verificação de duplicação de endereço IP.

- Tentativa — Não há resultado final para a verificação de duplicação de endereço IP.

- Válido — A verificação de colisão de endereço IP foi concluída e não foi detectada nenhuma colisão de endereço IP.

 Duplicado válido — A verificação de duplicação de endereço IP foi concluída e um endereço IP duplicado foi detectado.

- Duplicado — Um endereço IP duplicado foi detectado para o endereço IP padrão.

- Atrasado — A atribuição do endereço IP será atrasada por 60 segundos se o cliente DHCP estiver ativado na inicialização para dar tempo para descobrir o endereço DHCP.

- Não recebido — Relevante somente para o endereço DHCP. Quando um cliente DCHP inicia um processo de descoberta, ele atribui um endereço IP fictício 0.0.0.0 antes que o endereço real seja obtido. Este endereço fictício tem o status Não recebido.

Etapa 2. (Opcional) No modo EXEC com privilégios do switch, salve as configurações definidas no arquivo de configuração de inicialização, digitando o seguinte:

SG550XG#copy running-config startup-config

[SG350Xi copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[M] ?

Etapa 3. (Opcional) Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado quando o prompt Overwrite file (Substituir arquivo) [startup-config]... for exibido.

SG350X#copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y 11-Aug-2017 05:21:59 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config 11-Aug-2017 05:22:02 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successf ully

SG350X#

Agora você deve ter exibido os detalhes da interface de gerenciamento IP no switch por meio da CLI.

Acessar a interface de gerenciamento IPv4

Etapa 1. Para acessar a CLI da interface do switch configurada, insira o endereço IP no cliente que você está usando. Neste exemplo, PuTTY é usado.

Note: Verifique se o computador está conectado à mesma VLAN que a interface do switch. Neste exemplo, 192.168.100.2 é inserido.

🕵 PuTTY Configuration		? ×			
Category:					
- Session	Basic options for your PuTTY session				
Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Proxy Telnet Rlogin SSH SSH Serial	Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.100.2 22 Connection type: Raw Raw Telnet Rlogin SSH Saved Sessions Saved Sessions				
	Default Settings	Load Sa <u>v</u> e Delete			
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit				
About <u>H</u> elp	<u>O</u> pen	<u>C</u> ancel			

A CLI do switch deve estar acessível.



Etapa 2. (Opcional) Para acessar o utilitário baseado na Web da interface, insira o endereço IP no navegador da Web. Neste exemplo, 192.168.100.2 é inserido.



Agora você deve ter acessado com êxito a CLI ou o utilitário baseado na Web do switch usando o endereço da interface de gerenciamento IPv4.