Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) com configuração de modo confiável DSCP nos switches gerenciados 200/300 Series

Objetivo

Um método comum para otimizar o desempenho de uma rede é o uso da Qualidade de Serviço (QoS). Você pode priorizar o tráfego na rede com uma configuração de QoS personalizada. O tráfego de prioridade mais baixa é reduzido para fornecer melhor throughput para o tráfego de prioridade mais alta. Os Switches Inteligentes 200/300 Series suportam quatro filas, onde a fila quatro tem a prioridade mais alta. Além disso, há dois modos confiáveis de QoS: Classe de Serviço (CoS / 802.1p), que permite que o usuário especifique a prioridade para pacotes de dados quando o tráfego é colocado em buffer no switch devido ao congestionamento e Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP), que detecta pacotes com base em seus valores de DSCP.

Este artigo explica como configurar o QoS com o modo confiável DSCP nos Switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

• 1.3.0.62

Habilitar Modo de Confiança DSCP

A primeira etapa a ser executada é ativar o modo de Confiança DSCP no switch.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Qualidade de serviço** > **Modo básico de QoS > Configurações globais**. A página *Configurações globais* é aberta:

 CoS/802.1p DSCP CoS/802.1p-DSCP
Enable

Etapa 2. No campo Modo de Confiança, clique em DSCP para ativar o DSCP.

Etapa 3. No campo Override Ingress DSCP, marque a caixa de seleção **Enable** para substituir os valores de DSCP originais nos pacotes de entrada pelos novos valores da

tabela de substituição de DSCP.

DSCP Ove	DSCP Override Table							
DSCP In	DSCP Out	DSCP In	DSCP Out	DSCP In	DSCP Out	DSCP In	DSCP Out	
0	0 -	16	16 🔻	32	32 💌	48	48 🔻	
1	1 💌	17	17 💌	33	33 💌	49	49 💌	
2	2 💌	18	18 💌	34	34 💌	50	50 💌	
3	3 💌	19	19 🔻	35	35 💌	51	51 💌	
4	4 🔻	20	20 💌	36	36 💌	52	52 💌	
5	5 💌	21	21 💌	37	37 💌	53	53 💌	
6	6 💌	22	22 💌	38	38 💌	54	54 💌	
7	7 💌	23	23 💌	39	39 💌	55	55 💌	
8	8 💌	24	24 🔻	40	40 🔻	56	56 💌	
9	9 💌	25	25 💌	41	41 💌	57	57 💌	
10	10 💌	26	26 💌	42	42 💌	58	58 💌	
11	11 💌	27	27 💌	43	43 💌	59	59 💌	
12	12 🔻	28	28 💌	44	44 💌	60	60 💌	
13	13 🔻	29	29 🔻	45	45 💌	61	61 💌	
14	14 🔻	30	30 🔻	46	46 💌	62	62 💌	
15	15 💌	31	31 🔻	47	47 💌	63	63 💌	
Apply		ose	Restore [Defaults				

Etapa 4. Clique em DSCP Override Table. A janela DSCP Override Table é exibida.

Etapa 5. Para cada valor de DSCP de entrada, escolha o valor de DSCP de saída na lista suspensa apropriada.

Etapa 6. Clique em Apply.

Global Settings	
Trust Mode:	 CoS/802.1p DSCP CoS/802.1p-DSCP
Override Ingress DSCP:	Enable
DSCP Override Table	Apply Cancel

Passo 7. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Habilitar/Desabilitar QoS em uma Interface

Depois que o modo confiável de DSCP tiver sido configurado corretamente, a próxima etapa será escolher as interfaces às quais a QoS será aplicada. Esta seção explica como ativar/desativar a QoS em uma interface.

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e escolha **Quality of Service** > QoS Basic Mode > **Interface Settings**. A página *Interface Settings* é aberta:

Inte	Interface Settings							
Qos	S Interface S	Setting Ta	able	Showing 1-20 of 20 All 💌 per page				
Filte	er: Interface	Type eq	uals to Port 💌 Go)				
	Entry No.	Port	QoS State					
0	1	GE1	Enabled					
0	2	GE2	Enabled					
0	3	GE3	Enabled					
0	4	GE4	Enabled					
0	5	GE5	Enabled					
0	6	GE6	Enabled					
۲		GE7	Enabled					
0	8	GE8	Enabled					
0	9	GE9	Enabled					
0	10	GE10	Enabled					
0	11	GE11	Enabled					
0	12	GE12	Enabled					
0	13	GE13	Enabled					
0	14	GE14	Enabled					
0	15	GE15	Enabled					
0	16	GE16	Enabled					
0	17	GE17	Enabled					
0	18	GE18	Enabled					
0	19	GE19	Enabled					
0	20	GE20	Enabled					
	Copy Sett	ings	Edit					

Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de interface igual a, escolha Porta ou LAG (Link Aggregation Group) como o tipo de interface e clique em **Ir**. Um LAG combina interfaces individuais em um único link lógico, que fornece uma largura de banda agregada de até oito links físicos.

Etapa 3. Clique no botão de opção da interface que deseja Habilitar/Desabilitar.

Etapa 4. Clique em Editar. A janela Edit QoS Interface Settings é exibida.



Etapa 5. No campo Estado de QoS, marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar a QoS na interface. Para desabilitar a QoS na interface, desmarque a caixa de seleção **Enable**.

Etapa 6. Clique em Apply.

Aplicar uma configuração de QoS a várias interfaces

Esta seção explica como aplicar a configuração de QoS a uma única interface ou a várias interfaces.

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e escolha **Quality of Service** > QoS Basic Mode > **Interface Settings**. A página *Interface Settings* é aberta:

Inte	Interface Settings							
Qos	Interface S	Setting Ta	able	Showing 1-20 of 20 All 🗾 per page				
Filte	r: Interface	Type eq	uals to Port 💌	Go				
	Entry No.	Port	QoS State					
0	1	GE1	Enabled					
C	2	GE2	Enabled					
0	3	GE3	Enabled					
0	4	GE4	Enabled					
0	5	GE5	Enabled					
0	6	GE6	Enabled					
۲		GE7	Disabled					
0	8	GE8	Enabled					
0	9	GE9	Enabled					
C	10	GE10	Enabled					
0	11	GE11	Enabled					
0	12	GE12	Enabled					
0	13	GE13	Enabled					
C	14	GE14	Enabled					
0	15	GE15	Enabled					
0	16	GE16	Enabled					
0	17	GE17	Enabled					
С	18	GE18	Enabled					
0	19	GE19	Enabled					
0	20	GE20	Enabled					
	Copy Sett	ings	Edit					

Etapa 2. Clique no botão de opção da interface à qual deseja aplicar sua configuração a várias interfaces.

Etapa 3. Clique em Copy Settings. A janela Copy Settings é exibida.

Copy configuration from	entry 7 (GE7)
to: 8-15	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)
Apply Close	

Etapa 4. No campo To (Para), insira o intervalo de interfaces que você deseja aplicar à configuração da interface escolhida na Etapa 2. Você pode usar os números de interface ou o nome das interfaces como entrada. Você pode inserir cada interface separada por

vírgulas, como 1, 3, 5 ou GE1, GE3, GE5, ou pode inserir um intervalo de interfaces, como 1-5 ou GE1-GE5.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Inte	nterface Settings							
Qos	Interface S	Setting Ta	able	Showing 1-20 of 20	All 💌 per page			
Filte	er: Interface	Type eq	uals to Por	t 🔽 😡				
	Entry No.	Port	QoS State					
0	1	GE1	Enabled					
0	2	GE2	Enabled					
0	3	GE3	Enabled					
0	4	GE4	Enabled					
0	5	GE5	Enabled					
0	6	GE6	Enabled					
0	7	GE7	Disabled					
О	8	GE8	Disabled					
0	9	GE9	Disabled					
0	10	GE10	Disabled					
0	11	GE11	Disabled					
0	12	GE12	Disabled					
0	13	GE13	Disabled					
С	14	GE14	Disabled					
0	15	GE15	Disabled					
0	16	GE16	Enabled					
0	17	GE17	Enabled					
0	18	GE18	Enabled					
0	19	GE19	Enabled					
0	20	GE20	Enabled					
	Copy Sett	ings	EC	dit				

A imagem abaixo mostra as alterações nas interfaces configuradas

Configuração da fila de QoS

Depois de configurar a QoS nas interfaces, a próxima etapa é configurar a Fila de QoS para priorizar o tráfego corretamente. Esta seção explica como configurar a Fila de QoS.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Qualidade de serviço > Geral > Fila**. Será aberta a página *Fila*:

Queue 1	lable 🛛			
Queue	Scheduling M	ethod		
	Strict Priority	WRR	WRR Weight	% of WRR Bandwidth
1	0	œ	1	33.33
2	0	œ	2	66.67
3	•	C	4	
4	•	0	8	

Etapa 2. Há quatro filas de prioridade, sendo 1 a prioridade mais baixa e 4 a prioridade mais alta. Além disso, há dois métodos de agendamento para atribuir essas prioridades. Eles são Prioridade Estrita e WRR (Rodízio Ponderado). Com Prioridade Estrita, o tráfego de saída com a fila de prioridade mais alta é transmitido primeiro, enquanto o tráfego com a fila de prioridade mais baixa é transmitido somente após o tráfego com a fila de prioridade mais alta ser transmitido. Por outro lado, com o WRR, o número de pacotes enviados da fila é proporcional ao peso da fila. Quanto maior o peso, mais quadros são enviados. Para atribuir uma fila de prioridade a um dos métodos de agendamento disponíveis, clique no botão de opção apropriado de cada prioridade.

Etapa 3. Se, na Etapa 2, você atribuiu uma fila de prioridade ao WRR, será necessário especificar o peso de cada prioridade. Para fazer isso, informe o peso no campo Peso WRR.

Etapa 4. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Mapear DSCP para fila

Esta seção explica como mapear DSCP para filas de saída.

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha **Quality of Service > General > DSCP to Queue**. A página *DSCP para Fila* é aberta:

DSCP to Queue								
DSCP to Queue Table								
Ingress DSCP	Output Queue	Ingress DSCP	Output Queue	Ingress DSCP	Output Queue	Ingress DSCP	Output Queue	
0 (BE)	1 -	16 (CS2)	2 💌	32 (CS4)	3 -	48 (CS6)	3 -	
1	1 -	17	2 -	33	3 -	49	3 -	
2	1 💌	18 (AF21)	2 💌	34 (AF41)	3 💌	50	3 💌	
3	1 -	19	2 💌	35	3 -	51	3 -	
4	1 -	20 (AF22)	2 -	36 (AF42)	3 -	52	3 -	
5	1 -	21	2 -	37	3 -	53	3 -	
6	1 💌	22 (AF23)	2 💌	38 (AF43)	3 💌	54	3 💌	
7	1 -	23	2 💌	39	3 -	55	3 -	
8 (CS1)	1 -	24 (CS3)	3 -	40 (CS5)	4 -	56 (CS7)	3 -	
9	1 💌	25	3 💌	41	4 💌	57	3 💌	
10 (AF11)	1 💌	26 (AF31)	3 🕶	42	4 💌	58	3 🗸	
11	1 -	27	3 -	43	4 -	59	3 -	
12 (AF12)	1 -	28 (AF32)	3 🕶	44	4 💌	60	3 🗸	
13	1 💌	29	3 🕶	45	4 💌	61	3 💌	
14 (AF13)	1 -	30 (AF33)	3 🕶	46 (EF)	4 🕶	62	3 -	
15	1 -	31	3 🕶	47	4 🕶	63	3 -	
Apply	Apply Cancel Restore Defaults							
Queue 1 has the l	owest priority, qu	eue 4 has the hig	hest priority.					

Etapa 2. Para cada valor de DSCP de entrada, escolha, na lista suspensa Fila de saída, a fila de saída com a qual será mapeada.

Etapa 3. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 4. (Opcional) Para restaurar os valores da Fila de Saída para o padrão, clique em **Restaurar Padrões**.

Configurar Largura de Banda

Esta seção descreve como configurar a largura de banda de uma interface.

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha **Quality of Service > General > Bandwidth**. A página *Largura de banda* é aberta:

Ban	Bandwidth								
Ban	dwidth Tabl	le				Show	ing 1-20 of 20 Al	💌 per page	
Filte	Filter: Interface Type equals to Port Go								
	Entry No.	Interface	Ingress Ra	ate Limit		Egress Shaping Rates			
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
0	1	GE1	Disabled			Disabled			
0	2	GE2	Disabled			Disabled			
0	3	GE3	Disabled			Disabled			
۲		GE4	Disabled			Disabled			
0	5	GE5	Disabled			Disabled			
0	6	GE6	Disabled			Disabled			
0	7	GE7	Disabled			Disabled			
0	8	GE8	Disabled			Disabled			
0	9	GE9	Disabled			Disabled			
0	10	GE10	Disabled			Disabled			
0	11	GE11	Disabled			Disabled			
0	12	GE12	Disabled			Disabled			
0	13	GE13	Disabled			Disabled			
0	14	GE14	Disabled			Disabled			
0	15	GE15	Disabled			Disabled			
0	16	GE16	Disabled			Disabled			
0	17	GE17	Disabled			Disabled			
0	18	GE18	Disabled			Disabled			
0	19	GE19	Disabled			Disabled			
0	20	GE20	Disabled			Disabled			
	Copy Set	lings	Edit.						

Etapa 2. No campo Filter: Interface Type equals to (Filtro: Tipo de interface igual a), escolha na lista suspensa Port (Porta) ou LAG como tipo de interface.

Etapa 3. Clique em lr. A página mostra o tipo de interface escolhido na etapa 2.

Etapa 4. Clique no botão de opção da interface para a qual deseja editar suas propriedades de largura de banda.

Etapa 5. Clique em Editar. A janela Edit Bandwidth (Editar largura de banda) é exibida.

Interface:	Port GE4	C LAG 1 V
Ingress Rate Limit:	Enable	
Ingress Rate Limit:	1000	KBits/sec. (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
Egress Shaping Rate:	Enable	
Committed Information Rate (CIR):	74	KBits/sec. (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
Committed Burst Size (CBS):	5000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default 128000)
Apply Close		

Etapa 6. Para ativar o limite da taxa de entrada, marque a caixa de seleção **Ingress Rate Limit**. Esse campo só estará disponível se a interface estiver definida como porta. Passo 7. No campo Ingress Rate Limit, insira a quantidade máxima de largura de banda permitida na interface. Esse campo só estará disponível se a interface estiver definida como porta.

Etapa 8. Para habilitar a taxa de modelagem de saída, marque a caixa de seleção **Egress Shaping Rate**.

Etapa 9. No campo Committed Information Rate (CIR), insira a largura de banda máxima permitida para sair na interface.

Etapa 10. No campo Tamanho de intermitência confirmado (CBS), insira o tamanho máximo de intermitência de dados para cada interface de saída.

Etapa 11. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 12. Para alguns dispositivos aplicáveis, a janela Editar largura de banda é exibida com a opção Tamanho de intermitência de entrada confirmada. Esse campo só estará disponível se a interface estiver definida como porta.

Interface:	Port GE4	LAG 1 ¢
Ingress Rate Limit:	Enable	
Ingress Rate Limit:	1000	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
Ingress Committed Burst Size (CBS):	10000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	Enable	
Committed Information Rate (CIR):	74	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
Egress Committed Burst Size (CBS):	5000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Etapa 13. Para habilitar o limite da taxa de entrada e o CBS (Ingress Committed Burst Size, Tamanho da intermitência confirmada de entrada), marque a caixa de seleção Limite da taxa de entrada. Esse campo só estará disponível se a interface estiver definida como porta.

Etapa 14. Na opção Ingress Committed Burst Size, insira a quantidade máxima de largura de banda permitida na interface.Essa opção funciona quando há um aumento temporário na quantidade de dados que está além do limite permitido.Esse campo só estará disponível se a interface for uma porta.

Etapa 15. Repita as etapas de 6 a 11.

Aplicar uma configuração de largura de banda a várias interfaces

Esta seção descreve como aplicar a configuração de largura de banda de uma única interface a várias interfaces.

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha **Quality of Service > General > Bandwidth**. A página *Largura de banda* é aberta:

Ban	Bandwidth											
Ban	dwidth Tabl	е				Show	ving 1-20 of 20	All 🔻	per page			
Filter: Interface Type equals to Port Go												
	Entry No.	Interface	Ingress Ra	ate Limit		Egress Shaping Rates						
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS	(Bytes)			
0	1	GE1	Disabled			Disabled						
0	2	GE2	Disabled			Disabled						
0	3	GE3	Disabled			Disabled						
۰		GE4			0.01				128000			
0	5	GE5	Disabled			Disabled						
0	6	GE6	Disabled			Disabled						
0	7	GE7	Disabled			Disabled						
0	8	GE8	Disabled			Disabled						
0	9	GE9	Disabled			Disabled						
0	10	GE10	Disabled			Disabled						
0	11	GE11	Disabled			Disabled						
0	12	GE12	Disabled			Disabled						
0	13	GE13	Disabled			Disabled						
0	14	GE14	Disabled			Disabled						
0	15	GE15	Disabled			Disabled						
0	16	GE16	Disabled			Disabled						
0	17	GE17	Disabled			Disabled						
0	18	GE18	Disabled			Disabled						
0	19	GE19	Disabled			Disabled						
0	20	GE20	Disabled		Disabled							
	Copy Settings Edit											

Etapa 2. Clique no botão de opção da interface à qual deseja aplicar sua configuração a várias interfaces.

Etapa 3. Clique em Copy Settings. A janela Copy Settings é exibida.

Copy configuration from ent	ry 4 (GE4)
to: 5-10	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)
Apply Close)

Etapa 4. No campo To (Para), insira o intervalo de interfaces que você deseja aplicar à configuração da interface escolhida na Etapa 2. Você pode usar os números de interface ou o nome das interfaces como entrada. Você pode inserir cada interface separada por vírgulas, como 1, 3, 5 ou GE1, GE3, GE5, ou pode inserir um intervalo de interfaces, como 1-5 ou GE1-GE5.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração.

A imagem abaixo representa as alterações após a configuração.

Ban	Bandwidth											
Ban	dwidth Tabl	le				Shov	ving 1-20 of 20 A	per page				
Filte	er: Interface	Type equa	Is to Port									
	Entry No.	Interface	Ingress Ra	ate Limit		Egress Shaping Rates						
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)				
0	1	GE1	Disabled			Disabled						
0	2	GE2	Disabled			Disabled						
0	3	GE3	Disabled			Disabled						
0	4	GE4	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000				
0	5	GE5	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000				
0	6	GE6	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000				
0	7	GE7	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000				
0	8	GE8	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000				
0	9	GE9	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000				
0	10	GE10	Enabled	100	0.01	Enabled	64	128000				
0	11	GE11	Disabled			Disabled						
0	12	GE12	Disabled			Disabled						
0	13	GE13	Disabled			Disabled						
0	14	GE14	Disabled			Disabled						
0	15	GE15	Disabled			Disabled						
0	16	GE16	Disabled			Disabled						
0	17	GE17	Disabled			Disabled						
0	18	GE18	Disabled			Disabled						
0	19	GE19	Disabled			Disabled						
0	20	GE20	Disabled			Disabled						
	Copy Set	tings	Edit									

Modelagem de saída por fila

Esta seção descreve como configurar a modelagem de saída por fila. A modelagem de saída por fila limita a taxa de transmissão de quadros egressos de uma única interface, em uma base por fila.

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha **Qualidade de serviço > Geral >** Modelagem de saída por fila. A página *Formatação de saída por fila* é aberta:

Egr	Egress Shaping Per Queue													
Egre	ess Shaping	Per Queue	e Table							SI	howing	1-20 of 20 🖡		per page
Filte	Filter: Interface Type equals to Port T Go													
	Entry No.	Interface	Queue 2 Eg	ress St	haping	Queue 3 Eg	ress SI	haping	Queue 4 Eg	gress S	haping			
			Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS
C	1	GE1	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
C	2	GE2	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	3	GE3	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	4	GE4	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	5	GE5	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
С	6	GE6	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	7	GE7	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
С	8	GE8	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	9	GE9	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	10	GE10	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	11	GE11	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
۲						Disabled			Disabled					
0	13	GE13	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
C	14	GE14	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	15	GE15	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
C	16	GE16	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	17	GE17	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
C	18	GE18	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	19	GE19	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	20	GE20	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
	Copy Sett	ings	Edit											

Etapa 2. No campo Filter: Interface Type equals to (Filtro: Tipo de interface igual a), escolha na lista suspensa Port (Porta) ou LAG como o tipo de interface.

Etapa 3. Clique em Ir. A página mostra o tipo de interface escolhido na etapa 2.

Etapa 4. Clique no botão de opção da interface que deseja editar.

Etapa 5. Clique em Editar. A janela Editar forma de saída por fila é exibida.

Interface:	Port GE12	C LAG 1
Queue 1:	Enable	
Committed Information Rate (CIR):	128	(Range: 64 - 1000000)
Committed Burst Size (CBS):	4096	(Range: 4096 - 16762902)
Queue 2:	Enable	
Committed Information Rate (CIR):	256	(Range: 64 - 1000000)
🜣 Committed Burst Size (CBS):	8092	(Range: 4096 - 16762902)
Queue 3:	Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	(Range: 64 - 1000000)
🜣 Committed Burst Size (CBS):	4096	(Range: 4096 - 16762902)
Queue 4:	Enable	
Committed Information Rate (CIR):	512	(Range: 64 - 1000000)
Committed Burst Size (CBS):	16000	(Range: 4096 - 16762902)

Etapa 6. No campo Fila 1, marque a caixa de seleção **Ativar** para ativar a modelagem de saída para a fila 1.

Passo 7. Na CIR (Committed Information Rate, Taxa de informações confirmadas), digite a taxa máxima. CIR é a quantidade máxima média de dados que pode ser enviada em uma interface.

Etapa 8. Em Committed Burst Size (CBS) (Tamanho de intermitência confirmado (CBS)), insira o tamanho máximo de intermitência. CBS é a intermitência máxima de dados permitida para envio.

Etapa 9. Aplique as Etapas 6 a 8 para o restante das filas 2, 3 e 4.

Etapa 10. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Egr	Egress Shaping Per Queue													
Egr	Egress Shaping Per Queue Table Showing 1-20 of 20 All 💌 per page													
Filter: Interface Type equals to Port V Go														
	Entry No.	Interface	Queue 1 Eg	Queue 1 Egress Shaping			gress Si	haping	Queue 3 E	gress S	haping	Queue 4 E	gress	Shaping
			Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS
C	1	GE1	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	2	GE2	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	3	GE3	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
C	4	GE4	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	5	GE5	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	6	GE6	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	7	GE7	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
С	8	GE8	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	9	GE9	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	10	GE10	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	11	GE11	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
۲														
0	13	GE13	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	14	GE14	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	15	GE15	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	16	GE16	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	17	GE17	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	18	GE18	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	19	GE19	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	20	GE20	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
	Copy Sett	ings	Edit.											

Aplicar Modelagem de Saída por Fila a Várias Interfaces

Esta seção descreve como aplicar uma configuração de modelagem de saída de uma única interface a várias interfaces.

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha **Qualidade de serviço > Geral >** Modelagem de saída por fila. A página *Formatação de saída por fila* é aberta.

Egr	Egress Shaping Per Queue															
Egr	ess Shaping	Per Queu	e Table							S	howing	1-20 of 20	All 💌	per page		
Filte	Filter: Interface Type equals to Port V Go															
	Entry No.	Interface	Oueue 1 Ec	VACO S	baning	Quana 2 Er	Ousua 2 Estado Shaning Ousua 2 Estado Shaning Ousua 4 Estado Shaning									
	Entry NO.	interface	Status	CIR	CRS	Status	CIR	CRS	Status	CIR	CRS	Status	CIR	CRS		
C	1	GE1	Disabled	Onv	000	Disabled	Onv	000	Disabled	Onv	000	Disabled	One	000		
C	2	GE2	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
C	3	GE3	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
C	4	GE4	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
C	5	GE5	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	6	GE6	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
C	7	GE7	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	8	GE8	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	9	GE9	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	10	GE10	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	11	GE11	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
۲																
C	13	GE13	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	14	GE14	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	15	GE15	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	16	GE16	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	17	GE17	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	18	GE18	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	19	GE19	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
0	20	GE20	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled				
	Copy Sett	ings	Edit													

Etapa 2. Clique no botão de opção da interface à qual deseja aplicar sua configuração a várias interfaces.

Etapa 3. Clique em Copy Settings. A janela Copy Settings é exibida.

Copy configuration from entry 12 (GE12)										
to: 13-19	(Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)									
Apply Close										

Etapa 4. No campo To (Para), insira o intervalo de interfaces que você deseja aplicar à configuração da interface escolhida na Etapa 2. Você pode usar os números de interface ou o nome das interfaces como entrada. Você pode inserir cada interface separada por vírgulas, como 1, 3, 5 ou GE1, GE3, GE5, ou pode inserir um intervalo de interfaces, como 1-5 ou GE1-GE5.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar sua configuração.

A imagem abaixo representa as alterações após a configuração.

Egress Shaping Per Queue														
Egr	Egress Shaping Per Queue Table Showing 1-20 of 20 All 💽 per page													
Filter: Interface Type equals to Port Co														
	Entry No.	Interface	Queue 1 Eg	ress S	haping	Queue 2 Egress Shaping			Queue 3 Egress Shaping			Queue 4 E	gress \$	Shaping
			Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS	Status	CIR	CBS
0	1	GE1	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	2	GE2	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	3	GE3	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	4	GE4	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	5	GE5	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	6	GE6	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	7	GE7	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	8	GE8	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	9	GE9	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	10	GE10	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	11	GE11	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
0	12	GE12	Enabled	128	4096	Enabled	256	8092	Enabled	64	4096	Enabled	512	16000
0	13	GE13	Enabled	128	4096	Enabled	256	8092	Enabled	64	4096	Enabled	512	16000
0	14	GE14	Enabled	128	4096	Enabled	256	8092	Enabled	64	4096	Enabled	512	16000
0	15	GE15	Enabled	128	4096	Enabled	256	8092	Enabled	64	4096	Enabled	512	16000
0	16	GE16	Enabled	128	4096	Enabled	256	8092	Enabled	64	4096	Enabled	512	16000
0	17	GE17	Enabled	128	4096	Enabled	256	8092	Enabled	64	4096	Enabled	512	16000
0	18	GE18	Enabled	128	4096	Enabled	256	8092	Enabled	64	4096	Enabled	512	16000
C	19	GE19	Enabled	128	4096	Enabled	256	8092	Enabled	64	4096	Enabled	512	16000
0	20	GE20	Disabled			Disabled			Disabled			Disabled		
	Copy Sett	ings	Edit.											

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.