Solução de problemas de atualização de firmware em switches gerenciados 300 e 500 Series

Objetivo

O firmware é uma combinação de software e hardware que tem código de programa e dados armazenados nele. A atualização do firmware em seu dispositivo pode fornecer segurança avançada, novos recursos, correções de bugs e atualizações de desempenho.

Note: Os usuários podem encontrar a mensagem de erro "O arquivo de código do SW é muito grande" ou "Formato de software inválido" ao tentar atualizar o dispositivo para a versão mais recente de uma versão anterior à 1.3.5.

Upgrade/Backup Firmware/Language			
Bytes Transferred:	10485248		
Status:	Copy failed		
Error Message:	Copy: SW code file is over sized		
Done			
Upgrade/Bac	Upgrade/Backup Firmware/Language		
Bytes Transferred:	0		
Status:	Copy failed		
Error Message:	Copy: Illegal software format		
Done			

Para solucionar esse erro, você deve atualizar para um firmware intermediário e atualizar para o código de inicialização mais recente antes de atualizar para o firmware mais recente. Siga as etapas descritas neste documento para obter instruções detalhadas.

Um artigo relacionado sobre a solução de problemas de atualização de firmware pode ser acessado <u>aqui</u>.

O objetivo deste documento é mostrar a você como atualizar o firmware em 300 e 500 Series Managed Switches e como solucionar problemas de mensagens de erro.

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 500 Series
- Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Para atualizar seu dispositivo, você precisa fazer o download de um arquivo, geralmente chamado de imagem, para seu computador e, em seguida, transferi-lo para o dispositivo.

Etapa 1. Vá para o site da Cisco e clique na guia Menu.



Etapa 2. Selecione **Suporte e downloads > Produtos e downloads.** Digite o nome da série que precisa de uma atualização. Um menu suspenso deve ser exibido. Role para baixo e escolha a série e, em seguida, o modelo específico que você possui.

Products & Services	Support Home		
Support & Downloads	Products & Downloads	PRODUCT SUPPORT	
Training & Events	Contact Support	Select a product	
Buy	Licenses & Contracts	Blade Switches for HP	
Partners	Tools & Resources	Catalyst 9300 Series Switches	
		Embedded Services 3300 Series Switches	
		Industrial Ethernet 3000 Series Switches	
		MDS 9300 Series Multilayer Fabric Switches	
		Nexus 3000 Series Switches	
		Small Business 300 Series Managed Switches	

Antes de atualizar para a versão mais recente de uma versão anterior à 1.3.5, primeiro é necessário atualizar a imagem do dispositivo para a versão 1.3.5 ou 1.3.7 e o arquivo de inicialização mais recente (1.4.0.x). Depois que o dispositivo for atualizado para 1.3.5/1.3.7 e para o arquivo de inicialização mais recente (1.4.0.x), você poderá atualizar o dispositivo para a versão 1.4.

Se você estiver atualizando atualmente a partir da versão 1.3.5 ou de uma versão mais recente, poderá passar para a última seção deste artigo clicando <u>aqui</u>.

Etapa 3. Para encontrar as diferentes versões disponíveis, clique em Expandir tudo.

Q Search		$\Big)$
Expand All	Collapse All	

Etapa 4. Use a guia de rolagem no lado direito da caixa. Clique no símbolo **circunflexo** à direita se precisar expandir uma lista. Depois que a lista for expandida, você poderá rolar pelas versões disponíveis do firmware.



Etapa 5. Clique no ícone **Download**. Anote o nome do arquivo e onde ele é salvo. O local padrão é a pasta Downloads no computador.

Release Date	Size	
26-Apr-2019	7.14 MB	

Etapa 6. Se o arquivo for um arquivo zip, ele precisará ser extraído antes que a atualização funcione. Se você não souber como extrair arquivos zip, clique <u>aqui</u> para obter detalhes.

Atualizando para um firmware intermediário

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File Management > Firmware Operations. Dependendo da sua versão atual, Upgrade/Backup Firmware/Language pode ser a terceira pasta a ser aberta.



Etapa 2. A página Upgrade/Backup Firmware/Language é aberta.

Up	Upgrade/Backup Firmware/Language				
Transfer Method: O via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)					
	Save Action:	 Upgrade Backup 			
	File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 			
0	File Name:	Browse No file selected.			
	The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.				
Apply Cancel					

Etapa 3. Clique no botão de opção via HTTP/HTTPS no campo Método de transferência.

Upgrade/Backup Firmware/Language				
Transfer Method: O via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)				
Save Action: O Upgrade Backup				
File Type:				
File Name: Browse No file selected.				
The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.				
Apply Cancel				

Etapa 4. Clique no botão de opção Atualizar no campo Salvar ação.

Upgrade/Backup Firmware/Language				
Transfer Method: 🕥 via TFTP i via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)				
Save Action: Opgrade				
File Type: Firmware Image Boot Code Language File 				
Selection File Name: Browse No file selection	ted.			
The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.				
Apply Cancel				

Etapa 5. Clique no botão de opção Firmware Image no campo File Type (Tipo de arquivo).

I	Upgrade/Backup Firmware/Language					
	Transfer Metho	d: O via TFTP o via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)				
	Save Action:	 Upgrade Backup 				
	File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 				
	🜣 File Name:	Browse No file selected.				
	The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.					
(Apply Cancel					

Etapa 6. No campo *Nome do arquivo*, insira um caminho de arquivo ou clique em **Procurar...** para selecionar o arquivo de firmware 1.3.5/1.3.7 que você baixou na <u>página Software</u>.

Upgrade/Backup Firmware/Language				
Tra	ansfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH) 		
Sa	ve Action:	 Upgrade Backup 		
File	e Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 		
🗢 File	e Name:	BrowseNo file selected.		
The	The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.			
Apply Cancel				

Note: O arquivo de firmware é um tipo de arquivo *.ros* e pode ser encontrado no arquivo zip baixado.

Passo 7. Clique em Apply.

I	Upgrade/Backup Firmware/Language				
	Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH) 			
	Save Action:	 Upgrade Backup 			
	File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 			
	🜣 File Name:	Browse sx500_fw-13558.ros			
	The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.				
(Apply Cancel				

Uma janela de aviso é exibida:



Etapa 8. Click OK.



Uma barra de progresso é exibida por vários minutos.



Etapa 9. Após a conclusão da transferência, a barra de progresso desaparece. As estatísticas e todos os erros da transferência são exibidos. Se a transferência tiver sido bem-sucedida, clique no hiperlink **da imagem ativa** ou navegue para **Administration > File Management > Ative Image**.

Upgrade/Bac	kup Firmwa		
The updated image will be used only after selecting it as the active image after reboot and then rebooting the			
Bytes Transferred:	9911460		
Status:	Copy finished		
Error Message:			
Done			

Se a transferência HTTP falhar, talvez seja necessário usar um servidor TFTP. Para obter instruções sobre como usar um servidor TFTP, clique <u>aqui</u>.

Etapa 10. Na lista suspensa *Imagem ativa após reinicialização*, selecione a versão atualizada do firmware.

Active Image					
Active Image:	Image 1				
Active Image Version Number:	1.2.7.76				
Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌				
Active Image Version Number After Reboot:	1.2.7.76 1.3.7.18				
Apply Cancel					

Etapa 11. Clique em Apply.

Apply Can	cel
-----------	-----

Active Image

Active Image:	Image 1
Active Image Version Number:	1.2.7.76
Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌
Active Image Version Number After Reboot:	1.2.7.76
Apply Cancel	

Uma mensagem de êxito é exibida e o campo *Número da versão da imagem ativa após a reinicialização* é atualizado.

Active Image	
Success.	
Active Image:	Image 1
Active Image Version Number:	1.2.7.76
Active Image After Reboot:	1.3.7.18
Active Image Version Number After Reboot:	1.3.7.18
Apply Cancel	

Etapa 12. Reinicie o switch para que a atualização do firmware tenha efeito. Navegue até Administration > Reboot e clique no botão Reboot.

	Reboot
	To reboot the stack, click the 'Reboot' button.
	Reboot: Immediate Date Jan Date Jan Date Days 00 Hours 00 Minutes
	Restore to Factory Defaults
	Clear Startup Configuration File
(Reboot Cancel Reboot Cancel

Note: Você também pode desligar e ligar o switch para reinicializá-lo desconectando e reconectando o cabo de alimentação atrás do switch.

Etapa 13. (Opcional) Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Status and Statistics > System Summary** para exibir as *Informações de software* para confirmar se a versão do firmware foi atualizada.

Software Information	
Firmware Version (Active Image):	1.3.7.18
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	595c976a2f097c197111df59cec078d9
Firmware Version (Non-active):	1.2.7.76
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	87b31e58cc35454b0fec477342613c7e
Boot Version:	1.2.0.12
Boot MD5 Checksum:	4275bacbcf4222e4f519a3271d8564bd
Locale:	en-US
Language Version:	1.3.7.18
Language MD5 Checksum:	N/A

Atualizando para o código de inicialização mais recente via TFTP

Para atualizar o código de inicialização, você deve usar o método de transferência TFTP. Para usar o TFTP, o PC precisa ter um servidor TFTP em execução. Um servidor TFTP gratuito pode ser baixado de: <u>http://www.solarwinds.com/downloads/index.aspx</u>

Note: As etapas a seguir pressupõem que você esteja usando o servidor TFTP SolarWinds. Se desejar uma explicação diferente sobre como usar um servidor TFTP, clique <u>aqui</u>.

Etapa 1. Abra o aplicativo SolarWinds TFTP Server. Uma mensagem será exibida indicando que o servidor TFTP foi iniciado.



Note: Se você estiver usando o Sistema Operacional Windows, verifique se o TFTP ou o aplicativo Solartroubleshooting-Additional-details swinds TFTP são permitidos para conexões DE ENTRADA no firewall do Windows. Caso contrário, a transferência TFTP expirará (ou seja, falha).

Etapa 2. Coloque o arquivo de código de inicialização (.rfb) mais recente no diretório raiz TFTP (C:\TFTP-Root).

Note: O arquivo de código de inicialização é um tipo de arquivo RFB e pode ser encontrado no arquivo zip que você baixou.

Etapa 3. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File Management > Firmware Operations. Dependendo da sua versão atual, Upgrade/Backup Firmware/Language pode ser a terceira pasta a ser aberta.



Etapa 4. A página Upgrade/Backup Firmware/Language é aberta.

Up	grade/Backu	ıp Firmware/Language
	Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)
	Save Action:	 Upgrade Backup
	File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
•	File Name:	Browse No file selected.
	The firmware is u	pgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
	Apply Ca	incel

Etapa 5. Clique no botão de opção via TFTP no campo Método de transferência.

Upgrade/Backup Firmwar	re/Language
Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)
Save Action:	 Upgrade Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
TFTP Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local Global Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
C TFTP Server IP Address/Name:	
Source File Name:	(43/160 Characters Used)
The firmware is upgraded to the	inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Cancel	

Etapa 6. Clique no botão de opção Atualizar no campo Salvar ação.

Upgrade/Backup Firmwar	re/Language
Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)
Save Action:	O Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
TFTP Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local Global Global
Link Local Interface:	VLAN 1 -
CTFTP Server IP Address/Name:	
Source File Name:	(43/160 Characters Used)
The firmware is upgraded to the	inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Cancel	

Passo 7. Clique no botão de opção Boot Code no campo File Type (Tipo de arquivo).

Upgrade/Backup Firmwa	are/Language
Transfer Method:	 ● via TFTP ○ via HTTP/HTTPS ○ via SCP (Over SSH)
Save Action:	 Upgrade Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
TFTP Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 🕥 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 -
CTFTP Server IP Address/Name	
Source File Name:	(43/160 Characters Used)
The firmware is upgraded to th	ne inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Cancel	

Etapa 8. No campo TFTP Server IP Address/Name, insira o endereço IP do computador que abriu

o aplicativo SolarWinds TFTP Server na Etapa 1.

Upgrade/Backup Firmware/Language	
Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)
Save Action:	 Upgrade Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
TFTP Server Definition:	💿 By IP address 💿 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local O Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
• TFTP Server IP Address/Name:	192.168.1.104
Source File Name:	(43/160 Characters Used)
The firmware is upgraded to the	inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Cancel	

Etapa 9. Insira o nome do arquivo do código de inicialização (.rfb) no campo *Nome do arquivo de origem*. Por exemplo, se o caminho exato para o arquivo for C:\TFTP-Root\sx500_boot-14002.rfb, insira **sx500_boot-14002.rfb** no campo.

Upgrade/Backup Firmwa	are/Language
Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)
Save Action:	 Upgrade Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
TFTP Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	⊚ Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1
C TFTP Server IP Address/Name	: 192.168.1.104
Source File Name:	sx500_boot-14002.rfb (43/160 Characters Used)
The firmware is upgraded to th	e inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Cancel	

Note: O arquivo de origem deve estar no diretório raiz TFTP para que a transferência TFTP funcione.

Etapa 10. Clique em Apply.

Uma janela de aviso é exibida.



Etapa 11. Click OK.



Uma barra de progresso é exibida por vários minutos.



Após a conclusão da transferência, a barra de progresso desaparece. As estatísticas e todos os erros da transferência são exibidos.



Etapa 12. Clique em Concluído.



Etapa 13. Reinicialize o switch para que a atualização de inicialização tenha efeito. Navegue até **Administration > Reboot** e clique no botão **Reboot**.

	Reboot
	To reboot the stack, click the 'Reboot' button.
	Reboot: Immediate Date Jan 01 Time 00 HH:MM In 00 Days 00 Hours 00 Minutes
	Restore to Factory Defaults
	Clear Startup Configuration File
(Cancel Reboot Cancel

Note: Você também pode desligar e ligar o switch para reinicializá-lo desconectando e reconectando o cabo de alimentação atrás do switch.

Etapa 14. (Opcional) Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Status and Statistics > System Summary** para exibir as *Informações de software* para confirmar se a versão de inicialização foi atualizada.

	Software Information	
	Firmware Version (Active Image):	1.3.7.18
	Firmware MD5 Checksum (Active Image):	595c976a2f097c197111df59cec078d9
	Firmware Version (Non-active):	not available
Firmware MD5 Checksum (Non-active):		
(Boot Version:	1.4.0.02
(Boot Version: Boot MD5 Checksum:	1.4.0.02 accbdaec117726d0e5149babc5b2a0b0
(Boot Version: Boot MD5 Checksum: Locale:	1.4.0.02 accbdaec117726d0e5149babc5b2a0b0 en-US
(Boot Version: Boot MD5 Checksum: Locale: Language Version:	1.4.0.02 accbdaec117726d0e5149babc5b2a0b0 en-US 1.3.7.18
(Boot Version:	1.4.0.02

Etapa 15. Vá para a próxima seção, *Atualizando da versão 1.3.5 ou mais recente*, para atualizar para a versão mais recente.

Atualizando da versão 1.3.5 ou mais recente

Note: Verifique se você atualizou para o arquivo de inicialização mais recente antes de continuar com esta seção. Consulte a seção anterior para obter mais informações.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File Management > Firmware Operations. Dependendo da sua versão atual, Upgrade/Backup Firmware/Language pode ser a terceira pasta a ser aberta.



Etapa 2. A página Upgrade/Backup Firmware/Language é aberta.

Upgrade/Backup Firmware/Language		
Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH) 	
Save Action:	 Upgrade Backup 	
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 	
🜣 File Name:	Browse No file selected.	
The firmware is upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.		
Apply Cancel		

Etapa 3. Clique no botão de opção via HTTP/HTTPS no campo Método de transferência.

Upgrade/Backup Firmware/Language			
Trans	sfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH) 	
Save	Action:	 Upgrade Backup 	
File T	ўре:	 Firmware Image Boot Code Language File 	
🗢 File N	Name:	Browse No file selected.	
The fi	irmware is ເ	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.	
Apply	- C:	ancel	

Etapa 4. Clique no botão de opção Atualizar no campo Salvar ação.

ι	Upgrade/Backup Firmware/Language		
	Transfer Method:	: 🕥 via TFTP i via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)	
	Save Action:	O Upgrade Backup	
	File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 	
	🜣 File Name:	Browse No file selected.	
	The firmware is u	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.	
(Apply C:	ancel	

Etapa 5. Clique no botão de opção Firmware Image no campo File Type (Tipo de arquivo).

Upgrade/Backup Firmware/Language		
Transfer Method	: O via TFTP o via HTTP/HTTPS Via SCP (Over SSH)	
Save Action:	 Upgrade Backup 	
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 	
🗢 File Name:	Browse No file selected.	
The firmware is	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.	
Apply C	ancel	

Etapa 6. No campo *Nome do arquivo*, insira um caminho de arquivo ou clique em **Procurar...** para selecionar o arquivo de firmware mais recente que você baixou na <u>página Software</u>.

I	Upgrade/Backup Firmware/Language		
	Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH) 	
	Save Action:	 Upgrade Backup 	
	File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 	
	🗢 File Name:	Browse No file selected.	
	The firmware is u	pgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.	
(Apply Cancel		

Note: O arquivo de firmware é um tipo de arquivo *.ros* e pode ser encontrado no arquivo zip baixado.

Passo 7. Clique em Apply.

ι	Upgrade/Backup Firmware/Language		
	Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH) 	
	Save Action:	 Upgrade Backup 	
	File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File 	
	🗢 File Name:	Browse sx500_fw-14088.ros	
	The firmware is u	pgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.	
(Apply Ca	ncel	

Uma janela de aviso é exibida.



Etapa 8. Click OK.



Uma barra de progresso é exibida por vários minutos.



Etapa 9. Após a conclusão da transferência, a barra de progresso desaparece. As estatísticas e todos os erros da transferência são exibidos. Se a transferência tiver sido bem-sucedida, clique no hiperlink **da imagem ativa** para abrir a página *Imagem ativa*.

Etapa 10. Na lista suspensa *Imagem ativa após reinicialização*, selecione a versão mais recente do firmware.

Active Image			
Active Image:	Image 1		
Active Image Version Number:	1.3.7.18		
Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌		
Active Image Version Number After Reboot:	1.3.7.18 1.4.0.88		
Apply Cancel			

Etapa 11. Clique em Apply.

	Active Image		
	Active Image:	Image 1	
	Active Image Version Number:	1.2.7.76	
	Active Image After Reboot:	1.3.7.18 💌	
	Active Image Version Number After Reboot:	1.2.7.76	
(Apply Cancel		

Uma mensagem de êxito é exibida e o campo *Ative Image Version Number After Reboot (Número da versão da imagem ativa após a reinicialização*) é atualizado.

Active Image Success.		
Active Image: Active Image Version Number: Active Image After Reboot: Active Image Version Number After Reboot:	Image 1 1.3.7.18 1.4.0.88	
Apply Cancel		

Etapa 12. Reinicie o switch para que a atualização do firmware tenha efeito. Navegue até Administration > Reboot e clique no botão Reboot.

Reboot		
	To reboot the stack, click the 'Reboot' button.	
	Reboot: Immediate Date Jan Date Jan Date Days 00 Hours 00 Minutes	
	Restore to Factory Defaults	
	Clear Startup Configuration File	
(Reboot Cancel Cancel	

Note: Você também pode desligar e ligar o switch para reinicializá-lo desconectando e reconectando o cabo de alimentação atrás do switch.

Etapa 13. (Opcional) Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Status and Statistics > System Summary** para exibir as *Informações de software* para confirmar se a versão do firmware foi atualizada.

Software Information

Firmware Version (Active Image):	1.4.0.88
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	40a07847eb11a806694ee46c790d483a
Firmware Version (Non-active):	1.3.7.18
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	595c976a2f097c197111df59cec078d9
Boot Version:	1.4.0.02
Boot MD5 Checksum:	accbdaec117726d0e5149babc5b2a0b0
Locale:	en-US
Language Version:	1.4.0.88
Language MD5 Checksum:	N/A