# Definir as configurações de interface confiável do protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP) em um switch

## Objetivo

O rastreamento do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) fornece um mecanismo de segurança para evitar o recebimento de pacotes de resposta DHCP falsos e para registrar endereços DHCP. Isso é feito tratando as portas no dispositivo como confiáveis ou não confiáveis.

Uma porta confiável é uma porta conectada a um servidor DHCP e que pode atribuir endereços DHCP. As mensagens DHCP recebidas em portas confiáveis podem passar pelo dispositivo. Os pacotes dessas portas são encaminhados automaticamente. Se o DHCP Snooping não estiver ativado, todas as portas são confiáveis por padrão.

Uma porta não confiável é uma porta que não tem permissão para atribuir endereços DHCP. Por padrão, todas as portas são consideradas não confiáveis até que você as declare confiáveis na página Configurações da interface.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar as configurações de interface confiável DHCP no switch.

### Dispositivos aplicáveis

- Sx300 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- SG500X

#### Versão de software

- 1.4.7.06 Sx300, Sx500, SG500X
- 2.2.8.04 SG350X

### Definir configurações de interface confiável DHCP

**Note:** A aparência do utilitário baseado na Web do switch pode variar dependendo do modelo exato do dispositivo. As imagens abaixo são obtidas do SG350X-48MP.

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web do switch e escolha **IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces**.



Etapa 2. Escolha DHCP Snooping/Relay > DHCP Snooping Trusted Interfaces.

<ul> <li>DHCP Snooping/Relay</li> </ul>			
Properties			
Interface Settings			
DHCP Snooping Trusted Interfaces			
DHCP Snooping Binding Database			

Etapa 3. Na Tabela de interfaces confiáveis, clique na porta ou interface que deseja configurar e clique em **Editar**.

<u> </u>	40 GE40		No
0	41 GE41		No
ō •	42 GE42		No
•	43 GE43		No
0 4	44 GE44		No
•	45 GE45		No
0 4	46 GE46		No
•	47 GE47		No
0 4	48 GE48		No
•	49 XG1		No
0 :	50 XG2		No
•	51 XG3		No
0 :	52 XG4		No
Copy Set	tings	Edit	

Note: Neste exemplo, a porta GE41 é escolhida.

Etapa 4. Na janela Editar configurações da interface, verifique se a porta escolhida na área Interface é a escolhida na etapa anterior. Caso contrário, clique na seta suspensa e escolha a porta direita.



Etapa 5. Na área Interface confiável, clique em um botão de opção para definir a porta específica como confiável ou não confiável e clique em **Aplicar**.

Interface: <ul> <li>Unit 1 • Port GE41 • LAG 1 •</li> </ul> Trusted Interface: Yes No	
Apply Close	

**Note:** Neste exemplo, Sim é escolhido indicando que a porta está configurada para ser uma porta confiável.

Etapa 6. Quando a mensagem Success (Êxito) for exibida, clique em Close (Fechar).

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.			
Interface:   Unit 1  Port GE41  LAG 1 Trusted Interface:  Yes No			
Apply Close			

Passo 7. Verifique na Tabela de Interfaces Confiáveis se as configurações recémconfiguradas na porta escolhida foram aplicadas agora.

0 40	GE40	No
0 41	GE41	Yes
0 42	GE42	No
O 43	GE43	No
O 44	GE44	No
O 45	GE45	No
O 46	GE46	No
0 47	GE47	No
0 48	GE48	No
0 49	XG1	No
0 50	XG2	No
0 51	XG3	No
O 52	XG4	No
Copy Setting	Is Edit	

Etapa 8. (Opcional) Para salvar permanentemente a configuração, clique no ícone piscando

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de interface confiável em seu switch.