# Gerenciamento e configurações do LAG (Link Aggregation Group) em switches empilháveis Sx500 Series

## Objetivo

O LAG (Link Aggregation Group, grupo de agregação de links) multiplica a largura de banda, aumenta a flexibilidade da porta e fornece redundância de link entre dois dispositivos. O Link Aggregation Control Protocol (LACP) é uma parte da especificação IEEE (802.3az) que pode controlar o agrupamento de várias portas físicas juntas para formar um único canal lógico (LAG). O balanceamento de carga de tráfego nas portas dos membros ativos de um LAG é gerenciado por uma função de distribuição baseada em hash que distribui tráfego unicast e multicast com base nas informações do cabeçalho do pacote da Camada 2 ou Camada 3. O LACP ajuda a formar um único LAG ao agrupar muitas portas físicas. Ele também é responsável pela multiplicação da largura de banda, pelo aumento da flexibilidade da porta e pelo fornecimento de redundância em links entre dois dispositivos. Além disso, isso ajuda a alterar a velocidade do LAG, o anúncio, o controle de fluxo e também a proteção que pode ser facilmente identificada na tabela de configurações do LAG.

Este documento mostra como configurar o algoritmo de balanceamento de carga, o gerenciamento de LAG e as configurações de LAG em um switch.

**Note:** Para obter instruções sobre como configurar o LAG em um switch através da CLI (Command Line Interface, Interface de Linha de Comando), clique <u>aqui</u>.

### Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series
- Switches Sx350X Series
- Switches Sx550X Series

### Versão de software

- v2.3.5.63 (Sx350X e Sx550X)
- v1.4.9.4 (Sx500)

### Procedimento de gerenciamento de LAG

#### Configurar algoritmo de balanceamento de carga

As etapas neste documento são executadas no modo de exibição avançado usando o SG550X-24. Para alterar para o modo de exibição avançado, vá para o canto superior direito e selecione **Avançado** na lista suspensa *Modo de exibição*.

cisco	Language:	English	•	Display Mode:	Advanced <b>v</b>	Logout	SNA	About	Help
									Q

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Port Management > Link Aggregation > LAG Management**. A página *Gerenciamento de LAG* é aberta:

	Cotting Started
_	Dealth aged
	Dashboard
	Configuration Wizards
	Search
►	Status and Statistics
۲	Administration 1
C	Port Management
	Port Settings
	Error Recovery Settings
	Loopback Detection Settings
(	<ul> <li>Link Aggregation</li> </ul>
l	LAG Management
	LAG Settings
	LACP
	▶ UDLD
	<ul> <li>Green Ethernet</li> </ul>
Þ	Smartport
►	VLAN Management
•	
	Spanning Tree
•	Spanning Tree MAC Address Tables
+	Spanning Tree MAC Address Tables Multicast
* *	Spanning Tree MAC Address Tables Multicast IP Configuration
	Spanning Tree MAC Address Tables Multicast IP Configuration Security
	Spanning Tree MAC Address Tables Multicast IP Configuration Security Access Control
	Spanning Tree MAC Address Tables Multicast IP Configuration Security Access Control Quality of Service

Etapa 2. Clique em um dos seguintes botões de opção para o *algoritmo de balanceamento de carga*. Neste exemplo, configuraremos o endereço IP/MAC como nosso algoritmo de balanceamento de carga.

- *MAC Address* Executa o balanceamento de carga com base nos endereços MAC origem e destino em todos os pacotes.
- *Endereço IP/MAC* Executa o balanceamento de carga pelos endereços IP origem e destino em pacotes IP e pelos endereços MAC origem e destino em pacotes não IP.



Etapa 3. Clique no botão Aplicar para aplicar as alterações. O arquivo de configuração atual é

atualizado.



#### Editar gerenciamento de LAG

Etapa 1. Para definir a porta de membro ou candidato na seção *LAG Management Table*, clique no botão de opção do LAG a ser configurado.

As descrições dos campos na Tabela de Gerenciamento de LAG são:

- LAG LAGs são mostrados na coluna.
- Nome O nome do LAG configurado é mostrado na coluna.
- LACP Mostra se o LACP está habilitado ou desabilitado para o LAG específico.
- Link State Mostra se o LINK do LAG está ativo ou inativo.
- Membro Ativo Mostra o membro que está no campo e está ativo no conjunto configurado.
- *Standby Member* Mostra os membros configurados para os membros do LAG que estão em standby.

LAC	LAG Management Table										
	LAG Name LACP		Link State	Active Member	Standby Member						
$\bigcirc$	LAG 1			Link Not Present							
$\bigcirc$	LAG 2			Link Not Present							
	LAG 3 LAG 4		Link Not Present								
$\bigcirc$			Link Not Present	ink Not Present							
	LAG 5			Link Not Present							

Etapa 2. Clique em Editar... para modificar o LAG.

$\bigcirc$	LAG 28	Link Not Present				
	LAG 29	Link Not Present				
$\bigcirc$	LAG 30	Link Not Present				
	LAG 31	Link Not Present				
$\bigcirc$	LAG 32	Link Not Present				
Edit						

Etapa 3. (Opcional) Escolha o número do LAG na lista suspensa LAG.

LAG:	1	
LAG Name:	2	(0/64 characters used)
LACP:	3 4 5	able
Unit: 1 ▼	6 7	
Port List:	8 9	LAG Members:
GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 GE6 GE7 GE8	10 11 12 13 14 15 16 17 18	
Apply	20	▼ ose

Etapa 4. Insira um nome para o LAG no campo *LAG Name (Nome do LAG)*.

LAG:	1 🔻	
LAG Name:	LAG1	(4/64 characters used)
LACP:	Enable	

Etapa 5. Marque **Enable** no campo *LACP* no LAG escolhido. Isso o torna um LAG dinâmico. Esse campo só pode ser ativado depois de mover uma porta para o LAG no próximo campo.

LAG:	1 •	
LAG Name:	LAG1	(4/64 characters used)
LACP:	Enable	

Etapa 6. Escolha a Unidade do switch no campo *Unidade* que exibe o membro de empilhamento para o qual as informações do LAG estão definidas.



Passo 7. Mova as portas que devem ser atribuídas ao LAG da *Lista de portas* para a lista *Membros do LAG*. Podem ser atribuídas até oito portas por LAG estático e 16 portas a um LAG dinâmico. A unidade/slot escolhido e a lista de portas são adicionadas à lista Membros do LAG. Neste exemplo, selecionaremos **GE1** e **GE2**.

Unit: 1 ▼	
Port List: 🚹	LAG Members:
GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 GE6	
GE7 GE8 •	

Etapa 8. Clique em Apply para salvar as alterações na página Edit LAG Membership.

**Note:** O LAG também precisará ser configurado no outro switch. Se LAG não estiver configurado no outro switch, o *Link State* será *Link Down* e as portas configuradas estarão no campo *Standby Member*.

LAG Management Table									
	LAG Name LACP		Link State	Active Member	Standby Member				
	LAG 1	LAG1	Enabled	Link Up	GE1/1, GE1/2				
	LAG 2			Link Not Present					
	LAG 3			Link Not Present					
	LAG 4			Link Not Present					
	LAG 5		Link Not Present						
	LAG 6			Link Not Present					
	LAG 7			Link Not Present					
	LAG 8			Link Not Present					
	LAG 9			Link Not Present					
	LAG 10		Link Not Present	Link Not Present					
	LAG 11		Link Not Present						
	LAG 12			Link Not Present					
	LAG 13			Link Not Present					

### Definir configurações de LAG

O procedimento de configuração a seguir não só ajuda a configurar o LAG, como também a reativar o LAG suspenso.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Port Management > Link Aggregation > LAG Settings**. A página *Configurações do LAG* é aberta:



Etapa 2. Clique no LAG que precisa ser modificado.

_													
I	LAG Settings												
LAG Settings Table													
		Entry No.	LAG	Description	Туре	Status	Link Status	Time R	ange	Auto	Speed	Flow	Protection State
							SNMP Traps	Name	State	Negotiation		Control	
	•		LAG 1	LAG1	1000M	Up					1000M	Disabled	Unprotected
		2	LAG 2				Enabled						Unprotected
		3	LAG 3				Enabled						Unprotected
		4	LAG 4				Enabled						Unprotected
		5	LAG 5				Enabled						Unprotected
-													

Etapa 3. Clique em Editar para modificar esse LAG.

ſ	Copy Settings		Edit	
(	32	LAG 32	Enabled	Unprotected
	31	LAG 31	Enabled	Unprotected
(	30	LAG 30	Enabled	Unprotected
	29	LAG 29	Enabled	Unprotected

Etapa 4. A janela *Edit LAG Settings (Editar configurações do LAG)* é exibida. Escolha o número da ID do LAG na lista suspensa *LAG*.

LAG:	1 1	LAG Type:	1000M-Eth
Description:	2 3	(4/64 characters used)	
Administrative Status:	4 5 6 wn 7	Operational Status:	Up
Link Status SNMP Traps:	8 able		
Time Range:	10 able		
Time Range Name:	11 12 13	Operational Time Range State:	N/A
Administrative Auto Negotiation:	14 15 able	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	16 17 <i>J</i> 18 DM	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	19 v. Capability 10 Full 100 Full	1000 Full Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	<ul><li>Enable</li><li>Disable</li><li>Auto Negotiation</li></ul>	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	Enable		

Etapa 5. No campo *Descrição*, insira o nome do LAG ou um comentário para identificação. O campo *LAG Type* exibirá o tipo de porta que compõe o LAG.

LAG:	1 🔻	LAG Type:	1000M-Eth
Description:	LAG1	(4/64 characters used)	
Administrative Status:	<ul><li>Up</li><li>Down</li></ul>	Operational Status:	Up
Link Status SNMP Traps:	Enable		
Time Range:	Enable		
Time Range Name:	▼ Edit	Operational Time Range State:	N/A

Etapa 6. Selecione o LAG para ser administrativamente **Ativo** ou **Inativo** no campo *Status Administrativo*. O campo *Status operacional* mostra se o LAG está operando no momento.

Administrative Status:	Up     Down	Operational Status: Up
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	▼ Edit	Operational Time Range State: N/A

Passo 7. Marque a caixa de seleção **Enable** no campo *Link Status SNMP traps* se desejar habilitar a geração de interceptações SNMP notificando alterações no status do link das portas no LAG. Por padrão, as interceptações SNMP de status de link são ativadas.

Administrative Status:	<ul><li>Up</li><li>Down</li></ul>	Operational Status: Up
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	▼ Edit	Operational Time Range State: N/A

Etapa 8. (Opcional) No campo *Intervalo de tempo*, marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar o intervalo de tempo durante o qual a porta está no estado ativo. Quando o intervalo de

tempo não está ativo, a porta está em desligamento. Se um intervalo de tempo for configurado, ele só será efetivo quando a porta estiver administrativamente ativa. O intervalo de tempo não está ativado por padrão. Neste exemplo, deixaremos o intervalo de tempo desabilitado.

Note: Esse campo pode variar dependendo do modelo de switch que você está usando.

Administrative Status:	<ul><li>Up</li><li>Down</li></ul>	Operational Status: Up
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	<b>Edit</b>	Operational Time Range State: N/A

Etapa 9. (Opcional) Se o *Intervalo de tempo* tiver sido ativado na etapa anterior, selecione o perfil que especifica o intervalo de tempo no campo *Nome do intervalo de tempo*. Se um intervalo de tempo ainda não estiver definido, clique em **Editar** para ir para a página *Intervalo de tempo*.

Note: O intervalo de tempo precisa ser ativado para selecionar um nome de intervalo de tempo.

Administrative Status:	<ul><li>Up</li><li>Down</li></ul>	Operational Status: Up
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	<b>v</b> Edit	Operational Time Range State: N/A

Etapa 10. Marque a caixa de seleção **Habilitar** no campo *Negociação automática administrativa* para habilitar ou desabilitar a negociação automática no LAG. A autonegociação é um protocolo entre dois parceiros de link que permite a um LAG anunciar sua velocidade de transmissão e controle de fluxo para seu parceiro (o padrão de controle de fluxo é desabilitado). O campo *Negociação automática operacional* exibe as configurações de autonegociação.

**Note**: Recomenda-se manter a autonegociação habilitada em ambos os lados de um link agregado, ou desabilitada em ambos os lados, enquanto garante que as velocidades de link sejam idênticas.

Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	10M 100M 1000M	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	Max. Capability 📄 1000 Full 10 Full 100 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	Enable Disable Auto Negotiation	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	Enable		

Etapa 11. (Opcional) Se *Negociação automática administrativa* estiver desabilitada na etapa anterior, selecione a *Velocidade administrativa*. A *velocidade de latência operacional* exibe a velocidade atual na qual o LAG está operando.

As velocidades disponíveis são:

- 10 M
- 100 M

#### • 1000 M

Note: A velocidade pode variar dependendo do modelo do switch.

Administrative Auto Negotiation	: 📃 Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	10M 100M 1000M	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	<ul> <li>Max. Capability 1000 Full</li> <li>10 Full</li> <li>100 Full</li> </ul>	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	<ul><li>Enable</li><li>Disable</li><li>Auto Negotiation</li></ul>	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	Enable		

Etapa 12. No campo *Advertisement Administrativo*, verifique os recursos a serem anunciados pelo LAG. O *anúncio operacional* exibe o status do anúncio administrativo. O LAG anuncia seus recursos ao seu LAG vizinho para iniciar o processo de negociação. Os valores possíveis são:

- Capacidade máxima Todas as velocidades de LAG e ambos os modos duplex estão disponíveis.
- 10 Full O LAG anuncia uma velocidade de 10 Mbps e o modo é full duplex.
- 100 Full O LAG anuncia uma velocidade de 100 Mbps e o modo é full duplex.
- 1000 Full O LAG anuncia uma velocidade de 1000 Mbps e o modo é full duplex.

Administrative Auto Negotiation:		Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:		10M 100M 1000M	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:		Max. Capability 📄 1000 Full 10 Full 100 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	•	Enable Disable Auto Negotiation	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:		Enable		

Etapa 13. Selecione uma das opções no campo *Administrative Flow Control (Controle de fluxo administrativo)*. Controle de fluxo é um recurso que permite que o dispositivo receptor envie um sinal para o dispositivo emissor que está congestionado. Isso instrui o dispositivo emissor a interromper temporariamente a transmissão para ajudar a aliviar o congestionamento. O *controle de fluxo operacional* mostra a configuração de controle de fluxo atual. Neste exemplo, habilitaremos o controle de fluxo.

As opções são:

- Enable
- Desabilitado
- Negociação automática

Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	<ul> <li>10M</li> <li>100M</li> <li>1000M</li> </ul>	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	Max. Capability 1000 Full     10 Full     100 Full     100 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	Enable     Disable     Auto Negotiation	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	Enable		

Etapa 14. Marque a caixa de seleção **Habilitar** no *LAG protegido* para tornar o LAG uma porta protegida para o isolamento da camada 2. Neste exemplo, habilitaremos o LAG protegido.

Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	10M 100M 1000M	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	Max. Capability 📄 1000 Full 10 Full 100 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	Enable Disable Auto Negotiation	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	Enable		

Etapa 15. Clique em Apply. O arquivo de configuração atual é atualizado.

LAG:	1 🔻	LAG Type:	1000M-Eth
Description:	LAG1 (4/64 cha	racters used)	
Administrative Status:	<ul> <li>Up</li> <li>Down</li> </ul>	Operational Status:	Up
Link Status SNMP Traps:	Enable		
Time Range:	Enable		
Time Range Name:	▼ Edit	Operational Time Range State:	N/A
Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:	Enabled
Administrative Speed:	<ul> <li>10M</li> <li>100M</li> <li>1000M</li> </ul>	Operational LAG Speed:	1000M
Administrative Advertisement:	Max. Capability      1000 Full     10 Full     100 Full	Operational Advertisement:	Max. Capability
Administrative Flow Control:	<ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> <li>Auto Negotiation</li> </ul>	Operational Flow Control:	Disabled
Protected LAG:	🕑 Enable		
Apply Close			

Note: A tabela de configuração de LAG é atualizada com a configuração modificada.

LAG Settings													
_		-											
LAG Settings Table													
	Entry No.	LAG	Description	Туре	Status	Link Status	Time Ra	ange	Auto	Speed	Flow	Protection State	
						SNMP Traps	Name	State	Negotiation		Control		
C	<b>)</b> 1	LAG 1	LAG1	1000M	Up					1000M		Protected	
	2	LAG 2				Enabled						Unprotected	
	3	LAG 3				Enabled						Unprotected	
	4	LAG 4				Enabled						Unprotected	
	5	LAG 5				Enabled						Unprotected	
	6	LAG 6				Enabled						Unprotected	

Agora você aprendeu as etapas para configurar o algoritmo de balanceamento de carga, o

gerenciamento LAG e as configurações LAG em um switch.