## Configurar a rede de convidado usando autenticação de e-mail e contabilidade RADIUS no Cisco Business Wireless Access Point

## Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar uma rede de convidado usando autenticação de e-mail e contabilidade RADIUS no Access Point (AP) Cisco Business Wireless (CBW).

### Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- 140AC (Data Sheet) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)
- 145AC (Data Sheet) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)
- 240AC (Data Sheet) | 10.0.1.0 (Baixe o mais recente)

### Introduction

Os APs CBW suportam o padrão 802.11ac Wave 2 mais recente para desempenho mais alto, maior acesso e redes de densidade mais alta. Eles proporcionam o melhor desempenho do setor com conexões sem fio altamente seguras e confiáveis, proporcionando uma experiência robusta e móvel ao usuário final.

O RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é um mecanismo de autenticação para que os dispositivos se conectem e usem um serviço de rede. É usado para fins de autenticação, autorização e contabilidade centralizadas.

Geralmente, um servidor RADIUS regula o acesso à rede verificando a identidade dos usuários através das credenciais de login inseridas que incluem um nome de usuário e uma senha. Quando uma rede de convidado é configurada usando a autenticação de endereço de e-mail, a ID de e-mail usada é enviada ao RADIUS Accounting Server e armazenada para uso futuro, como o envio de informações de marketing.

### **Table Of Contents**

- <u>Configurar o RADIUS no seu AP CBW</u>
- <u>Configuração de rede de convidado</u>
- Monitoramento
- Rastreamento usando o servidor de contabilidade Radius

### Configurar o RADIUS no seu AP CBW

Para obter as etapas de configuração do RADIUS, consulte o artigo sobre <u>Configurar o RADIUS</u> <u>no Cisco Business Wireless Access Point</u>.

### Configuração de rede de convidado

Para configurar uma rede sem fio de convidado para usar a autenticação de endereço de e-mail,

faça o seguinte:

Passo 1

Faça login no seu AP CBW usando um nome de usuário e uma senha válidos.

Cisco Business

# Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



#### Passo 2

Para configurar uma rede de convidado, navegue para Wireless Settings > WLANs.



### Etapa 3

Clique em Adicionar nova WLAN/RLAN.

WLANs						
<b>A</b> ctive	WLANs 2	Active RLA	Ns 1			
Add new WL	LAN/RLAN					
Action	Active	Туре	Name	SSID	Security Policy	Radio Policy

Na janela pop-up, na guia *Geral*, insira o *Nome do perfil*. O campo *SSID* será preenchido automaticamente. Deslize a opção **Enable (Habilitar)** e clique em **Apply (Aplicar)**.

Add new WLAN/RLAN		×
General WLAN Security V	'LAN & Firewall Traffic Sha	aping Scheduling
WLAN ID	2 •	
Туре	WLAN •	
Profile Name *	GuestEmail	2
SSID *	GuestEmail	<b>3</b>
laye	r-2 security settings are differen	gurea, uniess it.
Enable	● ④	
Radio Policy	ALL •	0
Broadcast SSID		
Local Profiling	0	
		5
		pply 🛞 Cancel

### Etapa 5

Navegue até a guia *WLAN Security* e habilite a *Guest Network*. No menu suspenso *Tipo de acesso*, escolha **Endereço de e-mail**. Clique em Apply.

Add new WLAN/RLAN	×
General WLAN Security VLAN & Firewall Traffic Shaping Scheduling	
Guest Network	
Captive Network Assistant	
MAC Filtering 🔵 ?	
Captive Portal Internal Splash Page 🔹	
Access Type Email Address V	
ACL Name(IPv4) None v 🕜	
ACL Name(IPv6) None v	
	4
	Apply Scancel

### Monitoramento

Quando um usuário digita seu endereço de e-mail na rede de convidado para autenticação, as informações do cliente podem ser visualizadas na Interface de Usuário da Web (UI) do AP.

Para fazer isso, navegue para Monitoring > Guest Clients na interface do usuário da Web do AP.



Os detalhes dos clientes convidados, incluindo endereços de e-mail, podem ser exibidos.

Guest Clients							
Guest Clients Recent Clients	Total 1			2.4GHz 5GHz		0 1	
User Name 🔹 🗸 🗸	IPv4 Address 🗸 🗸	AP Name ~	Proto	col ~	Connecti ~ Speed	Mac Address 🗸	
are pm	172.16.1.228	APA453.0E22.0A70	802.11	ас	173 Mbps	98 ie	
н н 1 1 н н	25 🔻 items per	pagé					

Você pode visualizar as informações do e-mail de convidado desde que o usuário convidado esteja conectado. Quando o usuário desconectar, as informações não estarão disponíveis no menu de clientes convidados do AP.

### Rastreamento usando o servidor de contabilidade Radius

O endereço de e-mail do convidado será enviado para o Servidor de Contabilidade Radius com o índice de servidor 1. Assim, as informações do convidado podem ser rastreadas mesmo depois que o cliente se desconecta da rede do convidado. Isso facilita o rastreamento e a coleta de endereços de e-mail dos clientes.

SQL	Query1 sel	.sql - DCadministrator ( ect = from dbo.acco	61))* ↔ × Obje unting_data	ect Explorer Det	ails						+ 4
100 9	% =										Ŧ
	Result	s 🗐 Messages									
	ìd	timestamp	Computer_Name	Packet_Type	User_Name	F_Q_User_Name	Called_Station_Id	Calling_Station_Id	Callback_Number	Framed_IP_Address	N
1	1	2020-05-18 15:30:03.213	DC1	4	admin	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N
2	2	2020-05-18 15:30:07.537	DC1	4	cW140-a4530e220a70	NULL	172.16.1.50	0.0.0.0	NULL	NULL	С
3	3	2020-05-18 15:32:45.507	DC1	4	cW140-68cae4700500	NULL	172.16.1.50	0.0.0.0	NULL	NULL	С
4	4	2020-05-18 16:13:59.467	DC1	1	test	CISCOTEST\test	172.16.1.50	00:11:22:33:44:55	NULL	NULL	С
5	5	2020-05-18 16:13:59.467	DC1	3	NULL	CISCOTEST\test	NULL	NULL	NULL	NULL	N
6	6	2020-05-18 16:14:05.813	DC1	1	test	Cisco Test Local/Test Users/test	172.16.1.50	00:11:22:33:44:55	NULL	NULL	С
7	7	2020-05-18 16:14:05.827	DC1	2	HOLL	CiscoTest.Local/TestUsers/test	NULL	NULL	NULL	NULL	N
	0	2020-05-18 16-17-22 120	001			ALL I	172 16 1 50	172 16 1 228	NULL	172 16 1 220	C

Os dados de Contabilidade Radius mostrados acima estão em um Windows Server usando um Banco de Dados SQL.

## Conclusão

Pronto. Agora você aprendeu as etapas para configurar uma rede de convidado usando autenticação de e-mail e contabilidade RADIUS no seu AP CBW. Para obter configurações mais avançadas, consulte o *Guia de administração do Cisco Business Wireless Access Point.*