Definir configurações básicas de rádio em WAP150 e WAP361

Objetivo

O rádio é a parte física do ponto de acesso sem fio (WAP) que cria uma rede sem fio. As configurações de rádio no WAP controlam o comportamento do rádio e determinam que tipo de sinais sem fio o WAP envia. Essa configuração é útil se o WAP estiver próximo a outras fontes sem fio e a frequência precisar ser alterada para que não interfira na outra fonte.

O artigo explica como definir as configurações básicas de rádio do WAP150 e do WAP361.

Dispositivos aplicáveis

- Série 300 WAP361
- Série 100 WAP150

Versão de software

- 1.0.0.16 WAP361
- 1.0.0.14 WAP150

Definir configurações básicas de rádio

Configuração das definições de rádio

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário baseado na Web e selecione Wireless > Radio.



Etapa 2. Em Configurações globais no campo Intervalo de violação do TSPEC, insira o intervalo de tempo em segundos. O WAP espera antes de informar os clientes associados que não aderem aos procedimentos de controle de admissão obrigatórios. Esses relatórios são enviados através do registro do sistema e do SNMP.

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Etapa 3. (Opcional) Para salvar suas configurações até o momento, role até o final da página Rádio e clique em Salvar.

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)
Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then ϵ	enter the configuration parame	eters.
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	O Radio 2 (5 GHz)	Ν
Basic Settings		K ²
Radio:	Enable	
MAC Address:	80:E8:6F:44:55:00	
Mode:	802.11b/g/n ×	
Channel Bandwidth:	20 MHz 🗸	
Primary Channel:	Lower ~	
Channel:	6 ~	
Advanced Settings ►		
Save		

Configurar o rádio 1 (2,4 Ghz)

Etapa 1. Na área Radio Setting per Interface, selecione Radio 1 (2,4 Ghz). As configurações básicas e avançadas que você definir serão aplicadas a este rádio.

Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.		
Radio 1 (2.4 GHz)		
Radio 2 (5 GHz)		

Etapa 2. Na área Basic Settings, o rádio fica habilitado por padrão. Se estiver desmarcada, marque a caixa de seleção Habilitar.

Observação: o campo MAC Address (Endereço MAC) mostra o endereço MAC da interface de rádio.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n T
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻

Etapa 3. Escolha o modo de rádio desejado na lista suspensa Mode.

- 802.11b/g Os clientes 802.11b e 802.11g podem se conectar ao WAP.
- 802.11b/g/n (padrão) os clientes 802.11b, 802.11g e 802.11n que operam na frequência de 2,4 GHz podem se conectar ao WAP.

802.11n de 2,4 GHz - Somente clientes 802.11n operando na frequência de 2,4 GHz podem se conectar ao WAP.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n T
Channel Bandwidth:	802.11b/g/n 2.4 GHz 802.11n
Primary Channel:	Lower V
Channel:	Auto 🔻

Nota: 802.11n é a única especificação que permite um canal de largura de banda de 40 MHz. As etapas 4 e 5 só serão aplicáveis se você escolher um modo de rádio que suporte 802.11n na etapa 3.

Etapa 4. Escolha a largura de banda do canal para o rádio na lista suspensa Largura de banda do canal. A lista suspensa tem dois tipos de largura de banda: 20 MHz e 20/40 MHz. O padrão é 20 MHz.

Economizador de tempo: se você escolher 20 MHz, vá para a Etapa 6.

Basic Settings		
Radio:	Enable	
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50	
Mode:	802.11b/g/n T	
Channel Bandwidth:	20 MHz	
Primary Channel:	20/40 MHz	
Channel:	Auto 🔻	
Advanced Settings >		
Save		

Etapa 5. Escolha a parte do espectro de rádio que o rádio usa para transmitir e receber na lista suspensa Channel.

Observação: se auto for escolhido, o WAP verificará os canais disponíveis e escolherá um canal onde o menor tráfego for detectado. Você também não poderá selecionar um canal primário se auto for escolhido. Vá para a <u>etapa 7</u> se tiver escolhido auto.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n 🔻
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto Auto
Advanced Settings 🕨	1 2 3
Save	4 5 6 7 8 9 10 11
	12 13

Etapa 6. Na lista suspensa Canal principal, escolha um canal a ser definido como primário. O canal principal é usado para dispositivos que suportam apenas a largura de banda do canal de 20 MHz em vez da largura de banda total do canal de 40 MHz. O padrão é mais baixo. Observação: o intervalo de canais disponíveis é determinado pelo modo da interface de rádio e pela configuração do código do país. Se você selecionar Automático para a configuração do canal, o WAP verificará os canais disponíveis e selecionará um canal onde a menor quantidade de tráfego for detectada.

Cada modo oferece um número de canais, dependendo de como o espectro é licenciado pelas autoridades nacionais e transnacionais, como a Federal Communications Commission (FCC) ou a International Telecommunication Union (ITU-R).

- Superior Define o canal primário como o canal superior de 20 MHz na banda de 40 MHz.
- Inferior Define o canal primário como o canal inferior de 20 MHz na banda de 40 MHz. Inferior é a seleção padrão.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50
Mode:	802.11b/g/n T
Channel Bandwidth:	20/40 MHz ▼
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Upper
Advanced Settings	
Save	

Passo 7. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Radio		
Global Settings		
TSPEC Violation Interval:	300	Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)
Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then	enter the configuration param	neters.
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	Radio 2 (5 GHz)	
Basic Settings		
Radio:	Enable	
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:50	
Mode:	802.11b/g/n 🔻	
Channel Bandwidth:	20 MHz 🔻	
Primary Channel:	Lower T	
Channel:	Auto 🔻	
Advanced Settings		
Save		

Agora, você definiu corretamente as configurações básicas de rádio para o Rádio 1 (2,4 GHz).

Configurar O Rádio 2 (5 Ghz)

Etapa 1. Na área Radio Setting per Interface (Configuração de rádio por interface), escolha Radio 2 (5Ghz).



Etapa 2. Na área Basic Settings, a caixa de seleção Enable está habilitada por padrão. Se estiver desmarcada, marque a caixa de seleção habilitar para habilitar.

Observação: o campo MAC Address (Endereço MAC) mostra o endereço MAC da interface de rádio.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	44 ▼
Advanced Settings	
Save	

Etapa 3. Escolha o modo de rádio desejado na lista suspensa Mode.

- 802.11a Somente clientes 802.11a podem se conectar ao dispositivo WAP.
- 802.11a/n/ac (padrão, recomendado) os clientes 802.11a, 802.11n e 802.11ac que operam na frequência de 5 GHz podem se conectar ao dispositivo WAP.
- 802.11n/ac os clientes 802.11n e 802.11ac que operam na frequência de 5 GHz podem se conectar ao dispositivo WAP.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac 🔻
Channel Bandwidth:	802.11a 802.11a/n/ac 802.11n/ac
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Advanced Settings >	
Save	

Nota: 802.11n é a única especificação que permite um canal de largura de banda de 40 MHz. As etapas 4 e 5 só serão aplicáveis se você escolher um modo de rádio que suporte 802.11n na etapa 3.

Etapa 4. Escolha a largura de banda do canal para o rádio na lista suspensa Largura de banda do canal. A lista suspensa tem dois tipos de largura de banda: 20 MHz e 20/40 MHz. O padrão é 20 MHz.

Economizador de tempo: se você escolher 20 MHz, vá para a Etapa 6.

Observação: a especificação 802.11ac permite um canal de 80 MHz de largura, além dos canais de 20 MHz e 40 MHz. Defina o campo como 20 MHz para restringir o uso da largura de banda do canal a um canal de 20 MHz. Para o modo 802.11ac, defina o campo como 40

MHz para impedir que o rádio use a largura de banda do canal de 80 MHz.

_		
	Basic Settings	
	Radio:	Enable
	MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
	Mode:	802.11a/n/ac ▼
	Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
	Primary Channel:	20 MHZ 20/40 MHZ
	Channel:	Auto 🔻

Etapa 5. Escolha a parte do espectro de rádio que o rádio usa para transmitir e receber na lista suspensa Channel.

Observação: se auto for escolhido, o WAP verificará os canais disponíveis e escolherá um canal onde o menor tráfego for detectado. Você também não poderá selecionar um canal primário se auto for escolhido.



Etapa 6. Na lista suspensa Canal principal, escolha um canal a ser definido como primário. O canal principal é usado para dispositivos que suportam apenas a largura de banda do canal de 20 MHz em vez da largura de banda total do canal de 40 MHz. O padrão é mais baixo.

Observação: o intervalo de canais disponíveis é determinado pelo modo da interface de rádio e pela configuração do código do país. Se você selecionar Automático para a configuração do canal, o WAP verificará os canais disponíveis e selecionará um canal onde a menor quantidade de tráfego for detectada.

Cada modo oferece um número de canais, dependendo de como o espectro é licenciado pelas autoridades nacionais e transnacionais, como a Federal Communications Commission (FCC) ou a International Telecommunication Union (ITU-R).

 Superior - Define o canal primário como o canal superior de 20 MHz na banda de 40 MHz. Inferior - Define o canal primário como o canal inferior de 20 MHz na banda de 40 MHz. Inferior é a seleção padrão.

Channel Bandwidth:	20/40 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Upper
Advanced Settings •	
Save	

Passo 7. Click Save.

Basic Settings	
Radio:	Enable
MAC Address:	80:E8:6F:0C:A7:58
Mode:	802.11a/n/ac ▼
Channel Bandwidth:	80 MHz 🔻
Primary Channel:	Lower T
Channel:	Auto 🔻
Advanced Settings	
Save	

Você definiu corretamente as configurações básicas de rádio para Radio 2 (5 Ghz)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.