Configurar as configurações de IPv4 ou IPv6 no ponto de acesso WAP125 ou WAP581

Objetivo

A página de configurações da rede local (LAN) no ponto de acesso WAP125 ou WAP581 permite configurar o tipo de conexão que você deseja que o WAP use na rede, incluindo seus endereços IP (Internet Protocol) e outras configurações.

Por que precisamos configurar o IP em um dispositivo??

Configurar o IP em um dispositivo ativa suas interfaces e permite a comunicação com o host e outros dispositivos na rede através dessas interfaces.

Essa configuração ajuda o servidor DHCP a atribuir um endereço IP por DHCP ou manualmente. Por padrão, o WAP solicita automaticamente informações de rede por meio de um broadcast. Na ausência de um servidor DHCP na rede, o WAP usa seu endereço IP padrão. Se quiser que o WAP use um endereço IP estático, você deve atribuir manualmente o endereço IP e outras informações de rede.

O Internet Protocol versão 4 (IPv4) é a forma comumente usada de endereçamento IP usado para identificar hosts em uma rede e usa um formato de 32 bits. O protocolo IP versão 6 (IPv6) é o padrão de endereço IP de próxima geração destinado a substituir o formato IPv4. O IPv6 resolve o problema da escassez de endereços com o uso do endereçamento de 128 bits em vez do endereçamento de 32 bits usado no IPv4.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar as configurações de IPv4 ou IPv6 no WAP581.

Dispositivos aplicáveis

- WAP125
- WAP581

Versão de software

- 1.0.0.5 WAP125
- 1.0.0.4 WAP581

Definir configurações de IPv4 ou IPv6

Configurações de IPv4

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do ponto de acesso inserindo seu nome de usuário e senha nos campos fornecidos e clique em **Login**.

cisco				
Wireless Access Point				
Username				
Password English -				
Login				
©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.				

Note: O nome de usuário/senha padrão é cisco/cisco.

Etapa 2.	Escolha	Configuração	do	sistema	>	LAN.
Lupu L.	Looonia	ooningarayao		010101110		

\otimes	Getting Started
	System Configuration
	LAN
	Time
	Notification

Etapa 3. Em Configuração IPv4, clique em um botão de opção no Tipo de conexão para escolher o tipo de conexão que você deseja que o WAP use na rede. As opções são:

- DHCP Essa opção permite que o WAP obtenha suas configurações de IP do servidor DHCP na rede. Se você escolher esta opção, vá para a <u>Etapa 6</u>.
- IP estático Essa opção permite atribuir manualmente configurações IP ao WAP. Se você escolher essa opção, as configurações dos Domain Name Servers serão automaticamente definidas como Manual.



Note: Neste exemplo, o IP estático é escolhido.

Etapa 4. No campo *Static IP Address*, insira um endereço IP permanente para o WAP. Esse endereço IP deve ser exclusivo e nenhum outro dispositivo na rede pode usá-lo.

IPv4 Configuration				
Connection Type:	O DHCP O Static IP			
Static IP Address:	192.168.1.248			

Note: Neste exemplo, 192.168.1.248 é usado.

Etapa 5. No campo Máscara de sub-rede, insira uma máscara de sub-rede para o WAP.

Connection Type:	O DHCP 💿 Static IP
Static IP Address:	192.168.1.248
Subnet Mask:	255.255.255.0

Note: Neste exemplo, 255.255.255.0 é usado.

Etapa 6. No campo *Default Gateway*, insira o endereço IP do roteador ou do servidor DHCP na rede.

Connection Type:	O DHCP 💿 Static IP		
Static IP Address:	192.168.1.248		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Default Gateway:	192.168.1.254		

Note: Neste exemplo, 192.168.1.254 é usado.

Passo 7. Se você escolheu DHCP na Etapa 2, escolha um botão de opção para definir

como o WAP adquiriria um endereço DNS na área Domain Name Servers. As opções são:

- Dinâmico Essa opção permite que o WAP adquira os endereços de servidor DNS de um servidor DHCP na LAN. Se você escolher essa opção, vá para a <u>Etapa 8</u>.
- Manual Essa opção permite configurar manualmente os endereços de servidor DNS.
 Você pode inserir até dois endereços nos campos fornecidos.

Domain Name Servers:	0	Dynamic	0	Manual
----------------------	---	---------	---	--------

Note: Neste exemplo, Manual é escolhido.

Etapa 8. Insira um ou mais endereços de servidor DNS nos campos fornecidos.

Domain Name Servers:	O Dynamic 💿 Manual
	192.168.1.254

Note: Neste exemplo, 192.168.1.254 é usado.

Etapa 9. Clique no Save botão.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de IPv4 no ponto de acesso WAP125 ou WAP581.

Configurações de IPv6

Etapa 1. Em Configuração IPv6, clique em um botão de opção no Tipo de Conexão IPv6 para escolher o tipo de conexão que deseja que o WAP use na rede. As opções são:

- DHCPv6 Essa opção permite que o WAP obtenha suas configurações de IPv6 do servidor DHCP na rede. Se você escolher essa opção, vá para a <u>Etapa 7.</u>
- IPv6 estático Essa opção permite atribuir manualmente configurações de IPv6 ao WAP. Se você escolher essa opção, as configurações dos Servidores de Nomes de Domínio IPv6 serão automaticamente definidas como Manual.



Note: Neste exemplo, o IPv6 estático é escolhido.

Etapa 2. (Opcional) Para permitir o acesso de gerenciamento IPv6 ao ponto de acesso, marque a caixa de seleção **Habilitar** modo administrativo IPv6. Esta caixa está marcada por padrão.



Etapa 3. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Ativar** modo administrativo de configuração automática do IPv6. Isso permitiria que o WAP aprendesse suas configurações de IPv6 por meio de anúncios de roteador recebidos na porta LAN.

IPv6 Connection Type:	0	DHCPv6	0	Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	Ø	Enable		
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode		Enable		

Etapa 4. No campo *Static IPv6 Address*, insira um endereço IP permanente para o WAP. Esse endereço IP deve ser exclusivo e nenhum outro dispositivo na rede pode usá-lo.

IPv6 Connection Type:	0	DHCPv6	0	Static IPv6
IPv6 Administrative Mode:	•	Enable		
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode:	Ø	Enable		
Static IPv6 Address: 🕜	C	2001:DB8:0:/	ABCI	D::1

Note: Neste exemplo, 2001:DB8:0:ABCD::1 é usado.

Etapa 5. Insira o comprimento do prefixo do endereço estático no campo *Comprimento do prefixo do endereço IPv6 estático*. O comprimento do prefixo especifica a parte da rede do endereço IP V6 e no intervalo de 0 a 128.

IPv6 Administrative Mode:	S Enable				
IPv6 Auto Configuration Administrative Mode: 🗹 Enable					
Static IPv6 Address: 😮	2001:DB8:0:ABCD::1				
Static IPv6 Address Prefix Length: 📀	48				

Note: Neste exemplo, 48 é usado.

Etapa 6. Insira o endereço IPv6 do gateway padrão no campo Gateway IPv6 padrão.

IPv6 Link Local Address:	fe80::2eb:d5ff:fe60:a60/64
Default IPv6 Gateway: 😨	2001:DB8:0:0:E000::F/64

Note: Neste exemplo, 2001:DB8:0:0:E000::F/64 é usado. O endereço local do link IPv6 é o endereço usado pelo link físico local. Esse endereço não é configurável e é atribuído usando o processo de descoberta de vizinhos IPv6.

Passo 7. Se você escolheu DHCPv6 na Etapa 1, escolha um botão de opção para definir como o WAP adquiriria um endereço IPv6 DNS na área Servidores de Nome de Domínio IPv6. As opções são:

- Dinâmico Essa opção permite que o WAP adquira os endereços de servidor DNS de um servidor DHCP na LAN. Se você escolher essa opção, vá para a <u>Etapa 9</u>.
- Manual Essa opção permite configurar manualmente os endereços de servidor DNS.
 Você pode inserir até dois endereços nos campos fornecidos.

IPv6 Link Local Address:	fe80::2eb:d5ff:fe60:a60/64
Default IPv6 Gateway: 🕜	2001:DB8:0:0:E000::F/64
IPv6 Domain Name Servers: 📀	O Dynamic 💿 Manual

Note: Neste exemplo, Manual é escolhido.

Etapa 8. Insira um endereço de servidor DNS IPv6 no(s) campo(s) fornecido(s).

IPv6 Domain Name Servers: (?)	O Dynamic 🧿 Manual
	2001:DB8:0:0:E000::F/64
	:

Note: Neste exemplo, 2001:DB8:0:0:E000::F/64 é usado.

Etapa 9. Clique no Save botão.

Agora você deve ter configurado com êxito o IPv6 no ponto de acesso WAP125 ou WAP581.