Etapas para configurar o Cisco Aironet 1142 e registrar o telefone Wi-Fi 7925 com o CUCM

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Configurar Configuração do ponto de acesso Como acessar o ponto de acesso (AP) Ativar interfaces de rádio Adicionar nova VLAN Criação de novo SSID e associação da VLAN Como tornar o SSID visível para os clientes Como verificar os clientes conectados Configuração do CUCM Como adicionar o telefone 7925 ao servidor CUCM Configuração física do telefone 7925 Nome do perfil Configuração de rede Configuração da WLAN Verificar **Troubleshoot**

Introduction

Este documento descreve como registrar um telefone Cisco Wireless em um servidor Cisco Unified Communication Manager (CUCM). Este documento tem uma configuração detalhada de CUCM, Ponto de acesso e Telefone sem fio.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do CUCM e dos Pontos de acesso da Cisco.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CUCM Versão 9.1.2.15126-1.
- Access Point Cisco Aironet 1140 Series, versão 15.3(3)JBB2

• Telefone Cisco 7925, versão 1.4(7)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Use as informações descritas nesta seção para registrar telefones sem fio da Cisco no servidor CUCM.

Acesso Configuração de ponto

Como acessar o ponto de acesso (AP)

Configure o DHCP no Switch L3 ou certifique-se de que o switch ao qual o Aironet será conectado tenha acesso ao servidor DHCP.



Depois de conectar o Aironet à porta do switch de um switch Cisco, você pode encontrar os detalhes do Aironet usando o comando **show cdp neighbors** no switch.

Ramebala_vlan487	#sh cdp neighbors				
Capability Codes:	: R - Router, T - 2	Trans Bridge	e, B - Source	e Route Bri	.dge
	S - Switch, H - H	Host, I - I	GMP, r - Repe	eater, P -	Phone,
	D - Remote, C - (CVTA, M - T	wo-port Mac H	Relay	
Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
SEPDC7B94F8C4BB	Fas 0/7	140	H P M	IP Phone	Port 1
SEPD0C282D07393	Fas 0/17	131	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
SEP002497AB40D8	Fas 0/11	147	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
SEP2893FE1262C4	Fas 0/14	174	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
SEP503DE57D9995	Fas 0/19	169	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
SEPB41489A2F295	Fas 0/13	127	ΗΡΜ	IP Phone	Port 1
BGL14.M.18-LAP114	42-1.LAB.com				
	Fas 0/6	157	ТВІ	AIR-AP114	Gig O
UC-LAB-CUBE-SWITC	CH-FD2				
	Fas 0/24	153	RSI	WS-C3750E	Gig 2/0/5

Para descobrir o endereço IP do Aironet (que teria tomado via DHCP), use o comando **show cdp neighbors fa 0/6 detail** no switch.

```
Ramebala vlan487#show cdp neighbors fa 0/6 detail
Device ID: BGL14.M.18-LAP1142-1.LAB.com
Entry address(es):
 IP address: 10.106.122.152
 IPv6 address: FE80::CEEF:48FF:FEFA:4426 (link-local)
Platform: cisco AIR-AP1142N-A-K9, Capabilities: Trans-Bridge Source-Route-Bridge IGMP
Interface: FastEthernet0/6, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0
Holdtime : 166 sec
Version :
Cisco IOS Software, C1140 Software (C1140-K9W7-M), Version 15.3(3)JBB2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 27-Aug-15 19:02 by prod rel team
advertisement version: 2
Duplex: full
Power drawn: 15.400 Watts
Power request id: 44652, Power management id: 2
Power request levels are:15400 14500 0 0 0
Management address(es):
  IP address: 10.106.122.152
```

O nome de usuário e as senhas padrão do Aironet serão Cisco e Cisco.

Você pode usar o acesso da Interface Gráfica do Usuário (GUI - Graphical User Interface) do Aironet ou o acesso da Interface de Linha de Comando (CLI - Command Line Interface) do Aironet para executar as alterações de configuração. Neste documento, foi feito o uso do acesso GUI do Aironet.

،،ا،،،ا،، cısco	HOME NETWORK ASSOCIATION WIRE	LESS SECURITY SERVICES MANAGEMEN	Sa <u>v</u> e Configuration <u>P</u> ing Logout <u>R</u> efresh T <u>S</u> OFTWARE <u>E</u> VENT LOG									
Home Summary	cisco	Cisco Aironet 1140 Series Access Point										
Easy Setup Network Assistant	Hostname BGL14.M.18-LAP1142-1		BGL14.M.18-LAP1142-1 uptime is 11 hours, 58 minutes									
	Home: Summary Status											
	Association											
	Clients: 0		Infrastructure clients: 0									
	Network Identity											
	IP Address		10.106.122.152									
	IPv6 Address		FE80::CEEF:48FF:FEFA:4426									
	MAC Address		ccef.48fa.4426									
	Network Interfaces											
	Interface	MAC Address	Transmission Rate									
	1 GigabitEthernet	ccef.48fa.4426	100Mbps									
	Radio0-802.11N ^{2.4GHz}	2c3f.387f.4810	Mcs Index 15									
	Radio1-802.11N ^{5GHz}	2c3f.3871.9c00	Mcs Index 15									

Ativar interfaces de rádio

Navegue até o menu **REDE** e clique em cada interface de rádio e selecione o botão de opção **Habilitar** em **Ativar rádio** da **CONFIGURAÇÃO**, como mostrado nesta imagem. Ative todas as interfaces de rádio.



Adicionar nova VLAN

Navegue até o menu **SECURITY** e escolha **SSID Manager** depois de clicar em **DefineVLANs**, você terá uma opção ADD VLANs, depois de concluir, clique no botão **APPLY**.

ıılıılı cısco	<u>H</u> OME <u>N</u> ETWORK	ASSOCIATION	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>E</u> VENT LOG	Sa <u>v</u> e (
CISCO Security Admin Access Encryption Manager SSID Manager Dotllu Manager Server Manager	HOME NETWORK Hostname ap Security: Glob SSID Propertio Current SSID	ASSOCIATION	WIRELESS	SECURITY	SS	MANAGEMENT	EVENT LOG		
AP Authentication Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security			Ŧ		VL	AN:		< NONE > Backup 1: Backup 2: Backup 3:	Define VLANs
					Ba	nd-Select:		Band Sel	ect
					Un	iversal Admin Mo	ode:	Universal	Admin Mode
					Inte	erface:		Radio0-80	02.11N ^{2.4GHz} 02.11N ^{5GHz}
	Network I	D:	(0-4096	6)					
	Delete								

Como mostrado na imagem, a VLAN 487 é adicionada e verificada para ambos os rádios.

Se essa VLAN for Nativa, você poderá marcar a caixa VLAN Nativa.

nostname d	DGL14.WI.10-LAP 1142-1
------------	------------------------

Services: VLAN		
Global VLAN Properties		
Current Native VLAN: None		
Assigned VLANs		
Current VLAN List	Create VLAN	Define SSIDs
< NEW >	VLAN ID: VLAN Name (optional): VLAN Name (optional): Native VLAN Enable Public Secure Packet Forwar Radio0-802.11N ^{2.4GHz} Radio1-802.11N ^{5GHz} Management VLAN (If non-native)	487 (1-4094)

Criação de novo SSID e associação da VLAN

Navegue até o menu SECURITY e selecione SSID Manager.

Selecione **<NEW>** em Current **SSID List** e forneça o valor SSID.

Marque a caixa para ambas as interfaces de rádio.

ululu cisco	<u>H</u> OME	<u>N</u> ETWORK	ASSOCIATION	WIRELESS	<u>s</u> ecurity	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>E</u> vent log	Sa <u>v</u> e i	
Security Admin Access Encryption Manager	Host	name BGL14 curity: Globa	.M.18-LAP1142-1							BGL14.M.18-LAP1	
SSID Manager Dot11u Manager	SSI	D Properties	s .ist								
Server Manager AP Authentication	<	NEW >				SSID:			voicelab		
Intrusion Detection Local RADIUS Server						VL	AN.		< NONE > Backup 1: Backup 2:	Define VLANs	
Advance Security				T		Ва	nd-Select:		Backup 3:	elect	
						Un	iversal Admin Mo	ode:		al Admin Mode	
						Inte	erface:		☑ Radio0-8 ☑ Radio1-8	302.11N ^{2.4GHz} 302.11N ^{5GHz}	
		Network ID	:	(0-4096	6)						
		Delete									

Clique no botão Aplicar.

Iuitiple BSSID Beacon Settin	gs	
Multiple BSSID Beaco	n	
	Set SSID as Guest Mode	
	Set DataBeacon Rate (DTIM): DISABLED (1-100)	
		Apply
uest Mode/Infrastructure SS	ID Settings	
Radio0-802.11N ^{2.4GHz} :		
Set Beacon Mode:	Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: < NONE > ▼	
	Multiple BSSID	
Set Infrastructure SSID:	Multiple BSSID NONE > Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID	
Set Infrastructure SSID: Radio1-802.11N ^{5GHz} :	Multiple BSSID NONE > Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID	
Set Infrastructure SSID: Radio1-802.11N ^{5GHz} : Set Beacon Mode:	 Multiple BSSID NONE > Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: NONE > • 	
Set Infrastructure SSID: Radio1-802.11N ^{5GHz} : Set Beacon Mode:	 Multiple BSSID NONE > Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: NONE > • Multiple BSSID 	

Nota: Se a interface de rádio não aparecer depois que as interfaces de rádio da GUI estiverem ativadas, faça login na CLI e execute o comando **no shutdown** em interfaces de rádio (Dot11Radio).

Como tornar o SSID visível para os clientes

Para ver o SSID nos clientes, você deve escolher os SSIDs em Set Single Guest Mode SSID para todos os rádios como mostrado nesta imagem.

uluili. cisco	Home <u>N</u> etwork <u>A</u> ssociation wireless <u>security</u> <u>s</u> ervices <u>M</u> anagement <u>s</u> oftware	Sa <u>v</u> e Configuration <u>P</u> ing <u>E</u> VENT LOG
Security Admin Access Encryption Manager	Guest Mode/Infrastructure SSID Settings	Apply Cancel
SSID Manager Dot11u Manager Server Manager AP Authentication Intrusion Detection Local RADIUS Server	Radio0-802.11N ^{2.4GHz} : Set Beacon Mode: Single BSSID Set Single Guest Mode SSID: voicelab Multiple BSSID Set Infrastructure SSID: NONE > Force Infrastructure Devices to associate only to this SSID 	
4 Advance Security	Radio1-802.11N ^{5GHz} : Set Beacon Mode:	Apply Cancel

Como verificar os clientes conectados

Depois que o cliente se conectar ao ponto de acesso, você verá os detalhes do cliente no menu **HOME**.

uluilu cisco	HOME N	ETWORK	ASSOCIATION	WIRELESS	SECURITY	SERVICES	MANAGEMENT	SOFTWARE	EVENT LOG	Sa <u>v</u> e Configurati	on <u>P</u> ing	Logout 1	<u>R</u> efrest
Home Summary	Hostnar	me BGL14.	M.18-LAP1142-1						BGL14	.M.18-LAP1142-1 uptin	ne is 14 hour	s, 39 minute)S
Easy Setup	Asso	ciation											
Network Assistant	Clients	Clients: 2 Infrastructure clients: 0											
View: V Client V Infrastructure client											Appl	ly	
	Radio	0-802.11N ^{2.4}	4GHz										
	SSID	voicelab :											
	Device	е Туре	Name	IPv4 Add	ress	IPv6 Add	iress	MAC Address		State	Parent	VLAN	
	ccx-clie	ent	NONE	10.106.12	2.153			8438.3801.45be	8438.3801.45be Ass		self	487	
	unknov	wn	NONE	10.106.12	2.154			c0ee.fb53.eb46		Associated	self	487	
	Radio	1-802.11N ^{5G}	iHz										
!				•								Re	efresh

Opcional - Como definir a senha para SSID

Navegue até a guia SECURITY e escolha Encryption Manager.

Nos Modos de Criptografia, escolha Cifra e selecione AES CCMP.

Depois disso, clique em APPLY.

uluilu cisco	<u>H</u> OME	<u>N</u> ETWORK	<u>A</u> SSOCIATI	DN W <u>I</u> F	RELESS	SECURITY	<u>s</u> ervices	MANA			
Security Admin Access	Hos	tname BGL14	.M.18-LAP1142	-1							
E <mark>ncryption Manager</mark> SSID Manager	Security: Encryption Manager										
Dot11u Manager	Set Encryption Mode and Keys for VLAN:										
AP Authentication	© None										
Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security	(WEP Encry	/ption	Optional	▼ Cisco	Compliant Tł	KIP Features:	En:			
	6	Cipher		AES CCM	p	•		🔲 Ena			

Em seguida, selecione o SSID Manager no menu SEGURANÇA

Defina o Gerenciamento de chaves como **obrigatório** e marque a caixa **Habilitar WPA** e escolha **WPAv2**.

Forneça a senha do SSID em Chave pré-compartilhada WPA.

uluilu cisco	<u>H</u> OME	<u>n</u> etwork	ASSOCIATION	WIRELESS	SECURITY	<u>s</u> ervices	<u>M</u> ANAGEMENT	<u>S</u> OFTWARE	<u>e</u> vent log	Sa <u>v</u> e Configuration
Security Admin Access Encryption Manager			Priority 2: < Priority 3: <	NONE > ▼ NONE > ▼				Prior Prior	ity 2: < NONE > ity 3: < NONE >	•
SSID Manager Dot11u Manager Server Manager AP Authentication	(Client Authentio	cated Key Manag anagement:	ement	Manda	atory 🔻		ССКМ	a <mark>WPAv2</mark> . ▼	
Intrusion Detection Local RADIUS Server Advance Security		WPA P 11w Co 11w At 11w Sa	Pre-shared Key: onfiguration: ssociation-come! aquery-retry:	back:	Disabl 1000 100	le (100 (100	0-20000) -500)	A:	SCII 🔘 Hexadecii	mal

Depois disso, clique no botão APPLY.

Configuração do CUCM

Como adicionar o telefone 7925 ao servidor CUCM

Faça login na GUI de administração do CUCM e navegue para Device > Phone



Clique no botão Adicionar novo.

cisco	Cis For C	co l isco U	Un Jnifi	ified	CM A	dmin ons Solu	nistrations	on				
System -	Call Rou	iting •	•	Media Res	ources -	Adva	anced Feature	s 🔹	Device 🔻	Application	•	User Mana
Find and L	ist Pho	nes										
Add No	ew											
Phone												
Find Phone	where	Devic	e N	lame		•	begins with	n -				Find
									Select ite	em or enter s	sear	ch text 🔻
									No ac	tive query. Ple	ease	enter your s
Add New	v											

Escolha **Cisco 7925** em **Phone Type** e clique no botão **Next (Avançar)** (você pode escolher o tipo de telefone de acordo com os telefones sem fio que possui).

cisco	Cisco Un For Cisco Uni	nified CM Ad	ministration				
System 🔻 Ca	all Routing 🔻	Media Resources 🔻	Advanced Features 🔻	Device •	Application		
Add a New Phone							
Next							
- Status							
i Status: Ready							
Select the type of phone you would like to create							
Phone Type* Cisco 7925							
Next							

Na página **Phone Configuration**, adicione o **endereço MAC** do telefone e atribua valores apropriados a seções específicas, como mostrado na imagem, e clique no botão **Save**.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions					
System Call Routing Media Reso	urces • Advanced Features •	Device 💌	Application •	User Management 💌	Bulk Administration 💌
Phone Configuration					
Save					
Status					
i Status: Ready					
Product Type: Cisco 7925 Device Protocol: SCCP Device Information Device is trusted					
MAC Address*	MAC Address* 00233341E192				
Description	SEP00233341E192				
Device Pool*	Default			 View Details 	
Common Device Configuration	< None >			 View Details 	
Phone Button Template*	hone Button Template* Standard 7925 SCCP -		•		
Softkey Template < None >		-			
Common Phone Profile* Standard Common Phone Profile View Details					

Protocol Specific Information –		
Packet Capture Mode*	None	•
Packet Capture Duration	0	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
Device Security Profile*	Cisco 7925 - Standard SCCP Non-Secure Profile	•
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	•

Clique em Adicionar uma nova linha e forneça um número de diretório para este telefone.

cis	CISCO Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions						
System	Call Routing Media Resources Advanced Fe	eatures Device Application User Management But But But					
Phone	Configuration						
🔚 s	ave 🗙 Delete 📄 Copy ବ Reset 🧷 Apply	Config 🕂 Add New					
	••						
Statu	5						
(i) s	Status: Ready						
Asso	ciation	Phone Type					
	Modify Button Items	Product Type: Cisco 7925					
1	Line [1] - Add a new DN	Device Protocol: SCCP					
	217	- Paal-time Device Status					
2	<u>באז Line [2] - Add a new DN</u> פאז						
3	Ga Add a new SD	Registration: Unregistered					
4	Readd a new SD	Active Load ID: None					
-		Download Status: None					
5	Can Add a new SD						
6	Add a new SD	Device Information					

Forneça qualquer número de diretório e clique no botão SALVAR. Depois disso, clique nos botões Apply Config e Reset.

CISCO Cisco Unific	ified CM Ad	ministration				
System Call Routing	Media Resources 💌	Advanced Features •	Device •	Application •	User Management 💌	Bulk Administration •
Directory Number Configu	uration					
Save						
- Status						
Directory Number Conf	Directory Number Configuration has refreshed due to a directory number change. Please click Save button to save the configuration.					
Directory Number Inform	ation					
Directory Number*	7999				Urgent Priority	
Route Partition	< None >		•			
Description						
Alerting Name						
ASCII Alerting Name						
External Call Control Profile	< None >			•		
Active						
- Directory Number Setting	IC					

Configuração física do telefone 7925

Navegue até Configurações > Perfis de rede

- Entre em qualquer perfil
- Digite **# para desbloquear as configurações do telefone
- Fornecer qualquer nome de perfil



Configuração de rede

Navegue até Configurações > Perfil de rede > Configuração de rede

Defina o valor DHCP ativado como SIM

Se o IP TFTP não for extraído do servidor DHCP, adicione o endereço IP TFTP manualmente aqui.



Configuração da WLAN

Navegue até Settings > Network Profile > WLAN Config

- Forneça o nome SSID (configurado no ponto de acesso) e pressione Opção e selecione SALVAR
- Defina o modo de segurança como Auto (AKM)
- Na seção Pre-shared Key, digite a senha do SSID (em nosso laboratório, definimos isso como voicelab123)



Verificar

Quando o telefone estiver registrado no CUCM, o telefone sem fio exibirá o Número de diretório configurado na tela. Na página Configuração do telefone da GUI de administração do CUCM, você vê que o telefone está no estado registrado, como mostrado na imagem.

cisco _{Fo}	Cisco Unified CM Administra or Cisco Unified Communications Solutions	tion	Navigation Cisco Unified CM Administration 🔻 Go admin Search Documentation About Logout				
System Call Routing Media Resources Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration Help							
Phone Configuration Related Links: Back To Find/List							
🔚 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New							
- Association I	Modify Button Items	Phone Type Product Type: Device Protocol:	Cisco 7925 SCCP				
2 •7715 Lin	ne [2] - 4004 (no partition)	Device Information					
3 🖓 <u>Ad</u>	d a new SD	Registration Registered with Cisco Unified Communications Manag IP Address 10.106.122.161					
4 ය <u>ික Ad</u>	d a new SD	Active Load ID	Unknown				
5 3 Ad	d a new SD	Download Status	Unknown				
6 Car Ad	d a new SD	Device is					

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.