Solucionar problemas de partição comum completa no CUCM

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Validar Espaço de Partição Comum
Métodos Comuns de Limpeza de Partição
Validar Requisitos de Armazenamento de Virtualização
Ferramenta de Monitoramento de Partição de Log
Executar arquivo COP de espaço livre
Excluir logs via CLI
Excluir cm/registros de rastreamento
Excluir CoreDumps
Modificar Valores de Marca D'água Inferiores/Superiores dos Registros de Detalhes das Chamadas (CDR)
Limpar o Banco de Dados de Análise e Relatório (CAR) do CDR
Excluídos os arquivos de firmware de telefone não utilizados
Troubleshooting
Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de partição comum completa em um servidor Unified Communications Manager (CUCM) e como limpar o armazenamento.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Ferramenta de monitoramento em tempo real (RTMT)
- Interface GUI do CUCM e sessões CLI

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

• CUCM versão 12.5.1.16900-48

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O CUCM tem três partições de disco principais:

- Disco/ativo: contém a versão atual do CUCM e sua configuração.
- Disco/inativo: contém a versão anterior caso você precise alternar após uma atualização por qualquer motivo.
- Disco/log: também chamado de partição comum, que contém todos os arquivos de log/rastreamento ativados e também é usado para armazenar temporariamente o arquivo ISO de upgrade durante o upgrade.

A limpeza de partição comum é necessária em dois cenários:

- A rotação de log está interrompida e os logs não são excluídos, levando à partição de log (/common) para crescer sem limite. Isso pode causar problemas de desempenho, pois a incapacidade de registrar afeta a execução de diferentes comandos.
- A atualização do CUCM requer mais espaço na partição comum. <u>O arquivo COP de</u> preparação para pré-atualização valida diferentes aspectos de seu cluster antes da atualização ser executada, um dos módulos é a Verificação de espaço em disco, pois a atualização do CUCM requer pelo menos 25 GB de espaço livre na partição comum.

Validar Espaço de Partição Comum

Para validar o espaço em disco, use o comando show status e o uso do disco será exibido no final do comando.

<#root>

admin:

show status

Host Name	:	xxxxxxx-cucm1
Date	:	Fri Sep 29, 2023 17:20:40
Time Zone	:	Central Daylight Time (America/Mexico_City)
Locale	:	en_US.UTF-8
Product Ver	:	12.5.1.16900-48
Unified OS Version	:	7.0.0.0-4

Uptime: 17:20:42 up 141 days, 1:12, 1 user, load average: 2.22, 0.98, 0.82

CPU Idle: 85.86% S	System:	07.58%	User:	05.56%						
IOWAIT: 00.51%	IRQ:	00.00%	Soft:	00.51%						
Memory Total:	7990056K									
Free:	130848K									
Used:	3963172K									
Cached:	3232656K									
Shared:	484376K									
Buffers:	3896036K									
	Total		Free	Used						
Disk/active 2	19805412K	6	240536K	13345948K	(69%)					
Disk/inactive 2	19805412K	6	601928K	12984556K	(67%)					
Disk/logging 6	59234984K	5	315340K	60379628K	(92%)	<	Used	common	partition	space

Outro comando para validar o armazenamento é o show tech runtime disk , com esse comando podemos validar o sistema de arquivos para cada partição, a partição Disco/ativo é montada em /, a partição Disco/inativo é montada em /partB, e a partição Disco/registro é montada em /common.

<#root>

admin:

show tech runtime disk

		show	platfo	orm rı	untime	
The disk usage:						
Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on	
de∨tmpfs	3.8G	0	3.8G	0%	/dev	
tmpfs	3.9G	85M	3.8G	3%	/dev/shm	
tmpfs	3.9G	402M	3.5G	11%	/run	
tmpfs	3.9G	0	3.9G	0%	/sys/fs/cgroup	
/dev/sda2	19G	13G	6.0G	69%	/	< Active partition
/dev/sda1	19G	13G	6.3G	67%	/partB	< Inactive partition
/dev/sda3	240M	9.5M	214M	5%	/grub	
/dev/sda6	67G	58G	5.1G	92%	/common	< Logging partition
none	128M	0	128M	0%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/ccm/sdi
none	128M	1.6M	127M	2%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/ccm/sdl
none	128M	32K	128M	1%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/ccm/calllogs
none	128M	0	128M	0%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/ccm/dntrace
none	128M	1.4M	127M	2%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/lbm/sdl
none	128M	0	128M	0%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/cti/sdi
none	128M	556K	128M	1%	/var/log/ramfs/cm	n/trace/cti/sdl
tmpfs	781M	0	781M	0%	/run/user/504	
tmpfs	781M	0	781M	0%	/run/user/1000	
tmpfs	781M	0	781M	0%	/run/user/0	

Métodos Comuns de Limpeza de Partição



Cuidado: os arquivos excluídos não podem ser restaurados sem executar uma restauração DRS de todo o cluster. Verifique se você compreende o impacto de qualquer arquivo excluído. A Cisco recomenda fazer um backup antes de excluir qualquer arquivo.

Validar Requisitos de Armazenamento de Virtualização

Sua implementação do CUCM deve estar em conformidade com os requisitos de virtualização de disco de acordo com sua versão; consulte o <u>Guia de virtualização para CUCM</u>. Use o comando show hardware para verificar o armazenamento em sua máquina virtual.

<#root>

admin:

show hardware

Processors : 2 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz Type : 2400 CPU Speed Memory : 8192 MBytes

 Object ID
 : 1.3.6.1.4.1.9.1.1348

 OS Version
 : UCOS 7.0.0.0-4.i386

 Serial Number
 : VMware-42 16 9b c5 f6 08 da f9-36 d7 72 7c 01 41 52 62

 RAID Version : No RAID controller information is available BIOS Information : PhoenixTechnologiesLTD 6.00 11/12/2020 RAID Details : No RAID information is available _____ Physical device information _____ Number of Disks : 1 <--- # of vdisks Hard Disk #1 : 110 <--- disk size Size (in GB) Partition Details : Disk /dev/sda: 14359 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units: sectors of 512 bytes, counting from 0 Device Boot Start End #sectors Id System 2048 40511487 /dev/sda1 * 40509440 83 Linux 4051148881020927405094408102092881545215524288815452162306867191491415048154726489739263819200089741312230686719140945408 40509440 83 Linux /dev/sda2 /dev/sda3 524288 83 Linux /dev/sda4 5 Extended /dev/sda5 8192000 82 Linux swap / Solaris 89741312 230686719 140945408 83 Linux /dev/sda6



Observação: não há suporte para a adição de vDisk, pois isso exigiria o reparticionamento pelo aplicativo. Se a configuração de armazenamento não estiver alinhada com os requisitos, você deverá recriar a VM com o modelo OVA correto.

Ferramenta de Monitoramento de Partição de Log

A LPM (Log Partition Monitoring Tool) usa limites configurados para monitorar o uso do disco da partição de log em um servidor a cada 5 minutos. Há dois alertas que você pode configurar no RTMT para modificar esses limites:

- LogPartitionLowWaterMarkExceeded (% de espaço em disco) Quando o uso do disco é superior à porcentagem especificada, o LPM envia uma mensagem de alarme ao syslog e um alerta à RTMT Alert Central. Para salvar os arquivos de log e recuperar espaço em disco, você pode usar a opção trace e log central no RTMT.
- LogPartitionHighWaterMarkExceeded (% de espaço em disco) Quando o uso do disco é superior à porcentagem especificada, o LPM envia uma mensagem de alarme ao syslog e um alerta à RTMT Alert Central. Quando esse valor de limite é atingido, os arquivos de log

mais antigos são limpos e isso cria espaço em disco adicional na partição de log.

Para limpar arquivos, consulte <u>Ajustar Marca d'água no Guia de procedimentos do Call Manager</u> <u>RTMT</u>.

Executar arquivo COP de espaço livre

Se o espaço de partição comum não for suficiente depois de ajustar os valores de Marca d'água alta/baixa, continue para instalar o arquivo COP mais recente do Cisco Free Common Space.



Aviso: Você deve instalar o patch durante uma janela de manutenção porque a instalação durante o horário comercial normal afeta temporariamente o desempenho do sistema. Certifique-se de instalar o patch quando não houver nenhuma outra atividade de CLI ou GUI no sistema, pois o patch encerra todas as sessões de CLI e GUI e reinicia o serviço Tomcat.

1. Baixe o arquivo COP mais recente do Cisco Free Common Space em Download de

<u>software</u>. Revise o arquivo <u>ReadMe</u> para entender o impacto da execução desse arquivo COP.

2. Para instalar o arquivo COP, navegue para Cisco Unified OS Administration > Atualizações de software > Instalar/Atualizar, valide as configurações de localização de software e clique em Avançar.

Software Installa	tion/Upgrade					
Cancel 📫 !	Vext					
Status Status Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness COP file. Refer to the Upgrade Guide on cisco.com for details. Status: Ready Below are the configurations used for the upgrade of current node. To review/modify the configuration, navigate to Software Upgrades -> Cluster Software Location on publisher.						
Software Locatio	n					
Source*	Remote Filesystem	~				
Directory*	/upgrade					
Server*	10					
User Name*	adminsftp					
User Password*	•••••	•••••				
Transfer Protocol*	SFTP	Y				
SMTP Server						
Email Destination						
Upgrade Options continue with upgrade after download switch-version server after upgrade(valid only for ISO) Cancel Next						
i) *- indicates required item.						

Tela Local do Software de Instalação/Atualização

3. Selecione o arquivo COP de espaço comum livre e clique em Avançar.

Cisco Unified Operating System Administration For Cisco Unified Communications Solutions	
Show - Settings - Security - Software Upgrades - Services - Help -	
Software Installation/Upgrade	
Cancel I Next	
⊂ Status	
i Status: Ready	
Software Location	
Options/Upgrades* ciscocm.free_common_space_v1.9.k4.cop.sha512	~

Tela de seleção de arquivo de software

4. O arquivo COP inicia a execução e libera espaço de partição comum.

Software Installation/Upgrade	
Cancel	
Installation Status File Name_ciscocm.free_common_space_v1.9.k4.cop.sha512 Start Time Sun Oct 01 23:28:19 CDT 2023 Status Running	
Installation Log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000068.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000070.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000070.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000071.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000072.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000073.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000073.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000075.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000075.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000076.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000076.log 10/01/2023 23:29:46 deleted - /var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/AuditLog/dbl_AuditLog00000076.log	•

(i) *- indicates required item.

Tela Instalação do arquivo COP em andamento

Excluir logs via CLI

Quando a partição de registro estiver cheia (100%), a instalação do COP falhará; para esse cenário, é possível excluir logs manualmente da CLI. Execute o comando show diskusage common sort para identificar arquivos grandes que estão consumindo muito espaço.

<#root>

admin:

show diskusage common sort

```
This command can take significantly long time, and can also effect the system wide IOWAIT on your system. Continue (y/n)?y
```

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda6 69234984 60388736 5306232 92% /common 60305892 /common/ /common/log 60239612 /common/log/taos-log-b 37020784 23209092 /common/log/taos-log-a 13585228 /common/log/taos-log-b/cm 9506060 /common/log/taos-log-b/car_db 9506016 /common/log/taos-log-a/car_db 9379480 /common/log/taos-log-b/cm/trace 8764376 /common/log/taos-log-a/cm 6222036 /common/log/taos-log-b/car_db/cardbspace 6222004 /common/log/taos-log-a/car_db/cardbspace 5998244 /common/log/taos-log-b/tomcat 5281404 /common/log/taos-log-a/cm/trace 4458320 /common/log/taos-log-b/tomcat/logs 4159960 /common/log/taos-log-b/core 4159952 /common/log/taos-log-b/core/core.jvm.core 2923152 /common/log/taos-log-b/cm/trace/dbl 2921840 /common/log/taos-log-b/cm/trace/dbl/sdi 2002008 /common/log/taos-log-b/car_db/cartempdbs 2002004 /common/log/taos-log-a/car_db/cartempdbs 1935008 /common/log/taos-log-b/cm/bin 1932000 /common/log/taos-log-a/cm/bin 1928508 /common/log/taos-log-a/cm/trace/ccm 1928424 /common/log/taos-log-a/cm/trace/ccm/sdl 1806628 /common/log/taos-log-b/cm/tftpdata

Excluir cm/registros de rastreamento

Estes são os comandos save para excluir os arquivos de registro do caminho cm/trace, execute um de cada vez:

- file delete activelog cm/trace/ccm/sdl/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/cti/sdl/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/*/*/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/*/*/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/*/* noconfirm
 - file delete activelog cm/trace/* noconfirm
 - file delete inactivelog cm/trace/*/*/*/* noconfirm
 - file delete inactivelog cm/trace/*/*/* noconfirm
 - file delete inactivelog cm/trace/*/* noconfirm
 - file delete inactivelog cm/trace/* noconfirm
 - file delete activelog cm/log/ris/csv/*

- file delete activelog tomcat/logs/ccmservice/log4j/*
- file delete activelog /platform/snmp/*/*

Excluir CoreDumps

Os dumps principais geralmente usam muito espaço em disco, identificando-os usando os comandos utils core ative list e utils core inative list.

<#root>

admin:

utils core active list

S [.]	ize	Date	Core File Name	
	2023-0)3-02 22:03:11	core.jvm.core	
admin: admin:				
utils co	ore inactive	e list		

Size	Date	Core File Name
292616 KB	2022-02-20 00:02:32	7 core.62556.6.ccm.1645336926

De acordo com a partição, exclua dumps Core com **file delete ativelog core/filename** ou **file delete inativelog core/filename** e confirme que nenhum outro núcleo esteja listado.

<#root>

admin:

```
file delete activelog core/core.jvm.core
```

```
Delete the File core/core.jvm.core?
Enter "y" followed by return to continue: y
files: found = 1, deleted = 1
admin:
admin:
```

file delete inactivelog core/core.62556.6.ccm.1645336926

```
Delete the File core/core.62556.6.ccm.1645336926?
Enter "y" followed by return to continue: y
files: found = 1, deleted = 1
admin:
admin:
```

utils core active list

No core files found admin:

utils core inactive list

No core files found

Modificar Valores de Marca D'água Inferiores/Superiores dos Registros de Detalhes das Chamadas (CDR)

O componente Gerenciador de Arquivos do Gerenciador de Repositório de CDR é executado a cada hora. Quando o Gerenciador de arquivos é executado, ele exclui arquivos com datas fora da duração de preservação configurada. Ele também verifica se o uso do disco excedeu a marca d'água alta. Em caso afirmativo, o sistema excluirá os arquivos CDR processados até que a marca d'água inferior seja atingida, começando com os arquivos mais antigos.

• Navegue para Cisco Unified Serviceability > Tools > CDR Management e clique no primeiro valor na seção Parâmetros gerais.

alada Ci	sco Unifie	ed Servicea	Navigation Cisco Unified Se	erviceability	✓ G0			
CISCO FO	r Cisco Unifie	d Communicati	ons Solutions				admin	About Logout
Alarm - Trace		anmp 👻 <u>C</u> allHome	• ▼ <u>H</u> elp ▼					
CDR <u>M</u> anagem	ent							
Add new	X Delete	Selected						
General Para	meters							
Disk Allocation (MB)	High Water Mark (%)	Low Water Mark (%)	CDR / CMR Files Preservation Duration (Days)	Disable CDR/Cf Deletion Based	MR Files on HWM	CDR Repository Manager Host Name	CDR Rep Host Ad	pository Manager dress
3000	<u>80</u>	<u>40</u>	30			cucm1.	10.	
Click on any o	of the above pa	arameters to upd	ate the General Parameters					
Billing Applic	ation Server I	Parameters						
Server	Number I	Host Name / IP Ad	dress* User Name*	Protocol*	Directory Pat	h* Resend on Failure	Gener	ate New Key
Add new Delete Selected								
 Click on the Add New button to add a new Billing Application Server Click on the corresponding Server Name to Update the Billing Application Server details Select corresponding Checkbox and click on Delete Selected button to Delete Billing Application Server details. For the SFTP Billing server, the Authentication keys will be deleted. Click on the Reset Button to Generate new Keys and reset the connection to the SFTP server. 								

Tela Gerenciamento de CDR

•

Modifique Marca d'água superior (%) e Marca d'água inferior (%).

cisco	Cisc For C	o Unif	ied Se	rviceabil munications	ity Solutions			
<u>A</u> larm 👻	<u>T</u> race •	T <u>o</u> ols 👻	<u>S</u> nmp 👻	CallHome -	Help 👻			
CDR <u>M</u> ana	igement							
🗐 🤣 🌘	2							

General Parameters	
Disk Allocation (MB)	3000 🗸
High Water Mark (%)	80 🗸
Low Water Mark (%)	40 🗸
CDR / CMR Files Preservation Duration (Days)	30 🗸
Disable CDR/CMR Files Deletion Based on HWM	
Update Set Default Cancel	

Tela Modificar parâmetros gerais de gerenciamento de CDR

Limpar o Banco de Dados de Análise e Relatório (CAR) do CDR

Se a base de dados CAR estiver usando muito espaço, você poderá executar a limpeza da base de dados e liberar o espaço de registro. Para fazer isso:

• Acesse a página da Web do CAR e navegue até Cisco Unified Serviceability > Tools > CDR Analysis and Reporting.

• Desative o carregador, navegue até System > Scheduler > CDR Load, marque a caixa de seleção Disable Loader e clique no Update.

cisco	Cis For	Cisco	Unifi o Unifie	ed Cl	M CDF	R Analy	v sis and R utions	Reporting	Navigation Cisco	Unified CM Adm	inistration 💙	GO
User Reports		Sys	stem Rep	oorts	Device	Reports	CDR	System	Report Config	Help	Logout	
CDR Load												
 Disable Loader Continuous Loading 24/7 Load CDR only 												
Time*	Load	CDR	× Hr I		4in 1							
					Time to	start loading of (CDRs & CMRs					
Loading interval* Every 24 hours			rs	<u> </u>	Loading	interval						
Duration* 30				Min	Duration	of a loading cy	de					
Uninhibited Loading												
From* 00		Hr 00 Min Time range for uninhibited loading of CDRs & CMRs										
To* 05	5 🗸	Hr	00	Min								
Status: Ready Note: Changes made, will take effect at midnight. Restart the Cisco CDR Analysis and Reporting Scheduler service, for the changes to take effect immediately. If defaults are restored or Continuous Loading 24/7 is updated, the service will be automatically restarted and changes will take effect immediately.												
* indicates re	quired	litem										
Desativar a tela do carregador												

- Para que as alterações entrem em vigor, navegue até Cisco Unified Serviceability > Tools > Control Center Network Services > Cisco CAR Scheduler e reinicie o serviço.
- Para limpar o CAR DB, navegue **para System > Database > Manual Purge**, clique em **Table Information** para validar os registros mais antigos para cada tipo de tabela.

Table Information								
Database Name	Table Name	Total No. of Records	Latest Record	Oldest Record				
CAR	Tbl_Billing_Data	1	17-08-2023	17 Aug 2023				
CAR	Tbl_Billing_Error	9	17 Aug 2023	31 Jul 2023				
CAR	Tbl_Purge_History	2	01 Oct 2023 01:00:10	31 Jul 2023 17:01:44				
	1							
Close	Help							

Tela de informações da tabela de CAR

• Clique em Fechar e selecione o intervalo de datas para limpar os arquivos da tabela selecionada.

cisco	Cisco Unified CM For Cisco Unified Com	d CDR Analys munications Solu	sis and tions	Reporting	Navigation Cisc Logged in ad	o Unified CM min	1 Administration 🗙	GO
User Reports	System Reports	Device Reports	CDR	System	Report Config	Help	Logout	
Manual Datab	ase Purge							
Select Datab Select Table* Delete Recor P Status: Ready Warning: Ple * indicates rec	ase* CAR Tbl_Billing_D ds* Older than Between urge vase disable the loader befor puired item	ata Coct I May I May I Reloa	Tab 2023 V 2023 V ng process.	and Sep V 1	1 2023 v			

Tela Expurgação Manual do Banco de Dados

Excluídos os arquivos de firmware de telefone não utilizados

Para cenários de atualização, se não houver espaço suficiente na partição comum, exclua o firmware antigo/não usado do TFTP. Para fazer isso:

- Navegue até Cisco Unified OS Administration > Software Upgrades > Device Load Management.
- Aplique um filtro Localizar carregamentos de dispositivo onde > Status > é exatamente > Não em uso > Localizar.
- Exclua todas as cargas de dispositivo com o status **Not** In **Use**.

Cisco Unified Operating System Administrat	ion Navigation Cisco Unified	d OS Administration V Go admin About Logout						
Show - Settings - Security - Software Upgrades - Services - Help -								
Device Load Management								
Select All 🔛 Clear All 💥 Delete Selected Loads								
This page allows deletion of selected unused device loads on this server for most endpoint models. Unused device loads must be deleted separately for each server in the cluster.								
Status i 1 records found								
Device Loads (1 - 1 of 1)		Rows per Page 50 💙						
Find Device Loads where Status V is exactly Not in Use	Find Clear Filter 🚭 📼							
Load Name *	Status	Date						
ATA191.12-0-1SR2-3.loads	Not In Use	25/07/2019						
Select All Clear All Delete Selected Loads								

Tela Gerenciamento de carga do dispositivo

Troubleshooting

Se precisar de mais ajuda, abra um caso no Cisco TAC e reúna estes comandos:

- show version active
- show network cluster
- show status
- show tech runtime disk
- show hardware
- show diskusage common sort

Informações Relacionadas

- <u>Atualizar arquivo COP de verificações de preparação para CUCM e IMPS</u>
- <u>Ajustar Marca D'água no RTMT do Procedimento do Call Manager</u>
- Guia de administração da ferramenta de monitoramento em tempo real do Cisco Unified
- Guia de administração de relatórios e análise do Cisco Unified CDR
- <u>Guia de administração de registros de detalhes de chamadas</u>
- <u>Suporte técnico e downloads da Cisco</u>

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.