Configurar o proxy de autenticação da Web em uma WLC

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Conventions Proxy de autenticação da Web em uma WLC Configurar o proxy de autenticação da Web em uma WLC Configurações Verificar Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um exemplo de configuração para usar a característica de Proxy de Autenticação Web em um Controller de LAN Wireless (WLC).

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Ter conhecimento da configuração de Pontos de Acesso Lightweight (LAPs) e Cisco WLCs.
- Ter conhecimento do Lightweight Access Point Protocol (LWAPP)/Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP).
- Conheça a autenticação da Web.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- WLC Cisco 4400 com firmware versão 7.0.116.0
- LAP Cisco 1130AG Series
- Adaptador de cliente wireless da Cisco 802.11a/b/g que executa firmware com release 4.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Proxy de autenticação da Web em uma WLC

Este documento pressupõe que o leitor tenha conhecimento prévio da autenticação da Web e das etapas envolvidas na configuração da autenticação da Web em WLCs da Cisco. Se você for um novo usuário, leia estes documentos que explicam o processo de autenticação da Web em detalhes:

- Exemplo de configuração de autenticação da Web para o controlador da LAN sem fio
- Exemplo de configuração de autenticação de web externa com Wireless LAN Controllers
- Solução de problemas de autenticação da Web em controladores de LAN sem fio (WLC)

O recurso Web Authentication Proxy foi introduzido com a versão 7.0.116.0 da WLC.

Um navegador da Web tem três tipos de configurações de Internet que podem ser configuradas pelo usuário:

- Detecção automática
- Proxy do sistema
- Manual

Este recurso permite que os clientes que têm o proxy da Web manual habilitado no navegador facilitem a autenticação da Web com o controlador.

Em uma rede configurada para autenticação da Web, se o cliente estiver configurado para configurações de proxy manuais, o controlador não escutará essas portas de proxy e, portanto, o cliente não poderá estabelecer uma conexão TCP com o controlador. Na verdade, o usuário não consegue acessar nenhuma página de login para fazer a autenticação e obter acesso à rede.

Quando o cliente solicita qualquer URL com o recurso Web Authentication Proxy habilitado, o controlador responde com uma página da Web solicitando que o usuário altere as configurações de proxy da Internet para detectar automaticamente as configurações de proxy.

Esse processo impede que as configurações de proxy manuais do navegador se percam. Depois de configurar esse recurso, o usuário pode obter acesso à rede por meio da política de autenticação da Web.

Por padrão, essa funcionalidade é fornecida para as portas 80, 8080 e 3128, pois essas são as portas mais comumente usadas para o servidor proxy da Web.

Configurar o proxy de autenticação da Web em uma WLC

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Configurações

Conclua estas etapas para configurar o Web Authentication Proxy usando a GUI do controlador:

- 1. Na GUI da controladora, escolha **Controller > General**.
- 2. Para habilitar o WebAuth Proxy, escolha **Enabled** na lista suspensa **WebAuth Proxy Redirection**

Mode.

cisco		WIRELESS SECURITY MANAG	EMENT
Controller General	General	WI C-4400	
Inventory Interfaces Interface Groups	802.3x Flow Control Mode LAG Mode on next reboot Broadcast Forwarding	Disabled • Disabled •	(LAG
Multicast Network Routes Internal DHCP Server Mobility Management	AP Multicast Mode 4 AP Fallback Apple Talk Bridging	Unicast • Enabled • Disabled •	
Ports NTP CDP	Fast SSID change Default Mobility Domain Name RF Group Name	Uisabled - WLAN-LAB WLAN-LAB	
▶ Advanced	User Idle Timeout (seconds) ARP Timeout (seconds) Web Radius Authentication	300 300 PAP	
	802.3 Bridging Operating Environment Internal Temp Alarm Limits	Disabled <u>+</u> Commercial (0 to 40 C) 0 to 65 C	
	WebAuth Proxy Redirection Mode WebAuth Proxy Redirection Port	Enabled T Disabled Enabled	

3. Na caixa de texto Porta de redirecionamento do proxy WebAuth, digite o número da porta do proxy de autenticação da Web. Essa caixa de texto consiste nos números de porta em que a controladora escuta o redirecionamento de proxy da autenticação da Web. Por padrão, as três portas 80, 8080 e 3128 são consideradas. Se você configurou a porta de redirecionamento da autenticação da Web para qualquer porta diferente desses valores, deverá especificar esse valor.

ululu cisco	MONITOR MUANS CONTROLLER	WIRELESS SECURITY	MANAGEMENT COMMANDS HELP	EEEDBACK
Controller	General			
General Inventory Interfaces Interface Groups Multicast Network Routes Internal DHCP Server Mobility Management Ports NTP	Name B02.3x Flow Control Mode LAG Mode on next reboot Broadcast Forwarding AP Multicest Mode Å AP Fallback Apple Talk Bri Fast SSID che Default Mobili	WLC-4400 Disabled = Disabled = Unicest = 0.0.0.0 Enabled = storrer son will be enabled for procy parts 80 et the system for the webAuth procy	(LAG Mode is currently disabled) Multicast Group Address , 8060 and 3128 by default, and for user-configured) setting to take effect.	Σ proxy redirection port if any.
CDP Advanced	R# Group Nam		CK	
	ARP Timeout (seconds) Web Radius Authentication 802.3 Bridging Operating Environment Internal Temp Alarm Limits WebAuth Proxy Redirection Mode WebAuth Proxy Redirection Port	300 PAP • Disabled • Commercial (0 to 40 C) 0 to 65 C Enabled •		

4. Clique em Apply.

Para configurar o WebAuth Proxy a partir da CLI, execute este comando:

config network web-auth proxy-redirect {enable | disable}
Defina o número da porta de autenticação da Web usando o comando config network web-auth
port <port-number>.

Depois que a WLC estiver configurada, salve a configuração e reinicialize o controlador para que a configuração entre em vigor.

Verificar

Para ver o status atual da configuração do proxy de autenticação da Web, emita o comando **show network summary** ou **show running-config**.

(Cisco Controller) >show network summary

RF-Network Name	WLAN-LAB
Web Mode	Disable
Secure Web Mode	Enable
Secure Web Mode Cipher-Option High	Disable
Secure Web Mode Cipher-Option SSLv2	Enable
Secure Shell (ssh)	Enable
Telnet	Enable
Ethernet Multicast Forwarding	Disable
Ethernet Broadcast Forwarding	Disable
AP Multicast/Broadcast Mode	Unicast
IGMP snooping	Disabled
IGMP timeout	60 seconds
IGMP Query Interval	20 seconds
User Idle Timeout	300 seconds
ARP Idle Timeout	300 seconds
Cisco AP Default Master	Disable

AP Join Priority	Disable
Mgmt Via Wireless Interface	Disable
Mgmt Via Dynamic Interface	Disable
Bridge MAC filter Config	Enable
Bridge Security Mode	EAP
More or (q)uit	
Mesh Full Sector DFS	Enable
Apple Talk	Disable
AP Fallback	Enable
Web Auth Redirect Ports	80
Web Auth Proxy Redirect	Enable
Fast SSID Change	Disabled
802.3 Bridging	Disable
IP/MAC Addr Binding Check	Enabled

Agora, vamos conectar um cliente sem fio ao SSID convidado que configuramos para autenticação da Web.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELES	S SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP E
WLANs	WLANs > Edit 'Guest1'	
 WLANS WLANS Advanced 	General Security QoS Advanced Profile Name Guest1 Type WLAN SSID Guest1 Status V Scabled	
	Security Policies Web-Auth (Modifications do	me under security tab will appear after applying the changes.)
	Radio Policy All Interface/Interface Group(G) management Multicast Vlan Feature Enabled Broadcast SSID F Enabled	¥ :

Supondo que você tenha um servidor DHCP interno, o cliente se conecta à WLAN Guest1 e adquire um endereço IP. Quando o cliente tenta acessar um URL (por exemplo, www.cisco.com), como o proxy manual está habilitado no navegador do cliente, a controladora que usa o recurso de proxy de autenticação da Web responde com uma página da Web solicitando que o usuário altere as configurações de proxy da Internet para detectar automaticamente as configurações de proxy.



Neste ponto, o cliente está ciente de que as configurações manuais de proxy precisam ser desativadas. Aqui, você pode ver como desativar as configurações de proxy manual no Firefox versão 3.6.

- 1. No navegador Firefox, selecione Ferramentas > Opções e selecione Avançado.
- 2. Clique na guia **Network** e selecione **Settings**.

Options					
General Tabs Content A	pplications	Privacy	Security	Advanced	
General Network Update Encryptic	חכ				
Configure how Firefox connects to) the Interne	t		Settings	
Offline Storage Use up to 50 MB of space I tell me when a web site asks to The following web sites have store	e for the cac to store data ed data for o	he for offline ffline use:	use [I	<u>C</u> lear Now	
				Remove	

3. Na janela Configurações de conexão, selecione Detecção automática de configurações de proxy para esta

Auto-detect pro Use system pro Manual proxy co	xy settings for this net <u>w</u> ork xy settings nfiguration:		
HTTP Proxy:	X.X.X.X	Port:	8080
	Use this proxy server for all	protocols	
<u>S</u> SL Proxy:	-	P <u>o</u> rt:	0
ETP Proxy:		Po <u>r</u> t:	0
Gopher Proxy:		Port:	0
SO <u>C</u> KS Host;		Port:	0
	SOCKS v4 () SOCKS v5		
No Proxy for:	localhost, 127.0.0.1		
O <u>A</u> utomatic proxy	Example: .mozilla.org, .net.nz, 1 configuration URL:	92.168.1,	0/24 Reload

Quando isso estiver concluído, atualize o navegador e tente acessar a URL novamente. Desta vez, você será redirecionado para a página Autenticação da Web. O cliente pode fornecer as credenciais e você pode fazer login na rede de convidado.

Web Authentication	÷	
Login		

Welcome to the Cisco wireless network

Cisco is pleased to provide the Wireless LAN infrastructure for your network. Please login and put your unified wireless solution to work.

User Name	
Password	
	Submit

Informações Relacionadas

- Exemplo de configuração de autenticação da Web para o controlador da LAN sem fio
- Exemplo de configuração de autenticação de web externa com Wireless LAN Controllers
- Solução de problemas de autenticação da Web em controladores de LAN sem fio (WLC)
- Guia de configuração do Cisco Wireless LAN Controller Release 7.0.116.0
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.